

06. ජල සම්පාදනය සහ ජල වහනය

6.1 ජල සම්පාදන අවශ්‍යතාව තීරණය කිරීම

භාකවලට ජලය වැදගත් වන අන්දම

1. ගාක සෙසල තුළ ජල සමතුලිතතාව පවත්වා ගැනීමට

පාංදු ජලය හිග වීමෙන් ගාකය තුළට අවශ්‍යෝගය කරන ජල ප්‍රමාණය අඩු වේ. එවිට ගාක සෙසල තුළ ජලය හිග වීමෙන් ගාක තුළ කායික ක්‍රියාවන් නිසි ලෙස සිදු නොවීම නිසා සෙසල විභාජනය හා ගාක වර්ධනයට බාධා ඇති වේ. එනිසා ගාක සෙසල තුළ ජල සමතුලිතතාව පවත්වා ගැනීමට ජලය වැදගත් වේ.

2. ප්‍රභාසංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලියට

ගාක පත්‍රවල පුරිකා විවෘත වීමට සෙසල තුළ අඩංගු ජල ප්‍රමාණය වැදගත් වේ. ගාකය තුළ ජලය හිග වීමෙන් පුරිකා අර්ධ ව හෝ සම්පූර්ණයෙන් වැශේ. එමගින් කාබන් බියෝක්සයිඩ් හා මක්සිජන් වායු ප්‍රවාහනයෙන් ප්‍රමාණයෙන් බාධා ඇති වී ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය අඩු වීමෙන් බෝග අස්වැන්න අඩුවේ. එනිසා ගාකවල ප්‍රභාසංශ්ලේෂණයට ජලය අත්‍යවශ්‍ය වේ.

3. ආහාර පරිසංකීමණයට

ගාක පත්‍රවලින් නිපදවන ආහාර, දුව මාධ්‍යයෙන් ගාකයේ අනෙක් ස්ථාන කරා පරිසංකීමණය සිදු වේ. එබැවින් ගාකවල ජල හිග තත්ත්ව ඇතිවිමෙන් ගාකයේ වර්ධක හා සංවිත කොටස්වලට අවශ්‍ය ආහාර නොලැබීමෙන් ගාක වර්ධනය ඇණ හිටි. තවද ගාක පත්‍රයේ ආහාර එක් රස වන නිසා පත්‍රවල ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය ද අඩු වේ. එනිසා ගාක තුළ ආහාර පරිසංකීමණයට ජලය වැදගත් වේ.

4. හෝරෝමෝන සංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලියට

ගාකයේ ලපටි කොටස්වල හෝරෝමෝන සංශ්ලේෂණය සිදු වේ. නමුත් ගාකය තුළ ජලය උංන වූ විට ගාකයේ ලපටි කොටස් ඉක්මනින් මෝරා හෝරෝමෝන සංශ්ලේෂණය දුර්වල වේ. එවිට ගාක ඉක්මනින් ප්‍රජනන අවධියට එළඹින බැවින් විහාර අස්වැන්න අඩු වේ. එනිසා ගාකවලට ජල සැපයුම වැදගත් වේ.

5. ගාක සෙසලයන්හි ඉනතාව පවත්වා ගැනීමට

පෙසහි ජලය හිග වීමෙන් ගාක සෙසලවල ඉනතාව නිසි ලෙස පවත්වා ගත නොහැකි ය. එනිසා පත්‍ර මැලවීම, භැංචිය වෙනස් වීම, ගාක කදේ සංප්‍රේ බව නැති වීම ආදි ගාකයේ රුප විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ වෙනස් වේ. එනිසා ගාකවල ඉනතාව පවත්වා ගැනීමට ගාකවලට ජල සැපයුම වැදගත් වේ. එමගින් ම ලිග්නීහවනය නොවූ සෙසලවලින් යුත් පටකවලට අවශ්‍ය යාන්ත්‍රික ගක්තිමත් බව ලැබෙනුයේ ජලයෙනි.

6. උත්ස්වේදන ක්‍රියාවලියට

ගාක තුළ ජලය හිග වූ විට ගාක පත්‍ර මැලවී පුරිකා බොහෝ දුරට වැසි උත්ස්වේදනය අඩු වේ. එවිට ගාකයට ජල අවශ්‍යෝගය සහ පෝෂක අවශ්‍යෝගය අඩු වේ. එබැවින් ප්‍රමාණවත් ලෙස පාංදු ජලය පැවතීම වැදගත් වේ.

7. ගාක වලන සඳහා

ගාකයේ පැවතීමට අත්‍යවශ්‍ය වලන රාසියක් සිදු වනුයේ ජලය මගින් ඇති කරනු ලබන ඉනතා පිඩිනයේ වෙනස් වීම මගිනි. පාලක සෙසල මගින් පුරිකා විවෘත වීම පාලනය කිරීම, නිදිකුම්බා ගාකයේ පත්‍ර වලනය, ද්‍රව්‍ය විවිධ කාලවල දී ප්‍රූජ්‍ය විවෘත වීම හා වැසිම මෙයට උදාහරණ වේ.

9. ගාකය සිසිල් කිරීම

ජලයට වැඩි විශිෂ්ටය තාප ධාරිතාවක් ඇති නිසා ගාකය සිසිල් වීමේ දී වැදගත් වේ.

ඡල සම්පාදනය

බෝගයක ඡල අවශ්‍යතාව සඳහා වර්ෂාපතනයෙන් ලැබෙන ජලය ප්‍රමාණවත් නොවන විට කාන්තීම ව ජලය සැපයීම ඡල සම්පාදනය නම් වේ.

බෝගයක ඡල අවශ්‍යතාව

බෝගයක ඡල අවශ්‍යතාව යනු එම බෝගයේ සාමාන්‍ය වර්ධනය හා අස්වැන්න ලබා ගැනීම සඳහා නිශ්චිත ස්ථානයකට නිශ්චිත කාල සීමාවක දී ලබා දිය යුතු ඡල ප්‍රමාණයයි.

පසක පවතින ජලය විවිධ හේතු නිසා පසෙන් ඉවත් වීම සිදු වේ. එනම්,

1. පස මතුපිටින් වාෂ්පීකරණය
2. ගාක මතින් උත්ස්වේදනය } වාෂ්පීකරණ උත්ස්වේදනය
3. ගාක මූල මණ්ඩල කළාපයෙන් ගැහුරුව කාන්දු වීම ආදිය වේ.

මේ නිසා පසෙන් ලබා ගත හැකි ඡල ප්‍රමාණය ක්‍රමයෙන් අඩු වේ. එනිසා බෝගවලට ඡල සම්පාදනය අත්‍යවශ්‍ය වේ.

ජලය ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වන්නේ වාෂ්පීකරණ උත්ස්වේදනය හා ගාකයේ පරිවෘත්තිය අවශ්‍යතා සඳහා ය. මෙම ඡල අවශ්‍යතාවලට පොදුවේ "පාරිභෝගික ඡල හාවිතාව" යයි කියනු ලැබේ. සාමාන්‍යයෙන් ගාකයක පරිවෘත්තිය ක්‍රියා සඳහා හාවිත වන ඡල ප්‍රමාණය, ගාකය අවශ්‍යෝගය කරන ඡල ප්‍රමාණයෙන් 1% වත් අඩු නිසා උත්ස්වේදන වාෂ්පීකරණය පාරිභෝගික ඡල හාවිතය ලෙස සලකනු ලැබේ.

ඡල සම්පාදනයේ අරමුණු

1. බ්‍රිමි සැකසීමේ කටයුතු පහසු කිරීම

විම් සැකසීම සාර්ථක ව සිදු කිරීමට පසෙන් ප්‍රශ්නය තෙතමනයක් තිබිය යුතු ය. වී ගොවිතැනේ දී අවශ්‍ය පරිදි බ්‍රිමි සැකසීමට, එනම් මධ්‍ය කිරීම සඳහා වැඩි ඡල ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වේ. මේ නිසා බ්‍රිමි සැකසීමේ කටයුතු පහසු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පරිදි ඡල සම්පාදනය කළ යුතු වේ.

2. බෝගවල ප්‍රශ්න වර්ධනයක් ලබා දීම

වර්ෂාවෙන් ලැබෙන ජලය බෝගයේ ඡල අවශ්‍යතාවන්ට ප්‍රමාණවත් නොවන විට එම අඩු ඡල ප්‍රමාණය ලබා දීමට ඡල සම්පාදනය කළ යුතු ය.

3. බීජ ප්‍රරෝගණයට අවශ්‍ය තෙතමනය ලබා දීම

යම් ක්ෂේත්‍රයක බීජ සිටුවීමෙන් පසු ඒවා ප්‍රරෝගණය වීමට ප්‍රශ්නය තෙතමනයක් ලබා දිය යුතු ය. ඒ සඳහා ඡල සම්පාදනය කළ යුතු වේ.

4. අල බෝග අස්වනු තෙළීම

අල බෝග අස්වනු තෙළීමේ දී අලවලට හානි නොවන ලෙස අස්වනු ගැලවීමට පාංශ තෙතමනය අවශ්‍ය වේ. එනිසා ඡල සම්පාදනය වැදගත් වේ.

5. වල් පැළැච් පාලනය

වී වගාවේ වල් පැළැච් පාලනයට ක්ෂේත්‍රය ඡලයෙන් යට කිරීම සිදු කරයි. අතින් වල් පැළැච් තෙළීමේ දී ද පසේ තෙතමනයක් තිබිය යුතු ය. ඒ සඳහා ප්‍රමාණවත් පරිදි ඡල සම්පාදනය කළ යුතු ය.

6. ගාක පෝෂක යොදීම

රසායනික පොහොර ක්ෂේත්‍රයට යොදු පසු ඒවා දුව මාධ්‍යයෙන් ගාකයට අවශ්‍ය හෝ කරයි. ඒ සඳහා පසේ තෙතමනය තිබිය යුතු වේ. තවද සූක්ෂම ගොවිතැන් කටයුතුවල දී ජලයේ දිය කරන ලද පොහොර ක්ෂේත්‍රයේ විසුරුවා හැරීම සිදු කරයි. එනිසා ජල සම්පාදනය වැදගත් වේ.

7. පළිබේද පාලනය

සමහර පළිබේද පාලනය සඳහා ක්ෂේත්‍රය ජලයෙන් යට කරනු ලැබේ. විශේෂයෙන් විවාවේ දී මෙය අනුගමනය කරනු ලැබේ.

8. පසේ ලවණ්‍යාච ඉවත් කිරීම

වගා ක්ෂේත්‍රවල ලවණ්‍යාච ඉවත් කිරීමට එම හුමිය ජලයෙන් යට කර දින කිහිපයක් තබයි. එවිට පසේ ඇති ලවණ ජලයේ දිය වී ඉවත් වීම සිදු වේ.

ජල සම්පාදන අවශ්‍යකාච කෙරෙහි බලපාන සාධක

බෝග වගාවේ දී ජලය සැපයීම සඳහා එම බෝගයට අවශ්‍ය ජල ප්‍රමාණය කෙතෙක් දැයි යන්න පිළිබඳ අදහසක් තිබිය යුතු ය. මේ සඳහා සලකා බැලිය යුතු ප්‍රධාන සාධක කිහිපයක් ඇත. ඒවා පහත දැක්වේ.

- පාංශු සාධක
- දේශගුණික සාධක
- බෝග සාධක

පාංශු සාධක

පස උප ස්තරය කර ගෙන වැඩින බෝග ගාක ජලය ලබා ගනුයේ පසෙනි. එනිසා පාංශු තෙතමනය කෙරෙහි බලපාන කරුණු මෙහි දී සලකා බැලිය යුතු ය.

I. පාංශු වයනය

පසක වැලි, මැටි, රෝත්මඩ ආදි බනිජ අංශු පවතී. මෙම අංශුවල සුළඟතාච අනුව පාංශු ජලය රඳා පැවතීම වෙනස් වේ. වැලි අධික පසක පාංශු සවිවරතාච වැඩි බැවින් එයට යොදන ජලය පහසුවෙන් පස තුළින් කාන්දු වේ. නමුත් මැටි අධික පසක පාංශු සවිවරතාච අඩු බැවින් පස තුළින් ජලය කාන්දු වීම අඩු වේ. එනිසා වැඩි කාල සීමාවක් පසෙහි ජලය රඳා පවතී. ඒ අනුව වැලි අඩංගු පසකට මැටි පසකට වඩා ඉක්මනින් ජල සම්පාදනය කළ යුතු වේ.

2. පාංශු ව්‍යුහය

පාංශු ව්‍යුහය අනුව ජල වහනය තිරණය වේ. කැටිති, අනු කේතීක ව්‍යුහ පවතින විට පසෙහි ජල වහනය මධ්‍යස්ථාන වේ. නමුත් කැටි ආකාර ව්‍යුහයක් පවතින විට ජල වහනය යුත්වල වේ. එනිසා කැටිති ව්‍යුහ පසකට වඩා වැඩි කාල අන්තරයකින් කැටි ව්‍යුහයක් පවතින පසකට ජල සම්පාදනය කළ යුතු ය. එනිසා ජල සම්පාදන කාල අන්තරය තිරණය කිරීමට මෙය වැදගත් වේ.

3. පසේ ගැඹුර

පාංශු ගැඹුර වැඩි වන විට රඳා පවතින පාංශු ජල ප්‍රමාණය වැඩි වේ. පසේ ගැඹුර අඩු වන විට සංවිත කරන ජල ප්‍රමාණය අඩු වේ. එවැනි පසකට අඩු කාලාන්තරවලින් ජලය සැපයිය යුතු වේ.

4. භු විෂමතාච

බැවුම් බිමක ජලය රඳා පැවැත්ම අඩු ය. නමුත් කැනීතලා බිමක ජල සංවිතය වැඩි ය. එනිසා ජල සම්පාදන කාලාන්තරය තිරණයට මෙය වැදගත් වේ.

5. පාංශු තෙතමන ප්‍රමාණය

පසේ විවිධ තෙතමන ප්‍රමාණ ඇති අතර ඒ අනුව පසේ විවිධ තෙතමන අවස්ථාවන් හඳුනා ගෙන ඇත. උදා: සංතාපීත බාරිතාව, ක්ෂේත්‍ර බාරිතාව, ස්ටීර් මැල්වීමේ අංකය

ඡල සම්පාදනයේ දී මෙම තෙතමන ප්‍රමාණයන් සලකා බලා ඡල සම්පාදන ප්‍රමාණය තීරණය කළ යුතු ය.

දේශගුණික සාධක

කාලගුණික සාධක අනුව සම්පාදනය කළ යුතු ඡල ප්‍රමාණය සහ ඡල සම්පාදන කාලාන්තරය රදා පවතී.

1. වර්ෂාපතනය

කාලීකාරීක කටයුතු සඳහා සංළු වර්ෂාපතනය වැදගත් වේ. සංළු වර්ෂාපතනය යනු සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනයකින් පසු පසේ මූල මේවාපයේ රදී බෝගයේ පාරිභෝගික ඡල භාවිතයට දායක වන වර්ෂාපතන ප්‍රමාණයයි. ගාකයේ පාරිභෝගික ඡල භාවිතයට ප්‍රමාණවත් සංළු වර්ෂාපතනයක් ක්ෂේත්‍රයට ලැබුණු විට ඡල සම්පාදනය කළ යුතු නොවේ. ලැබෙන වර්ෂාපතනය ප්‍රමාණවත් නොවන විට ඡල සම්පාදනය කළ යුතු වේ. වර්ෂාපතන අගය අනුව සැපයිය යුතු ඡල ප්‍රමාණය තීරණය කළ හැකි ය.

2. උෂ්ණත්වය

පරිසර උෂ්ණත්වය වැඩි වීමෙන් ගාකයේ වාෂ්පීකරණ උත්ස්වේදනය වැඩි වේ. කවද ගාකයේ ප්‍රහාසනයේල්පත් වේගය ද යම් මට්ටමක් දක්වා වැඩි වේ. එවිට ගාකයේ ඡල අවශ්‍යතාව වැඩි වේ. එනිසා කෙටි කාල අන්තරවලින් ඡලය සැපයිය යුතු ය.

3. සුළුගේ වේගය

සුළුගේ වේගය වැඩි වන විට වාෂ්පීකරණ උත්ස්වේදනය වැඩි වේ. එවිට ගාකවල ඡල අවශ්‍යතාව වැඩි වේ. එම නිසා ඡලය සපයන කාලාන්තරය කෙටි වේ.

වාෂ්පීකරණ උත්ස්වේදනය ගණනය කිරීම

මිටර 0.12 ක උපකල්පිත උසකින් යුත්, මිටරයට තත්පර 70 ක ස්ථාවර පෘත්‍රීය ප්‍රතිරෝධයක් ඇති සහ 0.23 ක ඇල්බීච්වක් සහිත, ඒකාකාර උසකින් යුත්, සුළු වර්ධනයක් ඇති, මනාව ඡල සම්පාදන හා සම්පූර්ණයෙන් ම සුම්ය ආවරණය කරන මනාව විහිදුණු හරිත තාෂණ පෘත්‍රයක් මගින් වන වාෂ්පීකරණ උත්ස්වේදනයට ආසන්න ලෙස සමාන මනාකල්පිත හරිත බෝගයකින් යම් කාලයක් තුළ දී වාෂ්පීකරණය උත්ස්වේදනය වන ඡල ප්‍රමාණය නිරදේශ වාෂ්පීකරණ උත්ස්වේදනය වේ. (ඇල්බීච්ව යනු යම් වස්තුවක් මගින් සුරුයාලෝකය කොපමණ ප්‍රමාණයක් පරාවර්තනය කරයි ද යන්නයි.)

බෝග සංගුණකය, එම බෝගයේ බෝග වාෂ්පීකරණ උත්ස්වේදනය හා නිරදේශ වාෂ්පීකරණ උත්ස්වේදනය අතර අනුපාතයයි. බෝග සංගුණකය එම බෝගයේ අවධිය අනුව වෙනස් වේ.

බෝගයේ වාෂ්පීකරණ උත්ස්වේදනය = බෝග සංගුණකය \times නිරදේශ වාෂ්පීකරණ උත්ස්වේදනය

$$ET_c (\text{mm/day}) = K_c \times ET_0 (\text{mm/day})$$

$$K_c = \frac{ET_c}{ET_0}$$

වාෂ්පීකරණ තැබියකින් සතියක පමණ කාලයක දී සිදු වන්නා වූ වාෂ්පීකරණය එම වාෂ්පීකරණ මානයේ සංගුණකය මගින් ගණ කළ විට නිරදේශ වාෂ්පීකරණ උත්ස්වේදනය ගණනය කර ගත හැකි ය.


නිරදේශ වාෂ්පීකරණ උත්ස්වේදනය = වාෂ්පීකරණ මාන සංගුණකය X වාෂ්පීකරණය

$$ET_0 (\text{mm/day}) = K_p \times E_p (\text{mm/day})$$

වගව 6.1 : බෝග කිහිපයක බෝග සංගුණක අගයයන්

බෝගය	ආරම්භක අවධිය	වර්ධක අවධිය	ප්‍රජනක අවධිය	පරිණත අවධිය
වේ	1.2	1.4	1.3	1.0
බඩ ඉරිගු	0.5	0.8	1.2	0.9
උක්	0.5	1.0	1.3	0.8

ගාකයේ එක් එක් වර්ධන අවධි අනුව බෝග සංගුණකය වෙනස් වේ. බෝග සංගුණකය හා වාෂ්පීකරණ අය දන්නා විට බෝගයේ වාෂ්පීකරණ උත්ස්වේදන අය සොයා ගත හැකි ය. එමගින් බෝගයේ එක් එක් වර්ධන කාලවලට අවශ්‍ය ජල ප්‍රමාණය ගණනය කර ගත හැකි ය.



ප්‍රස්ථාරය 6.1 : බෝග සංගුණකය අනුව බෝගයක ජීවිත කාලය බෙදා දැක්වීම

බෝග සාධක

යම ක්ෂේත්‍රයකට ජල සම්පාදනය සිදු කිරීමේදී වග කර ඇති බෝග වර්ගය පිළිබඳ සැලකිලිමත් විය යුතු වේ. මෙහි දී සලකා බැලිය යුතු කරුණු කිහිපයක් ඇත.

I. බෝග විශේෂය හා ප්‍රහේදය

මෙහි දී බඩ ඉරිගු, රට කුණු, සේගම්, වේ වැනි බෝග විශේෂ සැලකු විට එවායේ ජල අවශ්‍යතාව වෙනස් වේ. බෝග ප්‍රහේදය අනුව ද ජල අවශ්‍යතාව වෙනස් වන අවස්ථා ඇත. එනිසා සැපයිය යුතු ජල ප්‍රමාණය බෝග වර්ගය හා ප්‍රහේදය අනුව වෙනස් වේ.

උදා: නව වැඩි දියණු කළ ප්‍රහේද (විශේෂයෙන් නියගයට ඔරෝත්තු දීමට තොහැකි ප්‍රහේද) පාංච ජල ප්‍රමාණයට දක්වන සංවේදිතාව වැඩි ය.

2. බෝගයේ වර්ධන අවධිය

බෝගයේ එක් එක් වර්ධන අවධිවල දී ජල අවශ්‍යතාව වෙනස් වේ. බෝගයක මූල් අවධියේදී ප්‍රස සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය තොවේ. එනිසා වාෂ්පීකරණයෙන් ජලය ඉවත් වීම නිසා වැඩි ජල ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වේ. බෝගයේ වර්ධන හා ප්‍රජනන අවධිවල දී උත්ස්වේදනයෙන් වැඩි ජල ප්‍රමාණයක් ඉවත් වන නිසා ජල අවශ්‍යතාව වැඩි වේ. එනිසා අඩු කාලාන්තරවලින් ජලය සැපයිය යුතුයි. බෝග පරිණත වන අවස්ථාවේ ගාකවලට අවශ්‍ය ජල ප්‍රමාණය ක්‍රමයෙන් අඩු වේ.

3. ගාක ගහනය

ගාක වගා කර ඇති පරතරය අනුව බෝගයේ ජල අවශ්‍යතාව වෙනස් වේ.

4. බෝගය ක්ෂේත්‍රයේ පවතින කාලය

වියෙන් ම කෙටි කාලීන බෝග සැලකු විට එම බෝග මාස 3, 3 1/2, 4, 4 1/2 ආදි ලෙස ක්ෂේත්‍රයේ පවතින කාලය වෙනස් වේ. ඒ අනුව ක්ෂේත්‍රයේ වැඩි කාලයක් බෝගය පවතින විට අවශ්‍ය ජල ප්‍රමාණය වැඩිවේ.

4. වගා කන්නය

ලංකාවේ ප්‍රධාන වගයෙන් යල සහ මහ කන්න අනුව බෝග වගා කරයි. වියලි කළාපයේ යල කන්නයේ බෝග වගාව සැලකු විට වැඩි දින ගණනක් වර්ෂාව තොමැති තත්ත්ව යටතේ වගා කළ යුතයි. එවිට බෝග ජල අවශ්‍යතාව සැපිරීමට ජල සම්පාදනය කළ යුතයි. නමුත් වියලි කළාපයේ මහ කන්නයේ බොහෝ විට ප්‍රමාණවත් වර්ෂාවක් ලැබෙන බැවින් කෘතිම ව සැපයිය යුතු වාරි ජල ප්‍රමාණය අඩු වේ. ඒ අනුව ජල සැපයුම් කාලාන්තරය වැඩි වේ.

ඉහත සාධකවලට අමතර ව බිම් සැකසීම, පොහොර දැමීම හා වල් පැල පාලනය වැනි ගණන විද්‍යාත්මක සාධක ද සලකා බැලීම වැදගත් වේ.

බෝගයක වාෂ්පීකරණ උත්ස්වේදනය ගණනය කිරීම

ගැටුව:

බඩ ඉරිගු වගාවක ගාක බිජ පැල, වර්ධන, ප්‍රජනන හා පරිණත යන අවධි 4 සඳහා ගත වන කාල පිළිවෙළින් දින 20,35,39 හා 28 ක් වේ. බෝගයේ එක් එක් වර්ධන අවධි සඳහා නිරදේශ වාෂ්පීකරණ උත්ස්වේදන අගය පිළිවෙළින් දිනකට මිල මිටර 8.9, 9.4,8.8, හා 7.6 වේ. ප්‍රදේශයේ තරමක සූලං ප්‍රවේශයක් හා අඩු සාර්ථක්ම ආරුදුතාවක් පවතී. බෝගයේ වාෂ්පීකරණ උත්ස්වේදනය ගණනය කරන්න.

විසඳුම

විවිධ වර්ධන අවධි සඳහා Kc අගයන්

බිජ පැල අවධිය - 0.5

වර්ධන අවධිය - 0.8

ප්‍රජනන අවධිය - 1.2

පරිණත අවධිය - 0.9

බෝගයේ වාෂ්පීකරණ උත්ස්වේදනය (ET) = $ET_0 \times K_c$

බිජ පැල අවධියේ $ET_c = 8.9 \times 0.5 = 4.45 \text{ mm day}$

මුළු අවධිය සඳහා වාෂ්පීකරණ උත්ස්වේදනය = $4.45 \times 20 = 89.0 \text{ mm}$

වර්ධන අවධියේ $ET_c = 9.4 \times 0.8 = 7.52 \text{ mm/day}$

මුළු අවධිය සඳහා වාෂ්පීකරණ උත්ස්වේදනය $7.52 \times 35 = 263.2 \text{ mm}$

ප්‍රජනන අවධියේ $ET_c = 8.8 \times 1.2 = 10.56 \text{ mm/day}$

මුළු අවධිය සඳහා වාෂ්පීකරණ උත්ස්වේදනය $10.56 \times 39 = 411.84$

පරිණත අවධියේ $ET_c = 7.6 \times 0.9 = 6.84 \text{ mm/day}$

මුළු අවධිය සඳහා වාෂ්පීකරණ උත්ස්වේදනය $6.84 \times 28 = 191.52 \text{ mm}$

සම්පූර්ණ බෝග කන්නය සඳහා වාෂ්පීකරණ උත්ස්වේදනය = $89.0 + 263.2 + 411.84 +$

191.52 mm

= 955.56 mm

අනුමතවන් ජල සම්පාදනයේ දී සිදු විය හැකි හානි

1. රෝග, පළිබේද, වල් පැළ බේඟ ව්‍යාප්ත වීම.
වාරි ජලය සමඟ මේවා වගා භූමියට පැමිණ පැනිර යාම සිදු වේ.
2. ලවණ සහිත ජලය වගා භූමිවලට සැපයීමෙන් පසසහි ලවණ තත්ත්ව ඇති වීම.
3. මතු පිට ජල සම්පාදන ක්‍රම මගින් පාංශ බාධාය සිදු වීම.
4. ක්ෂේත්‍ර ධාරිතාවට වඩා ජල සම්පාදනය සිදු කිරීමෙන් ග්‍රෑසන බාධා සිදු වීම, මුළු රෝග ඇති වීම ආදිය සිදු වේ.

6.2 ජල ප්‍රහව

අවශ්‍යතා සපුරා ගත හැකි ප්‍රමාණයෙන් ජලය වසර පුරාම හෝ වසරේ යම් කාලයක් තුළ ලබා ගත හැකි ජල මූලාශ්‍ර ජල ප්‍රහවයක් ලෙස හැඳින් වේ.

බෝග වගාවේ දී ජල සම්පාදනය සඳහා ජලය ලබා ගැනීමට හාවිත කරන ජල ප්‍රහව ජ්වායේ දැකිය හැකි ලක්ෂණ අනුව ප්‍රධාන කොටස් 02 කට බෙදා දැක්වීය හැකි ය.

- ස්වාහාවික ජල ප්‍රහව
- කෘතීම ජල ප්‍රහව

ස්වාහාවික ජල ප්‍රහව

මානව ක්‍රියාකාරකම්වල මැදිහත් විමකින් තොර ව වගා බීම් සඳහා ජලය ලබා ගන්නා ප්‍රහව මෙයට අයන් වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ සැම වර්ග කිලෝමීටරයක භූමි ප්‍රමාණයකින්ම $30,000 \text{ m}^2$ සමන්විත වන්නේ රඳී ජලයෙනි. මෙය ආසන්න වශයෙන් 30% කි. මේ අතරට නිශ්චල හා වංචල ජල පද්ධතින් අයන් වේ. මෙයින් ගංගා, ඇල දොල, විල්ලු හා වගුරු ප්‍රධාන වේ.


වගාවන් සඳහා යොදා ගත හැකි ස්වාහාවික ජල ප්‍රහවයන් ලෙස මෙයින් ගංගා, ඇල, දොල ප්‍රධාන වන අතර ස්වාහාවික ව ලැබෙන වර්ෂා ජලයෙන් ද වගාවන් සිදු කරයි.

ගංගා

ශ්‍රී ලංකාව හරහා ගලා යන සියලු ප්‍රධාන ගංගාවල මුළු දිග 4 560km පමණ වේ. ගංගා පත්ලේ බැවුම, ජලයේ ප්‍රවේශය සහ ස්ථීරත්වය මත මෙම ගංගා පද්ධති කොටස් තුනකට වර්ග කළ හැකි ය.

1. සෙමින් ගලා බසින ගංගා : බහු වාර්ෂික (සදාතනික), සමතලා බැවුමක් සහිත සෙමින් ජලය ගලා යන පහත් බීමිවලට සීමා වන ගංගා (මහ ඔය - දැයුරු ඔය)
2. වෙශයෙන් ගලා බසින ගංගා : බහු වාර්ෂික (සදාතනික), බැවුම අධික සහ ජල පහර වේගවත්, කඩුකර ප්‍රදේශවලට ප්‍රධාන ලෙස සීමා වන ගංගා (කොත්මලේ ඔය - බෙලිභුල් ඔය)
3. කාලයකට පමණක් පවතින (සකුමය) ගංගා : මේවායේ ජලය වියලි කාලයේ දී කුඩා භුදකලා දිය කඩිතිවලට සීමා වේ. නැතහොත් සම්පූර්ණයෙන් ම සිදි යයි.
(උදා : වස්ගමු ඔය, බෝධිගොඩ ඔය)

ශ්‍රී ලංකාවේ අභ්‍යන්තර ජලය පද්ධතින් වර්ගිකරණය



ගංගා දුර්ණී

ශ්‍රී ලංකාවේ ලොකු සහ කුඩා ගංගා දුර්ණී සියයකට වඩා ලංකාවේ තිබේ.

වගුව 6.2 : 1 000 km² කට වඩා විශාලත්වයක් දරන ගංගා දුර්ණී

ගංගා දුර්ණී අංක	ගංගා දුර්ණී නම	ජලාධාර ප්‍රමාණය (km ²)
01.	කැලණී ගග	2 278
02.	කඡ ගග	2 688
03.	බෙන්තොට ගග	6 622
04.	වලවේ ගග	2 442
05.	කිරිදි ඔය	1 165
06.	මැණික් ගග	1 272
07.	කමුකන් ඔය	1 281
08.	මුන්දෙනි ආරු	1 280
09.	මාදුරු ඔය	1 541
10.	මහවැලි ගග	10 327
11.	යාන් ඔය	1 520
12.	මා ඔය	1 024
13.	ගල් ඔය	1 792
14.	මල්වතු ඔය	3 246
15.	කලා ඔය	2 772
16.	මේ ඔය	1 516
17.	දැදුරු ඔය	2 616
18.	මහ ඔය	1 510

ගංගා, ඇල, දොළ ජල ප්‍රහව ලෙස භාවිත කිරීමෙන් වගා බිමට ජලය ලබා ගැනීමට යන පිරිවැය අඩු වේ. එමෙන් ම වගාවට අවශ්‍ය ජල ප්‍රමාණය නොක්‍රියා ගත හැකි වීම ද තවත් වාසියකි.

මෙම ජල ප්‍රහව භාවිතයේ පවතින ගැටලු ද ඇත. එනම්,

- අධික වර්ෂාව සමග අපදූවා ගලා ඒම
- අධික වර්ෂාව ඇති විට ජලය ලබා ගැනීමට අපහසු වීම හා ජල සම්පාදන ක්‍රමවලට භානි සිදු වීම.
- රෝග හා පළිබේද භානි ක්ෂේත්‍රය කරා ඒම ආදිය වේ.

වර්ෂාපතනය

මත්‍යිට හා ඩු ගත ජලය බොහෝ දුරට සැපයෙනුයේ වර්ෂාපතනයෙනි. සමහර පළාත්වල මීට අමතර ව මිදුම හා පිනි වශයෙන් ද ජලය ලැබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍ය වාර්ෂික වර්ෂාපතනය ප්‍රාදේශීක ව 1 000 mm සිට 5 500 mm ට වඩා ඉහළ අගයක් දක්වා වෙනස් වේ.

ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රධාන වශයෙන් නිරිත දිග මෝසම් හා ඊකාන දිග මෝසම් මගින් වර්ෂාව ලැබේ. මීට අමතර ව මෝසම් කාලයන්හි දී ද සංවහනය හේතුවෙන් වර්ෂාව ඇති වේ. මෝසම් වර්ෂාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝගන ලබා ගැනීමට නම් වර්ෂාව ආරම්භ වන විට ඩුමියේ බෝග සංස්ථාපන කර තිබිය යුතු ය.

වගාවේ දී මූලික ජල ප්‍රහවයන් ලෙස වර්ෂාපතනය පමණක් යොදා ගැනීමෙන් සමහර විට ප්‍රමාණවත් ලෙස වර්ෂාව නොලැබීම නිසා වගාවන් විනාශ වී යැමේ තත්ත්වය ඇති විය හැකි ය.

අධික වර්ෂාපතනය නිසා පසේ පෝෂක සේදී යාම සිදු වන අතර පාංගු බාධනය නිසා ඇල මාර්ග අවහිර වීම ද සිදු විය හැකි ය.

කෘෂිම ජල ප්‍රහව

මානව ක්‍රියාකාරකම්වල මැදිහත් විමෙන් සපයා ගන්නා ලද ජල ප්‍රහව මෙයට අයත් වේ. මෙම මූලාශ්‍ර භූ ගත හෝ භූ තලව පිහිටිය හැකි ය. වැව්, කෘෂි ලිං, ආචිසියානු ලිං සහ මුමුණු මෙයට අයත් ජල ප්‍රහව කිහිපයකි.

වැව්

මිනිසා මැදිහත් ව ස්වාභාවික අවපාතවල එක් පසක හෝ ස්ථාන කිපයක් ආවරණය වන පරිදි ඉදි කරන ලද බැමෙක් ආධාරයෙන් රස් කර ගන්නා ලද ජලය අඩංගු ජලාශ වැව් ලෙස හඳුන්වයි. වගා අ හැකි බිම් ප්‍රමාණය හෙක්වයාර් 7 945 (පරානුම සමුද්‍රය) සිට හෙක්වයාර් 86 (සුරුවීල වැව - ප්‍රත්තලම) දක්වා පරාසයක වැව් දක්නට ලැබේ. නියං කාලයේ ද සිදී යාම හෝ ජුලි - සැප්ත්මැබර් අතර කාලයේ ජල මට්ටම අඩු වීමක් වැව්වල දැකිය හැකි ය. වර්ෂාපතනයෙන් පමණක් පෝෂණය වන වැවක් ජල මූලාශ්‍රයක් ලෙස යොදා ගැනීමෙන් ජල හිගතාවකට වගාව පත් විය හැකි ය. බොහෝමයක් වැව් ගංගාවලින් පෝෂණය වන පරිදි ඉදි කර ඇත. වැව්වල සිට ඇල මාර්ග ඔස්සේ වගා බිමෙවලට ජලය ගෙන යනු ලැබේ.

වැව් මගින් වර්ෂා කාලයේ ලැබෙන ජලය රස් කර තබා පසුව ප්‍රයෝගනයට ගතහැකි විම ප්‍රධාන වාසියක් වේ. තවද ලැබෙන ජලය පාලනය කිරීමට ද හැකි ය. ඇල මාර්ග දිගේ වගා බිමට රෝග හා ප්‍රිබේද හානි සංක්‍මණය වීම හා වැවේ සංචිත ජලය අඩු වූවහොත් ජල හිගයකට මුහුණ දීම සිදු වීම ප්‍රධාන අවාසි වේ.

කෘෂි ලිං



වියලි කළාපයේ සහ තෙත් කළාපයේ උස් බිමිනි වගා කටයුතුවල ජලය ලබා ගැනීමේ ගැටලුවලට වඩාත් එලදායී විසඳුම කෘෂි ලිං බව තහවුරු වී ඇත. බොහෝ විට ගැනුරු ලිං කාණ්ඩයට අයත් වේ. එනම් භූ ගත ජලය කෘෂි ලිං මගින් ලබා ගැනේ. වාර්ෂික වර්ෂාපතනය ඉතා අඩු අනෙකුත් වාරි කුම මගින් ජලය ලබා ගත නොහැකි අතිරේක ආහාර රෝග වගාවට සුදුසු ගොඩ ඉඩම් සඳහා කෘෂි ලිං යෝගා වේ. කෘෂි ලිංහේ මුළු ගැනුරු 7.6 m සිට 9.15 m කි. ලිංහේ මුළු 4.6 mක් තුළ අවම විෂ්කීමිනය 5.2 m විය යුතු ය. ඉන් මෙහෙයුම් එය 4.6 m ක් විය යුතු වේ. ලිංහේ මුළු කොටසේ 23 cm ක ප්‍රමාණයේ සනකම බැමෙක් බැඳිය යුතු ය.


කෘෂි ලිංහේ වගාවට ජලය යෙදීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වනුයේ වතුර පොම්පයක් යොදා ගැනීමයි. මෙයට අමතර ව ආචියා මානා කුමය, සුලං බල යන්තු, නල දම්වැල්, ජල රෝදය වැනි කුම මගින් ද, සත්ව බලය යොදා ජලය එසවීම මගින් වගාවට ජලය සැපයිය හැකි ය. ලබා ගත ජලය ද වගා බිම කරා ගෙන එන විට ඇල මාර්ග හාචිත කිරීමේ ද 60% පමණ ජල ප්‍රමාණයක් පොවට උරා ගෙන ප්‍රයෝගන රහිත ව අපනේ යයි. එය වළක්වා ගැනීම සඳහා විකල්ප කුම හාචිතයෙන් කෘෂි ලිංහේ උපරිම ප්‍රයෝගන ලබාගත හැකි ය. මේ සඳහා ඇල තුළ පොලිනින් එලීම ද, ජලය ඇල්කතින් නළවලින් ම පාත්තියට ගෙන යාම ද කළ හැකි ය.

මෙහි ඇති ප්‍රධාන වාසිය වන්නේ වගාවට අවශ්‍ය වූ විට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් ජලය සපයා ගත හැකි වීමයි. ලැබෙන ජලය ද සාපේක්ෂව ගුණාත්මකභාවයක් හා පිරිසිදු බවක් ගනී. මූලික පිරිවැය මදක් වැව් වීම හා ජල සම්පාදනය ට අතිරේක ගුමයක් හා මුදලක් වැය වීම ප්‍රධාන අවාසි වේ.

ଆର୍ଟିକିଆନ୍ତୁ ଲିଂ

ଆର୍ଟିଲିକିଯାନ୍ତୁ ଶଳ ସଂଖ୍ୟାଯକି ଅପାରଗମନ ପାଞ୍ଚାଣ ଚେତର ଦେକକୁ ଅନ୍ତର ପିତିରୀ ଆବି ଅନ୍ତର ଲିହି ଶଳୟ ଅଧିକ ପିଚିନାଯକୁ ଯାଏନ୍ତେ ଗଲବା ଲେ ଆବେ. ମେମ ଅପାରଗମନ ଚେତର ଦେକ ଅନ୍ତରର ଶଳୟ ଆନ୍ତୁଲ ଲେମ ଜଦନ୍ତା ଲେମ ଶଳ ସଂଖ୍ୟାଯକିରେ ମୁଲ ପିତିରୀ ଆବେନ୍ତେ କଲ୍ପନାର ଶଳାଦାର ଫୁଲ୍‌ଫୁଲ୍‌ଫୁଲ୍ ଯ.

ଆର୍ଟିසିଯାନ୍ତ ଶଳ ଚଂପାଯକ ଦକ୍ଷିଣ କପନ
ଲେଖିଲାମ ଆର୍ଟିସିଯାନ୍ତ ଲେଖିଲାମ ଲେଜ ହାଲୁନେଲାଦି. ମେଲା
ମିଳାନ ଲେଖିଲାମ. ହେଠାତା ଲେଜ ଚାରିଦିନ ହାଲୀ
ଗୈରିରେ ଲେଖିଲାମ. ମଧ୍ୟାମ୍ବାହିନୀ ଲେଜ ପରିମାଣାବଳୀ
ଲେଖିଲାମ. ତେବେବେଳେ 70 କଷ ପରିମାଣ ଗୈରିରତ କଣେନ୍ତା ଲୋକଙ୍କର
ଶଳଯ ଲବା ଗୈନେମ କିମ୍ବା କରନ ବୈରିନ୍ତି ବୋଲି



రೈತರ 6.2 : ಆರ್ಥಿಕಯಾಙ್ಗ ಶಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

මෙහි දී ලබා ගන්නා ජලය ඇල් මාරුග දිගේ වගා බිමට ගලා යාමට සැලැස්වය හැකි ය. කෘෂි පිළිවල දී මෙන් මෙහි දී දී ජලය අපත්‍ර යාම වැළැක්වීමට පියවර ගත යුතු ය. ජල පිළියකින් තොර ව අවකාශ ප්‍රමාණයට මෙහි දී ජලය ලබා ගත හැකිවීම විශාල වාසියකි. ඇතැම් ආරිසියානු ජලය උණුසුම් ය. පසේ ගැහුරේ දී දිය වූ ලවණ ඇතැම් ආරිසියානු ජලයේ අඩංගු වේ. එම නිසා බෝගයට භානි සිදු විය හැකි ය.

ජල ප්‍රහව තේරමේ දී සලකා බලන සාධක

- වගා බිමේ අභි බෝග සඳහා අවශ්‍යතා සපුරාන අයුරින් ජලය ලබා ගෙනි වීම
වගා බිමට ජලය සපයන අවස්ථාවේ දී එක් වරකට අවශ්‍යතා වන ජල ප්‍රමාණය සැපයීමට ජල ප්‍රහාරයට හැකියාව තිබිය යුතු ය. කෙනින් කඩ ජලය සැපයීමට සිදු ව්‍යවහාරක් අවශ්‍ය පිරිවැයක් දැරීමට සිදු විය හැකි ය.
 - වගාවට අවශ්‍ය කාලයන්හි දී ජලය ලබා ගැනීමට අභි හැකියාව
බෝගයට ජලය සැපයිය යුත්තේ වගා බිමේ පසේ ක්‍රේඩ්තු ධාරිතාව තීරණය කරන්නා වූ උග්‍රතා මට්ටමක් දක්වා අඩු වූ විට ය. ඒ අවස්ථාවේ දී ජල ප්‍රහාරයෙන් ජලය වගා බිමට සපයා ගැනීමට හැකියාවක් තිබිය යුතු ය. එනම් වියලි කාලයන්හි දී පවා ජලය සැපයීමට ජල ප්‍රහාරයට හැකියාවක් තිබිය යුතු ය.
 - ලබා ගන්නා ජලයේ අභි රුණාන්මක බව හා අපද්‍රව්‍යවලින් තොර වීම
ජල ප්‍රහාරයෙන් ගන්නා ජලයේ ලුණතාව අධික වීම හා බැර ලෙස්හ වන රුයම් (Pb), රසදිය (Hg), කොපර් (Cu), කැබිමියම් (Cd), අඩ්ඩු වීම නිසා ගාකවල විෂ වීම ඇති විය හැකි ය. ජලයේ අපද්‍රව්‍ය අඩ්ඩු වීම මගින් වගාවට වල් පැළ ව්‍යාප්ත වීම හා රෝග හානි සිදු විය හැකි ය. තවද වල් පැළ මගින් ඇළ මාරුග ද අවහිර විය හැකි ය.
 - ජල ප්‍රහාරය සැකසීමට හා එහි සිට ජලය වගා බිමට ගෙන ඒමට අවශ්‍ය වන පිරිවැය
හු ගත ජල මට්ටම පහත පවතින විට හු ගත ජලය ලබා ගැනීමට ලිං සැකසීම සඳහා විශාල වියදමක් දැරීමට සිදු විය හැකි ය. තව ද ප්‍රහාරයේ සිට වගා බිමට ජලය ගෙන ඒමට යන පිරිවැයන් සමඟ මෙහි දී අධික වියදමක් දැරීමට සිදු විය හැකි ය. මේ නිසා පිරිවැය අවම වන ජල ප්‍රහාරයක් තොරා ගත යුතු ය.
 - දැනට ජල සම්පාදන තුමයක් සකස් කර අභ්‍යන්ත්‍ර විය ජල ප්‍රහාරය හා ගැලපෙන බව
වගා බිමේ සකස් කර ඇත්තේ ඩීං ජල සම්පාදන ක්‍රමය වැනි අඩු ජල ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වන ක්‍රමයක් නම් ජල ප්‍රහාරයෙන් ලබා ගත හැකි ජල ප්‍රමාණය විශාල වීම අවශ්‍ය තොරේ.

නමුත් ඩ තල ජල සම්පාදන ක්‍රමයක් සකස් කර ඇත්තෙනම් ජල ප්‍රහවයෙන් විශාල ජල ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමට හැකි විය යුතු ය.

- වගාබීම හා ජල ප්‍රහවය අතර ඇති දුර

ඡල ප්‍රහවය හා වග බිම අතර ඇති දුර වැඩි විමෙන් වග බිමට අවශ්‍යවන ඡල ප්‍රමාණය අපනේ යාම නිසා අවශ්‍ය ඡල ප්‍රමාණය වැඩි වන අතර ඇල මාරුග සකස් කිරීමට හා තළ මාරුග යෙදීමට ද අමතර මූලක් වැය කිරීමට සිද වේ

6.3 ජ්‍රෙය විසවන කුම

වග භුමියක් සඳහා කෙතීම ජල සම්පාදනය සිදු කිරීමට අවශ්‍ය අවස්ථාවල ජල ප්‍රහවයේ සිට ක්ෂේත්‍රයට ජලය ගෙන එළුම සිදු වේ. එවැනි අවස්ථාවල ජල එසවම් උපකම භාවිත කෙරේ.

වගව 6.3 : ජල ඔසවන කම හා ගෝග්‍ය ජල පහවය

ඡල ඔසවන ක්‍රමය	යෝගී ඡල ප්‍රහවය
සම්පූද්‍යායික ක්‍රම	
<ul style="list-style-type: none"> • කපේලි • යොත්ත/පැද්දෙන ගොවුව • ආචියා ලිද • දිය රෝදය <p>සාම්පූද්‍යායික නොවන ක්‍රම</p> <ul style="list-style-type: none"> • අක්ෂීය ධාරා පොමිප • කේත්දාපසාරී පොමිප • පුනරුවර්ත විස්ථාපන පොමිප 	<p>තෙත් හා වියලි කළාපීය ලිං. කුඩා ඡල පහර වියලි කළාපීය නොගැනීමිරු ලිං. කුඩා ඡල පහර හා ගැනීමිරු ලිං.</p> <p>ගංගා, ඇල මාර්ග ආස්‍රිත වඩා උස් නොවුව වගා ක්ෂේත්‍ර කෘෂි ලිං, ගසහස්ථී, ගොවිපොල ලිං, ගැනීමිරු හා නොගැනීමිරු ජලාග නොගැනීමිරු තළ ලිං.</p>

ជំរាយ និគតិវិនា សមិបញ្ហាផិនា នាម

ନାମ୍ବିକି ଶାଖାବିଭାଗ

ලිංවලින් ජලය එසෙම් සඳහා භාවිත කරන සරල ක්‍රමයකි. මේනිස් ගුම්ය භාවිතයෙන් ක්‍රියාත්මක කරයි. ගම්බද ප්‍රමේශවල ලිංවලින් ජලය ලබා ගැනීමට විරුද්ධමූල්‍යයේ දී යාවිත කරයි.



2. යොත්ත/පදනමා ගොටුව නාවිතය



ඉතා සරල කුමයකි. ජලය 60-90cm ක් පමණ උපරිම උසකට ඔසවා එසැනීන් ක්ෂේත්‍රයට මුදා හරි. විශේෂයෙන් කුඩා ජල පහරවලින් ව්‍යුගා නොමූලුවලට ප්‍රාලෝධ ලබා ගැනීමේ දී මෙම කුමය යොදා ගනී. ලි කණු දෙකකට සවි කළ ගොටුව (යොත) වලනය කළ හැකි ය. යොත සඳහා සැහැල්ලු ලියකින් සාදා ගන්නා පිත්තක් යොදා ගනී. යොත ජල පහරට දමා අනෙක් කෙළවරින් පද්දා වගා බිමට ජලය විසි කිරීම මෙහි ක්‍රියාකාරීත්වයයි. මෙනිස් ගුමයන් ක්‍රියාත්මක කරන උපකරණයකි. පරිසර දූෂණය අවම වීම, මුදල් වැය නොවීම, තාක්ෂණික දැනුම අවශ්‍ය නොවීම, නඩත්තුව පහසු වීම, ඉන්ධන වැය නොවීම මෙම කුමයේ වාසි ලෙස සැලකිය හැකි අතර අඩු උසකට ජලය එසවීම අඩු ජල ප්‍රමාණයක් එසවීම, කාර්යක්ෂමතාව අඩු වීම, විශාල වගා බිම සඳහා උචිත නොවීම ඇවාසි ලෙස දැක්විය හැකි ය.



ପ୍ରକାଶନ ୬.୫: ଇତ୍ୟାହୁତି

3. ආධික ලිඛි

සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයක් ලෙස උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල හාටිත වේ. පළමුවන වර්ගයේ දිවරයක් ලෙසින් මෙහි ජලය එසවීමේ යන්ත්‍රය ත්‍රියා කරයි. ලිංදණ්ඩේ එක කෙළවරක බරක් එල්ලා ඇති අතර, අනිත් කෙළවරින් ජලය ලබා ගැනීම සඳහා ලණුවකට බඳුනක් සම්බන්ධ කර ඇත. බඳුන සම්බන්ධ කර ඇති ලණුව උස් පහත් කිරීමෙන් ජලය ඔසවනු යුතු වේ. ආධික ප්‍රාග්ධනයේ දී මෙම කාර්යය පහසු කර ගැනීම සඳහා ලිංදණ්ඩේ එක දීගේ එක් පුද්ගලයෙකු හෝ දෙදෙනෙකු එහා මෙහා ඇව්වා මිශ්‍රිතයින් කර ඇත.



4. දිය රෝදය

ජලය ඉහළට එසවීම සඳහා යොදා ගන්නා සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයකි. වර්තමානයේදී හාටිත කරන ස්ථාන හමු වේ. මෙහි සකය ත්‍රියාත්මක කිරීමට සත්ව බලය, මිනිසා බලය, සුලං බලය යොදා ගත හැකි ය. ජලය පිරැණු බඳුන ඉහළට ඔසවා ජලය ඉවත් කිරීමක් සිදු වේ. මෙය රෝදයක (වකුයක) ආකාරයට නිරන්තරයෙන් සිදුවීම නිසා දිය රෝදය යන නම ව්‍යවහාර කරන්නට ඇතැයි සිතිය හැකි ය. සකය වේගයෙන් විළනය කළ හැකි නම ඉහළට ලබා ගත හැකි ජල ප්‍රමාණය ද වැඩි කර ගත හැකි ය.

මෙම ක්‍රමයේ දී ඉන්ධන වැය නොවීම, පරිසර දූෂණයක් සිදු තෙත්‍යායුද්ධීය රුහුණුමේ ත්‍රියාත්මක කිරීමට ඇති හැකියාව මෙහි ඇති වාසි සහගත තත්ත්වයක් ය. අවාසි ලෙස මූලික වියදමක් වැය වීම, කාර්යක්ෂමතාවය අඩු වීම, විශාල වගා බීම් සඳහා ජලය සැපයීම ප්‍රමාණවත් නොවීම වැනි කරැණු දැක්විය හැකි ය.

සාම්ප්‍රදායික නොවන ක්‍රම

ජල පොමිප

ජල පොමිපයක් යනු ජල ප්‍රහවයේ සිට ක්ෂේත්‍රය තෙක් ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය යටතේ ජලය ගෙන ඒමට අපහසු අවස්ථාවල දී හෝ එසේ සම්පාදනය කර ගත යුතු ජලයේ පිඩිනය වැඩි කිරීමට හෝ අවශ්‍ය අවස්ථාවල දී හාටිත කරන උපකරණයකි.


පොමිප වර්ගීකරණය

සියලු ම පොමිප ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් 2 කට වර්ග කළ හැකි ය.

1. විස්ථාපන පොමිප (displacement pumps)
2. භුමණ වාලක පොමිප (roto - dynamic pumps)

විස්ථාපන පොමිප


මෙහි දී සිදු වන්නේ කුලීරයක් තුළ යාත්තික ව රික්තයක් ඇති කිරීමෙන් එය තුළට ජලය ඇදී එමෙන් පසු එම ජලය උච්ච ගැනීම ය. මෙම පොමිප ද නැවතත් ප්‍රාන්තරාවර්ත හා භුමණ ආකාර ලෙස වර්ගීකරණය කළ හැකි ය. වඩාත් ප්‍රවලිත වන්නේ ප්‍රාන්තරාවර්ත (reciprocating) පිස්ටන් ආකාර (piston pumps) ජල පොමිපය වේ.



රුපය 6.7 පිස්ටන පොමිපයක දුල සටහනක්

ප්‍රහාරුවන්හි විස්තාපන (පිස්ටන්) ආකාරයේ පොම්පයක ක්‍රියාකාරන්වය

6.8 රුපයේ සඳහන් පිස්ටන් ආකාරයේ පොම්පවල පිස්ටනය පිටතට ඇදීමේ දී තෙවැනි පරිමාව වැඩි වී පිඩිනය අඩු වේ. එවිට ජලය ඇතුළු වීමේ කපාටය (A) (inlet valve) ඇරි ජලය පිට කිරීමේ කපාටය (B) (outlet valve) වැසේ. එවිට ජල ප්‍රහාරයේ තිබූ ජලය තෙවැනි තුළට ඇතුළු වේ. වායු ගෝලිය පිඩිනයට තෙවැනි තුළ පිඩිනය සමාන වනතෙක් මෙලෙස ජලය ඇතුළු වීම සිදු වේ.



රුපය 6.8: පිස්ටන් පොම්පයක ක්‍රියාකාරන්වය

පොම්පයේ පිස්ටනය තෙවැනි තුළට තල්ල කරන විට එහි පරිමාව අඩු වී පිඩිනය වැඩි වේ. එවිට ජලය ඇතුළු වීමේ කපාටය වැසේන අතර ජලය පිට වීමේ කපාටය ඇරේ. එවිට තෙවැනි තුළ තිබූ ජලය පිට කිරීමේ කපාටය තුළින් එලියට තල්ල වේ. මෙලෙස තල්ල වන ජලය විසර්ජක තෙවැනි තුළින් අවශ්‍ය ස්ථානයකට පොම්ප කර ගත හැකි ය.

විස්තාපන (පිස්ටන්) පොම්පවල වාසි

- සැම පහරක දී ම විසර්ජනය වන ජලය ප්‍රමාණය නියත බැවින් භු ගත ජල මට්ටම ඉහළ පහළ ගිය ද එක ම ජල ප්‍රමාණය ම ලබා ගත හැකි ය. තව ද පිස්ටනය වලනය වන වේගය වැඩි කිරීමෙන් වැඩි ජල ප්‍රමාණයක් විසර්ජනය කර ගත හැකි ය.
- ගක්තිමත් හා කල් පැවැත්ම වැඩි ය.
- වැල්ව යටා තත්ත්වයේ පවතී නම් ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවක් ලබා ගත හැකි ය.
- බොහෝ විට මිනිස් ගුමය හාවිතයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන බැවින් ඉන්ධන සඳහා වියදමක් නැත.

විස්තාපන (පිස්ටන්) පොම්පවල අවාසි

- මූලික වියදම වැඩි ය.
- කේන්ද්‍රාපසාරී පොම්පවලට සාපේක්ෂ ව විශාල ඉඩක් අවශ්‍ය වේ.
- අප්‍රත්වැඩියාව හා නඩත්තුව සඳහා පුහුණු ගුමය අවශ්‍ය වේ.
- රෝන් මඩ හා අපද්‍රව්‍ය සහිත ජලය පොම්ප කිරීමට තුළු නුසුදුසු ය. අවක්ෂේප සිර වීම නිසා පොම්පයට බරපතල හානි සිදු විය හැකි ය.
- වැල්ව නිතර ගෙවී යන බැවිනුත්, ඒවා මිල අධික බැවිනුත්, නඩත්තු වියදම අධික ය.

ෂුමණ වාලක පොම්පය (roto - dynamic pumps)

මුදා කරන ලද සංචාරක්ත කුටීරයක් තුළ වෘත්තාකාර තැවැයක් හෝ අක්ෂ ද්‍රේවක් නුමණය වීමට සැලැස්වීමෙන් උපදීන වාලක ගක්තිය මගින් ජලය ඇද ගැනීම හා පිටතට තල්ල කිරීම මෙම පොම්පයක ක්‍රියාකාරන්වයේ දී සිදු වේ. කේන්ද්‍රාපසාරී (centrifugal) හා අක්ෂීය ගැලීම (axial flow) වශයෙන් පොම්ප දෙවර්ගයක් මේ යටතේ හඳුනා ගත හැකි ය.

කේන්ද්‍රාපසාරී පොම්පවල දුවයක් විස්තාපනය සඳහා කේන්ද්‍රාපසාරී බලය ද, අක්ෂීය ගැලීම පොම්පවල ඒ සඳහා ඒ තුළ ඇති ඉස්කුරුප්පූ ආකාරයේ අක්ෂ ද්‍රේවි කැරකුම් බලය ද උපයෝගී කර ගනු ලැබේ.

කේන්ද්‍රාපසාරී පොම්ප

යම් වස්තුවක් වලයාකාර ව වලනය කරන විට කේන්ද්‍රයේ සිට පිටතට යම් බලයක් උත්පාදනය

වේ. මෙම කේන්ද්‍රාපසාරී බලය උපයෝගී කර ගෙන, ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයට එරෙහි ව ජලය පොම්ප කිරීම සඳහා හෝ සපයන ජලයේ පිඩිනය වැඩි කිරීමට උපයෝගී කර ගන්නා ජල පොම්ප කේන්ද්‍රාපසාරී පොම්ප වේ.

මේ ආකාරයේ පොම්ප මගින් ජලය පොම්ප කරනු ලබන්නේ කේන්ද්‍රාපසාරී බලය මගිනි. 6.9 රුප සටහනේ ආකාරයට ආවරණය කළ කොපුවක් තුළ පෙනී සහිත රෝදයක් (ඉම්පෙලරය) කර කැවිලෙන් ඇති වන කේන්ද්‍රාපසාරී බලය හේතු කොට ගෙන එම රෝදය කෙළවර විශාල පිඩිනයක් ඇතිවන අතර කේන්ද්‍රය අසල වූපණයක් ඇති වේ. ඒ නිසා කේන්ද්‍රාපසාරී පොම්පයක කේන්ද්‍රයට යොමු කළ නළයකින් වූපණය නිසා ජලය ඒ දැක්වා ඇතුළත් ඇගුණක් අනුරූපික බද්ධ ව පිටතට යොමු කළ නළයක් මගින් ඇතුළට පැමිණෙන ජලය පිටත් මූලුදුක්ල හැකි ය. මෙහි දී වූපණය මගින් ගුරුත්වාකර්ෂණයට එරෙහි ව ජලය ඇද ගන්නා බැවින් ලිඛි තුළ ඇති පාකපාටයේ සිට පොම්පය තෙක් වූ නළයේ ජලය අඛණ්ඩ ව ගලා එම (ඇදී එම) අත්‍යවශ්‍ය ය. මෙම පොම්පවල ඉම්පෙලරය භුමණය කිරීමට විදුලි මෝටරයක් හෝ බල සහායකයක් තිබිය යුතු ය.

ස්වපුරුණ පොම්ප

කේන්ද්‍රාපසාරී පොම්පවල වාසි

- නඩත්තු කිරීමේ වියදම් අඩු ය.
- ප්‍රමාණයෙන් කුඩා නිසා සවි කිරීමට සීමිත ඉඩ ප්‍රමාණයක් ප්‍රමාණවත් වේ.
- සරල යන්ත්‍රණයක් හාවිත වන නිසා ක්‍රියා කරවීමට හා අලුත්වැඩියා කිරීමට එතරම් පහසු වේ.
- විදුලි මෝටරයක් හෝ ඉන්ධන හාවිත කරන එන්ඩ්මක් ඇසුරෙන් ක්‍රියා කරවිය හැකි ය.
- ජලය පිට වීම ඒකාකාරී හා නොකඩවා සිදු වේ.
- මඩ හා වැලි සහිත ජලය වුව ද පොම්ප කළ හැකි ය.
- අධික පිඩින තත්ත්වවලට ඔරෝත්තු දේ.


කේන්ද්‍රාපසාරී පොම්පවල ගැටු

- ස්වපුරුණ නොවන පොම්පවල වායු බුඩුල් ඉවත් කිරීමට සිදු වේ. (priming)
- ඉහළ උසකට ජලය පොම්ප කිරීමේ දී කාර්යක්ෂම නොවේ.
- සාමාන්‍යයෙන් වූපණ හිස 6 m කට සීමා වේ.
- ඉහළ උසකට ජලය පොම්ප කිරීම සඳහා වෙනත් සහායක කුම්වේද අනුගමනය කිරීමට සිදු වේ (high head pump)
- ජල සැපයුම් මාරුගවල පිඩිනය ඒකාකාරී ව පවත්වා ගැනීම සඳහා "පිඩින සංවේදී බුස්ටර්" පොම්ප සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීමට සිදු වේ.

සවි කිරීම හා නඩත්තු කිරීම

(a) කේන්ද්‍රාපසාරී ජල පොම්ප (විදුලි බලයෙන් ක්‍රියා කරන) සවි කිරීම

- තෙතමනය නොරදන නොතෙමෙන, වාතාගුය ලැබෙන කාමරයක කොන්ක්වී අඩ්‍යතාලමක් මත ජල පොම්පය සවි කිරීම.
- පොම්පයේ සිට ජල ප්‍රහවය දෙසට වූපණ නළය අනුක්‍රමයෙන් පහත් වන සේ (අනුලම්භ) සවි කිරීම.
- වූපණ නළය කෙළවරට හොඳින් පාකපාටය (foot valve) සවි කිරීම.



4. ලිඳ තුළ වූ ජල මට්ටම අනුව ලිඳ පතුලේ සිට 40 cm ක් ඉහළින් පිහිටන පරිදි PVC නළ එකිනෙකට සම්බන්ධ කර අවසාන නළයට අදාළ පා - කපාටය (foot valve) සවි කිරීම.
5. ජලය රස් කර තබන වැංකිය දක්වා වූ විසර්පන නළ මාර්ගයට ජල පොම්පයේ සිට 30cm ක් ඇතුළතින් පාලක කරාමයක් (gate valve) සවි කිරීම.

කේන්ද්‍රාපසාර ජල පොම්ප (බල සහායක) සවි කිරීම

1. පොම්පය සවිකරන ස්ථානයේ මතුපිට හොඳ සමතලා හාවයකින් යුක්ත විය යුතු ය.
2. ක්ෂේත්‍ර කටයුතු සඳහා ඔබ මොඳ රැගෙන යන පොම්ප රුද්වීම සඳහා ගක්තිමත් දැව හෝ වානේවලින් නිර්මිත ආධාරක රාමු සැකිල්ලක් හාවිත කළ යුතු ය.
3. ඉහත (a) හි සඳහන් කරුණු සැලකිල්ලට ගත යුතු ය.

නඩත්තු කිරීම

- **කේන්ද්‍රාපසාර පොම්ප (විදුලි බලයෙන් ක්‍රියාකාරන)**

දෙශීයය	හේතුව	පිළියම
<ul style="list-style-type: none"> • විදුලි මොටරයෙන් සාමාන්‍ය ආකාරයට වඩා වෙනස් ස්වරුපයේ ගබඳ ඇති වීම. • විදුලිය සැපයුව ද මොටරය ක්‍රියා නොකිරීම. 	<ul style="list-style-type: none"> • බෙයාරිං හෝ බුඡ් ගෙවී තිබීම • ටී. මි. සී (T.O.C) ස්විචය වැසි තිබීම • විදුලි රහැන් විසන්ධි වී තිබීම, පිළිස්සී තිබීම සතුන් හානි කර තිබීම 	<ul style="list-style-type: none"> • ගලවා අලුතෙන් සවි කිරීම • එම ස්විචය නැවත ඔබ ක්‍රියා කරවීම • එම විදුලි රහැන් යථා පරිදි අලුත්වැඩියා කර ගැනීම

- **කේන්ද්‍රාපසාර පොම්ප (බල සහායක)**

දෙශීයය	හේතුව	පිළියම
<ul style="list-style-type: none"> • එන්ඩ්ම පණ ගැන්වුව ද ක්ෂේත්‍රීකව නතර වීම. • එන්ඩ්ම නතර කිරීමට ඇති ස්විචයට සම්බන්ධ කර තිබෙන වයරය හු ගත වී තිබීම • එන්ඩ්ම අධික ලෙස රත් වීම. • එන්ඩ්ම පණ ගැන්වුව ද එය ගැහෙමින් නතර වීම. 	<ul style="list-style-type: none"> • ඉන්ධන වැංකියේ ඉන්ධන ඉන්ධන අවසන් වීම. • එන්ඩ්ම නතර කිරීමට ඇති ස්විචයට සම්බන්ධ කර තිබෙන වයරය හු ගත වී තිබීම • දුව්ලි අපද්‍රව්‍ය රැදි තිබීම • එහි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ස්නේඛක තෙල් නොතිබීම. • ඉන්ධන/වායු මිශ්‍රණය දහනය සඳහා සපයන පූලිගුවේ කාල පරතරය වෙනස් වීම. • ඉන්ධන නළ මාර්ගයේ වාතය රැදි තිබීම. 	<ul style="list-style-type: none"> • නියමිත වර්ගයේ ඉන්ධන වැංකියට සැපයීම. • එසේ හු ගත වී තිබෙන ස්ථානයෙන් එය ඉවත් කිරීම. • ගලවා ගුද්ධ පවතු කර නැවත සවි කිරීම. • ස්නේඛක තෙල් සැපයීම. • ස්ථාන වයිමින් නිසි පරිදි සැකසීම. • " බිලිඩ් වැල්වී" ආධාරයෙන් ඉන්ධන නළ මාර්ගයේ ඇති වාතය පිට කර හැරීම.

- කේන්ද්‍රාපසාර (විදුලි/බලසනායක) පොම්ප දෙවරුගය සඳහා

දේශය	හේතුව	පිළියම
<ul style="list-style-type: none"> • පොම්පය ක්‍රියා කළ ද වූෂණ තැබුණු දීගේ ජලය ඉහළ ඇදීමක් සිදු නොවීම. 	<ul style="list-style-type: none"> • ජල පොම්පයේ සිට පා - කපාටය දක්වා වූ නළයේ වාතය රැඳී තිබීම. • පා - කපාටයෙන් ජලය කාන්දු වීම. • ඉම්පෙලරය කරකවන දීන්ව හා පොම්පයේ වොලියුම් කේසින් එක අතරින් ජලය කාන්දු වීම. • ඉන්ධන නළ මාර්ගයේ වාතය රැඳී තිබීම. 	<ul style="list-style-type: none"> • ප්‍රයිම් ප්‍රේග් එක විවෘත කර වූෂණ නළ මාර්ගයේ වාතය පිටවන තෙක් එය ජලයෙන් පුරවා වැසිම. • අලුත්වැඩියා කළ නොහැකි නම් නව පා - කපාටයක් නැවත සවි කිරීම. • ජල මුදාව ගෙවී ඇති බැවින් අලුත් ජල මුදාවක් (water - seal) දැමීම. • නව ඉම්පෙලරයක් සවි කිරීම හා ඒ සමග නව ජල මුදාවක් ද සවි කිරීම.

6.4 විවිධ ජල සම්පාදන ක්‍රම

කාලීකර්මයේ දී හාවිත කරන ජල සම්පාදන ක්‍රම පහත අයුරින් වර්ග කළ හැකිය.

1. පාෂ්පීය ජල සම්පාදනය
2. උප පාෂ්පීය ජල සම්පාදනය
3. ක්ෂේප ජල සම්පාදනය
 - බෝඩුමය ජල සම්පාදනය
 - ස්ප්‍රින්ක්ලර් ජල සම්පාදනය

පාෂ්පීය ජල සම්පාදනය (surface irrigation)

මෙහි දී කෙළින්ම පස මතුපිටින් බෝග වෙත ජලය සැපයීම සිදු කරයි. එම නිසා මෙම ක්‍රමය භූ තැබුණු ජල සම්පාදනය යනුවෙන් ද හැඳින් වේ. සුළුග, උප්පන්වය, හිරු එළිය අධික ප්‍රදේශයන්හි මෙම ක්‍රමය හාවිත කිරීමේ දී පස මතුපිටින් වාෂ්ප ආකාරයෙන් ජලය ඉවත් ව යන අතර ඇතැම් විට පස් වර්ගය අනුව කාන්දු වීම මගින් ද අධික ජල ප්‍රමාණයක් අපන් යයි. විශේෂයෙන් වැළි පසේ දී කාන්දු වී යන ජල ප්‍රමාණ අධික අතර මැටි පසේ දී කාන්දු වී අපන් යන ජල ප්‍රමාණය අඩු වේ. එසේ ම රෝග පළිබේද ව්‍යාප්ත විය හැකි ය.

පාෂ්පීය ජල සම්පාදනය ප්‍රධාන ආකාර දෙකකට වර්ගිකරණය කළ හැකි ය.

1. පාලනය නොකරන ලද ජල සම්පාදනය
2. පාලනය කරන ලද ජල සම්පාදනය

පාලනය නොකරන ලද ජල සම්පාදනය

කිසියම් ව්‍යුහයක් හෝ වෙනත් යම් ආකාරයක් මගින් ජලය ගලා යාම පාලනය කිරීම මෙහි දී සිදු නොකෙරේ. නිදහස් ජලය ගලා යාමට සලස්වා මුළු භූමියම ජලයෙන් යට කරනු ලැබේ. (flood irrigation). මෙම ක්‍රමය අධික ව හාවිත කළ හැක්කේ ජලය පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි ප්‍රදේශවල ය. මෙම ක්‍රමයේ දී ජල සම්පාදනය සඳහා බිම් සකස් කිරීම සඳහා වැය වන මූලික වියදුම අඩු ය. අවශ්‍ය කමිකරු අවශ්‍යතාව ද ඉතාමත් අඩු ය. මෙහි ප්‍රධාන අවශ්‍ය වනුයේ අධික

ලෙස ජ්‍යෙෂ්ඨ අපතේත් යාම ය. අපදුවා මගින් පාංණ බාධනය ද සිදු විය හැකි අතර රෝග පළිබඳ්ධ, වල් බීජ පැතිරිය හැකි ය.

පාලනය කරන ලද ජ්ල සම්පාදනය

මෙහි දී බෝගවලට සපයන ජලය පාලනය කිරීමක් සිදු කර ඒ සඳහා ඇලි, වැට් අදි තොයේක් ව්‍යුහ භාවිත කරයි. මෙම ක්‍රියා ද නැවත උපක්‍රමවලට වෙන් කළ තැකි ය.

බෙසම් කුමය හෙවත් ගේල්බ පාන්ති (basin irrigation)

ක්ෂේත්‍රය වැටි මගින් කුඩා කොටස්වලට බෙදනු ලැබේ. මෙම වැට්ටවලට බෙසම් යයි කියනු ලැබේ. මෙම බෙසම් රුම් හෝ භතරස් විය හැකි ය. ඩුම්ය සමතලා තොටු විට වාරි ඇල දෙපස ඩුම්ය වැටි මගින් කොටස්වලට බෙදා බෙසම් සකස් කරනු ලැබේ. බෙසම්වලට ජලය පිරිමට සලස්වා පස තුළට කාන්දු වීමට යම් කාලයක් තබයි.

The diagram illustrates the hydrological cycle and soil infiltration processes. On the left, a cross-section shows a soil profile with water infiltration from the surface. Arrows indicate downward infiltration through the soil layers. On the right, a detailed view of soil pores shows water molecules moving from larger to smaller pores, labeled as 'soil water'. A legend at the bottom defines symbols: a vertical line with arrows for 'soil water', a horizontal line with arrows for 'groundwater', and a circle with a dot for 'rock'.

කාන්දු විමේ සිසුතාව අධික තම විගාල ඇල මාර්ග යොදා ගැනීමෙන් හෝ බෙසම්වල ප්‍රමාණය කුඩා කිරීමෙන් කෙටි කාලයක දී ජල සම්පාදනය කිරීමට පූර්වන. පලනුරු ගාක නා වී වගා කිරීමේ දී බෙසම් කුමය යොදා ගනී.

මෙම කුමයේ වාසි

1. සමතලා නොවූ බ්ලිකට වුව ද ඒකාකර ව මුළු තුමියටම ජලය සැපයීමට හැකි වීම.
 2. කුඩා වාරි ඇළකින් වුව ද කාර්යක්ෂම ව වැඩි තුමි ප්‍රමාණයකට ජලය සැපයීමට හැකි වීම.
 3. මුළු ක්ෂේත්‍රයටම ජල සම්පාදනයක් නොකර ගාකයේ මූල පද්ධතිය වහි ද ඇති ප්‍රදේශයට පමණක් ජලය සපයා ජලය අපන් යාම අඩු කර ගත හැකි වීම.
 4. පාංශ ලවණ්‍යාචාර අධික වූ විට ලවණ්‍යාචාරය ඉවත් කිරීමට මෙම කුමය භාවිත කළ හැකි වීම.
 5. අධික වර්ෂාචාර සහිත කාලවල දී බෙසම්වල ජලය රස් වීම නිසා අපදාවය මගින් සිද්ධවන පාංශ බාධනය ප්‍රවාහන වීම.



ମେ କୁମର୍ଯ୍ୟ ଅଳ୍ପ

1. වැට් සකස් කිරීම සඳහා වැඩි ගුමයක් අවශ්‍ය වේ.
 2. වැට් සහ වාරි ඇලවල් සඳහා වැඩි භම් ප්‍රමාණයක් වැය වන නිසා වග කළ හැකි භම්

- ප්‍රමාණය අඩු වේ.
3. අතුරු බෝග වගාවන් යෙදීම අපහසු ය.
 4. වැටි සකසන නිසා යන්තු මගින් අතුරුයේ ගැම අපහසු ය.
 5. භූමිය අධික ව තෙත් වූ විට කදන් සහ මූල රෝග ව්‍යාප්තිය ද පහසු වේ.

වළල ආකාර සම්පාදනය (Ring basin irrigation)

මෙම ක්‍රමය බෙසම ජල සම්පාදන ක්‍රමයට බොහෝ දුරට සමාන ය. බහු වාර්ෂික පලතුරු වන අඩි, දෙළඹම්, නාරං, කුඩා ආදි බෝග සඳහා මෙම ක්‍රමය භාවිත කළ හැකි ය. මෙහි දී ගස වටා රඛමට වලයාකාර ව කාණුවක් සකස් කර එම කාණුව දිගේ ජලය සපයනු ලැබේ. ගස වටා ඇති කාණු අනෙක් ගස්වල ඇති කාණු සමග සම්බන්ධ වේ. පැළය වටා ඇති කාණුවේ ජලය පසට කාන්දු වන තුරු රස් කර තබනු ලැබේ. පසට අවශ්‍ය පරිදි ජලය ලැබුණු විට ප්‍රධාන ජල මාර්ගය අවහිර කිරීමෙන් ගස්වලට එන ජලය තතර ක්‍රිඩ් පුලුල්ල ආකාර ජල සම්පාදනය



රුපය 6.12: ඇලි හා වැටි ක්‍රමයට ජල ලබන අතර ජලය හිග අවස්ථාවල දී ඇලියක් හැර ඇලියකට ජලය සපයනු ලැබේ. එවිට ඊ ලග ජල සැපයුමේ දී ජලය සපයන ඇලිය මාරු කරනු ලැබේ.


සැම ඇලියක් මස්සේ ම ජලය සපයන අවස්ථාවේ දී වැටිය දේ පසින් ඇති ඇලිවලින් ජලය වැටිය තුළට කාන්දු වේ. මෙලෙස කාන්දු වන ජල මූණත් දෙක එකිනෙක මූණ ගැසුන පසු තව දුරටත් වැටිය තුළට පාර්ශ්වීක ව ජලය කාන්දු වීමක් සිදු නොවේ. එනිසා ඉන් පසු ජලය ඇලිය තුළින් සිරස් ලෙස පහළට උරා ගනී. මෙම ජලය බෝගයට ප්‍රයෝගනවත් නො වී පාංශු පැතිකඩින් පහළට බැස යයි. මේ නිසා සැම ඇලියක් තුළින් ම එක වර ජලය සම්පාදනය කිරීමෙන් ජලය අපතේ යාමක් සිදු වේ. ඇලියක් හැර ඇලියකට ජලය සැපයීම නිසා වැටියේ එක් පසකට පමණක් වාරි ජලය ලැබේ. මෙම ජලය වැඩි ප්‍රමාණයක් වැටිය තුළට පාර්ශ්වීක ව උරා ගැනේ. එනිසා මෙම ක්‍රමයේ දී යෙදිය යුතු ජල ප්‍රමාණය සැම ඇලියකට ම යොදන ජලය ප්‍රමාණයට වඩා 25-35% ප්‍රමාණයක අඩුවක් පෙන්නුම් කරයි. (Reddy සහ Reddi, 1999). මද බැවුම් සහිත ක්ෂේත්‍රයන්හි සමෝච්ච ලෙස ඇලි සැකකීමෙන් පාංශු බාධායෙන් තොර ව ජල සම්පාදනය කළ හැකි ය.

ඇලි සහ වැටි ජල සම්පාදනය බඩ ඉරිගු, වමිබටු, තක්කාලි, අර්තාපල්, උක්, රට කුඩා, වැනි බෝග සඳහා භාවිත වේ. මෙම ක්‍රමයට ජල සම්පාදනය අනෙකුත් මතුපිට ජල සම්පාදන ක්‍රමවලට වඩා විශේෂ වාසි කිහිපයක් සමන්විත වේ. ප්‍රධාන වගයෙන් ම ඇලි හා වැටි ක්‍රමයේ දී ජලය ගලා යන ක්ෂේත්‍ර ප්‍රමාණය මූල භූමි ප්‍රමාණයෙන් අඩුක් හෝ හතරෙන් කොටසක් හෝ පමණ වේ. එනිසා වාශ්පිකරණයෙන් වන ජල හානිය අඩු ය. තව ද ජලය වාශ්ප වීම නිසා මඩ වීම (puddling) හා පස මතුපිට කබොල්ලක් බැඳීමේ (crusting) ගැටුවට ඇලි හා වැටි ක්‍රමයේ දී ඇති නො වේ. අතුරුයේ ගැමේ කටයුතු පහසු ය.

මෙම මෙම ක්‍රමයේ අවාසි පහත අයුරු වේ.

1. බැවුම අධික වූ විට ජලයේ ප්‍රවේශය හෝතු කොට ගෙන ඇඹිය කුළ පාංශ බාදනයක් සිදු වේ.
2. ඇඹි සහ වැටි සැකසීමේ වියදම වැඩි ය.
3. ජේලිවලට වග නොකරන බේග සඳහා මෙම ක්‍රමය සුදුසු නොවේ.
4. ජල කාන්දු වීමේ හානිය අධික වැළිමය පස් සඳහා මෙම ක්‍රමය සුදුසු නොවේ.

නිරු ජල සම්පාදනය (Border irrigation)



ඡ්‍රිපිය 6.13: නිරු ජල සම්පාදනය නිරුවලට උස් නොවූ වැටි මගින් බෙදා වෙන් කර එම නිරු දිගේ ජලය සපයනු ලැබේ. මෙම නිරුවල ජලය ගමන් කරන දිගාවට ඒකාකාරී බැවුමක් තබන අතර ක්ෂේත්‍රය හරස් අතට කුඩා බැවුමක් ඇති ව හෝ නැති ව සැකසිය හැකි ය. මෙම ක්‍රමයේ දී ඒකාකාරී ගැඹුරකට ජලය ලබා දීමට හැකි වන පරිදි නිරු සැකසීම අවශ්‍ය වේ. ඉහළින් පිහිටි ප්‍රධාන ඇළක් මගින් වෙන වෙනම නිරු නිරුවේ පහළ කෙළවරට ලගා වූ විට සපයන ජල ප්‍රමාණය අඩු කළ යුතු ය. එවිට පහළ කෙළවරින් ජලය අපන් යාමක් හෝ ඉහළ ම කෙළවරට අවශ්‍ය පමණට වඩා ජලය සැපයීමක් සිදු නොවේ. මෙම ක්‍රමයේ දී තාවකාලික ව පස මත ජලය රස් වීමක් සිදු වන අතර එම ජලය පසට කාන්දු වෙයි.

නිරු ක්‍රමය අඩු පරතරයකින් යුතු ව වග කරන රනිල වර්ග, තිරිගු, බාර්ලි වැනි බේග සඳහා සුදුසු වන අතර වර්ධන කාලයේ වැඩි කොටසක් ජලය රදා සිටීමක් අවශ්‍ය වන වී වැනි බේග සඳහා සුදුසු නොවේ.

මෙම ක්‍රමයේ වාසි

1. අඩු වියදමකින් සරල උපකරණ යොදා නිරු සකසා ගැනීමට පුළුවන.
2. මනාව සැලසුම් කළ විට උසස් ජල සම්පාදන කාර්යක්ෂමතාවක් ලබා ගත හැකි ය.
3. ගිල්චු පාත්ති ක්‍රමය සමග සන්සන්දනය කරන විට අඩු ගුම අවශ්‍යතාවක් ඇත.
4. වැඩි නිපුණතාවක් නොමැති අයට පවා පහසුවෙන් ක්‍රියා කරවීමට පුළුවන.
5. දිගටි නිරු ඔස්සේ අතුරුයන් ගැම පහසු ය.

මෙම ක්‍රමයේ අවාසි

1. කාන්දු වීමේ සීසුතාව ඉතා වැඩි රැඳු වැළි පසට සහ කාන්දු වීම ඉතා අඩු තද මැටි පසට එතරම් සුදුසු නොවේ.
2. වැඩි ජල ප්‍රමාණයක් අපන් යන නිසා අවශ්‍ය ජල ප්‍රමාණය වැඩි ය.
4. පාංශ බාදනය අධික විය හැකි ය.


උප පෘත්‍රීය ජල සම්පාදනය

පාංශ වයනය හා මුල් අඩංගු ප්‍රදේශයේ ගැඹුර අනුව පාංශ පෘත්‍රීය විටින් කාඩ්ම ජල ස්තරයක් පවත්වා ගැනීම උප පෘත්‍රීය ජල සම්පාදනයේ අරමුණු වේ. මෙසේ සපයනු ලබන ජලය

කේපික ක්‍රියා මගින් ගාක මුල් අඩංගු පුද්ගලයට ලැබේ. විවෘත කානු හෝ පොලට යටින් දිවෙන සවිචර නාල තුළින් ජලය සපයනු ලැබේ. විවෘත කානු හාවිත කරන විට ඒවායේ ගැමුර 30cm - 100cm අතර වේ. ජලය සිරස් ව හා තිරස් ව ගැලීමට හැකි වූ සුදුසු ඒකාකාර වයනයක් ඇති පාරගම් පස් සඳහා මෙම ක්‍රමය යෝගා වේ.

මෙම ක්‍රමයේ වාසි

1. ගැමුරු පස්වල ජලය යටට වැස්සී යන බැවින් නොගැමුරු පස්වලට මෙම ක්‍රමය උච්චිතය.
2. හු ගත තාල පද්ධතියට යටින් අපාරගම් ස්තරයක් පිහිටා ඇති පස්වලට මෙම ක්‍රමය සුදුසු ය.
3. මෙසේ ජලය සැපයීමේ දී යටි පස තෙත් ව පවතින නමුත් පස මතු පිට වියලි ව පවතින බැවින් වාශ්පිකරණ හානි අවම වේ. මතුපිට පස වියලි නිසා වල් පාලනයක් ද සිදුවේ.
4. මෙම ක්‍රමයේ දී මතුපිට ක්ෂේත්‍රය අවහිර නොවන නිසා බෝග වගා කළ හැකි භුම් ප්‍රමාණය වැඩි වන අතර යාන්ත්‍රිකරණය ද පහසු වේ.
5. ජල සම්පාදනය සඳහා හාවිත කරන කානු පද්ධතිය ජල වහනය සඳහා ද හාවිත කළ හැකි ය.



මෙම ක්‍රමයේ අවාසි

1. නාල සඳහා සහ සවි කිරීම සඳහා යන වියදම අධික වීම හා නඩත්තුව අපහසු වීම.
2. නාලවල ඇල්ලී වර්ධනය නිසා ඒවා වර්ධනය වී කාර්යක්ෂමතාව අඩු වීම.
3. යන්ත්‍ර හාවිතයෙන් ගැමුරට සී සෑ විට තාල පද්ධතියට හානි සිදු විය හැකි වීම.
4. අධික ලවණ්‍යතාව සහිත ජලය සඳහා මෙම ක්‍රමය යොදා ගත නොහැකි වීම.

මැට් බදුන් මගින් ජල සම්පාදනය

මැට් බදුන් මගින් ජලය සැපයීම ද උප පාශ්ධීය ජල සම්පාදනයට අයත් වේ. මෙහි දී බෝග ගාකයේ මුළු මණ්ඩලය අසල මැට් කළයෙක් හෝ මැට් මුවිටියක් ව්‍යුලා එය තුළට ජලය පුරවනු ලැබේ. මැට් බදුනේ ඇති ජලය එහි ඇති සිදුරු අතරින් පසට වැස්සී පස තෙත් වේ. ඉන් පසු

මෙහි දී ජලය බෝග ගාක මුල් මගින් අවශේෂණය කර ගනී. බුලත්, ගම්මිරිස් වැනි බෝගවලට වියලි කාලයේ දී ජලය සැපයීමට මෙම ක්‍රමය යොදා ගනී. කේපි, අඩු, පොල් වැනි ගාක පැළ අවධියේ දී මෙම ක්‍රමය අනුගමනය කළ හැකි ය.

මෙහි දී ජලය පසට වැස්සෙන්නේ ඉතා සෙමින් බැවින් අවශ්‍ය ජල ප්‍රමාණය අඩුය. මැට් බදුනේ ජලය අඩු වූ විට නැවත එයට ජලය දැමීය යුතු ය. මදුරුවන් බෝග වීම වැළැක්වීම සඳහා ජලය පිරවූ මැට් බදුන් වසා කැඳිය යුතු ය.

මැට් බදුනෙන් එක් පැන්තකට පමණක් ජලය වැස්සීමට අවශ්‍ය නම් ජලය වැස්සීමට අනවශ්‍ය පැන්තේ තාර, ලැකර

වැනි තීන්ත ආලේප කළ යුතු ය.

3. ක්ෂේත්‍ර ජල සම්පාදනය

ක්ෂේත්‍ර ජල සම්පාදනය, සේවානීය ජල සම්පාදනය (localized irrigation) හෝ පිළිනයක් යටතේ සිදු කරන ජල සම්පාදනය (pressurized irrigation) ලෙස ද හඳුන්වයි.

සැලසුම් කළ තැන පද්ධතියක් උපයෝගී කර ගනිමින් බෝගයේ අවශ්‍යතාවට සරිලන සීමිත ජල ප්‍රමාණයක් පසේ සීමිත පරිමාවකට පිඩිනයක් යටතේ සැපයීම ක්ෂේර ජල සම්පාදන තාක්ෂණයේ මූලික ලක්ෂණය වේ.

බෝගයේ දෙනික වර්ධනය ප්‍රශ්නයේ ආකාරයෙන් සිදු කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ජල ප්‍රමාණය කිහිපි අවහිරතාවයකින් තොර ව අවශ්‍යාත්‍යන් කරගත හැකි වනු පිළිස බෝගයේ මූල මණ්ඩලය ආශ්‍රිත පාංශ පරිසරයේ තෙතමනය ක්ෂේත්‍ර ධාරිතා මට්ටමට ආසන්න අගයක පවත්වා ගැනීම ක්ෂේර ජල සම්පාදන ක්‍රමයක මූලික අරමුණයි.

ක්ෂේර ජල සම්පාදන ක්‍රම


ක්ෂේර ජල සම්පාදන ක්‍රම ප්‍රධාන ආකාර දෙකකි.

1. බිංදු ජල සම්පාදනය (drip method of irrigation)
2. විසිරි ජල සම්පාදනය (sprinkler method of irrigation)

බිංදු ජල සම්පාදනය

තැන ඔස්සේ එන ජලය බෝගයේ මූල මණ්ඩලය අසලට ජල බිංදු ලෙස වැස්සීමට සැලැස්වීම මගින් අඛණ්ඩ ව මූල කළාපිය පස ක්ෂේත්‍ර ධාරිතාවේ පවත්වා ගැනීම මෙහි දී සිදු කෙරේ. මෙහි දී ප්‍රධාන සංචිත ජල වැකියක පවතින ජලය ප්‍රධාන තැනයක් ඔස්සේ පැමිණේ. සංචිත වැකිය භුමියේ උස්ස්පාතයක පිහිටුවා ඇති නිසා පවතින විභව ගක්තිය තැන තුළින් ජලය ගලා යාමේ දී වාලක ගක්තිය බවට පත් වේ. බෝගයේ මූල කළාපය අසල තැනයට සවී කර ඇති විමෝචකය (emitter) මගින් පැළයේ මූලට බිංදුවන් බිංදුව ජලය සැපයේ. විමෝචක තොමැතිව ජලය ගෙනයන තැනයේ (පාර්ශ්වක - (lateral) සිදුරු සැදිමෙන් ද ජලය බිංදු ලෙස වැස්සීමට සැලැස්විය හැකි ය.

ක්ෂේත්‍රයේ වගා කළ බෝගයකට ජලය සැපයීම සඳහා සකස් කළ බිංදු ජල සම්පාදන පද්ධතියක් 6.16 රුප සටහනෙන් දැක්වේ.



රුපය 6.16: බිංදු ජල සම්පාදන පද්ධතියක්

පොලිතින් ගෘහවල බෝග වගා කිරීමේ දී බොහෝ විට බිංදු ජල සම්පාදන ක්‍රමය භාවිත කරයි. පොලිතින් ගෘහවල බොහෝ විට එල්ලන මුළු සහ හරස් මුළුවල බෝග වගා කරයි.

තරමක පරතරයකින් සිදු වන මිදි, පළතුරු ගාක, වැල් දොඩ්ම සඳහා මෙම ක්‍රමය භාවිත වේ.

බිංදු ජල සම්පාදන ක්‍රමයේ වාසි


1. පස මතු පිට ජලය ගලා යාමක් සිදු තොවන නිසා පාංශ බාධනය සිදු තොවේ.
2. මූල මණ්ඩල පුදේශයට පමණක් ජලය සපයන නිසා ජලය විශාල වශයෙන් ඉතිරි වේ.
3. මේ සඳහා වැය වන වියදම විසිරි ජල සම්පාදන ක්‍රමයට වඩා අඩු ය.
4. මූල මණ්ඩල අවට පුදේශය තිතර ම ක්ෂේත්‍ර ධාරිතාවෙහි පවතින නිසා බෝග

- වර්ධනය හා අස්වැන්න වැඩි ය.
5. ජලය යෙදීමට වැඩි පිඩිනයක් අවශ්‍ය නොවන තිසා වැය වන බල ගක්තිය අඩු ය.
 6. වාෂ්පිකරණ ජල හානිය ඉතා අඩු ය.
 7. පස මතු පිට වියලි තිසා වල් පැළ වර්ධනය අඩු ය.
 8. බැවුම් හා සුළං අධික ප්‍රදේශවලට උචිත ය.
 9. ජලය සමග පසට පොගාර එකතු කළ හැකි ය.
 10. අවශ්‍ය කමිකරු අවශ්‍යතාව අඩු ය.

මෙම කුමයේ අවාසි

1. ජලයේ ඇති අපද්‍රව්‍ය තිසා විමෝශකවල ජලය වැස්සේසන සිහින් සිදුරු අවහිර විය හැකි ය.
2. බෝගවල මුල් යටට නොවැඩී මතු පිට පසසහි පැතිරී වැඩිමට නැඹුරු වන තිසා ගාකවල පුලුගෙට සහ තියගයට මරෝත්තු දීමේ හැකියාව අඩු ය.
3. ඉහළ තාක්ෂණික දැනුමක් අවශ්‍ය වේ.

බුබුල් ජල සම්පාදනය (bubble irrigation)





රුපය 6.17: බුබුල් ජල සම්පාදනය
වේ.

විද්‍යුමය ජල සම්පාදන කුමයේ අනුවර්තනයක් ලෙස බුබුල් ජල සම්පාදන කුමය ඩිජිතල් ඇති තිරස් නළවලට සිරස් නළ සවි කර බෝගය මුලට ජල බිංදු බුබුල් ලෙස වැස්සීමට සලස්වයි. මෙම කුමය අඩු, සැපදිල්ලා, දොඩු වැනි බහු වාර්ෂික පළතුරු බෝගවලට සුදුසු

විසිර් ජල සම්පාදන කුමය

මෙහි දී සංවාත නළ පද්ධතියක් ඔස්සේ ජල පොම්පයක් හාවිත කර ගුරුත්ව බලයට විරැද්‍යා ව දැඩි පිඩිනයක් ඔස්සේ ජලය පොම්ප කරන අතර ජලය ඉස්නාවක් ලෙස බෝග මතට යොදානු ලැබේ. අධික පිඩිනයකින් යුතු ව ජලය නැසින්නක් තුළින් නිකුත් කිරීමෙන් මෙය සිදු



රුපය 6.18: විසිර් ජල සම්පාදන පද්ධතියක්
කෙරේ. විසිර් ජල සම්පාදන පද්ධතියක ප්‍රධාන අංග ලෙස පොම්පය, ප්‍රධාන නළ, පාර්ශ්වික නළ, සිරස් නළ හා නැසින්න දැක්වීය හැකි ය. පොම්පය මගින් අධික පිඩිනයකින් ඇතුළු කරන ජලය ප්‍රධාන නළ, පාර්ශ්වික නළ ඔස්සේ ගොස් සිරස් නළය මුදුනේ සවි කර ඇති නැසින්නෙන් ඉස්නාවක් ලෙස පිටතට විහිදේ. නිකුත් වන ජලයේ පිඩින බලය හේතු කොට ගෙන නැසින්න කැරෙක්. එවිට නැසින්න වට්ටෝ ජලය ඉස්නාවක් ලෙස විසිර්.

රුපය 6.19: නැසින් සවි කළ හැකි අයුරු

සිරස් නළවල උස වගා කරන බෝගය අනුව වෙනස් වන අතර එය බෝගයේ උපරිම උසට ස්වල්පයක් ඉහළින් පිහිටිය යුතු ය. නැයින්නෙන් ජලය ඉසින දුර ජලයේ පිඩිනය හා නැයින්න කුරකෙන වේගය මත රඳා පවතී. ක්ෂේත්‍රය පුරා ඒකාකාර ජල සැපයුමක් ලැබෙන ලෙස නැයින් අතර දුර පාලනය කළ යුතු ය.

විසිර ජල සම්පාදන ක්‍රමයේ වාසි

1. නළ කුලින් ජලය ගමන් කරන නිසා ජල ප්‍රහවයේ සිට ක්ෂේත්‍රය තෙක් ජලය ප්‍රවාහනයේ දී සිදු වන ජල හානිය අඩු ය.
2. ක්ෂේත්‍රය පුරා ඒකාකාර ව ජලය සැපයිය හැකි ය.
3. පාශ්චිය ජල සම්පාදන ක්‍රමවලට වඩා අවශ්‍ය ජල ප්‍රමාණය අඩු ය.
4. ජලය ඉස්නාවක් ලෙස යොදන නිසා පස මධ්‍යිමෙන් වළකී.
5. මතුපිට අපධාවය අඩු වේ. එම නිසා පාංශු බාදනය සිදු නොවේ.
6. ජලය කාන්දු වීම අධික වැළි පස් සඳහා මෙම ක්‍රමය උචිතය.
7. මෙම ක්‍රමය හාවිත කිරීම සඳහා පස මට්ටම් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.
8. බැවුම් සහිත තුම්වලට යෙදිය හැකි ය.
9. පාංශු තෙතමනය නොක්වා පවතින නිසා බෝග වර්ධනය සහ අස්වැන්න වැඩි ය.
10. පොගාර හා පළිබේද නාගක මේ සමග යෙදිය හැකි නිසා ඒ සඳහා වැය වන අමතර වියදම අඩු ය.

විසිර ජල සම්පාදනයේ අවාසි

1. අධික සුළං සහිත ප්‍රදේශවලට මෙම ක්‍රමය නූසුදුසු ය.
 - සුළං නිසා වාශ්පිකරණයෙන් ඉවත් වී යන ජල ප්‍රමාණය අධික වේ.
 - අධික සුළං ජලය විහිදෙන වෘත්තාකාර රටාවේ වෙනස්කම් ඇති කරයි. ඒ නිසා ජලය ඒකාකාර ව ලබා දිය නොහැකි වේ.
 - ජල බිංදු සුළග මගින් ක්ෂේත්‍රයෙන් පිටතට රැගෙන යාම නිසා ජල හානිය වැඩි විය හැකි ය.
2. මේ සඳහා විශාල පිඩිනයක් යෙදීමට අවශ්‍ය නිසා වැය වන ඉන්ධන හෝ විදුලිය සඳහා යන වියදම අධික ය.
3. විසිර සම්පාදන පද්ධතියක් පිහිටු වීම සඳහා යන මූලික වියදම අධික ය.
4. මල්වල පරාග සේදියාමෙන් අස්වැන්න අඩු වේ.
5. අපද්‍රව්‍ය සහිත ජලය හාවිත කිරීම නිසා නළ අවහිර වීම සිදු විය හැකි ය.

ජල සම්පාදන ක්‍රම තේරේමේ දී සලකා බලන සාධක

යම් ජල සම්පාදන ක්‍රමයක් සකසා ගැනීමට ප්‍රථම ජල හා භුමි සම්පත් පිළිබඳව අධ්‍යයනයක් කිරීම වැදගත් වේ. ඒ සඳහා වැදගත් වන සාධක කිහිපයක් පහත දැක් වේ.

1. පාංශු සම්ක්ෂණ

පාංශු ව්‍යුහය, වයනය, ජල වහන තත්ව යනාදී කරුණු පාංශු සම්ක්ෂණ යටතේ වැදගත් සාධක වේ. මෙම සාධක මත විවිධ ජල සම්පාදන ක්‍රම අනුගමනය කළ යුතු ය. වැළි අධික පසකට ජලය සැපයීමේ දී අධික ජල ප්‍රමාණයක් අපන් යන බැවින් මතුපිට ජල සම්පාදන ක්‍රම සුදුසු නැත. මැටි අධික පසක දී මතුපිට ජල සම්පාදන ක්‍රම වාසිදායක වේ.

2. භුමියේ පිහිටීම අනුව ජල සම්පාදන ක්‍රමය වෙනස් වේ.

භුමියේ පිහිටීම අනුව ජල සම්පාදන ක්‍රමය වෙනස් වේ. බැවුම් සහිත භුමියක වගා කරන බෝගවලට ජලය සැපයිමේ දී මතුපිට ජල සම්පාදන ක්‍රම අනුගමනය කරන විට සමෝච්ච ජල සම්පාදන ක්‍රම යෙදිය යුතු ය. නැතහාත් පාංශු බාදනය සිදු විය හැකි ය. එමෙන් ම බෝගව සපයන ජලයෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් පහත බිම්වලට අපධාවය වීම නිසා ජල උගතා ඇති වීමට ද ප්‍රාග්ධනය වේ.

3. දේශගුණික තත්ත්ව

දේශගුණික සාධක මත බෝගයට අවශ්‍ය වන ජලය රඳා සිටින හෙයින් ජල සම්පාදන ක්‍රමයක් තෙව්ර ගැනීමේ දී මෙය සලකා බැලීම වැදගත් ය. උදා: සුළං අධික ප්‍රදේශවලට විසිරි ජල සම්පාදනය යෝගා නොවේ.

4. බෝග තත්ත්ව

මනා ජල සම්පාදන ක්‍රමයක් සැලසුම් කිරීමට නම් බෝග වගාව පිළිබඳ මනා අවබෝධය වැදගත් වේ. ගොවිපොල ප්‍රමාණය, ගොවිතැන් ක්‍රම, බෝග අතර පරතරය හා ගැනීමේ පහසුබව මෙහි දී සැලකිල්ලට හාර්තය කර ගොවිපොලට යෝගා ජල සම්පාදන ක්‍රමය තෙව්ර ගත යුතු ය.

5. ඉන්පිහේරුමය කටයුතු සඳහාම් කිරීම

ජල ප්‍රහවය හා ගොවිපොල පිහිටිම මෙහි දී සැලකිල්ලට ගත යුතු ය. ජල ප්‍රහවය පහළ ස්ථානයක පිහිටා ඇති විට ගුරුත්ව බලයෙන් ජලය ක්ෂේත්‍රයට ලබා දිය නොහැකි ය. එවැනි අවස්ථාවල දී ජල පොම්පයක් හාවිත කර ජලය පොම්ප කර පසුව ක්ෂේත්‍රවලට ලබා දීමට සිදු වේ.

6. ප්‍රාග්ධනය

ගොවියා සතු ධනය හා තමන්ට එම ක්‍රමය නඩත්තු කළ හැකි ද යන්න තවදුරටත් සලකා බැලීය යුතු ය.

6.5 ජල සම්පාදන කාර්යක්ෂමතාව ගණනය කිරීම

ජලය සඳහා වැය වන පිරිවැය ද දිනෙන් දින වැඩි වන බැවින්, වාරි ජලය පිරීමැසීමේ අවශ්‍යතාව තදින් ම පැන නැගී ඇත. ජල හාවිත කාර්යක්ෂමතාව නම් සංක්‍රෑපය, අවශ්‍ය වන්නේ මෙය ඉටු කර ගැනීමට ය. මෙහි දී දැන ගත යුතු වැදගත් කරුණු කිහිපයකි.

1. ජල සම්පාදන අවශ්‍යතාව සොයා ගැනීම
2. ජල සම්පාදනය කළ යුතු අවස්ථාව තිරණය කිරීම
3. ජල සම්පාදන කාර්යක්ෂමතාව ඇති කිරීම සඳහා කළ යුතු උපාය මාර්ග සොයා බැලීම

ජල සම්පාදන අවශ්‍යතාව ගණනය කිරීම

මෙම ගණනය කිරීමේ කටයුතු සඳහා 3.2 නිපුණතා මට්ටමේ දී පාංශු ජලය පිළිබඳව ඉගෙනගත් තොරතුරු නැවත මතක් කර ගත යුතු ය. ජල සම්පාදන අවශ්‍යතාව ආකාර දෙකකට ගණනය කර ගනු ලැබේ.

1. ගුද්ධ ජල සම්පාදන අවශ්‍යතාව
2. දළ ජල සම්පාදන අවශ්‍යතාව

I. ගුද්ධ ජල සම්පාදන අවශ්‍යතාව

යම් පසක් සලකන ලද අවස්ථාවක සිට ක්ෂේත්‍ර බාරිතාව දක්වා ගෙන ඒමට සැපයිය යුතු ජල ප්‍රමාණය උපක් ලෙස ප්‍රකාශ කිරීම ගුද්ධ ජල සම්පාදන අවශ්‍යතාව ලෙස හැඳින්වේ.

$$In = \frac{(Fcw - WIw) \times P \times d}{100}$$

- In = ගුද්ධ ජල සම්පාදන අවශ්‍යතාව (සෙන්ටීම්ටරවලින්)
Fcw = ක්ෂේත්‍රධාරිතාවයේ දී ජල ප්‍රතිශතය (හාරම්තික ජලය අනුපාතයක් ලෙස)
WIw = ජල සම්පාදනය කරන විට පසේ ඇති හාරම්තික ජල ප්‍රමාණය (අනුපාතයක් ලෙස) මළානික සංග්‍රහනයට පෙර නැවත ජල සම්පාදනය කරන බැවින් පස පවත්නා අවස්ථාවේ ජල ප්‍රතිශතය මෙහි දී සඳහන් කරයි.

P = පසේ දාජ්‍ය සනත්වය (එකක පිළිබඳ ගැටලුව මගහැරීම සඳහා දාජ්‍ය විශිෂ්ට ගුරුත්වය යොදා ගනී.)

d = මූල කළාපයේ ගැඹුර (පස් තටුවෙන් ගැඹුර සෙන්ටිමේරවලින්)

අදා: මුෂ්‍රෝගය සඳහා මූල කළාපයේ ගැඹුර 60 cm ද පසේ දාජ්‍ය සනත්වය 1.2 gcm^{-3} ද ජල සම්පාදන අවස්ථාවේ පසේ තෙතමන ප්‍රතිශතය 12% ද කේෂ්‍ර ධාරිතාවයේ දී තෙතමන ප්‍රතිශතය 26% ක් ද නම් ගුද්ධ ජල අවශ්‍යතාව ගණනය කරන්න.

$$\begin{aligned} In &= \frac{(Fcw - Wpw) \times P \times d}{100} \\ &= \frac{(26 - 12) \times 1.2 \times 60 \text{ cm}}{100} \\ &= \underline{\underline{10.08 \text{ cm}}} \end{aligned}$$

ගුද්ධ ජල සම්පාදන අවශ්‍යතාව පහත සම්කරණය මගින් ද සෙවිය හැකි ය.

$In = (Fcw - Wpv) \times d \times D$ හෝ

$In = (Fcw - Wpw) \times P \times d \times D$

Fcv = ක්ෂේත්‍ර ධාරිතාවයේ දී පරිමාමිතික ජලය (අනුපාතයක් ලෙස)

Wpv = මොළානික සංගුණයේ දී පරිමාමිතික ජලය (අනුපාතයක් ලෙස)

D = උනතාවය අනුපාතයක් ලෙස

Wpw = මොළානික සංගුණකයේ දී භාරමිතික ජලය (අනුපාතයක් ලෙස)

Fcw = ක්ෂේත්‍ර ධාරිතාවයේ දී භාරමිතික ජලය (අනුපාතයක් ලෙස)

ඉහත සම්කරණවල Fcv , Wpv , Fcw , Wpw යන්න ප්‍රතිශත ලෙස ගත නොත් එම සම්කරණය 100 න් බෙදිය යුතු ය.

අදා:- $In = (Fcw \% - Wpv \%) \times d \times D$

100

ජල භාවිත කාර්මයක්ෂමතාව බෝගයෙන් බෝගයට වෙනස් වේ. ඒ නිසා ජලය හිග ප්‍රදේශවල ජල භාවිත කාර්යක්ෂමතාව වැඩි බෝග වගා කිරීමෙන් එම ප්‍රදේශයේ ජලය කාර්යක්ෂම ව භාවිත කළ හැකි ය.

දෙළ ජල සම්පාදන අවශ්‍යතාව

ගුද්ධ ජල සම්පාදන අවශ්‍යතාව යනු පස ක්ෂේත්‍ර ධාරිතාවයෙන් පවත්වා ගැනීම සඳහා සැපයිය යුතු ජල ප්‍රමාණයයි. නමුත් කිසියම් ජල සම්පාදන පද්ධතියක් හෝ බෝග වගා ක්ෂේත්‍රයක් 100% ක් කාර්යක්ෂම නොවේ. එබැවින් ගුද්ධ ජල සම්පාදන අවශ්‍යතාවට වඩා තවත් ජලය කිසියම් ප්‍රමාණයක් සැපයීමට සිදු වේ. මේ අන්දමට සැපයිය යුතු මූල්‍ය ජල ප්‍රමාණය දෙළ ජල සම්පාදන අවශ්‍යතාව වේ.

දෙළ ජල සම්පාදන	$=$	ගුද්ධ ජල සම්පාදන + සම්පූර්ණ භානි වූ ජල
අවශ්‍යතාව		අවශ්‍යතාව
		ප්‍රමාණය

මෙය තවත් අපුරකින් දැක්විය හැකි ය.

ජල සම්පාදන පද්ධතියේ කාර්යක්ෂමතාව 75% නම්

දෙළ ජල සම්පාදන අවශ්‍යතාව	$=$	ගුද්ධ ජල සම්පාදන අවශ්‍යතාව
		ජල සම්පාදන කාර්යක්ෂමතාව

$$\begin{aligned}
 \text{උදා : ගුද්ධ ජල සම්පාදන අවශ්‍යතාව} &= 12\text{cm} \text{ ද} \\
 \text{හානි වූ ජල ප්‍රමාණය} &= 4\text{ cm} \text{ නම්} \\
 \text{දැල ජල සම්පාදන අවශ්‍යතාව} &= 12 + 4 = 16\text{cm} \text{ වේ.} \\
 \text{උදා : ගුද්ධ ජල සම්පාදන අවශ්‍යතාව} &= 12\text{cm} \\
 \text{ජල සම්පාදන කාර්යක්ෂමතාව} &= 75\% \\
 \frac{\text{දැල ජල සම්පාදන}}{\text{අවශ්‍යතාව}} &= \frac{\text{ගුද්ධ ජල සම්පාදන අවශ්‍යතාව}}{\text{ජල සම්පාදන කාර්යක්ෂමතාව}} = \frac{12}{75} \times 100 = 16\text{cm}
 \end{aligned}$$

ඡල සම්පාදන කාලුත්තරය තීරණය කිරීම

ඡල සම්පාදනයේ දී ජලය සැපයීය යුතු කාල පරතරය අවබෝධ කර ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. පමණකට වඩා කෙරී කාල පරතරවල දී ජලය සැපයීමෙන් ජලය අපත් යන අතර ජල වහනය විම දුරවලිම, රෝග වැඩිවිම, පෝෂක අපත් යාම සහ විෂ්වීජ පැතිරීම වැනි ගැටලු ඇති විය හැක. මේ නිසා නිසි අවස්ථාවේ නිසි පමණකට ජලය සැපයීම වැදගත් වේ.

ඡල සම්පාදන කාලුත්තරය තීරණය කරන තුම්

1. පාංච තෙතමන තත්ත්වය අනුව ජලය සැපයීම
2. බෝගය දුරශකයක් ලෙස හාටිත කිරීම

පාංච තෙතමනය අනුව ජලය සැපයීම

ඡල සම්පාදන මූලධර්ම අනුව බෝගයකට ලබා ගත හැකි ජලය වන්නේ ක්ෂේත්‍ර ධාරිතාව සහ මලානික සංගුණකය අතර ජලය සි. ක්ෂේත්‍ර ධාරිතාවේ ඇති පස මලානික සංගුණකයට පත් වීමේ දී එහි ඇති ලබා ගත හැකි ජලය අවසන් වන බැවින් බෝගයට ස්ථීර හානියක් සිදු විය හැකි ය. එබැවින් ප්‍රශ්නයක් ලෙස ක්ෂේත්‍ර ධාරිතාව සහ මලානික සංගුණකය අතර ඇති ජලයෙන් තීරණය කරන්නා වූ උග්‍රනතා මට්ටමක් ඉවත් වූ විට තැවත ක්ෂේත්‍ර ධාරිතාව දක්වා ජලය සැපයීම සුදුසු ය. මේ අවස්ථාව සෞයා ගැනීමට පාංච තෙතමනය සෙවීමේ ඕනෑම ක්‍රමයක් යොදා ගත හැකි ය. මේ අවස්ථාව බෝගය අනුවත් බෝගයේ අවධිය අනුවත් වෙනස් වේ.

පළමුව වගා බිමේ ක්ෂේත්‍ර ධාරිතාව සහ මලානික සංගුණකයේ දී තෙතමන ප්‍රතිශත සෞයා ගත යුතු ය. ඡල සම්පාදනය කළ යුතු ක්ෂේත්‍රයෙන් තෙතමන ප්‍රතිශතය කිසියම් ක්‍රමයකට සෞයා තීරණය කරන්නා වූ උග්‍රනතා මට්ටමක් දක්වා ඡල ප්‍රමාණය අඩු වූ විට ඡල සම්පාදන අවස්ථාව තීරණය කරනු ලැබේ. මේ සඳහා හාරම්තික ක්‍රමය, ක්ෂේත්‍ර ආතතිමාන ක්‍රමය සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රමය ආදී ඕනෑම ක්‍රමයක් යොදා ගත හැකි ය. එහෙත් ක්ෂේත්‍ර ආතතිමාන ක්‍රමය වඩාත් පහසු ය.

බෝගය දුරශකයක් ලෙස යොදා ගැනීම

මෙය ආකාර දෙකකට සිදු කළ හැකි ය.

I. පස් හා වැලු මිශ්‍ර කුඩා පාන්ති ක්‍රමය

ක්ෂේත්‍රයෙන් $1 \times 1 \times 1\text{m}$ පමණ වළක් කඩා ඉවත් කළ පස්වලට අමතර 5% ක් පමණ වැළි මිශ්‍ර කර නැවත වළට පුරවනු ලැබේ. එම කොටස ලකුණු කර තබන අතර සාමාන්‍ය ක්‍රමයට බිම් සකසා බෝග වගා කරනු ලැබේ. මෙම කොටසෙහි බෝග සෙසු කොටසේ බෝගවලට වඩා කළින් මලානික වන බැවින් එම අවස්ථාවේ දී සමස්ත ක්ෂේත්‍රයට ම ඡලය සපයනු ලැබේ.

2. ඉහළ පැළ සහන්වයක් සහිත පාන්ති ක්‍රමය

සාමාන්‍ය ක්‍රමයට ක්ෂේත්‍රයේ බිම් සකසන අතර $1 \times 1\text{m}$ පමණ කොටුවක සාමාන්‍ය පැළ සහන්වය මෙන් දෙගුණයක් වැඩි වන සේ පැළ සිටුවනු ලැබේ. මෙම කොටසේ උත්ස්වේදනය වැඩි බැවින් සෙසු කොටසේ පැළවලට වඩා ඉක්මනීන් මලානික වේ. එවිට මූල ක්ෂේත්‍රයට ම ඡලය සම්පාදනය කරනු ලැබේ.

$$\text{ඡල සම්පාදන කාලාන්තරය} = \frac{\text{ගුද්ධ ඡල සම්පාදන අවශ්‍යතාව}}{\text{බෝග ඡල අවශ්‍යතාව (mm/d)}}$$

$$I_i = \frac{\ln}{ET_c}$$

$$ET_c = \text{බෝග වාෂ්පීකරණ උත්ස්වේදනය}$$

ඡල සම්පාදන කාර්යක්ෂමතාව

ඡල සම්පාදන කාර්යක්ෂමතාව යනු සම්පාදනය කළ ඡලයෙන් කොපමණ කොටසක් බෝගය මගින් ප්‍රයෝගනයට ගනී ද යන්න ප්‍රතිශතයක් ලෙස දැක්වීමයි.

$$\text{ඡල සම්පාදන කාර්යක්ෂමතාව} = \frac{\text{භාකය හාවිත කළ ඡල ප්‍රමාණය}}{\text{සපයන ලද ඡල ප්‍රමාණය}} \times 100$$

සම්පාදනය කරන ඡලයෙන් වැඩි කොටසක් භාකයේ හාවිතයට ගැනීමට සැලැස්විය හැකි නම් ඡල සම්පාදන කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වන අතර ඡලය අපතේ යයි නම් එම කාර්යක්ෂමතාව අඩු වේ.

ඡලය හානි විය හැකි අවස්ථා කිහිපයක් හඳුනාගෙන, ඒ එක් එක් අවස්ථාවේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කර ගැනීමෙන් සමස්ත ඡල සම්පාදන කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කර ගත හැකි වේ.

I. ඡලය ගෙන යාමේ කාර්යක්ෂමතාව

මින් අදහස් වන්නේන් ඡල ප්‍රහවයෙන් තිකුත් කළ ඡලයෙන් කොපමණ ප්‍රතිශතයක් ක්ෂේත්‍රයට ලැබුණේ ද යන්නයි.

$$E_c = \frac{W_f}{W_s} \times 100$$

$$E_c = \text{ඡලය ගෙන යාමේ කාර්යක්ෂමතාව}$$

$$W_f = \text{ක්ෂේත්‍රයට ලැබුණු ඡල ප්‍රමාණය}$$

$$W_s = \text{ඡල ප්‍රහවයෙන් තිකුත් කළ ඡල ප්‍රමාණය}$$

ඡලය යොදීමේ කාර්යක්ෂමතාව

මෙයින් අදහස් වන්නේන් සපයන ලද ඡලයෙන් කොපමණ ප්‍රතිශතයක් ක්ෂේත්‍රයේ මූල මණ්ඩල කළාපය තුළ රුදුණේ ද යන්නයි.

$$E_a = \frac{W_r}{W_f} \times 100$$

$$E_a = \text{ඡලය යොදීමේ කාර්යක්ෂමතාව}$$

$$W_r = \text{මූල මණ්ඩල කළාපයේ රුදුණු ඡල ප්‍රමාණය}$$

$$W_f = \text{ක්ෂේත්‍රයට ලැබුණු ඡල ප්‍රමාණය}$$

ඡල හාවිත කාර්යක්ෂමතාව

බෝගයක ඡල හාවිත කාර්යක්ෂමතාව යනු එම බෝගයේ වාෂ්පීකරණ උත්ස්වේදනයට හාවිත කළ ඡල එකකයකින් තිපදවූ අස්වනු ප්‍රමාණය කොටෙක් ද යන්න තීරණය කිරීම වේ.

$$WUE = \frac{Y}{ET}$$

$$WUE = \text{ඡල හාවිත කාර්යක්ෂමතාව}$$

$$Y = \text{තිපදවූ අස්වනු ප්‍රමාණය/නිම් අස්වන්න}$$

$$ET = \text{වාෂ්පීකරණ උත්ස්වේදනය}$$

වගව 6.4: බෝග කිහිපයක ජල හාවිත කාර්යක්ෂමතාව

භේගය	නිමි අස්වැන්න	ජල හාවිත කාර්යක්ෂමතාව (kg/m^3) ජලය සහ මිටරයකට නිමි අස්වැන්න කිලෝ ගුම්
අර්තාපල්	ආකන්ද	4.0 - 7.0
කෙසල්	ඒල	2.0 - 4.0
බඩ ඉරිගු	ධානා	0.8 - 1.6
වී	ධානා	0.5 - 1.1
සේර්ගම්	ධානා	0.6 - 1.0
ලක්	සිනි	0.6 - 1.0
මුං, උරු	ධානා	0.5 - 1.0
රට කුෂ්	පොතු සහිත කරල්	0.6 - 0.8
සේර්යාබෝංචි	වේජ	0.4 - 0.7
දුම්කොල	පදම් කළ පත්‍ර	0.4 - 0.6

ජල සම්පාදන කාර්යක්ෂමතාව තැංවීම

මේ සඳහා ජල සම්පාදන කාර්යක්ෂමතාවටහි විවිධ අවස්ථා කෙරෙහි බලපාන සාධක හඳුනා ගනිමින් ඒවා කළමනාකරණය කළ යුතු ය.

1. දේශීෂුණුය

අධික උෂ්ණත්වය සහ අධික සුළුග ඇති විට වාෂ්පීකරණය වැඩි වේ. මේ නිසා ගාකයට ලැබෙන ජලය වාෂ්පීකරණයෙන් ඉවත් වේ. මෙය වැළැක්වීමට සුළු බාධක ඉදි කිරීම හා පස වසුන් කිරීම ආදි කුළා සිදු කළ හැකි ය .

2. පසේ ලක්ෂණ

පසක වැළි ප්‍රතිගතය වැඩි නම් එහි ගැඹුරු කාන්දු වීම (deep percolation) මගින් ජලය අපන් යයි. මෙය වැළැක්වීමට පසට කාබනික ද්‍රව්‍ය එක් කිරීම කළ හැකි ය. එසේ ම ක්ෂේත්‍ර ධාරිතාව දක්වා පමණක් ජලය සැපයීම මගින් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරගත හැකි ය. ක්‍රමානුකූල බිම සැකසීමෙන් පසේ කේගාකරණය සිදුරු වැඩි කර ගැනීමෙන් මෙය සිදු කළ හැකි ය. එසේ ම ජල සම්පාදන කාලාන්තරය අඩු කිරීම ද සිදු කළ හැකි ය.

3. බෝගයේ ලක්ෂණ

සමහර බෝගවලට ස්වභාවයෙන් ම අඩු ජල හාවිත කාර්යක්ෂමතාවක් ඇත. එවැනි බෝග තොරා නොගැනීමෙන් ජල සම්පාදන කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කර ගත හැකි ය. එවැනි බෝග වගකළ යුත්තේ ජලය සුළුන හෝ වැසි ජලයෙන් වග කරන ස්ථානවල ය. පැළ ගහනය ප්‍රශස්ත ව පවත්වා ගැනීමෙන් ද ජල සම්පාදන කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වේ.

4. වාරි මාර්ගවල ලක්ෂණ

වාරි මාර්ග සෞරාව් ආදියෙන් කාන්දු වීම මගින් ජලය අපන් යන අතර එයින් ජලය ගෙන යාමේ කාර්යක්ෂමතාව අඩු වී ජල සම්පාදන කාර්යක්ෂමතාව අඩු වේ. ඇල වේලි කොන්ක්‍රිටි ඇතිරීම. සෞරාව් උසස් තත්ත්වයෙන් පවත්වා ගැනීම ආදිය මගින් මෙය වළක්වා ගත හැකි වේ.

5. බෝග වග තුමයේ ලක්ෂණ

තනි බෝග වගවල දී ජලය අපන් යන ප්‍රමාණය වැඩි ය. බහු ස්තර බෝග වග හෝ බහු බෝග වග තොරා ගැනීමෙන් ජලය පිරිමසා ගත හැකි වේ.

6. වළු පැළ පාලනය

වල් පැළවල උත්ස්වේදනයෙන් ඉවත් වන ජලය බෝගයට නොලැබේ යයි. එම නිසා ක්ෂේත්‍රය වල් පැළවලින් තොර ව පවත්වා ගැනීම වැදුගත් වේ.

7. ජල සම්පාදන තාක්ෂණය

ජල සම්පාදන ප්‍රමාණය කෙරෙහි තාක්ෂණීක සාධක ද බලපායි. උචිත තාක්ෂණය භාවිත කිරීමෙන් එක ම බෝගයට එකම දේශගුණීක සාධක යටතේ අවශ්‍ය වන ජල ප්‍රමාණය අඩු කර ගත හැකි ය. පෘෂ්ඨීය ජල සම්පාදන ක්‍රම අතරින් ඇලි ජල සම්පාදනය සහ බෛසම්/වළලු ක්‍රම සාපේක්ෂ ව අඩු ජල ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යවන ක්‍රම වේ.

උප පෘෂ්ඨීය ජල සම්පාදන ක්‍රම වන සවිවර නළ, සවිවර බදුන් වැනි ක්‍රමවල දින්, බිංදු ජල සම්පාදනයේදින් ඉතා අඩු ජල ප්‍රමාණයන් අවශ්‍ය වන බැවින් බෝග වර්ගය අනුව මෙම ක්‍රම තෝරා ගැනීම මගින් ජල සම්පාදන කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කළ හැකි ය. එහෙත් මෙවැනි තාක්ෂණීක ක්‍රම යොදා ගැනීමේ ගැටලු සහ සීමාවන් ඇත. ඒවා පහත දැක්වේ.

- බිංදු ජල සම්පාදනය වඩාත් උචිත වන්නේ බහු වාර්ෂික බෝගවලට ය. ඒ සඳහා යන ප්‍රාග්ධන වියදම් ද වැඩි ය.
- බෛසම්/වළලු ක්‍රම යොග්‍ය වන්නේ ද බහු වාර්ෂික බෝගවලට ය.
- ඇලි ජල සම්පාදනය සඳහා බිම් සැකසීමේ වියදම් වැඩි ය. ඩු විෂමතාව අධික ඩුම් සඳහා එය නොගැළපේ. එසේ ම වැළි පස් සඳහා ද නොගැළපේ.

මෙයින් පෙනෙන්නේ උචිත තාක්ෂණය භාවිතයෙන් ජලය අපන් යාම අඩු කර ගත හැකි බවයි. නමුත් තාක්ෂණය තෝරා ගත යුත්තේ වගා කරන බෝගය, ඩු විෂමතාවය, පස, ආර්ථික සහ තාක්ෂණීක හැකියාව සලකා බැලීමෙන් පසුව ය. යම් බෝගකට අවශ්‍ය ගුද්ධ ජල සම්පාදන ප්‍රමාණය බොහෝ දුරට අඩුවිය හැකි ය. එහෙත් විවිධ බාහිර සාධකවල බලපැමෙන් දළ ජල සම්පාදන අවශ්‍යතාව වෙනස් වේ. උචිත තාක්ෂණය භාවිතයෙන් මෙම සාධකවල බලපැමූ අවම කරගත හැකි අතර දළ ජල සම්පාදන අවශ්‍යතාව අඩු කර ගත හැකි ය.

6.6 ජල වහන ක්‍රම සැලසුම් කිරීම

ජල වහනය

වගා කටයුතු සිදු කරනු ලබන කාමිකාර්මික බිම්වල ඇතැම් විට විවිධ හේතුන් නිසා වැඩිපුරු ජලය එක් රස් වීම සිදු වේ. මෙමෙස පසසහි අතිරික්ත ව රැඳෙන ජලය නිසා බෝගවලට මෙන්ම වගා කටයුතු ආග්‍රිත විවිධ ක්‍රියාකාරම්වලට ද අභිතකර බලපැමූ ඇති වේ. මේ ආකාරයට වගා බිම්වල ඇති අතිරික්ත ජලය පාංශු පැනිකබෙන් ස්වභාවික ලෙස ඉවත් වී යාම ජල වහනය ලෙස හැදින්වේ. බොහෝ විට බැඳුම් සහිත ඩුම්වල මෙය මොව සිදු වේ. එහෙත් ඇතැම් විට පසසහි රදි ඇති අතිරික්ත ජලය මෙමෙස ඉවත් නොවන අතර ඒවා ඉවත් කිරීමට කාන්තීම ක්‍රම යොදා ගැනීමට සිදු වේ. මෙය ජල වහනය කිරීම යනුවෙන් හැදින්වේ. මේ මගින් පාංශු වාතනය දියුණු වේ. ඩුම්යක එවැනි ජල වහනය කිරීමක් අවශ්‍ය ද නැත් ද යන්න ඩුම්යේ මතු පිට ස්වභාවය නිරික්ෂණය කිරීමෙන් පමණක් කළ හැකි නොවේ.

මේ සඳහා පහත සඳහන් පරික්ෂාව කළ හැකි ය.

පරික්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය ඩුම්යේ $30 \times 30 \times 30 \text{ cm}$ ප්‍රමාණයේ වළක් කඩා ගත යුතු ය. ඉහත කි ගැහුරේ දී වලෙහි ජලය එක් රස් වීමට සිදු වුවහොත් එම ඩුම්යේ ජල වහනය ඉතා දුරටුවල බැවි තීරණය කළ හැකි වේ. ඉහත ගැහුරේ දී එමෙස ජලය එක් රස් නොවන්නේ නම් වළ මුළුමනින් ම ජලයෙන් පුරවා එම ජලය පසස උරා ගැනීමට ගතව න කාලය මැන ගත යුතු ය. පැයකට වැඩි කාලයක් ඒ සඳහා ගත වන්නේ නම් එම පසසහි ද ජල වහනය සතුවුදායක නොවන බැවි නිගමනය කිරීමට පුළුවන. එබැවින් ඉහත අවස්ථා දෙකෙහි දී ම ජල වහනය කිරීමට උචිත ක්‍රම යොදා ගැනීමට සිදු වේ. වලෙහි ජලය පසස උරා ගැනීම පැයක් පමණ කාලයක් තුළ සිදු විනි නම් එම පසස් ජල වහනය සතුවුදායක වේ.

කෙසේ වෙතත් වාරි ජල සම්පාදනයෙන් වගා කටයුතු සිදු කරනු ලබන බිම්වල ජල වහනය කිරීම අනිවාර්යයෙන් ම කළ යුතු වේ. සපයනු ලබන වාරි ජලයෙන් 10% -20% දක්වා ප්‍රමාණයක්

එම භුමියෙන් ඉවත් වී යාමට සැලැස්විය යුතු ය. නැත්තම වාරි ජලය සමග පැමිණෙන විවිධ ලවණ වර්ග පසේහි එක් රස් වීමෙන් පසේහි ලවණතාව වර්ධනය වීම සිදු වේ. විශේෂයෙන් වියලි කළාපීය ප්‍රදේශවල මෙය උගු වේ.

දුර්වල ජල වහනය නිසා ඇති වන අභිතකර බලපෑම්

දුර්වල ජල වහන තත්ත්වයක් නිසා ඇති වන අභිතකර බලපෑම් පහත සඳහන් ආකාරයට කොටස් දෙකකට බෙදිය හැකි වේ.

1. සෘජුවම ගාකයට ඇතිවන බලපෑම්
2. පසට හෝ වගා කටයුතු ආක්ෂිත ව සිදු වන බලපෑම්

සෘජුවම ගාකවලට ඇති කරන බලපෑම්

1. පතු කහ පැහැ වීම (හරිතක්ෂය)
2. ගාක වර්ධනය අඩාල වීම
3. භට ගන්නා එල ප්‍රමාණය අඩු වීමෙන් අස්වනු අඩු වීම
4. ගාක මුල්වල නිරවායු ග්වසන තත්ත්ව වීමෙන් ඇති වන විෂ ද්‍රව්‍ය ගාකවලට විෂ වීම
5. ගාකවල මූල රෝග ව්‍යාප්තිය වැඩි වීම
6. ගාක මුල් ගැඹුරට නොවැඩීමෙන් ගාක පහසුවෙන් ඇද වැට්ටමට ලක් වීම
7. ඔක්සිජන් හිග වීම නිසා මුල්වල පාරගම්තාවට බාධා පැමිණ ජල අවශ්‍යතාය දුර්වල වේ. මේ නිසා පෝෂක හා ජල උගානතාව ඇති වේ.
8. පොටැසියම් හා පොස්පරස් වැනි පෝෂක අවශ්‍යතාය සිදු නොවීම

පසට හෝ වගා කටයුතු ආක්ෂිත ව ඇති වන බලපෑම්

1. පාංශු වාතනය දුර්වල වීම
2. නිරවායු තත්ත්වයන් නිසා ඇතිවන විෂ වායුන් මගින් පාංශු විෂ බව ඇති වීම (හයිඩුජන් සල්ංයිඩ්, කාබන් ඩියොක්සිඩ්) සහ නිරවායු ක්ෂේර ජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වී ස්වායු ක්ෂේර ජීවී ක්‍රියා අඩු වීම
3. කාබනික ද්‍රව්‍ය විශෝෂනය සෙමින් සිදු වීම
4. පසේ ලවණතාව වර්ධනය වීම
5. පාංශු ව්‍යුහය දුර්වල වීම
6. ගොට් උපකරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම අපහසු වීම
7. බිම් සැකසීමේ කටයුතු අපහසු වීම

ඉහත කරුණුවලට අමතර ව ජලය රඳා පැවතීමෙන් මදුරු ගහණය වැඩි වීම වැනි සෞඛ්‍යයට අභිතකර පාරිසරික තත්ත්ව ද ඇති විය හැකි ය.

දුර්වල ජල වහන තත්ත්ව ඇති වීමට බලපාන කාධික

1. තු ජල මට්ටම ඉහළින් පිහිටීම

ඇතැම් ප්‍රදේශවල ස්වභාවයෙන් ම ඉහළ තු ජල මට්ටම පිහිටා ඇත. එමෙන් ම වෙනත් හේතුන් නිසා ද තාවකාලික ව හෝ නිරන්තරයෙන් ම තු ජල මට්ටම ඉහළ යාමට පුළුවන. අධික වර්ෂාව සහිත කාලවලදී සාමාන්‍යයෙන් පවතින තු ජල මට්ටම වඩා ඉහළ යාමක් පෙන්වුම් කරන අතර මෙවැනි තත්ත්වයන් තාවකාලික වේ. වගා බිම්වලට ඉහළින් ජලාශ හෝ වෙනත් ජල ප්‍රහා පැවතීමෙන් ද පහත් බිම්වල තු ජල මට්ටම ඉහළ යාමට පුළුවන.

2. පහත් බිම්වල නිතර නිතර ජලය එක් රස් වීම

පහත් බිම් නිතර නිතර ජලයෙන් යට වීම නිසා ද දුර්වල ජල වහන තත්ත්වයන් ඇති වේ. එක් රස් වන ජලය පසෙන් ඉවත් වීමට ප්‍රථම නැවත ජලය එකතු වීම මෙයට හේතු වේ. එමෙන් ම ඉහළ ඇති ජල ප්‍රහාවලින් ජලය කාන්දු වී පහත් භුමිවල එක් රස් වීම ද සිදු විය හැකි ය.

3. උප පස තද වීම

අඩු ගැහුරකින් තද පාංශු ස්තර හෝ අපාරගම්‍ය ස්තර පිහිටිමෙන් මෙවත් තත්ත්වයක් ඇති වීමට පූජාවන.

4. එකම ගැහුරකට සි සෘජ


විම් සැකසීමේ දී නිරන්තරයෙන් එක ම ගැහුරක් දක්වා පස බුරුල් කිරීම නිසා කළක් ගත වන විට යටි පස් ස්තර සුසංහනය වීම සිදු විය හැකි ය. එනම් තද ස්තර ඇති වේ.

ඡල වහන කුම

ඡල වහනය කිරීම සඳහා පහත සඳහන් කුම උපයෝගී කර ගැනීමට හැකි වේ. එහෙත් ඒවා යොදා ගැනීමේ දී භුමියේ ස්වභාවය, පසේ ස්වභාවය, වගා කර ඇති බෝග ආදිය පිළිබඳ ව අවධානය යොමු කොට වඩාත් උච්ච කුම තෝරා ගැනීම කළ යුතු වේ.

I. පෘෂ්ඨීය ඡල වහන කුම

මෙහි දී යොදා ගනු ලබන්නේ භුමියේ විවෘත ව කණීනු ලැබූ කානු ය. විවෘත කානු සැලසුමක් අනුව සකසන, ප්‍රධාන කානුවකට සම්බන්ධ කර ජලය ඉවත් වීමට සලස්වනු ලැබේ. කානු අතර බිම් කොටස මදක් උස් කිරීමෙන් ජලය පහසුවෙන් කනු කර ඇදී එමට සැලස්විය හැකි වේ. භුමියේ ස්වභාවය අනුව සුදුසු කානු පද්ධති යොදා ගැනීමෙන් වඩාත් කාර්යක්ෂම ව මෙය හාවිත කළ හැකි වේ. කානු පමණක් වඩා ගැහුරු කිරීම සුදුසු නැත. එවිට අනවාය ලෙස භු ගත ජල මට්ටම පහළ බැසීමෙන් ගාකවලට ජල අවශ්‍යකාෂණය කර ගැනීමේ දී බාධා ඇති විය හැකි ය.



රුපය 6.20: පෘෂ්ඨීය ඡල වහන පද්ධතියක්

සාමාන්‍යයෙන් කානුවල ගැහුර 30 - 60 cm අතර වීම සුදුසු ය. පසේ ස්වභාවය අනුව කානු අතර පරතරය තීරණය කළ යුතු ය. මැටි පස්වල අඩු පරතරයක් ද වැළි පස්වල වැඩි පරතරයක් ද තැබිය යුතු ය.

උප පෘෂ්ඨීය ඡල වහන කුම

උප පෘෂ්ඨීය ඡල වහන කුම ප්‍රායෝගික වශයෙන් මෙරට වගා බිම්වල යොදා ගනු ලබන අවස්ථා එතරම් දක්නට නොමැත. පාංශු පැතිකඩිය යටින් සවිවර නළ පද්ධති පිහිටුවීමෙන් හෝ ලී හෝ ගල් කණු මතු පිට පෘෂ්ඨීයට යටින් සිටින සේ සංචාත ව සකස් කර අතිරික්ත ජලය ඉවත් වීමට සලස්වනු ලැබේ.

පහත දැක්වෙනුයේ මෙම කුමයේ දී යොදා ගනු ලබන කානු වර්ග කිහිපයකි.

(i) ගල් කානු


මෙහි දී තරමක් ගැහුරට (1m ක් පමණ) කානු කපා එහි පත්‍රුලට විෂ්කම්භයෙන් වැඩි ලොකු ගල් තව්වුවක් දමනු ලැබේ. ඒ මත එයට වඩා විෂ්කම්භය කුමයෙන් අඩු වන ආකාරයට ගල් තව්වු කිහිපයක් දමා ඒ මත පස් දමා වසනු ලැබේ. කානුවේ ගල් අතර විවර සහිත බැවින් පස් පැතිකඩිහි අතිරික්ත ජලය තුළට කාන්දු වේ. එසේ කාන්දු වී එක් රස් වන ජලය පිටතට ගලා යාමට සලස්වනු ලැබේ. ගල් පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි ප්‍රදේශවල මේ ආකාරයේ කානු සැකසීම් කළ හැකි ය.

(ii) ලි කානු

මෙවා ද ගල් කානු ආකාරයට ම සකස් කරනු ලබන අතර මෙහි දී ගල් වෙනුවට ලී කොට කැබලි හාවිත කෙරේ. ලි කොට කැබලි පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි ප්‍රදේශවල මෙවා සැකසීමට පූජාවන.

(iii) නළ කානු

පොලොව යටින් සවිචර නළ පද්ධතියක් සකසා එම නළ තුළට එක් රස් වන ජලය ඉවත් වීමට සලසනු ලැබේ. මෙහි දී නළ තුළට එක් වන ජලය පහසුවෙන් ඉවත් වන පරිදි සුදුසු ආනතියක් ඇති ව පද්ධති සැකසිය යුතු ය. මේ සඳහා සවිචර මැටි නළ වඩාත් යෝග්‍ය වේ. මෙවැනි ක්‍රමයක් සාර්ථක වීමට පස නිසි වයනයකින් සහ සවිචර හාවයකින් යුත්ත විය යුතු ය.



(iv) උල් කානු

රුපය 6.21 : සවිචර නළ සහිත කානු

ක්ෂේත්‍රයේ ජලය යන ආකාරයට කානු කපා මැටියෙන් සැදු සවිචර සිලින්චරාකාර උල් කැට, එකිනෙකට සම්බන්ධ කර තාලයක ආකාරයට එම කානු තුළට වල දමනු ලැබේ. එවිට අතිරික්ත ජලය උල් කැට තුළට කාන්දු වී පසෙන් ඉවත් වේ.

පොම්ප කිරීම

ඉහත ක්‍රමවලින් ජල වහනය කිරීමට අපහසු තත්ත්ව යටතේ හා ජලය විශාල ප්‍රමාණවලින් එක් රස් වන ස්පෑනවල ජලය ඉවත් කිරීමට යාන්ත්‍රික පොම්ප හාවිත කළ හැකි ය. සාමාන්‍ය වගා බිම්වල දී මෙවැනි ක්‍රම යොදා ගනු ලබන අවස්ථා දුලබ ය. එමෙන් ම මේ සඳහා වැඩි පිරිවැයක් දැරීමට ද සිදු වේ.

ශාක හාවිතය

ස්වාභාවික වගයෙන් හෝ ජල වහන කානු පද්ධතිවලින් භූමියේ පහත් ම ස්පෑනයට එක් රස් වන ජලය ඉන් ඉවත් කිරීම ඇතැම් විට ගැටුපු සහිත වේ. මෙවැනි අවස්ථාවල දී සහ අනෙකුත් ක්‍රම පහසුවෙන් යොදා ගැනීමට අපහසු අවස්ථාවල දී ගාක හාවිත කර පසෙන් ජලය ඉවත් කළ යුතු ය. මෙහි දී අධික වාෂ්පිකරණ උත්ස්වේදනයක් සහිත ගාක හාවිත කළ යුතු ය. එවැනි ගාකයකට සැහෙන ජල ප්‍රමාණයක් උත්ස්වේදනය මගින් වායු ගෝලයට මුදා හැරීමේ හැකියාව ඇති. පහත් ස්පෑනවල එක් රස් වන ජලය වැඩි වර්ග ප්‍රමාණයක් සහිත තොගැමුරු වලකට යොමු කර ඒ වටා ඉහත කි අධි වාෂ්පිකරණ උත්ස්වේදනයක් සහිත ගාක සිවුවීමෙන් වල තුළට එකතු වන ජලය ගාකයට උරාගෙන වාෂ්ප ලෙස ඉවත් වී යාමට සැලැස්වීය හැකි වේ.


ඡල වහනය දියුණු කිරීම සඳහා පද්ධති සැලසුම් කිරීම

ඉහත සඳහන් ජල වහන ක්‍රම සැකසීමේ දී ඒ සඳහා සුදුසු කානු පද්ධති සැලසුම් කළ යුතු ය. එහි දී භූමියේ ස්වභාවය, පිහිටීම සහ පසේ වයනය සලකා බැලිය යුතු වේ. ඉඩමේ පිහිටීමට ගැළපෙන ලෙස සැකසිය හැකි කානු පද්ධති ආකාර කිහිපයකි.

1. හෙරින්බෝන් කානු පද්ධති
2. ග්‍රැන්ඩ් අයන් කානු පද්ධති
3. සමාන්තර කානු පද්ධති
4. අහමු කානු පද්ධති

I. හෙරින්බෝන් කානු පද්ධති


මාලවකුගේ ඇට සැකිල්ලක ආකාරයට බැඳුම් සහිත බිමේ කානු සකස් කෙටි. පාර්ශ්වීක කානුවලට එකතු වන ජලය ප්‍රධාන කානුවට එකතු වී ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවත් වීම සිදු වේ.



රුපය 6.22: හෙරින්බෝන් කානු පද්ධතියක්


2. ග්‍රේඩිජයන් කානු පද්ධති

මෙහි දී ද පාර්ශ්වික කානුවලට එකතු වන ජලය ප්‍රධාන කානුවෙන් ඉවත් වීම සිදු වේ.




3. සමාන්තර කානු පද්ධති

ක්‍රේඩිජය තුළ එකිනෙකට සමාන්තර ව පාර්ශ්වික කානු පද්ධතියක් දමා එම කානු ප්‍රධාන කානුවකට සම්බන්ධ කර ඒ මස්සේ ක්‍රේඩිජයේ ජලය ඉවත් කෙරේදය 6.23: ග්‍රේඩිජයන් කානු පද්ධතියක්



4. ස්වහාවික කානු පද්ධති

මෙහි දී විශේෂ හැඩියකට තොට ක්‍රේඩිජයේ බැවුම සලකා බලා ස්වහාවික ලෙස ජලය බැස යන දිගාවට යොමු වන සේ කානු පද්ධතිය සකස් කර ඇත. ක්‍රේඩිජයේ වැඩිපුර ඇති ජලය කානු මස්සේ බැස යාම සිදු වේ.



රූපය 6.24: සමාන්තර කානු
පද්ධතියක්