

## විම් මැනුම්

### විම් මැනුම - land surveying

පොලොව මත පිහිටි විවිධ හු ලක්ශනවල සාපේක්ෂ පිහිටීම සෙවීම සඳහා රේඛිය මිනුම් හා කෝණක මිනුම් බලා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය

විම් මැනුමයි

පොලොව මත පිහිටි ඕනෑම වස්තුවක පිහිටීම ආකාර දෙකකින් නිරුපනය කළ හැක.

1. **නිරපේක්ෂ පිහිටීම** - යම් ස්ථානයක පිහිටීම අක්ශාංග දේශාංග මගින් නිරුපනය
2. **සාපේක්ෂ පිහිටීම** - සම්මත කණ්ඩාවක පද්ධතියක් මගින් පිහිටීම දක්වීම.

### මැනුම් විද්‍යාවේ වර්ගිකරණයන්

#### 1. පරිසරයේ ස්වභාවය අනුව

- ✓ **විම් මැනුම** - මෙහිදී භූමියේ ඇති දත්ත වල සාපේක්ෂ පිහිටීම සලකා බලයි. (හු ලක්ශන මැනුම, කඩිස්කර මැනුම, නාගරික මැනුම)
- ✓ **ජලමාන මැනුම** - සාපේක්ෂ ගැහුර පිළිබඳ පාඨාංක මත්සි.
- ✓ **ආකාශ වස්තු ආශ්‍රිත මැනුම** - ආකාශ වස්තුන්ගේ පිහිටීම මගින් පොලොවේ ඇති ලක්ශනයන්ගේ පිහිටීම මත්සි.

#### 2. හාටිනා කරන උපකරණය අනුව

- ✓ දම්වල් මැනුම
- ✓ මාලිමා මැනුම
- ✓ තල මේස මැනුම
- ✓ තියබොලයිට්‍රු මැනුම
- ✓ ගුවන් ජායාරුප රේඛනම්තිය

#### 3. අරමුන අනුව

- ✓ ඉංජිනේරු මැනුම.
- ✓ යුධ කටයුතු සඳහා මැනුම
- ✓ පනාල් මැනුම
- ✓ භු විද්‍යාව සඳහා මැනුම
- ✓ පුරා විද්‍යාව සඳහා මැනුම

#### 4. ප්‍රාථමික විම් මැනුම් වර්ගිකරණය

- ✓ **තලමීනික මැනුම** - පාලීවිය තිරස් තලයක් සේ සලකා සීමිත ප්‍රදේශයක් තුළ සිදු කරන සියලුම මත්සි වේ
- ✓ **භූමිනික මැනුම** - පාලීවියේ වක්ත්‍රාව සලකිල්ලට ගෙන රේට අනුරුපව මැනුම් කුම හා ජ්‍යාමිනික මුදෙර්ම උපයෝගී කර ගනීමින් කරනු ලබන මැනුමයි.

### විම් මැනුම් මූලධර්ම

ප්‍රධාන මූලධර්ම 02ක්.

1. **පුරානයේ සිට කොටස මත්සි** - මෙහි මූලික අරමුන මැනුමකදී සිදුවන දේශය එකතු වෙමින් ඉදිරියට යාම වැළැක්වීමයි.
2. **සාපේක්ෂ පිහිටීම නිර්නය කිරීම** - මේ සඳහා කුම 04ක් යොදා ගනී.
  - a. දිග මිනුම් 02ක් මගින්
  - b. දිග මිනුමක් හා කෝණ මිනුම් 02ක් මගින්
  - c. කෝණ මිනුම් 02ක් මගින්
  - d. ලම්භක දුර මගින්

### විම් සලේසුමක අන්තර්ගත දී

විම් සලේසුමක් යනු සඟා පොලොවේ නිරස් ප්‍රක්ශේපනයක්. විම් සලේසුම නිවැරදිව හාටිනා කිරීමට අවශ්‍ය දත්ත උපකාරක දත්ත වේ.

- ✓ උනුර දිගාව, පරිමානය
- ✓ ඉඩමේ මායිම හා ඒ මත පිහිටි ස්වාභාවික/කෘතිම හු ලක්ශනවල සාපේක්ෂ පිහිටීම
- ✓ ඉඩම් කොටසේ වර්ගජලය
- ✓ යාබද ඉඩම් වල තොරතුරු

### විම් මැනුමේ හාටිනා වන රේඛිය මිනුම

දිග සම්බන්ධ මිනුම වේ. මෙහිදී රේඛිය මිනුම 03ක් සම්බන්ධව අවධානය යොමු කරයි.




විම් මැනුමේ අදාල බිම් කොටස නිරස් තලයකට ප්‍රක්ශේපනය කරන බැවින් නිරස් දුර මැනුම වැදගත්ය.

නිරස් දුර සංඝුව මැනුම නාගරික නම් ත්‍රිකෝන මිතික න්‍යායන් යොදා ගනනය කළ යුතුය.

දිග මැනුම සඳහා යොදා ගන්නා උපකරණ, කුම

- භූවක දුර
  - පියවර කුමය
  - දම්වල් කුමය
  - මිනුම් පටය
  - ඉලෙක්ට්‍රොනික කුමය
  - ගනණය කිරීම.
- |    |           |
|----|-----------|
| සි | දුර       |
| ර  | ස්වාභාවික |
| ස් | මිනුම්    |
| මි | රුලුවනු   |
| ර  | තිරස් දුර |


### රේඛිය දුර මැනුමේ යොදා ගන්නා සහායක උපකරණ




- **කුක්කාස** - ලී, කොන්ක්වීට්, ලෝහ, යන ද්‍රව්‍ය වලින් යොදා ගනී.
- **පෙල ගැන්වුම් රිටි** - රතු හා සුදු වර්නයෙන් යුත් ලෝහ තුඩික් සහිත සැහැලේපු දන්ඩ්කි
- **ර් කුර** - දම් වැළැන් හෝ මිනුම් පටයෙන් පොලොව මත යම් මැනුමක් රේඛියට දිග සලකුනු කිරීමට පොලොව මත සවී කරන උපකරණයි.
- **ලැඹය** - සෙස්ටර් ලැඹය ලෙසද හඳුන්වීමේ බොහෝ මැනුම් උපකරන ස්ථානගත කිරීමට යොදා ගනී.
- **හරස් යටිය** - කිසියම් මැනුම් රේඛාවකට ලම්බක රේඛාවක් හඳුනා ගැනීමට හාටිනා කරයි.
- **ආනතිමානය** - කිසියම් ලක්ශය දෙකක් යා කරන රේඛාවක් නිරසට කොතරම් ආනතියක් දක්වන්නේ යන්න මැනුමට යොදා ගනී.
- **දිනු තරාදිය** - මිනුම් පටයෙන් මැනුමේ නියමිත ආනතියක් ඇත. මිනුම් පටයෙන අමුනා නියමිත ආනතියට පැමිනෙන තෙක් අදිනු ලැබේ.
- **උග්නත්වමානය** - මිනුම් පටයෙන් මැනුමේ නියමිත උග්නත්වයක් ඇත.

## රේඛිය මිනුම් යොදා ගැනෙන ප්‍රායෝගික අවස්ථා

1. ආනත පොලොවක් තිරස් දුර මැනීම.
- ආනතිමාන ක්‍රමය - දුර මැනිය සූනු ලක්ශය දෙක අතර කෝණය එනම් එම ලක්ශය දෙක යා කරන රේඛාව තිරසට දක්වන ආනතිය ආනතිමානය මගින් මතිනු ලැබේ.



- පිය ගැට පෙල ක්‍රමය - මෙහිදී තිරස් දුර මැනිය සූනු ලක්ශය දෙක යා කරන රේඛාව කොටස්වලට බෙදා මැනීම කරයි.  
මුළු දුර =  $d_1 + d_2 + d_3$




## 2. බාධක මග හරිමින් ලක්ශය 02ක දුර මැනීම.

- කිසියම් මැනුම් රේඛාවක දිග මැනීමේදී භමුවන බාධක නිසා කිසියම් ලක්ශය දෙකක් අතර දුර මැනීමට නොහැකි වන අවස්ථා ඇත. එහිදී ජ්‍යාමිතික නිර්මානයක් මැනුම් රේඛාව මතින් සිදු කර එමගින් මැනුම දිගමල සිදු කළ යුතුය.

දිග - ගසක උස ගණනය කිරීම

$$\begin{aligned} \tan \theta &= \frac{h_2}{d} \\ h_2 &= d \cdot \tan \theta \\ &= h_1 + h_2 \\ &= h_1 + d \cdot \tan \theta \end{aligned}$$



## රේඛිය මැනුමකදී ඇති විය හැකි දේශ

ප්‍රධාන වගයෙන් කොටස් 3කට බෙදේ

- 1) දිග දේශ (වර්දිම්) - අපරික්ශාකාරී බව, නොසපුකිල්ල, පළපුරුද්ද අඩු බව නිසා ඇති වන දේශයයි. පාඨ්‍යක වර්දි ලෙස සටහන් කිරීම, පාඨ්‍යක වැරදියට කියවීම ආදියයි.
- 2) ජ්‍යාමිය දේශ (සම්ව්‍යින දේශ) - මැනුමක් ගැනීමේදී ඇතිවිය හැකි යැයි සැලකෙන දේශය වේ.

දිග : දිග මැනීම සඳහා යොදා ගන්නා මැනුම් ප්‍රථම ප්‍රසාද වීම හෝ සංකේතවනය වීම, අවට පරිසරයේ සිදුවන උග්‍රන්ව වෙනස්වීම් නිසා ඇතිවන දේශය.

- 3) අනුම දේශ ( හානි පර්පූර්න දේශ) - දේශවල ස්වභාවය පිරික්සීමේදී සමහර දේශ ධෙන (+) බලපූමක්ද සමහර දේශ සහන(-) බලපූමක්ද සිදු කරයි. එසේ + බලපූම - බලපූමට සමාන වූ විට අවසාන දේශය 0 බවට පත්වේ. මෙවත් දේශ හානි ප්‍රතික්‍රියා දේශ නම් වේ. නමුත් අවසාන දේශය සැම වීම ගුනය නොවේ.

## නිම මැනුමකදී භාවිත වන කෝණික මැනුම

යම් භුම් කොටසක් මැනීමේදී රේඛිය මැනුම මගින් පමනක් ඉඩමේ සැලස්ම ඇදිය නොහැකි අවස්ථාවල එම සැලසුම

සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා කෝණික මිනුම් ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාව ඇතිවේ.

කෝණයක් මත ගැනීම යනු, යම් ලක්ශයක් වටා නිශ්චිත රේඛාවක සිට වෙනත් නිශ්චිත රේඛාවක් දක්වා ප්‍රමණය වූ ප්‍රමානය මැනු ගැනීමයි.

## කෝණ වර්ග

### තිරස් කෝන

### සිරස් කෝන

#### ✓ සිරස් කෝන

සිරස් තළයේ පිහිටි ලක්ශයක් මැනුම් උපකරන වෙන යා කරන රේඛාව සහ සිරස් රේඛාව අතර කෝනය සිරස් කෝණය වේ. ආරෝහන හා අවරෝහන කෝන වගයෙන් තිරස් සිට ඉහළට හා පහලට මතිනා කෝණ හඳුන්වනු ලැබේ.


#### ✓ තිරස් කෝන

මැනුම් උපකරනය පිහිටි තිරස් තළයේ ලක්ශය 2ක් උපකරනය වෙන යා කරන රේඛා දෙක අතර කෝනය තිරස් කෝනය වේ.


1. දිගංගය - කළින් තිරනය කර ගන්නා ලද නිව්චිත දිගාවකට සාපේක්ශව තිරස් තළයේ දක්ශීනාවර්ථව මතිනා ලද කෝනයක් දිගංගය ලෙස හැඳින්වේ.

කළින් තිරනය කළ දිගාව උතුරුද මතිනා ලද කෝණය දක්ශීනාවර්ථව  $0^\circ$  ත්  $360^\circ$  න් අතර කෝණයක් නම් එය පූර්ණවත්න දිගංගය ලෙස හැඳින්වේ. මිට අමතරව පාදක වෘත්ත දිගංගය, අභිමත දිගංගය ආදී ලෙස කෝණික මැනුම් ගැනීමේ කුම හඳුන්වා දී ඇත.

2. අන්තර්ගත කෝන - බහු අසුයක අනුයාත පාද 02ක් අතර බහුඅසුය තුළ පිහිටි කෝනය අන්තර්ගත කෝනය වේ.



3. උත්කුමන කෝන - යම් බහු අසුයක පාදයක් දිගු කිරීමෙන් සැදෙන රේඛාව සහ ඊට අනුයාත පාදය අතර සැදෙන කෝණය වේ.



## කොළඹ මැනීමට යොදා ගන්නා උපකරන

- ආනතිමානය** - සිරස් තලයේ කොන් මැනීම සඳහා පමණක් නිපදවා ඇති සරලම උපකරනය ආනතිමානයයි. සාමාන්‍ය කොනමානයකට බටයක් සවි කර සාදගත හැක.
- ප්‍රිස්ම මාලිමාව** - තිරස් තලයේ කොන් මැනීමට ඇති මාලිකම හා සරලම උපකරනය මාලිමාවයි. මේ සඳහා සුවිශේෂ ප්‍රිස්ම මාලිමාවක් යොදා ගනී. මෙය තෙපාවක් මත සවි කල හැක. ප්‍රිස්ම මාලිමාව යම් ලක්ශ්‍යයක් මත පිහිටුවා මට්ටම් කල විට එහි සුවිය උතුරු දිගාවට හැරේ. මෙහිදී මැනුම් ස්ථානය අවට කානීම ව්‍යුම්භක ක්ශේෂ්‍යයක් කරන අංගයක් (අධි තරුග විදුලි රහුන්, ව්‍යාන්ශ්‍යෝග්‍රැම්) නොතිබිය යුතුයි. එසේ නිඩුනොන් ඒවා මගින් කානීමට ව්‍යුම්භක ක්ශේෂ්‍යයක් නිර්මානය වන බැවින් සඛෑ උතුරු වචා වෙනස් දිගාවක් සුවිය මගින් නිරුපත කෙරේ.

## මිනුම් ගැනීමේදී සිදුවිය හැකි දේශ

- උපකරන දේශ-** පාඨාංක ඉතා නිවැරදිව ලබා ගැනීම සඳහා උපකරනය අනුලත යම් න්‍යායන් හාවිතා කරයි. උපකරනය දිගු කළක් හාවිත කිරීමේදී එහි සිදුවන ගෙවීම්, උපකරනය බිම වැටීම ආදිය නිසා ඉහත සඳහන් කල න්‍යායන්හි වෙනස්වීම් සිදුවිය හැක. එහිදී එම උපකරනය ලබා දෙන මිනුම් නිරවද්‍ය නොවේ. මෙයට විවිධ හේතු බලපායි.
- උපකරනයේ තැරී බුබුල නියමාකාරයෙන් සැකසී නොතිබිම නිසා තැරී බුබුල එහි මධ්‍යයේ පිහිටියන් එනම් උපකරනය සිරස් අක්ශය නිසි පරිදි නොතිබිය හැක. මෙහිදී ලබා දෙන කොන් නිවැරදි නොවිය හැක. මේ දේශය අවලංගු කර ගැනීමට දුරක්ෂයේ මට්ටම් බුබුල හාවිතා කර උපකරනය මට්ටම් කර ගත යුතුය.
- තවත් දේශයක් වනුයේ උපකරනයේ සමාන්තර රේඛාව විවර්ත අක්ශයට ලම්බක නොවේ. කොන් මැනීමේදී උපකරනයේ වමන් මූහුනත හා දකුනත් මූහුනත යන අවස්ථා දෙකෙනිම කොනය මන මධ්‍යනය ලබා ගැනීමෙන් මෙම දේශය අහෝසි කර ගත හැක.
- තවද උපකරනය තුළ විවිධ කොටස් කොටස් සිරු මාරු විම නිසා එහි නිරස් අක්ශය සිරස් අක්ශයට නිවැරදිව ලම්බක නොවීමට ඉඩ ඇත. එහිදී ඉහත ආකාරයට නිරස් කොනවල මධ්‍යනය සෞයා මෙම දේශය අහෝසි කරගත හැක.
- උපකරනය නිශ්පාදනයේදී කුමාකික වෘත්තය නිවැරදිව කුමාකනය කර තැනී විවද කොන් මැනීමේදී දේශ ඇතිවේ.

- පෙළද්ගලික දේශ** - මිනින්දෝරුවරයා අතින් සිදුවන වැරදි වේ. එනම්,
  - උපකරනය නිවැරදිව මධ්‍යගත නොකිරීම.
  - උපකරනය නිවැරදිව මට්ටම් නොකිරීම, ස්පැර්ගක ඉස්කුරප්පුව මෙහෙයුම් සම්බන්ධ දේශ.
  - අනුයාත මැනුම් ස්ථානයේ සවි කර ඇති දණ්ඩ නියමිත පරිදි දුරක්ෂය මගින් සම්භ්‍යවේදනය නොකිරීම.
  - ඉහත කි දණ්ඩ සිරස්ව තබා නොගැනීම නිසා ඇතිවන ගලපු.
  - අසම්පාත දේශ
  - මිනුම් කියවීම හා සටහන් කිරීමේදී වන වැරදි
- ස්වාභාවික පරිසරයේ වෙනස් වීම නිසා සිදුවන දේශ
  - උග්නත්වය ඉහළ යාම, තද සුලං තන්ත්ව, හිරු එලියේ බලපූම හා තෙපාව නියමිත පරිදි ස්ථානගත කර නොතිබිම.

මිනුම් වලදී සිදුවිය හැකි දේශවල බලපූම අවම කිරීමට යොදා ගන්නා උපකුම

- උපකරනය යම් කාලයක් හාවිතා කල පසු ඒවාහි අංක ගෝධනය සිදු කිරීම.**

කළකට ඉහත මිනින්දෝරු දෙපාර්ලමේන්තුව අංක ගෝධන සටහන් කර නිඩු ස්ථානවල උපකරනය පිහිටුවා අනෙක් සලකුනු සඳහා දුර හා කොන් මනියි. අදාල දුර හා කොන් නිශ්චිතව දන්නා බැවින් පාඨාංක සංස්ක්ධීනය කර දේශය ගනනය කරයි. වර්ථමානයේ පෙළද්ගලික විද්‍යාගාර තුලදී මෙය සිදු කරයි.
- දේශ සඳහා ගෝධන යෙදීම**

උග්නත්ව වෙනස්වීම්, ආනති වෙනස් වීම සඳහා ගෝධන යෙදීය හැක.
- පුරානයේ සිට කොටසට මැනීම යන මාලික මිනුම් මූලධර්මය හාවිතය (පාලන ලක්ශ්‍ය පිහිටුවීම).**

නියභාලයිවු මැනුමකදී මැනුම රේඛා 20 කට පසු පාලන ලක්ශ්‍ය පිහිටුවා එම පරික්‍රමනය ඉන් අවසන් කොට නව පරික්‍රමනයක් ආරම්භ කිරීම.
- නියභාලයිවු මැනුමක් ලබා ගැනීමේදී එහි මූහුනත් දෙකෙනිම පාඨාංක ගෙන මධ්‍යනය පාඨාංකය ලෙස සැලකීම.**
- වෙනස් ගුනය හාවිතය**

මැනුමකදී වෙනස් ගුනය යොදාගෙන පාඨාංකවල මධ්‍යනය ගනනය කොට නිවැරදි අන්තර්ගත කොනය ලබා ගැනීම.
- උපකරන නියමිත තන්ත්ව යටතේ හාවිතය**

## දම්වල් මැනුම

- ❖ රේඛිය කුරුවල් පමණක් යොදාගෙන පිළුරුසුකීම්, වර්ගල්ලය සෙවීම, වැනි කාර්යයන් සඳහා දම්වල් භාවිතයෙන් මැනුම කිරීම දම්වල් මැනුම නම් වේ.
- ❖ මෙහිදී භාවිත වන්නේ ඉතා සරල සංකල්පයකි.
- ❖ මෙය ඉතා නිවැරදි මෙන්ම පැරනීම කුමයකි.
- ❖ මෙම කුමය ප්‍රායෝගිකව භාවිත කිරීම සීමා වී ඇත.
- ❖ සුම්ය ත්‍රිකෝනාකාර බිම් කොටස්වලට බෙදා මැනුම සිදු කරනු ලැබේ.
- ❖ ත්‍රිකෝනවලට පමණක් බෙදෙන්නේ රේඛිය දිග වලින් පමණක් ඇදිය හැකි එකම බහු අසුර ත්‍රිකෝනය නිසායි.
- ❖ දම්වල් මිනුමේදී කෝන මැනීමට උපකරනයක් භාවිත නොවේ.
- ❖ අදාල ඉඩම ත්‍රිකෝනයට හෝ ත්‍රිකෝන කිහිපයකට බෙදා යම් පරිමානයක් මගින් හා වාප ජේදනය මගින් ප්‍රස්ථාරකව තිරුපනය කරයි.
- ❖ පුරානයේ සිට කොටසට වැඩි කිරීමේ සංකල්පය යොදා ගනී.
- ❖ ඉඩමේ බාධක පවතින විට, ස්ථාන කිහිපයක් තෝරාගෙන ඒවා අතර දිග මැනීම මගින් ත්‍රිකෝනීකරනය පිළිබඳ සංකල්පයද අනෙක් නූලක්ගෙන (ගොඩනැගිලි වල කොන්, ඉඩමේ මායිම්) වල මිනුම් ලබා ගැනීමට අනුලම්හන නැමැති සංකල්පය යොදා ගනී.

## දම්වල් මිනුම් මුලධර්ම

- ❖ ප්‍රධානතම මුලධර්මය ත්‍රිකෝනීකරනයයි.
- ❖ ඉඩම ත්‍රිකෝනවලට වෙන් කරයි
- ❖ හැකි තරම් අඩු ත්‍රිකෝන ගනනකින් ක්‍රියාවලිය කළ යුතුය.
- ❖ ත්‍රිකෝනවල සැම කෝනයකම අඟය  $30^{\circ}$  ට වඩා වැඩි හා  $1200^{\circ}$  ට අඩු විය යුතුයි.
- ❖ එනම් මනාව සකස් ත්‍රිකෝන විය යුතුයි. මෙසේ නොවන ත්‍රිකෝන ඇදීමේදී ගැටුව මතුවේ.
- ❖ නූලක්ගෙන සඳහා මිනුම් ලබා ගැනීම සඳහා අනුලම්හ කුමය භාවිතා කරයි.
- ❖ සංජ්‍යකෝණීන් අනුලම්හ කුමය භාවිතයෙදී උපරිම ලම්හක දුර සඳහා 15m ක සීමාවක් භාවිතා කරයි
- ❖ මැනුමේ නිරවද්‍යතාව පිරික්සීමට අවෙක්ගෙන රේඛා යොදා ගැනේ.
- ❖ ත්‍රිකෝනවල ගීර්ග මැනුම් ස්ථාන ලෙස හැඳින්වේ.
- ❖ ත්‍රිකෝනවල පාද මැනුම් රේඛා වේ
- ❖ ත්‍රිකෝන 2ක් යොදා ගැනීමේදී 2වම පොදු පාදය පාදම් රේඛාව වේ.

## දම්වල් මැනුම යොදා ගත හැකි අවස්ථා

- ❖ දත්ත ගණන අඩු සමනාල ඉඩම් මැනීමට
- ❖ යම් ඉඩමක විගාල පරිමානයේ බිම් සැලැස්මක් අවශ්‍ය වූ විට
- ❖ මනාව සකස් ත්‍රිකෝන වලට අදාල ඉඩම බෙදා වෙන් කිරීම ඉතා පහසු අවස්ථා වලදී
- ❖ ප්‍රමානයෙන් කුඩා ඉඩමක් මැනීම සඳහා

## දම්වල් මැනුම යොදා ගත නොහැකි අවස්ථා

- ❖ බැහුම් සහිත ප්‍රදේශයක් හෝ කදුකර ප්‍රදේශයක් මැනීමට
- ❖ ප්‍රමානයෙන් ඉතා විගාල ඉඩමක් මැනීමට
- ❖ දත්ත වැඩි ප්‍රමානයක් සහිත ඉඩමක් මැනීමට
- ❖ මනාව සකස් ත්‍රිකෝන පිහිටුවීම ඉතා පහසු අවස්ථා වලදී
- ❖ මැනුම් ස්ථාන අතර තිරස් දුර මැනීම පහසු අවස්ථා වලදී.
- ❖ කැලුබද ප්‍රදේශ මැනීම සඳහා

## ත්‍රිකෝනකරණයේදී මැනුම රේඛා යොදා ගත යුතු ආකාරය

- හැකිතාක් තිරස් රේඛාවන්ගෙන් සැදුම් ලත් පාද ත්‍රිකෝනය සඳහා යොදා ගත යුතුයි.
- ත්‍රිකෝනයේ පාදවල දිග හැකිතාක් සමාන ලෙස තෝරාගත යුතුයි.
- බාධක අවම වන ලෙස බාධක මගහරමින් රේඛා තෝරා ගත යුතුය.
- මාර්ග හරහා මැනුම් රේඛා එලීම අවම කළ යුතුයි.
- මිනුම් පරියෙන් ප්‍රදේශයෙන්ටත් ප්‍රදේශයෙන්ගේ මිනුම් පරියටත් හානි නොවන ලෙස එලා ගත යුතුයි.

## දම්වල් මැනුම සඳහා මැනුම් ස්ථාන තෝරා ගැනීමේදී සැලැකිලිමන් විය යුතු සාධක.

- ✓ යාබද මැනුම් ස්ථාන හොඳින් පෙනෙන පරිදි විය යුතුයි.
- ✓ මැනුම් ස්ථාන 2ක් යාවන රේඛාවන් හැකිතාක් තිරස් රේඛාවන්ගෙන් සැදුම්ලත් විය යුතුයි.
- ✓ මැනුම් ස්ථාන 2ක් යාවන රේඛාව මත බාධක නොනිලිය යුතුය. පහසුවෙන් මැනීය හැකි විය යුතුය
- ✓ ත්‍රිකෝනවල පාදවල දිග හැකිතරම් සමාන විය යුතුයි
- ✓ මායිම්වලට හා මාර්ගවලට හැකිතාක් සමාන්තරව හා ආසන්නව මැනුම් රේඛා ලබා ගත යුතුය.
- ✓ මහා මාර්ග දෙපස යාබද මැනුම් තෝරා නොගත යුතුය.

## දම්වල් මැනුමේදී භාවිත කරන උපකරන : මිනුම් පවතිය, අනුලම්හ දිග මැනීමට කෙටි මිනුම් පවතිය, පෙළගන්වුම දඩු, කුක්කුදු, ක්ශේෂ්‍ය පොනක්

## දම්වල් මැනුමේදී යොදෙන පදනම්

### ප්‍රධාන මැනුම් මුළුම් රේඛාව / පාදම් රේඛාව

දම්වල් මැනුමේදී සම්පූර්ණ භුමිය ආවරණය කළ හැකි සරල රේඛියට මැනීගත හැකි දිගම රේඛාවයි. සිනියම් ගත කිරීමේදී කඩිදාසිය මත මුළුන්ම අදින්නේ මෙයයි. ත්‍රිකෝනවල අනෙකුත් පාද සියල්ල මෙය පදනම් කරගෙන වාප ජේදනයෙන් තිර්මානය කරයි.

ප්‍රධාන රේඛාව,

1. දැල වශයෙන් සමනල පෘශ්‍යයක් දිගේ ගමන් කළ යුතුයි.
2. දැල වශයෙන් ඉඩම් මැද හරහා ගමන් කළ යුතුයි.
3. එහි තිරස්දුර සංජ්‍යව මැනීය යුතුයි.
4. මනින අවස්ථාවේ මිනුම් පවතිය සංජ්‍යව පැවතිය යුතුයි.

## ප්‍රධාන මැණුම් ස්ථාන

ප්‍රධාන මැණුම් රේඛාවේ දෙකෙලටර හා අනෙකුත් ප්‍රධාන ත්‍රිකෝෂයන්හි ශීර්ෂ ලක්ශය පිහිටුවා ගැනීමයි.

## අනුලක්ශය

හුමිය තිල ඇති දත්ත සදහා මැණුම් ගැනීමට ත්‍රිකෝෂ නැවත ත්‍රිකෝෂන්වලට බෙදීමේදී යොදා ගන්නා ලක්ශයයයි.

## බඳී මිනුම්


එකිනෙකට ප්‍රතිචිරදේ දිගාවන්ගෙන් වෙනස් නොවන ස්ථීර ලක්ශය 3කට වත් පිහිටි දුර මැන ගැනීමට බඳී මිනුම් ගැනීම වේ.

## අවේක්ශන රේඛා

දම්වල් මැණුමේදී එහි තිරවද්‍යතාව පිරික්සීමට අවේක්ශන රේඛා භාවිතා කෙරේ. මෙහිදී යොදා ගනු ලබන සැම ත්‍රිකෝෂයකටම අවේක්ශන රේඛාවත් තිබිය යුතුය. යම් ත්‍රිකෝෂයක ඕනෑම පාද 2ක් මත පහත පරිදි ලක්ශය 2ක් තෝරාගෙන එම ලක්ශය 2 අතර දුර හා මැණුම් ස්ථානවල සිට එම ලක්ශය සදහා දුරක් මතිනු ලැබේ.

1,2,3 මැණුම් ස්ථාන

අවේක්ශන රේඛාව



දම්වල් මැනීමේදී සිදුවන දේශ මගහරවාලීමෙහි ලා අවේක්ශන රේඛා වැදගත් කාර්යභාරයන් ඉටු කරයි.

## මතාව සකසු ත්‍රිකෝෂ

මතාව සකසු ත්‍රිකෝෂයනු ත්‍රිකෝෂයේ පාද 3ම ආසන්න වගයෙන් සමාන වීමයි. එසේ නොවුනහොත් ත්‍රිකෝෂයේ කෝණයේ 3ම 60°ට ආසන්න වීමයි.

## කුද්කු සවි කිරීමේදී සලකිය යුතු කරනු.

- මැණුම අවසන් වන තොක් වත් කුද්කු ස්ථානව තිබිය යුතුය.
- මැණුම් පරිය එළීමට කුද්කු වෙන ලගා විය හැකි විය යුතුයි.
- ත්‍රිකෝෂයේ එක් ශීර්ශයක සවි කරන කුද්කු අනෙක් ශීර්ෂ දෙකටම පෙනීය යුතුයි.
- සවිකල කුද්කුවල බඳී මිනුම් ලබා ගන යුතුයි.
- මිනිසුන් නිතරම ගැවෙශන ස්ථානවල කුද්කු සවි තොකල යුතුයි.

## පෙරික්සුම් සටහන්

මූලික ක්ශේෂු අධ්‍යනයේදී මැනිය යුතු හුමිය සම්බන්ධයෙන් අද ගනු ලබන සැලක්සුමයි. ඉඩමේ ඇති ස්ථීර ඉදි කිරීම්, මායිම් වල පිහිටිම, මායිම් වල ස්වභාවය, උනුරු ස්වභාවය ආදී තොරතුරු අන්තර්ගත කරයි.

## අනුලම්හ ගැනීම

සරලව ගන් කළ මැණුම් රේඛාවේ සිට එනම් මැණුම් පරියේ සිට දත්ත සදහා ඇති දුර මැන ගැනීම අනුලම්හ ක්‍රම 02ක් ඇත.

## සංජ්‍යකෝන්හ අනුලම්හ

- මැණුම් රේඛාවට ලම්භකව මතින දුරයි.
- හුමියේ පිහිටි මායිම් හා දත්ත වෙත මැණුම් රේඛාවේ සිට ඇති දුර මැනගනු ලැබේ. එසේ මතින කෙටිම දුර ලම්භක දුර වේ.
- 15m ට වඩා වැඩි අනුලම්හ ගැනීමෙන් ඡ්‍යා සිනියම් ගන කිරීමේ දුරුක්කරනා ඇතිවේ.
- සංජ්‍ය මිනුම් පරිමානික මිනුම් බවට පත් කිරීම සදහා විශේෂීන පරිමාන කොදුවක් ඇත. එය සාමාන්‍යයෙන් විවිධාකාර ප්‍රමාන ක්‍රේ පමන ලකුණු කර ඇත.
- අනුලම්හ සටහන් කිරීමට වෙනම කොදුවක් ඇත.

## අල අනුලම්හ

- දම්වල් රේඛා මත නිශ්චිත ලක්ශය දෙකක සිට බාහිර ලක්ශය වෙනඟිනි දුරවල් මැනගනීම ඇල අනුලම්හ ගැනීම වේ.

## දම්වල් මැණුම සිදු කරන ආකාරය

- මැණුම් පුදේශය සදහා පෙරික්සුම් සටහනක් ඇදීම.
- මැණුමට පෙර අදාළ හුමිය වටා ඇවිද ඒ පිළිබඳ අදහසක් ලබා ගන යුතුයි.
- ඉන් පසු පෙරික්සුම් සටහනක් ඇදිය යුතුයි.
- මිනුම් ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය
- මූලින්ම තෝරාගත් ස්ථාන ලී හෝ සිමෙන්ති කුද්කු මගින් මැණුම් ස්ථාන ලෙස පොලොට මත සටහන් කෙරේ.
- මැණුම් ක්‍රියාවලිය ප්‍රධාන රේඛාවෙන් ආරම්භ කරයි.
- දත්ත සටහන් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය
- ඉලක්කම් හා අකුරු පැහැදිලිව සටහන් කිරීම
- මෙසේ සිදු කරනුයේ මිනින්දෝරුවරයා මිනුම් ලබා ගන්නද සත්‍යාචාර පිළියෙළ කරනු ලබන්නේ වෙනත් අයෙකු විසින් නිසායි.
- බිම් සැලක්ම ඇදීමේ ක්‍රියාවලිය
- මූලින්ම සිදු කළ යුත්තේ සුදුසු පරිමානයක් තෝරා ගැනීමයි.

$$\text{පරිමානය} = \frac{\text{සිනියම මත මිනුම}}{\text{සංජ්‍ය පොලොට මත මිනුම}}$$

## පරිමානයක් තෝරා ගැනීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරනු

- සිනියම අදින කඩ්දාසියේ ප්‍රමානය
- දත්ත ප්‍රමානය
- ඉඩමේ ප්‍රමානය
- දත්තවල නිරවද්‍යතාව
- මැණුමේ අරමුන

- ❖ සුදුසු පරිමානයක් තෝරා ගැනීම සඳහා මැනුම් රේඛාවලින් දිගින් වැඩිම රේඛාවේ දිග හා කෙටිම රේඛාවේ දිග සලකා බැලේ.
- ❖ පරිමානය තෝරා ගැනීමෙන් පසු සිතියම ඇදීමේ කායීයය ආරම්භ කළ හැකිය.
- ❖ මූලින්ම මැනුම් ස්ථානවල සහ මැනුම් රේඛාවල පිහිටීම නිරනය කිරීම සඳහා පලමු මැනුම් රේඛාව කඩාසිය මත එහි දිගාවට අදාලව අදිනු ලැබේ.
- ❖ පලමු මැනුම් ස්ථානයේ සිට ඉතිරි මැනුම් ස්ථාන වාප තේදනය මගින් පරිමානික උතුර අනුව නිර්මානය කරයි.
- ❖ පිරික්ෂුම් රේඛා සටහන් කිරීම මගින් සහ එහි දිග මැනීම මගින් අදාල ත්‍රිකෝණයෙහි පාදවල දිග මිතුම් මැනීමේදී දේශ සිදුවූවාදයි නිරීක්ෂණය කෙරේ.
- ❖ එසේ දේශයක් සිදුවූ ඇති නම් මෙම රේඛා සාමාන්‍ය නිල් පාටින් අදිනු ලැබේ. මෙම රේඛා වැදගත් වන්නේ මිනින්දෝරුවරයාට පමණි.
- ❖ ත්‍රිකෝණවල පිහිටීම නිරනය කිරීමෙන් පසු භූ ලක්ශන සඳහා එකතු කර ගන්නා ලද පාඨාල පරිදි සිතියම මත පිටපත් කෙරේ. මෙම ක්‍රියාවලිය සඳහා අදාල උපකරන හාවිතා කළ යුතුයි.
- ❖ අවසානයේදී පිළුර (plan) සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අදාල දත්ත ඉඩ ඇති තැන්වල සටහන් කෙරේ.


## පරිමාන නිරුපනය කිරීමේ ක්‍රම

ක්‍රම 03ක් ඇතු.

1. හාගයක් ලෙස හෝ අනුපාතයක් ලෙස ( $\frac{1}{1000}$ , 1: 1000)
2. වාක්‍යක් ලෙස (1cm කින් 10m ක් නිරුපනය වේ.)
3. ප්‍රස්තාරික නිරුපනය

## මැටම් ගැනීම

- ✓ තැලීනික මැනුමකදී පොලොව නිරස් තැලයක් සේ සැලකුවන් සඟු පොලොව එසේ නොවේ.
- ✓ "x" , "y" නිරස් තැලයක් මත තැලීනික මැනුම සිදු කරයි නම් ර්ට ලම්භක වූ z නම් අක්ශයක් ඔස්සේ කරනු ලබන මැනුමක් මැටම් ගැනීම ලෙස හඳුන්වීය හැකිය.



## මැටම් ගැනීමේදී හාවිතා වන යෙදුම්

### 1. සම්මත මැටම

මැටම් ගැනීමේ ක්‍රියාව ආරම්භ කරනුයේ කිසියම් සම්මත කර ගන්නා ලද නිරස් තැලයකට සාපේක්ෂවයි. මෙසේ සම්මත කර ගන්නා ලද මූලිකම නිරස් තැලය සම්මත මැටම ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.

දින : මධ්‍යන්දු මුහුදු මැටම

### 2. සම්මත මැටම් තැලය

සම්මත කර ගන්නා ලද මැටමක් හරහා යන කිසියම් තැලයක් සම්මත මැටම් තැලයක් ලෙස දැක්වේ. එනම් ගුරුත්වයට ලම්භක වූ තැලයකි.

දින : නිසැල විලක මතුපිට පෘශ්ඨය මැටම් තැලයකි.

### 3. සම්මත මැටම් රේඛාව

සම්මත මැටම් තැලය මත ඕනෑම ලක්ශය 2ක් යා කරමින් අදිනු ලබන රේඛාව වේ.

### 4. පිළ්ලකුන

සම්මත මැටම් තැලයකට සාපේක්ෂව උස නිශ්චිතව දැන්නා ලක්ශයක් පිළ්ල ලකුනක් වේ. ඕනෑම මැටම් ගැනීමක ආරම්භය, අවසානය පිළ්ලකුනකින් කළ යුතුයි. රාක විවිධ ස්ථානවල පිළ්ලකුනු පිහිටවයි.

### 5. තාවකාලික පිළ්ලකුන

සම්මත මැටම් තැලයේ ඇති ලක්ශයකට සාපේක්ෂව වෙනත් ස්ථානයක සිරස් උස මැටම් වෙනස සටහන් කර තබයි නම් එවැනි ස්ථාන මෙනමින් හඳුන්වේ.

### 6. උපකරන මැටම

මැටම් උපකරනය පිහිටවූ පසු උපකරනය තුළින් පෙනන නිරස් තැලයට ඇති සිරස් රේඛාව උස වේ.

### 7. දැක්ම හෙවත් දක්නය


උපකරනය තුළින් නිරීක්ශනය කළ විට එසේ දැකිය හැකි ලක්ශයන් උපකරනයන් යා කරන රේඛාව දැක්මයි.

✓ නිරස් රේඛාවක් විය යුතුයි.

✓ සම්මත මැටම් තැලයට සමාන විය යුතුයි.

✓ උපකරනය අවවා ඇති තැලයේ රේඛාවක් මෙය කොටස් 3කි.

### 8. මැටම් උපකරනය



## 9. උග්‍රතා උස

ගනනය කරන ලද තැනහෙත් අඩු කරන ලද උසයි. යම්කිසි සම්මත මට්ටමකට සාපේක්ශව තවත් ස්ථානයක සිරස් උස ප්‍රකාශ කිරීමකි.

## 10. මාරු ලක්ශය

උපකරනය එක් තැනක සිට තවත් තැනකට ගෙන යාමේදී කිසියම් අවල ලක්ශයකට සාපේක්ශව උපකරනය විස්ථාපනය කෙරේ. මෙය අවල ලක්ශය/මාරු ලක්ශය ලෙස හැඳින්වේ/

## 11. මධ්‍යනාස මූහුදු මට්ටම

බොහෝරටවල සම්මත මට්ටම ලෙස යොදා ගනී.

## 12. දැයුටි රේඛාව

මට්ටම් උපකරනයක දුරේක්ශයෙහි ඇති අවනෙනෙහි ප්‍රකාශ කේත්දය උපනෙනෙහි ප්‍රකාශ කේත්දය හා ඇති යා කරන රේඛාව වේ.

## 13. සමාන්තරන රේඛාව

මට්ටම් උපකරනයෙහි සිරස හා නිරස් හරස් කෙදී තේෂනය වන ස්ථානය සහ අවනෙනෙහි ප්‍රකාශ කේත්දය යාවන රේඛාවයි.

## මට්ටම් ගැනීමේදී භාවිත වන උපකරන

### 1) මට්ටම් උපකරනය

- සැම උපකරනයකම පොදු මූලධර්මය වන්නේ උපකරනය තුළින් නිරස් රේඛාවක් දකීමේ අරමුනයි.
- දුරේක්ශය, මට්ටම් හිස, මට්ටම් ඉස්කුරුප්ප යන කොටස් වැඩින් සමන්විනයි.
- දුරේක්ශය මගින් දැයුටිරේඛාව ලබාදේ. එමගින් සිරස් දුර එනම් උස පිළිබඳ පාඨාංක ලබාදේ.
- මට්ටම් හිස සිරස් හා නිරස් අක්ශ නිවැරදිව පිහිටුවා දේ. මෙහි ඇති බුබුල නිවැරදිව මධ්‍යනයට ගෙන ඒමගින් උපකරනය මගින් මට්ටම් තලයක් නිර්මානය කරයි.
- උපකරනය මට්ටම් කර ගැනීමට මට්ටම් ඉස්කුරුප්ප ඊක් ඇති.
- දුරේක්ශය තුළින් නිර්ක්ෂණය කළ විට පෙනෙන සිරස් හා නිරස් රේඛා හරස් කෙදී ලෙස හැඳින්වේ.

### 2) තෙපාව

- මට්ටම් උපකරනය ස්ථාවරව පොලොව මත සවි කිරීමට යොදා ගනී.
- පොලොවේ ඇට්ටිමේදී තෙපාවේ පාදවල දිග අඩු වැඩි කළ හැකියි.

### 3) මට්ටම් යටිය

- ක්‍රමාංකනය කරන ලද සංඝ්‍ර දන්ඩකි.
- ලි, ජ්‍යෙෂ්ඨී භෞතික පොදු ප්‍රාග්ධනයක් නිපදවයි.

## මට්ටම් උපකරන වර්ග

### 1. ස්වයංක්‍රීය ලෙවලය

- ❖ සිරුමාරු කිරීම ඉතා පහසුයි.
- ❖ නිදැල්ලේ එල්ලන ප්‍රිස්ම පද්ධතියක් කාව වෙනුවට යොදා ගෙන ඇත.
- ❖ එනිසා ආසන්න ලෙස මට්ටම් කළ විට මට්ටම් විම ඉතා නිවැරදිව සිදුවේ. කුමන දිගාවට එල්ල කළද මට්ටම් විමේ දේශ නැතු.
- ❖ සැම ඉංජිනේරු කායියක් සඳහාම යොශය වේ.
- ❖ නිවැරදි තාව ඉතා ඉහළයි.
- ❖ මැද බිංදු ලෙවලය භාවිතයෙන් පමනක් මට්ටම් කරයි.

### 2. බම්පි ලෙවලය

- ❖ මට්ටම් කිරීමේදී සාපේක්ශව වැඩි කාලයක් ගතවේ.
- ❖ ඉංජිනේරු කාර්ය සඳහා යොදා නොගනී.
- ❖ මහා මාරු වැඩි, වාර්මාරු වැඩි, වැනි මට්ටම් ගැනීම් වැඩි ස්ථානවලන්, හරස්කඩ ගැනීම වැනි කාර්යයන් සඳහාන් භාවිතා කරයි.

### 3. ඇලුයුම් ලෙවලය

- ❖ සාපේක්ශව ඉතා ඉහළ නිවැරදිනාවයක් ඇත.
- ❖ පිල්ලකුනු යෙදීමට භාවිතා කරයි.
- ❖ විශේෂී වැඩි ස්ථානවලන්, හරස්කඩ ගැනීම වැනි ඇති හැකියාවයි.
- ❖ මෙනිසා පාදම් ඉස්කුරුප්ප වැඩින් මට්ටම් කළ උපකරනයක් සැම පාඨාංක ගැනීමක්ම නාල ආකාර ලෙවලයකින් මට්ටම් කරයි.

### 4. වයි ලෙවලය

### 5. ප්‍රතිච්‍රිත උස ලෙවලය

- මේ අනරින් බහුලව ස්වයංක්‍රීය ලෙවලය භාවිතා වේ.

## මට්ටම් උපකරනයක් සිරු මාරු කිරීම.

ප්‍රධාන සිරු මාරු ක්‍රියාවලි 2ක්.

### 1) තාවකාලික සිරුමාරු කිරීම

උපකරනය භාවිතා කරන ප්‍රදේශලයාට අනුව, ස්ථානය අනුව, සැම ඇට්ටිම් අවස්ථාවකම සිදු කළ යුතු සිරු මාරු කිරීමයි. මෙය පියවර 03ක්.

- i. උපකරනය තෙපාව මත ඇට්ටිම

- ii. උපකරනය මට්ටම් කිරීම

- iii. අසම්පාන ඉවත් කිරීම (සම්පාන කිරීම)

### 2) ස්ථීර සිරු මාරු කිරීම

උපකරනයක් දිගු කාලයක් භාවිත කිරීමේදී විවිධ ජේතුන් නිසා තීව්‍ය යුතු මූලික තාවකාලික ප්‍රාග්ධනයක් වෙනස් වේ. එවිට තාවකාලික සිරු මාරු කිරීම මගින් උපකරනය නිවැරදි තන්ත්වයට පත් නොවේ. උපකරනයේ දේශ සහිත නාම් ප්‍රාග්ධනය තාක්ශන නිලධාරියෙකු විද්‍යාගාරයක් තුළදී මෙම කාර්යය සිදු කරයි.

## මට්ටම් ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය

- ❖ උස සෙවිය යුතු ස්ථානයට ආසන්න වශයෙන් උපකරනය පිහිටුවයි.
- ❖ මට්ටම් යටිය උස සෙවිය යුතු ස්ථානය මත නිවැරදිව පිහිටුවයි.
- ❖ උපකරනය තිරස් තලයක් නිර්මානය කර දෙන අතර උපකරනයේ සිරස් හරස් කෙන්දු සහ මට්ටම් යටියෙහි මධ්‍ය රේඛාව සමඟාත වන පරිදි දුරෝග්‍ය නිවැරදිව එල්ල කරයි.

## මට්ටම් ගැනීමේ ක්‍රම

ක්‍රම 02 ක් භාවිත වේ.

### සරල මට්ටම් ගැනීමේ ක්‍රමය

- ❖ ලක්ශය 2ක් අතර මට්ටම් වෙනස සෙවීමට භාවිත කරයි.

### ආන්තර මට්ටම් ගැනීමේ ක්‍රමය

- ❖ ඉහත ක්‍රමය යොදා ගත හැකි වන්නේ අදාළ ලක්ශය දෙක අතර දුර දළ වශයෙන් 100m ට වඩා අඩු අවස්ථා වලදී පමණි.
- ❖ විවිධ ස්ථානවල උග්‍රනිත උස ගනනය කිරීමේදී මෙම ක්‍රමය යොදා ගනී.
- ❖ මෙය විවිධ ක්‍රමයන් යටතේ සිදු කරයි.

#### 1) පරික්‍රමන මගින්

අනුයාත ලක්ශය එකිනෙක සම්බන්ධ කරමින් අනුපිළිවෙළින් දිගින් දිනටම මැංුම සිදු කරගෙන යාමයි. පසු දත්තයකින් ආරම්භ කරන මට්ටම් ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය තවත් ලක්ශයයක පෙර දක්මකින් අවසන් කර එම ස්ථානයේම නැවත පසු දක්නායක් ලෙස ආරම්භක මැශේම දිගින් දිගටම සිදු කරයි.

#### 2) රේඛා විකිරනය

මට්ටම් ගැනීමට අවශ්‍ය තුළු සම්පූර්ණයෙන්ම එකවර දැකිය හැකි කුඩා තුළු සාපේක්ෂ මට්ටම් සෙවීමට භාවිත කරයි. සමෝච්ච රේඛා සිනියම් ඇදීමට භාවිත කරයි.

#### 3) ජාල රේඛා ක්‍රමය

එකිනෙකට සමාන්තර රේඛා ඕස්සේ සමාන පරනරයන්ගෙන් පිහිටුවන ලද ලක්ශය මත තබා මැනිය යුතු සම්පූර්ණ තුළු පුරා මට්ටම් ගනී. සම්පූර්ණ තුළුයම එකවර දැකිය නොහැකි ව්‍යවත් එක් එක් රේඛා ඕස්සේ මට්ටම් ගැනීමට හැකි විය යුතුය. සමෝච්ච රේඛා සිනියම් ඇදීමට, දික් කඩ හෝ හරස් කඩ ඇදීමට භාවිත කරයි.

#### 4) දික්කඩ හරස්කඩ ගැනීම

දික්කඩක් යනු යම් රේඛාවක උග්‍රනිත මට්ටම් ගනනය කිරීමෙන් පසු ඒවා නිරුපනය කිරීමට අදිනු ලබන ප්‍රස්ථාරයක්.

හරස්කඩ යනු දික්කඩට ලම්භක තලයකි. මහා මාර්ග වාර් මාර්ග ඉදිකිරීම වලදී භාවිත කරයි.

මට්ටම් ගැනීමේ සටහන් කිරීම හා ගණනය කිරීම.

ලබා ගන්නා පාඨාංක "මට්ටම් පිටුවක" එනම් පාඨාංක සටහන් කිරීම සඳහා සකස් කළ පිටුවක සටහන් කළ යුතුයි.


### දත්ත සටහන් කිරීම

මේ සඳහා ක්‍රම 2ක් භාවිත වේ.

#### 1) තැගුම් බස්ම් ක්‍රමය

මෙහි මූලධර්මය වනුයේ එක් ලක්ශයකට සාපේක්ෂව තවත් ලක්ශයක මට්ටම් වෙනස සෙවීමයි.

වගුවක දත්ත සටහන් කිරීම සිදු කරයි.



මට්ටම් ස්ථාන අංකය	පසු දක්ම	අතරම් දින්ම	පෙර දක්ම	නැග්ම	බස්ම	උග්‍රනිත මට්ටම	විස්තරය
1	2.87					349.54	BMA
2	1.84		1.43	1.44		350.98	TP1
3	1.38		2.07		0.23	350.75	TP2
4	0.94		1.95		0.57	350.18	TP3
5			2.51		1.57	348.61	B
E	7.73		7.96	1.44	2.37	349.54	
	7.96			2.37		348.61	
	0.93			0.93		0.93	

#### 2) උපකරන උස ක්‍රමය

මෙහි මූලධර්මය වනුයේ කිසියම් ලක්ශය 2ක් අතර මට්ටම් වෙනස සෙවීම සඳහා උපකරනය පිහිටුවා ඇති තලයට සාපේක්ෂව මට්ටම් වෙනස ලබා ගැනීමයි. එනම් ඒ ඒ උපකරන පිහිටුවීමේ ස්ථාන සඳහා උපකරන උසක් ඇත. එම උසට සාපේක්ෂව අනෙක් ස්ථානවල සාපේක්ෂ මට්ටම් වෙනස ප්‍රකාශ කරයි.

### දික්කඩ හරස්කඩ ගැනීම

#### සමෝච්ච රේඛා මගින්

සමාන උස ඇති ලක්ශය යා කරමින් රේඛා ඇදිනු ලැබේ. සිනියම් ඇදීම සඳහා එම ප්‍රදේශය ආවරණය වන පරිදි නිශ්චිත ස්ථානවල යම් සලකුනු යොදා එම සලකුනු සියල්ල හරහා මට්ටම් ගනී.

සම්පූර්ණ ප්‍රදේශයම සමවතුරු ගනනාවකට බෙදා එම සැක ස්ථානයකම ස්ථානීය උස නිර්නය කරයි. ඉන්පසු අන්තර්නිවේගන ක්‍රමය මගින් සම උස ඇති ලක්ශයක් තෝරා ඒවා එකිනෙක යා කිරීමෙන් සම්බ්ධව රේඛා සිතියම ලබා ගනී.

### ස්ථානීය උස මගින්

යම් ප්‍රදේශයක වැදගත් ස්ථානවල උස නිර්නය කර සිතියමක දැක්වීම.

### හරස්කඩ මගින්

මහාමාරුග ඉදි කිරීමේදී මෙම සංක්ලේෂය භාවිතා වේ. මෙහිදී මාරුගය මද හා දෙකොනේ උස පිළිබඳ පාඨාංක ලබා ගත යුතුයි.

### දික්කඩ මගින්

ඉංජිනේරුමය කායියන් වලදී භාවිතා කරයි.

X අක්ශයේ නිරස් දුරද ය අක්ශයේ උග්නින මට්ටමද වන ලෙස ප්‍රස්ථාරකට නිර්පෘතය කරයි.

### මට්ටම ගැනීමේදී සිදු විය හැකි දේශ

මට්ටම ගැනීමේදී දේශ ඇති වීමට සාධක වක් බලපායි.

#### 1) උපකරන දේශ

##### ➤ නෙපාව මගින් සිදුවන දේශ

- ගෙවීම හා දුලබ්ධිම නිසා විකෘතිතා ඇතිවීම.
- නිශ්පාදනය කිරීමේදී නෙපා හිස හා අනෙකුත් කොටස්වල දේශ ඇති වීම.
- නෙපාව පොලොවේ සවි කිරීමේදී සිදුවන විකෘති නිසා දේශ ඇතිවීම.

##### ➤ මට්ටම යටිය ආග්‍රිතව ඇතිවන දේශ

- මූලාංක දේශ ඇතිවීම
- පාඨාංක මැකි යාම නිසා දේශ ඇති වීම.
- වැරදි ලෙස දිග හැරීම නිසා දේශ ඇති වීම
- යටියේ පහල කොටස් මඩ, කොන්ක්ට්ව්, තාර වැනි දුව්‍ය තැම්පන් වීම නිසා දේශ ඇතිවීම.
- වැරදි ලෙස භාවිතය නිසා ඇද වී/ ගෙවී ඇතිවන දේශ

##### ➤ මට්ටම උපකරනය ආග්‍රිතව සිදු විය හැකි දේශ.

- නිශ්පාදනයේදී කාව පද්ධතිය හා දුරේක්ශයේ ඇතිවන දේශ
- වැරදි භාවිතය නිසා ඉස්කුරුප්පූවේ හා අනෙකුත් කොටස්වල ඇතිවන දේශ
- කාලයක් භාවිතයේදී දුරේක්ශය නිරස් තැලයේම දරුණුනය නොවී ආරෝහන/ අවරෝහන ලෙස පිහිටීම

- උපකරනය මට්ටම කිරීමේදී එක් දිගාවකට බුඩුල මධ්‍යගත වූවන් තවන් දිගාවකට මධ්‍යගත නොවීම.
- නිශ්පාදන දේශයක් හෝ වැරදි භාවිතය නිසා හරස් කෙදී නොපෙනීම, විකෘති වීම නිසා බොහෝ දේශ සිදුවේ.

#### 2) භාවිත කරන්නන් ඇතින් සිදුවන දේශ

- මට්ටම යටිය භාවිතා කරන්නන් ඇතින් සිදුවන දේශ

- වැරදි කුක්කුදු මත හෝ ලක්ශය යටිය තැබීම නිසා ඇතිවන දේශ
- යටිය සිරස්ව නොතැබීම නිසා සිදුවන දේශ (මද බිංදු ලෙවලයක් භාවිතා කොට සිරස් බව තහවුරු කර ගත යුතුයි.)
- යටිය නිවැරදිව දිගහැර නොතිබීම
- පාඨාංක කියවන්නාට අවහිර නොවන පරිදි යටිය ඇල්ලිය යුතුයි.
- භාවිතයේදී උපකරනවලට හා ප්‍රදේශලකින්ට හානි නොවන ලෙස භාවිතා කළ යුතුයි.

##### ➤ පාඨාංක කියවන්නා අතින් සිදුවන දේශ

- පාඨාංක කියවීමන් යටියේ ක්‍රමාක්‍රයන් පිළිබඳ අවබෝධයක් නොතිබීම
- නිවැරදිව පාඨාංක කියවුවන් වැරදි උච්චාරනය නිසා දේශ ඇති වීම.
- කියවන්නාගේ දෘග්මේ හැකියාවද පාඨාංක වලට විශාල බලපෑමක් ඇති කරයි.
- කියවන්නාට ගලුපෙන ලෙස හරස් කෙදී සකස් නොකිරීම නිසා දේශ ඇතිවේ.

##### ➤ පාඨාංක සටහන් කරන්නා අතින් සිදුවිය හැකි දේශ

- මට්ටම පිවුවේ වැරදි නිරවල පාඨාංක සටහන් කිරීම
- කියවන්නා නිවැරදිව කියවුවද වැරදි දත්ත සටහන් කිරීම
- ලියනු ලබන ඉලක්කම් හා තොරතුරු වෙනත් ප්‍රදේශලයෙකුට හදුනා ගත නොහැකි වීම.
- අන්දකීම් අඩු ප්‍රදේශලයෙකු සටහන් කරන දේ තවන් ප්‍රදේශලයෙකුට හදුනා ගත නොහැකි වීම.

##### ➤ ගනනය කරන්නා අතින් සිදුවන දේශ

- වැරදි ගනින ක්‍රම හා ගනින යන්තු වැරදියට භාවිතය
- ලබාගත් දත්ත වෙනත් ගනනය කිරීමකට හා රුප සටහන් ඇඟිලට භාවිතා කිරීමේදී වැරදි පිළ් ලකුණ යොදා ගැනීම නිසා දේශ ඇතිවේ.

#### 3) පාරිසරක ගැටුව

- උග්නත්වය වෙනස් වීම නිසා මධ්‍යගත කළ බුඩුල විස්ථාපනය හෝ සංකෝචනය වීම.
- මිරුව නිසා දෘග්මේ රේඛාවේ විවළන ඇතිවේ.

#### දේශ අවම කිරීමට යෝදා හැකි පිළියම්

- සාමාන්‍යයෙන් වසර කිහිපයකට වරක් උපකරන වල දේශ සොයා ඇත්තේ අංක ගෙවීනය
- මිනුම් කියවීම දෙවරක් පමණ සිදුකර සටහන් කිරීමෙන් ප්‍රස්ථාන් වෙනසක් ඇති දැයි නිරික්ශනය
- පාරිසරක බලපෑම අවම කිරීමට වඩාත් සුදුසු කාල පරිවේශයක එය සිදු කිරීම.

#### තියෙළාලයිටුව මැනුම

- යම් ඉඩම් කොටසක් විවිධ හේතුන් නිසා දිග පමණක් පදනම් කරගෙන (දම්වලු මැනුම මගින්) මැනීය නොහැකි අවස්ථාවල කොන් හා දිග මැනීම මගින් ඉඩම මැණිය යුතුය.

## නිකෝන්නිකරනය යොදාගත නොහැකි අවස්ථා

- මැනිය සුතු ඉඩම සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ වැඩි කොටසක් පුරා ගොඩනගිල්ලක් පිහිටින විට
- ඉඩමේ එක් මායිමක් ඔස්සේ ගොඩනගිල්ලේ සංචෘත බිත්තියක් පවතින විට
- මැනිය සුතු ඉඩමේ ගොඩනගිලි රායියක් හෝ දත්ත රායියක් පිහිටින විට එම ඉඩම නිකෝන වලට වෙන් කිරීම ඉතා ප්‍රහසුයි.
- ඉඩම සමතල නොවන විට තිරස් දුර මැනීමේදී ගැටුපු ඇතිවේ.
- විශාල ඉඩමක් මැනීමේදී නිකෝන රායියක් සමග කායිය කිරීමට වීම නිසා දේශ ඇතිවේ.
- මෙවැනි අවස්ථාවලදී තියබාලයිටුවක් ආධාරයෙන් පහසුවෙන් කොන භාවිතා කර මෙම මැනුම් සිදු කළ හැකි.
- ප්‍රධාන වගයෙන් තියබාලයිටුව වර්ග 2කි.


## සංකාන්ති තියබාලයිටුව

- මෙහි ප්‍රධානම උපාංගය වන්නේ දුරේක්ෂය සිරස් පිහිටීමක් ඇති තලයක් මත සම්පූර්ණ වටයකින් කරකැවිය හැකි වීමයි.
- මෙහිදී තිරස් කොනය වෙනස් නොවී පවතින අතර සිරස් කොනය පමනක් වෙනස් වේ.

## අසංකාන්ති තියබාලයිටුව

- මෙය සංකාන්ති කළ නොහැකියි
- එනම් දුරේක්ෂය සිරස් අක්ෂය වටා කරකැවිය නොහැකියි.
- භාවිතය ඉතා ප්‍රහසුයි.
- එනිසා භාවිතයෙන් බැහුරුව ඇත.
- වර්ථමානයේදී සංඛ්‍යාංක තියබාලයිටුව හා ඉලෙක්ට්‍රොනික දුර මැණිමේ උපකරනය එක් එකර පූර්ණ මානය තානා ඇත.
- තියබාලයිටුව යන උපකරනය භාවිතයෙන් බැහුරු වෙමින් පවතී.
- තියබාලයිටුවේ ප්‍රධානතම අවාසිය දුර මැනිය නොහැකි වීමයි.

## තියබාලයිටුවක කොටස




- මට්ටම් නිස** - මූලික වගයෙන් කොටස් දෙකකි.
- උඩ තිබාහුව** - බාහු 3ක් ඇතු. සැම බාහුවකටම මට්ටම් ඉස්කුරුප්පූවක් ඇතු. එවා මගින් උපකරනයට ආධාරකයක් හා උපකරනය මට්ටම් කිරීම සිදු කරයි.
- යටි තිබාහුව** - මෙහි ඇති වක්‍රාකාර සිදුර තුළින් ලඟ කැටය යටා උපකරනය ඉක්මනින් නිවැරදිව මධ්‍යගත කළ හැකි. මෙමගින් ප්‍රධාන කායිය 3ක් සිදුකරගත හැකි.
- උපකරනයේ ප්‍රධාන කොටසට ආධාරකයක් වීම
  - තියබාලයිටුව තොපාව මත සඳහා කිරීම සැදහා උපකාර කිරීම.
- යටි තහඹුව** -  $0^{\circ}$  –  $360^{\circ}$  දක්වා අංකනය කරන ලද තිරස් ක්‍රමාංකික වෘත්තය මේමත දරා සිටී. පරිමාන තහඹුව ලෙස්ද හැඳින්වේ. මෙය ඕනෑම අවස්ථාවක කළම්ප මගින් තද කළ හැකි. ස්පර්ශක ඉස්කුරුප්පූව මගින් මෙය ඉතා සෙමින් සිරු මාරු කළ හැකි.
- උඩ තහඹුව** - මෙම තහඹුව මත වර්තනයේ පරිමානය සවිකර ඇතු. යටි තහඹුව මගින් තිරස් කොනය  $00^{\prime}00^{\prime}00^{\prime\prime}$ <sup>11</sup> ලෙස සකසා කළම්ප කර උඩ තහඹුව ඒ මත කරකැවීම මගිනි. එය කුරුකුණ තිරස් කොනය කියවිය හැකි. කළම්ප ඉස්කුරුප්පූවක් හා ස්පර්ශක ඉස්කුරුප්පූවක් ඇතු.
- තැවි ලෙවලය** - එකිනෙකට ලෙවාක්ව පිහිටින තැවි ලෙවල 2ක් උඩ තහඹුව හා පාද තහඹුව මත දරා සිටී. පාද ඉස්කුරුප්පූව මගින් තැවි ලෙවලය මධ්‍යගත කර හැකි.
- දුරේක්ෂය** - ඇතු පිහිටින වස්තුවක උඩකුරුප්තිවිම්හය සාදා දේ
- සිරස් වෘත්තය** - අංකනය කරන ලද සිරස් වෘත්තයක් දුරේක්ෂයට සම්බන්ධ කර ඇත.
- තොපාව** - උපකරනය මැනුම් ස්ථානයට සවි කිරීමය යොදා ගනී.
- ලඟ කැටය** - උපකරනයක් යම් ස්ථානයක් මත නිවැරදිව සිරස්ට නැඩීම.

## නියංඩාලයේ ව්‍යුවක ක්‍රියාකාරත්වය

- මූලිකවම සිරස් හා නිරස් කෝන් මැණිය හැක.
- සාමාන්‍යයෙන් සිරස් අක්ශය දිගේ එනම් ගුරුත්වයේ දිගාවට ප්‍රතිවිරෝධ අක්ශය දිගේ සිරස් කෝනය  $00^{\circ}00'00^{11}$  ලෙසද, ගුරුත්වයේ දිගාවට පිහිටි අක්ශය දිගේ සිරස් කෝනය  $180^{\circ}00'00^{11}$  ලෙසද සඳහන් කර ඇත.
- දුපකරනය නිවුරදීව පිහිටුව විට මෙම සම්බන්ධතාව ලබා ගත හැක.
- නිරස් කෝන වර්ග 3ක් ඇත


### 1) අන්තර්ගත කෝන

යම් මැණුම් රේඛා දෙකක් අතර කෝනයයි.




### 2) උත්තුමන කෝන

යම් මැණුම් රේඛාවක් තවදුරටත් දිගු කිරීමෙන් සැදෙන හාභිර කෝනය




### 3) දිගායය

යම් රේඛාවක් උතුරු දිගාවේ සිට දක්ෂීනාවර්ථව කරකැවී සාදන කෝනය.




### කෝන ප්‍රායෝගිකව යොදා ගැනෙන අවස්ථා

- ගසක හෝ කුලුනක උස සෙවීම



- ගගක පලල ගනනය කිරීම



## කෝන මැනීමට යොදා ගත්තා වෙනත් උපකරන

### ආනතිමානය

- සිරස් කෝන පමනක් මැනීය හැකි මෙය ඉතා සරල උපකරනයකි.
- කෝනමානයකට නලයක් සවි කිරීමෙන් සාදාගත හැකිය
- උපකරනයෙහි නලය නිරස් අක්ශය සමඟ සමාන්තරව පිහිටන විට ලැය ගුරුත්වය දිගේ පහලට එල්ල වේ.
- එවිට සිරස් කෝනය  $00^{\circ}$  ලෙස සැලකේ

### ප්‍රිස්ම මාලිමාව

- මෙහි ප්‍රධානතම ලක්ශනය වන්නේ මෙය මට්ටම් කළ විට එහි අනි ඉදිකුව තුළ සැම විටම වුම්හක උතුරු දිගාවට පිහිටයි.
- මෙයින් දළ වශයෙන් නලා 15ක් දක්වා මැණුම් ගත හැක.
- $00^{\circ}$  සිට  $360^{\circ}$  දක්වා කොටස් 360 කට බෙදා ඇත. (පරිමාන තැබිය)
- තෙපාවක් මත රැද්වීය හැක.
- රේඛාවක දිගායය ලේසියෙන්ම කියවිය හැක.

### පරිකුමනය

- සාමාන්‍යයෙන් මැනීය යුතු ඉඩමක මායීම් දිගේ දිගායය හෝ කෝන මැනීම සිදු කළ නොහැකි. මෙම ගටුවට පිළියෝම් ලෙස පරිකුමනය යන සංකල්පය හාවිනාකර හැකියි. පරිකුමනයක් යනු සාපු සරල රේඛා කිහිපයක් එකිනෙකට යා කොට සාදන ජ්‍යාමිතික හැඩියකි. පරිකුමනයක් ආරම්භ කරන ලක්ශය හා අවසාන කරන ලක්ශයනගේ පිහිටීම අනුව වර්ග 2කි.

- විවෘත පරිකුමනය- පරිකුමනයක් එක් ස්ථානයකින් පටන් ගෙන තවත් ස්ථානයකින් අවසන් කිරීම, අවසාන දේශය ගනනය කළ නොහැකි වීම අවාසියකි. ඉඩ්නේරු මැණුම් සඳහා හාවිනා නොවේ.
- සංවෘත පරිකුමන- පරිකුමනයක් යන ස්ථානයකින් ආරම්භ කර එම ස්ථානයකින් ආරම්භ කරන එම ස්ථානයකින් අවසන් වන්නේ නම් හෝ යම් පාලන ලක්ශය 2ක් අතර පරිකුමනයක් සිදු කරන අවස්ථාවක් වන්නේ නම් එය මෙලෙස හඳුන්වයි. ප්‍රධානතම වාසිය රේඛා හෝ කෝනමය දේශ ගනනය කළ හැකි වීමයි.

### පරිකුමනයේ ප්‍රායෝගික අවස්ථා

- දම්වලු මැණුම, තලමේස මැණුම, සහ ජායාරූප මගින් බිම් මැණුම ආදි මැණුම් සඳහා පාලන ලක්ශය පිහිටුවීම.
- මහා මාර්ග, ඇල මාර්ග ගැනීම සහ ඉඩම්වල මායීම් ආදිය පෙළ ගන්වීම සඳහා
- ඉඩම්වල මායීම් වෙනස්වන ලක්ශයන්හි සාපේක්ශය පිහිටීම හෙවත් බංචාංක පද්ධතියට සාපේක්ශව බංචාංක සෙවීම සඳහා

