
S_L(h) = h/(h+b)
h-b design space
S_L(b) = b/(h+b)
h-b design space
S_L(h) - S_L(b) = (h-b)/(h+b)
b (mm)
h (mm)
Nominal Bar Chart
h=48, b=38 mm
S_L [-]
1.000
0.559
0.441
0.000
h
b
t
θ
S_L Trade-off vs. h
S_L(h)
S_L(b)
S_L(t) = 1
S_L(θ) = 0