टूल्स एंड टेक्नोटॉजीज

√ पेलेट जेक्स

इनका इस्तेमाल 5000 पौड तक वजन उठाने के लिए किया जाता है। इसके हैंडल में उंगलियों के नियंत्रण के लिए थ्री-पोजीशन सिस्टम लोअर, रेज और न्युट्रल होता



इंटिग्रेटेड डॉक होवलस

इनमें ट्रक और गैप के बीच लोड को ध्यान में रखकर हाइड्रॉलिक प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है।



√ डॉक तेवतर्स का एज

इनका इस्तेमाल ट्रक और लोडिंग डॉक के बीच अंतर हटाने के लिए किया जाता है।



🗸 ट्रक रेस्ट्रेंद्स

ये डॉक की कुशलतापूर्वक लोडिंग और सुरक्षा में मददगार हैं। इससे ड्राइवर को लोडिंग में मदद मिलती है।



✓ डॉक सील्स एंड शेल्टर्स

इन्हें एनर्जी नुकसान, उत्पाद नुकसान कम करने और चोरी में कमी लाने तथा कीटों की घुसपैठ रोकने आदि को ध्यान में रखकर तैयार किया गया



🗸 डॉक बोर्ड्स एवं प्लेट्स

ये हल्की एक्टीविटी और नॉन-पाउडर लोडिंग में मददगार हैं



व्हीत चोक्स

टिकाऊ चोक्स धूप, साल्ट, तेल और ओजोन से प्रतिरोध करते हैं।



/ बम्पर

ये रबड़ से बने होते हैं और इनका इस्तेमाल लोडिंग डॉक्स को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है।



ये ऐसी स्विंग लाइट हैं जो अंधेरे वाले डॉक एरिया को आसानी से देखने में सक्षम बनाती हैं



√ स्टिप डोर्स और एयर कर्टॅन्स

ये लोडिंग या पैकेजों से निकलने वाली धूल का प्रवाह रोकते हैं और गर्मी-सर्दी के नुकसान को कम करते हैं।

√ यटिलिटी कादर्श

इनका इस्तेमाल टूल्स और यूटिलिटीज को परिसरों में ले जाने के लिए किया जाता है



ये स्टील, लकड़ी, एल्युमीनियम, या प्लास्टिक वर्क ट्रक होते हैं और इनका इस्तेमाल सामान को लोडिंग डैक या भारी मोटर वाहनों तक ले जाने के लिए किया जाता है।







