ऑटो मैकेनिक

🗸 बैटरी कैरियर

बैटरी कैरियर पुरानी बैटरियों को हटाने और इन्हें आपके हाथों के इस्तेमाल के बगैर ले जाने में मदद करता है। अच्छा बैटरी कैरियर बैटरी को सुरक्षित तरीके से गंतव्य स्थान पर पहुंचाएगा, जिससे कि आप आसानी से इसे निकाल सकें।



रैचेट पतले हेड एवं बॉडी के साथ आता है। यह आपको वाहन पर टफ-टु-रीच बोल्ट और फास्टेनर्स तक पहुंचने में मददगार है। फ्लेक्स फीचर उस वक्त अधिकतम उपयोगी होता है जब बोल्ट टाइट या ढीलेकरने हों।



प्लायर वाकई सभी तरह की ऑटोमोबाइल संबंधित मरम्मत के लिए उपयोगी है। ऑटोमोटिव मैकेनिक के तौर पर, आपको हमेशा इसे रखना चाहिए।



√ वित्तप—ऑन हुड ताइट

यह ऐसी फोम–कवर्ड फ्लोरोसेंट लाइट है जिसे आपके हुड में लगाया जा सकता है। यह किसी भी वाहन पर काम करते वक्त, खासकर अंधरे या कम रोशनी वाले इलाके में, बेहद उपयोगी है।



स्पेयर पावर बैटरी

रेंच या ड्रिल जैसे पोर्टेबल बैटरी-संचालित टूल्स रखना जरूरी है। एक अतिरिक्त बैटरी किसीभी समय इस्तेमाल में आ सकती है, जिससे आपके अंदर किसी भी रिपेयर वर्क के दौरान प्री तरह तैयार रहने का भरोसा बना रहेगा।



बैटरी-संचालित इम्पेक्ट रेंच

कोर्डलेस रेंच 500 से 600 पौंड फुट टॉर्क्यू मुहैया करा सकती है, जिससे आपको किसी बोल्ट को हटाने में मदद मिलेगी; किसी स्टबबर्न या रस्टेट नट को हटाने के लिए रेंच का आकार कम-ज्यादा किया जा सकता है।



🗸 फ्लेक्सीबल फ्युनेल

फ्लेक्सीबल फ्यूनेल के साथ अपनी वर्कशॉप को स्वच्छ बनाए रखें। ये फ्युनेल अलग अलग आकार में मौजूद हैं, इसलिए लिक्विड को ड्रेन पेन में रखना आसान है।

हाइडॉलिक जैक

हाइड्रॉलिक लिफ्ट के साथ कार की मरम्मत करना आसान है, क्योंकि इससे वाहन तेजी से ऊपर उठता है।

वाइज ग्रिप

वाइज ग्रिप आपको कुछ चीज टाइट करके पकड़ने में मददगार है। यह स्टबबर्न बोल्ट और नट के लिए इस्तेमाल में मददगार है।

√ फिलिप्स हेड एवं फ्लैट–हेड स्क्रूडाइवर्स

मैकेनिक के टूलबॉक्स में स्क्रूड्राइवर्स हमेशा होना चाहिए। फिलिप्स हेड एंड फ्लैट-हेड स्क्रूड्राइवर्स का इस्तेमाल विभिन्न तरह से किया जा सकेगा।







