

BS66FV340/350/360 在触控 + 语音产品的应用与开发

文件编码: AN0398S

概述

Holtek 继 BS66F340/350/360 之后,再度推出 Enhanced Touch Voice Flash MCU 系列 BS66FV340/350/360,内建最新版本的 Enhanced Touch Key Engine,具有硬件加速电路,可增强 Touch Key 算法的执行效率,内建 16-bit DAC 与 Audio 功率放大器,满足消费者对于高质量声音的需求,提供客户触控+语音的产品需求;此外,内建数字音量功能控制扬声器输出,可取代外部可变电阻控制音量,综合以上,BS66FV340/350/360 可以在同一颗 MCU 执行主控与触控和语音播放的功能,为一高整合度的 SoC 系列。经由 SPI 接口外接外部 SPI Flash ROM 读取语音的数据,使得更换语音内容变的非常容易,可以解决过去以来的多国语言与生产库存的困扰。外挂标准的 SPI Flash ROM,客户可根据不同的语音的应用,诸如音质、语音长短、语音变化等等情况,弹性地选择不同容量的 SPI Flash ROM。BS66FV3x0系列可以应用在含有触控+语音功能的家电类、一般消费性电子、健康医疗等产品。

BS66FV340/350/360 的特点在于集'触控'和'语音'功能于一身而且可操作于工规 (-40℃ ~85℃),工作电压 2.2V~5.5V、4K/8K/16K Words 程序内存、SRAM 为 512/768/1024 Bytes、触摸按键与 I/O 功能复用、支持 I²C/SPI/UART 传输界面,并内建高精准度 RC 振荡器,LVR 有 4 种电压可做选择,LVD 有 8 种电压可做选择,分别支持最多 20/24/28 个触控按键,除了保有原有 Holtek 触控家族的优点之外,触控侦测的更新率更高,并且抗干扰的能力更好。而内建的 LED 驱动更俱备 4 段电流输出控制,可直推 LED 不须外挂限流电阻或三极管,大幅简化产品应用零件及降低成本。软件方式的 LCD 驱动电路,可用于液晶显示的产品,增加 BS66FV340/350/360 的应用领域。

BS66FV340/350/360 内建 8 个通道的 12-bit ADC,可应用于温度/湿度或其他信号量测,内建 EEPROM 方便直接储存应用参数与设置,具有极低功耗的 RTC 时钟功能,IAP 可实现在线升级软件并可储存大量数据/参数与设置。

本产品具有 Holtek 8-bit MCU 的高抗噪声特性,看门狗(Watchdog)及 LVR 的功能用以加强 MCU 防当机能力,在产品开发阶段提供了 e-Link 搭配专用的 OCDS (On Chip Debug Support) 架构 MCU 及最新的 Touch Key 开发平台(Touch MCU Workshop)并结合语音函式库,使用简单可快速的开发触控+语音新产品。此外,可以经由语音开发平台(Voice MCU Workshop) 的"专案模式"(Professional Mode)加载客制化音源文件,用于将语音数据烧录于外部 SPI Flash ROM。 BS66FV340/350/360 提供 48-pin LQFP(7mm×7mm) 以及 44-pin LQFP (10mm×10mm)封装型式,满足客户不同产品应用的需求。




BS66FV340/350/360 重点规格比较表

Part No.	Internal Clock		Syatem Clock	Program Memory		Data EEPROM		Timer Module		IAP	LVR/ LVD		LCD	DAC	Power Amp. (5V)	Touch Key		Stack	Package
BS66FV340	8MHz 12MHz 16MHz	2.2V~ 5.5V	8MHz~ 16MHz	4K×16	512×8	128×8		10-bit CTM×1 16-bit STM×1 10-bit PTM×2								20		8	
BS66FV350	8MHz 12MHz 16MHz	2.2V~ 5.5V	8MHz~ 16MHz	8K×16	768×8	128×8	39	10-bit CTM×2 16-bit STM×1 10-bit PTM×2	4	4	4	12-bit ×8	1/3 Bias SCOM	4	1.5W	24	SPI / I ² C×1 SPIA UART×1	8	48/44 LQFP
BS66FV360	8MHz 12MHz 16MHz	2.2V~ 5.5V	8MHz~ 16MHz	16K×16	1024×8	256×8		10-bit CTM×2 16-bit STM×1 10-bit PTM×2								28		12	

注: SPIA 为硬件 SPI 串行界面,专门用来存取外部 SPI Flash ROM 播放语音数据且可由 VDDIO Pin 实现 Level Shift 功能


IC 方块图



AN0398S V1.10 2 / 22 June 5, 2016



应用方框图




触控专案开发

触控开发平台(Touch MCU Workshop)

为了让客户很快的开发出触控产品,Holtek 提供触控开发平台,协助客户快速上手使用BS66FV3x0系列的触控功能,主要的特点如下:

- 客户不用自行开发触控底层程序代码
- 平台学习曲线低,初阶用户可快速上手
- 只要把功能拖曳加入即可达成 Touch Key 功能
- 用户可从平台产出的程序框架为基础进行程序增修
- 可以很容易增加 Touch Key 以外 MCU 的控制功能,加快专案开发
- 开放用户自行添加 MCU 功能的 Library
- 利用平台作为专案管理的辅助工具




AN0398S V1.10 3 / 22 June 5, 2016



Touch MCU Workshop 软件界面说明如下

- 设置 MCU 引脚为触控按键 Pin
- 触控 Library 的参数设置
- 有程序编译功能与烧录功能,点击 Build 完成编译后即把程序下载到 MCU 里。
- 程序产生器
 - 进阶使用者可用平台产出的框架(framework)程序代码为基础,使用 HT-IDE3000 继续 开发专案。
- Tuning 软件
 - 触控按键灵敏度调整功能
 - 内建示波器方便用户观察调校某按键时是否会影响别的按键

触控开发平台的开发流程如下:



触控开发平台软件可在 Holtek 官网下载,并有 Youtube 教学影片实际操作演练,让使用者 很快的学会如何操作触控开发平台软件完成专案。

开发平台(Development Platform)				
Model	Function			
Holtek Touch MCU Workshop	Touch MCU 的开发平台			

PC 端软件(Software)					
Model	Function	Note			
Holtek Touch MCU Workshop	Touch MCU 的开发平台	Supports: Windows XP 或以上			

工具操作介绍影片(Tools Introduction Video)						
Model	Link					
Holtek Touch Key Workshop	http://v.youku.com/v_show/id_XNzI3MDgyMjI4.html?from=s1.8-1-1.2&qq-pf-to=pcqq.c2c					

AN0398S V1.10 4 / 22 June 5, 2016



触控软件包

Holtek 触控软件包,不再单指只有触控功能的软件包,而是将外围的应用功能都模块化,例如: LED 驱动、滑条、滚轮、通讯、语音等功能!

这些功能可藉由原厂、代理商或第三方的工程人员,共同来开发并封装成软件包的形式,再提供给有需要的开发者使用,不需重复开发性质相同的软件功能,以加速产品开发,同时降低触控应用的门坎。

软件包结构与规则:

为达到功能模块化,形成不同功能的软件包,就必需建立"规则"包含档案的组成结构及命名方式,才建立标准的软件包开发行为!

软件包的组成结构至少要有 4 个档案(可增加其它说明文件或原理图),且主文件名皆相同,只有扩展名不同,用以区分不用的用途,

这 4 个基本档案分别为:

- 1. xxxx.ASM 汇编程序文件, 若使用 C code, 则用.C 取代.ASM 即可, 若有保密需求, 则用.OBJ 文件代替(触控软件包就.OBJ 型式)。
- 2. xxxx.CEX: 此软件包提供给其它软件包参考的参考文件(C语言型式)。
- 3. xxxx.AEX: 此软件包提供给其它软件包参考的参考文件(汇编型式)。
- 4. xxxx.INC: 此程序文件需要参考其它软件包的参数/名称/功能时,需将该软件包的外部参考文件(.AEX 或.CEX 檔)加到.INC 档内。

使用软件包的好处:

- 协助客户快速上手; 省去相同应用功能的重复开发行为。
- 缩知产品的开发过程。
- 方便程序的管理。
- 客户可依需求自行产出相关 Library。
- 每个模块都是独立功能,可多人同时进行不同模块开发。
- 汇编、C Code 皆相容。可配合平台使用。

配合触控开发平台使用

- 各项参数(如: 灵敏度; I/O 配置), 可在平台上直接调整。
- 可迭加不同的功能模块使用。
- 功能不符时,可自行增修应用功能,再加回平台内。
- 档案(程序文件)管理, 更有效率。
- 达到资源共享目的。

AN0398S V1.10 5 / 22 June 5, 2016



触控按键 Layout 注意事项

请参考 http://www.holtek.com.cn/documents/10179/262552/ha0353s.pdf

16-bit DAC 与功率放大器

BS66FV3x0 内建 Class AB,1.5W(@5V, 10% THD+N) 高输出功率的音频功率放大器,其相关引脚分别如下所示。

SP+	功率放大器输出正端
SP-	功率放大器输出负端
AUD_IN	功率放大器输入
BIAS	功率放大器内部参考电压
AUD	16-bit DAC 输出
AVDD_PA	功率放大器正电源
AVSS_PA	功率放大器负电源

经由 MCU 的寄存器,可以很简单的控制 16-bit DAC 与功率放大器,说明如下:

DAEN(PLAC.0): 控制 16-bit DAC,设置此位为"1"时,Power on 16-bit DAC。

PAEN(PLAC.1): 控制功率放大器,设置此位为"1"时,Power on 功率放大器。

16-bit DAC 的输出引脚是 AUD,数据寄存器为 PLADL(Low Byte) / PLADH(High Byte),软件利用 Timer Module 设置 Timer Mode 固定时间产生中断 (例如: 8kHz 采样频率的语音为125μs 产生一次中断),中断时间到,软件从 SPI Flash 读取语音数据写到 16-bit DAC,再经内建功率放大器放大输出推动扬声器发出声音!

以下为 f_{SYS} =16MHz,以 CTM0的 Timer Mode产生8kHz 频率中断的范例:

;CTM0 Setting(Timer Mode), Timer Counter Clock=fSYS/4=4MHz

```
SET
         T0M1
SET
         T0M0
                   :Timer Mode
         TOCCLR ;Compare A match
SET
SET
         CTMA0E ;CTM0 Comparator A match interrupt control
CLR
         TM0DL
         TM0DH
CLR
;-----8kHz-
MOV
         A,LOW(4000/8)
MOV
         TM0AL,A
         A,HIGH(4000/8)
MOV
MOV
         TM0AH,A
                   ;CTM0 Enable
SET
         T00N
                   ;MF0(CTM0) Enable
```

为避免DAC与Audio 功率放大器 ON/OFF时造成的Pop Noise, 需有Ramp up与Ramp down的流程。

DAC 的 16-bit 数据(PLADL/PLADH)的初始状态须设置 0000H 且 MUTEB=0。

Ramp up(开始播放语音的流程):

先设置 PAEN=1 与 DAEN=1, PLADL/PLADH 从 0000H 逐步增加到 8000H, MUTEB=1, 然后开始播放语音。

Ramp down(结束播放语音的流程):


将目前的 16-bit DAC 内容 PLADL/PLADH 逐步调整到 8000H, MUTEB=0, DAC 内容 PLADL/PLADH 从 8000H 逐步减少到 0000H, 然后关闭功率放大器与 DAC (PAEN=0, DAEN=0)。 一般而言, Ramp up/down 大约需 200 ms 以上才不会有 Pop Noise 产生。

AN0398S V1.10 6/22 June 5, 2016



语音数据

由外挂 SPI Flash ROM 储存语音数据, MCU 经由内建的 SPI 接口读取储存在 SPI Flash 中的语音数据(如下)。



由于 SPI Flash ROM 的最高工作电压为 3.6V,因此在系统电源为 5V 的应用情况,需外加 LDO 降压至 3V,并将此电压接到 IC 的 VDDIO 引脚,而且 PBS0 寄存器位 5 与 4 (PBS05,PBS04)要设置为(1,0),也就是 VDDIO 的功能,此时 SPIA 的接口电源由外部 VDDIO 引脚提供,所以 SPI 接口电压准位为 3V。

注意事项说明:

BS66FV3x0 语音产品在进行 EFT 测试时,与 SPI Flash Memory 连接的 SCK(SPI clock)比较容易受到 EFT 干扰,因此在 PCB Layout 时,注意 SCK 连线要与 MCU 靠近,且走线越短越好!

所需 SPI Flash ROM 容量举例说明:

假设采样频率为 16kHz,语音格式为 16-bit PCM(无压缩),如果要储存时间总长度为 2 分钟的语音,需要 $16k \times 16$ -bit $\times 2$ 分 \times 60 秒= 30720 kbits = 30 Mbits

因此 SPI Flash ROM 的容量需选用 32Mbits (例如: MX25R3235F)。

以下为 SPIA 的 SPI_Init 与 RW_SPI 的子程序范例; MCU 为主机模式, SPI Flash 为从机模式:

AN0398S V1.10 7 / 22 June 5, 2016



```
SET SACKEG
  SET SACKPOLB
  SET SPIAEN
                           ;Enable SPI Interface
                           ;Enable SPI CS
  SET SACSEN
  RET
RW_SPI:
  MOV A, WriteSPIBuf
  MOV SPIAD,A
  SZ SAWCOL
  JMP RW_SPI
CHECKTRF:
  CLR WDT
  SNZ SATRF
  JMP CHECKTRF
  CLR SATRF
  MOV A, SPIAD
  MOV READSPIBUF,A
  RET
Main_Start:
;SPIA I/O Setting
SET
     PCS10
CLR
     PCS11
                           ;PC4/SDOA
SET
      PCS12
CLR PCS13
                           ;PC5/SCKA
SET
      PCS14
CLR PCS15
                           ;PC6/SDIA
SET
      PCS16
CLR PCS17
                           ;PC7/SCSAB
                           ;PC7/SCSB PULL-HIGH ENABLE
SET
      PCPU7
MOV A, 00001100B
ORM A,SLEDC1
                           ;SPIA Source Current MAX, (PCPS3,PCPS2)=(1,1)
CALL SPI_Init
MOV WRITESPIBUF, A
SET
      SACSEN
CALL RW_SPI
CLR SACSEN
```



音量控制

BS66FV3x0的音量控制有两种方式:

- 1. 利用外挂可变电阻(模拟式)。
- 2. 数字音量控制。

利用外挂可变电阻(模拟式, VR 音量控制):


在 DAC 输出(AUD)与功率放大器输入(AUD_IN)之间外挂一可变电阻做音量控制。

数字音量控制(Digital Volume Control):

外部不需要可变电阻 VR,应用电路如下,经由寄存器 USVC 其中的 bit $0\sim6$ 可数字调整音量,调整范围从 $+6dB\sim-32dB$,每一阶为 0.5dB(大音量)或 1dB(小音量); USVC 位 7 是静音控制位 MUTEB,设 "0" 为静音状态。

应用电路如下:


• 5V应用电路图



AN0398S V1.10 9 / 22 June 5, 2016



• 3V 应用电路图





实际应用电路(以 BS66FV340 Demo Board 为例)说明如下:


AVDD_PA 直接单点接到电源正端,AVSS_PA 直接单点接到电源负端;因 AVDD_PA 在功率放大器工作时会输出较大电流,可能导致 AVDD_PA 电压会有较大变动,因此需外接 R7/C9/C10 电路作滤波,以防止 MCU 的电源 VDD 受到干扰。

PCB Layout 注意事项:

- 零件摆放时优先考虑电源滤波电容,其摆放尽可能靠近 MCU, SPI Flash ROM 的相关位置摆放方式也尽可能靠近 MCU 为原则,特别是 SPI Clock 拉线尽可能越短越好。
- 避免 Audio 功率放大器操作时瞬间大电流所产生的噪声干扰,需区分为数字电源(VDD) 及模拟电源(AVDD_PA),共两组独立电源。
- Audio 功率放大器电源端引脚 AVDD_PA 需直接从电源正端拉线,且走线线宽不小于 12 mil。
- 避免 Audio 功率放大器操作时瞬间大电流所产生的噪声干扰,需区分为数字接地(VSS) 及模拟接地(AVSS_PA),共两组接地。
- Audio 功率放大器接地端引脚 AVSS_PA 需直接从电源负端接地点拉线,且走线线宽不小于 12 mil。
- VSS、AVSS_PA 两组独立接地须以铺铜方式完成。
- 零件摆放时须预留电源及接地的走线宽度。
- 功率放大器输出 SP+/SP- 走线要粗且尽可能不要有灌孔。
- 由于直角容易累积电荷,有尖端放电的效应,容易影响 PCB 的稳定度,因此尽量以 45 度的斜角或弧角的方式进行走线。


语音开发平台专案模式加载客制化音源档

语音功能,利用 Holtek 开发的语音开发平台(Voice MCU Workshop),在专案模式下(如下图 所示),可以加载客制化音源档烧录于外部 SPI Flash Memory 并提供语音链接库(Library)。



BS66FV340/350/360 在触控 + 语音产品的应用与开发

播放的语音文件,可以经由语音开发平台的专案模式,加载客制化的 wav PCM 格式的语音文件。



语音开发平台软件可在 Holtek 官网下载,并有 Youtube 教学影片实际操作演练,让使用者 很快的学会如何操作语音开发平台软件完成专案。

开发平台(Development Platform)							
Model	Function	Note					
Holtek Voice MCU Workshop	Development Platform for Voice MCU	Can be used with ESK-66FV-100+ e-Link					

PC 端软件(Software)							
Model	Function	Function Support Hardware					
Holtek Voice MCU Workshop	Voice development platform	ESK-66FV-100 + e-Link	Supports : Windows XP or above				


工具操作介绍影片(Tools Introduction Video)					
Model	Link				
Holtek Voice MCU Workshop	http://v.youku.com/v_show/id_XODEwMTU0MzQ0.html				

AN0398S V1.10 12 / 22 June 5, 2016



触控+语音专案开发


触控+语音开发流程





产生语音数据

选择 MCU、设置 HIRC。




加入音源,模式选择 HT-PCM16。




AN0398S V1.10 14 / 22 June 5, 2016



加入所有音源。




产生语音数据。






Flash Memory 烧录语音数据



使用触控开发平台建立专案


输入专案名称、选择 MCU。




AN0398S V1.10 16 / 22 June 5, 2016



点选配置选项。




设置 HIRC。






加入语音软件包

鼠标移至工具箱元件选择 BS66FV3x0_PCM16_V100,将软件包拖曳到 IC



鼠标移至工具箱元件选择 BS66FV_VOICE_V100,将软件包拖曳到 IC。




AN0398S V1.10 18 / 22 June 5, 2016




语音软件包参数设置

设置 PB2 属性为 IO 或 VDD_IO。



设置 RAMP_Time。




AN0398S V1.10 19 / 22 June 5, 2016




完成触控+语音专案

建置专案。




在 USER PROGRM 加入语音播放功能




AN0398S V1.10 20 / 22 June 5, 2016



应用电路 (BS66FV340 触控+语音 Demo Board)





BS66FV340 Demo Board

AN0398S V1.10 21 / 22 June 5, 2016



Touch + Voice Library 使用的 MCU 资源 (PCM16)

MCU	ROM 使用状况	RAM 使用状况
BS66FV340	2196/4096(53%)	324/512(63%)
BS66FV350	2236/8192 (27%)	372/768(48%)
BS66FV360	2343/14632(14%)	424/1024(41%)

使用到的中断地址。

中断名称	位置
Multi-Function 0	04H
Touch key	10H
Multi-Function 2	20H
Time Base 0	24H

AN0398S V1.10 22 / 22 June 5, 2016