CLA 算法案例开发手册

Revision History

Draft Date	Revision No.	Description		
2022/09/10	V1.1	1.	内容勘误。	
2021/03/04	V1.0	1.	初始版本。	

目 录

前 言		 . 3
1 cla_divid	le 案例	 4
1.1	案例说明	 . 4
1.2	案例测试	 . 4
1.3	关键代码	. 5
更多帮助。		. 8

前

(裸机) CLA 算法案例位于产品资料"4-软件资料\Demo\Algorithm-demos\"路径下。 案例目录说明如下表,其中 bin 目录存放程序可执行文件, project 目录目录存放案例工 程源文件。

表 1			
目录	说明		
bin	程序可执行文件 xxx_ram.out,用于加载至 DSP 片内 RAM程序可执行文件 xxx_flash.out,用于固化至 DSP 片内 FLASH		
project	工程源码		

本文档案例程序默认使用 DSP 为 TMS320F28377D 的核心板,通过 TL-XDS200 仿真器 加载运行进行操作效果演示。

1 cla_divide 案例

1.1 案例说明

案例功能: 演示 CLA(Control Law Accelerators)核心的使用方法。

程序定义分子分母变量,并不断修改分子分母大小,由 CPU1 核心唤醒 CLA 核心对分子分母共进行 64 次除法运算,然后通过 CCS 读取程序变量值,以校验 CLA 除法运算结果的正确性。

1.2 案例测试

请加载程序到 CPU1 核心运行。然后点击 CCS 的"View -> Expressions",在弹出的 Expressions 窗口点击 "Add new expression" 依次新建 g_pass、g_fail、g_div_val 和 g_div_expected 程序变量。



图 1





图 2

因我们的存在,让嵌入式应用更简单






图 4

表 2

参数变量	解析
g_pass	除法运算校验成功次数
g_fail	除法运算校验失败次数
g_div_val	CLA 除法运算结果
g_div_expected	程序预设的除法运算正确值,用于校验 CLA 除法运算结果是否正确

g_div_val 与 g_div_expected 数值一致,说明 CLA 除法运算结果正确。

1.3 关键代码

(1) 定义循环次数 BUFFER_SIZE 为 64,且定义基于 BUFFER_SIZE 的除法运算正确值 g_div_expected[BUFFER_SIZE]。

```
/* buffer size */
38
      #define BUFFER SIZE
40
     /* global buffer */
41
     float g_div_val[BUFFER_SIZE];
42
    Float g_div_expected[BUFFER_SIZE]={
         1, 0.9692308, 0.9393939, 0.9104478, 0.8823529,
43
44
         0.8550724, 0.8285714, 0.8028169, 0.7777778, 0.7534246,
         0.7297297, 0.7066666, 0.6842105, 0.6623377, 0.6410257,
45
         0.6202531, 0.6000000, 0.5802469, 0.5609756, 0.5421687,
46
         0.5238096, 0.5058824, 0.4883721, 0.4712644, 0.4545455,
47
48
         0.4382023, 0.4222222, 0.4065934, 0.3913043, 0.3763441,
49
         0.3617021, 0.3473684, 0.3333333, 0.3195876, 0.3061225,
         0.2929293, 0.2800000, 0.2673267, 0.2549020, 0.2427184,
50
51
         0.2307692,\ 0.2190476,\ 0.2075472,\ 0.1962617,\ 0.1851852,
         0.1743119, 0.1636364, 0.1531532, 0.1428571, 0.1327434,
52
53
         0.1228070, 0.1130435, 0.1034483, 0.09401710, 0.08474576,
54
         0.07563026, 0.06666667, 0.05785124, 0.04918033, 0.04065040,
         0.03225806, 0.02400000, 0.01587302, 0.007874016
55
56
```

图 5

(2) 在 CLA_initCpu1Cla1 函数中,注册 Task1 的中断服务函数为 Cla1Task1,该函数在 divide.cla 文件中已定义。当程序调用 Cla1ForceTask1andWait 函数时,将调用 Cla1Task1 进行运算。

```
112
       /* CLA initCpu1Cla1 - Setup CLA task vectors and set PIE table ISR handles */
113
       void CLA initCpu1Cla1(void)
114
     □ {
115
116
            * Compute all CLA task vectors
117
            * On Type-1 CLAs the MVECT registers accept full 16-bit task addresses as
             ^{\star} opposed to offsets used on older Type-0 CLAs
118
119
120
            EALLOW;
           Cla1Regs.MVECT1 = (uint16_t)(&Cla1Task1);
123
            * Enable the IACK instruction to start a task on CLA in software
124
            * for all 8 CLA tasks. Also, globally enable all 8 tasks (or a
             * subset of tasks) by writing to their respective bits in the
127
            * MIER register
128
            Cla1Regs.MCTL.bit.IACKE = 1;
130
            Cla1Regs.MIER.all = 0 \times 00 FF;
131
132
            * Configure the vectors for the end-of-task interrupt
133
134
            PieVectTable.CLA1_1_INT = &cla1Isr1;
137
            /* Enable CLA interrupts at the group and subgroup levels */
138
            PieCtrlRegs.PIEIER11.all = 0xFFFF;
139
            IER \mid = (M \text{ INT11});
140
```

图 6

(3) 在 Cla1Task1 函数中读取全局变量 Num 和 Den,进行除法运算,并将结果保存至

因我们的存在,让嵌入式应用更简单

全局变量 Res 中。

```
#include "cla_divide.h"

/* Task 1 : Divide */

interrupt void ClalTask1(void)

Res = Num / Den;

}
```

图 7 src\divide.cla

(4) 在 main 函数中,分别进行设备和 CLA 初始化。完成初始化后,将进行循环除法运算。初始化分子分母变量后,将唤醒 CLA 核心进行除法运算。BUFFER_SIZE = 64,则除法运算循环为: 64/64、63/65、62/66、61/67...,分子循环减 1,分母循环加 1,直至循环结束。定义的 g_div_expected 数值通过预先计算得到,用于与 CLA 除法运算结果进行校验。

```
142 void main (void)
143
144
           unsigned char i = 0;
145
           double abs = 0.0;
146
147
           /* device initialization
                                        设置初始化
148
           Device_init();
149
150
           /* Configure CLA memory sections */
                                                配置CLA内存空间
151
           CLA_configClaMemory();
152
153
           /* Initialize CLA1 task vectors and end of task interrupts
                                                                         配置CLA任务和中断服务函数
154
           CLA_initCpu1Cla1();
155
156
           for (i = 0; i < BUFFER SIZE; i++)
157
               Num = (float)(BUFFER_SIZE - i);
                                               初始化分子分母
158
               Den = (float) (BUFFER SIZE + i);
159
160
               /* Wakeup the Task and wait it done
                                                       唤醒CLA任务,并等待完成
161
               Cla1ForceTask1andWait();
162
163
               /* Get and Verify the data */
               g_div_val[i] = Res;
164
165
166
               /* Get abs value */
167
               abs = fabs(g_div_expected[i]-g_div_val[i]); 校验CLA计算正确性
168
               if(abs < 0.01) {
                   g_pass ++;
169
170
                else {
171
                   g_fail ++;
172
173
```

图 8

更多帮助

销售邮箱: sales@tronlong.com

技术邮箱: support@tronlong.com

创龙总机: 020-8998-6280

技术热线: 020-3893-9734

创龙官网: www.tronlong.com

技术论坛: www.51ele.net

官方商城: https://tronlong.tmall.com