


Mode d'emploi SFR Box 8 TV: Installation et utilisation



SFR Box Fibre



SFR Box TV



Dans votre pack
SFR Box 8

Bonjour ! Comment installer mon pack SFR Box 8 ?

SFR Box Fibre

SFR Box TV

1

Installez cette
box en premier ...

2

... et branchez
cette box en deuxième

Besoin d'aide ?

Consulter l'assistance : <http://assistance.sfr.fr>


0 Avant de commencer l'installation, munissez-vous de votre mot de passe fibre envoyé par SMS ou par email (également disponible dans votre espace client).

Info SFR

Info SFR : Voici le mot de passe fibre qui vous sera demandé pour l'installation de votre nouvelle Box : XXXXXXXX. Conservez-le précieusement ou retrouvez-le dans ...


1

Sortez votre box internet de son emballage, ainsi que les différents accessoires



2

Clipsez les **pieds** au bas de la box internet puis posez-la verticalement afin d'éviter les risques de surchauffe




Si vous êtes déjà raccordé à la fibre SFR, ne débranchez pas le câble optique de la prise murale. Sinon rebranchez-le sur le port initial.

!


3

Branchez le câble optique à la **prise PON (verte)** de la box.




4

Si vous avez un téléphone, branchez-le à la **prise TEL** de votre box internet (câble non fourni)



5


Branchez le **bloc d'alimentation** à la prise électrique murale, ainsi qu'à la box internet



6

Allumez votre box internet et attendez jusqu'à ce que le **voyant PON** de la face avant clignote.

Si le **voyant PON** ne clignote pas, essayez de raccorder le câble optique aux **autres ports** de votre **prise murale**.




7

Une fois le **voyant PON** clignotant, attendez que le **voyant WiFi** s'allume.

Connectez un **PC** ou un **smartphone** à votre box internet, avec un **câble ethernet** ou en **WiFi**. Utilisez pour cela les identifiants ("**Nom du réseau WiFi**" et "**clé de sécurité WiFi**") situés sous votre box internet.

8

Lancez un navigateur et entrez l'adresse <http://192.168.1.1>. Saisissez le mot de passe fibre (voir étape 0). L'accès internet s'établit en quelques minutes.



La box internet va redémarrer pour une mise à jour.




Avant de passer à l'étape 9, assurez-vous que tous les voyants de la face avant s'allument et restent fixes. Ne pas respecter cette étape pourrait perturber le reste de l'installation.

!


9

Sortez votre box TV de son emballage, ainsi que les différents accessoires




10

Branchez la box TV à votre téléviseur grâce au **câble HDMI**




11

Branchez le **bloc d'alimentation** à la prise électrique murale



12

Allumez votre TV, changez la source si besoin et laissez-vous guider pour finaliser l'installation



13

L'installation est terminée !

Afin d'identifier au mieux vos accessoires, nous vous invitons à consulter le verso de la notice







SFR Box Fibre




SFR Box TV




Dans votre pack
SFR Box 8




1 bloc d'alimentation



1 SFR Box Fibre




1 lot de 2 pieds



Gabarit fixation murale
Facultatif



Dans votre
SFR Box Fibre




1 bloc d'alimentation




1 câble HDMI




1 câble Ethernet
Facultatif



2 piles AAA



1 SFR Box TV
carte micro SD incluse



1 télécommande



Dans votre
SFR Box TV

SFR Box 8 TV


La nouvelle interface TV de la SFR Box 8 TV


Avec un nouveau menu plus compact et un accueil à l'image de vos besoins, retrouvez facilement tous vos services :

- un accès direct à la TV,
- un accès facilité aux applications (Netflix, Prime Video, Disney+ et autres),
- et un accès à vos programmes enregistrés, loués, achetés ou mis en favoris.

Pour bénéficier de cette nouvelle interface SFR Box 8 TV, aucune manipulation n'est nécessaire.

La mise à jour se fait automatiquement lors de l'allumage votre SFR Box 8 TV. Et, cerise sur le gâteau, découvrez votre nouvelle interface TV sans changement sur votre tarif, vos offres ou vos programmes.






Comment utiliser l'Assistant vocal SFR ?

L'Assistant vocal SFR se déclenche lorsque vous dites « OK SFR » suivi de l'action souhaitée. Par exemple, « OK SFR, mets BFM TV », « OK SFR, ouvre le guide des programmes » ou « OK SFR, recherche Jurassic World ».

L'Assistant vocal SFR fonctionne aussi lorsque votre téléviseur est éteint, notamment pour écouter la radio sur les haut-parleurs de la SFR Box 8 TV.



Pour découvrir les différentes commandes de l'assistant vocal, dites « OK SFR, aide moi ».

Vous pouvez aussi utiliser la fonction vocale de la télécommande. Dans ce cas, appuyez sur le bouton dédié (à droite du bouton Home/Maison), maintenez-le enfoncé et dites simplement « mets BFM TV ».

Comment désactiver l'Assistant vocal SFR ?

- Si vous souhaitez désactiver temporairement les micros de votre SFR Box 8 TV et les réactiver à tout moment, appuyez sur le bouton situé au-dessus de votre décodeur TV. Les assistants vocaux restent alors disponibles via la télécommande.
- Si vous souhaitez désactiver l'Assistant vocal SFR, rendez-vous dans les menus Réglages > Audio > Assistant vocal de la SFR Box 8 TV.



Comment activer l'assistant vocal Amazon Alexa sur ma SFR Box 8 TV ?



1. Pour profiter des nombreuses fonctionnalités proposées par l'assistant vocal Amazon Alexa, rendez-vous dans les rubriques Réglages > Mes comptes > Compte Alexa de votre SFR Box 8 TV. Sont affichés une adresse Internet, un QR code et un code à usage unique.

2. Accédez à cette page Internet via votre ordinateur, téléphone ou tablette OU scannez le QR code depuis votre téléphone ou tablette.
3. Renseignez vos identifiants Amazon si vous êtes déjà client OU créez gratuitement un compte sur www.amazon.fr.
4. Prenez connaissance des Conditions Générales d'Utilisation d'Amazon et acceptez-les.
5. Renseignez le code à usage unique affiché sur votre téléviseur.
6. L'activation d'Alexa est confirmée sur votre téléviseur.
7. Si Alexa ne répond pas lors de votre premier essai, redémarrez votre SFR Box 8 TV en la débranchant quelques secondes.

A savoir

- Pour activer l'assistant vocal Alexa, un compte Amazon est nécessaire. Si vous n'avez pas de compte, inscrivez-vous sur Amazon.fr.
- Pour utiliser certaines fonctionnalités Amazon Alexa, des appareils connectés compatibles et des abonnements à des services tiers peuvent être nécessaires.
- Pour plus d'informations sur Alexa et vos données personnelles, [cliquez ici](#).

Comment interagir avec l'assistant vocal Amazon Alexa ?

Utilisez votre voix pour interagir avec Alexa. Dites simplement « Alexa », suivi de votre question. Par exemple, « Alexa, quel temps fait-il aujourd'hui ? », « Alexa, donne-moi une recette avec du chocolat », « Alexa, lance ma playlist » ou « Alexa, ajoute du lait à ma liste de courses ».

Pour plus d'exemples, [cliquez ici](#).

Vous pouvez aussi utiliser la télécommande pour invoquer Alexa par un appui prolongé sur la flèche, située à gauche du bouton Home/Maison de la télécommande vocale : appuyez 3 secondes sur la flèche, relâchez et posez votre question à Alexa.



A savoir

Certaines fonctionnalités d'Alexa sont incompatibles avec la SFR Box 8 TV telles que Apple Music et Spotify.

Comment désactiver les notifications Amazon Alexa ?

Alexa peut vous envoyer une notification lorsque votre commande Amazon est expédiée, si quelqu'un vous a laissé un message et plus encore. Un signal sonore annonce l'arrivée d'une notification Amazon, et le voyant lumineux de votre SFR Box 8 TV s'allume en jaune.

- Pour prendre connaissance de vos notifications, dites « Alexa, quelles sont mes notifications ? ».
- Pour désactiver les notifications, dites simplement: « Alexa, active le mode Ne pas déranger » **ou** rendez-vous dans le menu Réglages de la SFR Box 8 TV, rubriques Comptes > Compte Alexa > Désactiver les notifications.

Comment désactiver l'assistant vocal Amazon Alexa ?

- Si vous souhaitez désactiver temporairement les micros de votre SFR Box 8 TV et les réactiver à tout moment, appuyez sur le bouton situé au-dessus de votre décodeur TV. Les assistants vocaux restent alors

disponibles via la télécommande.

- Si vous souhaitez **désactiver** l'assistant vocal Amazon Alexa, rendez-vous dans les menus Réglages > Audio > Assistant vocal de la SFR Box 8 TV.



**Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.*

La télécommande vocale et universelle

Comment changer de chaîne, gérer le volume sonore et couper le son ?

- Pour augmenter ou diminuer le volume du son, poussez le bouton VOL (à gauche de la télécommande) vers le haut ou vers la bas.
- Pour passer d'une chaîne à l'autre, poussez le bouton CH (à droite de la télécommande) vers le haut ou vers la bas.
- Pour désactiver le son de la SFR Box 8 TV, appuyez sur le bouton VOL.

Comment utiliser la télécommande vocale ?

- Appuyez sur le bouton vocal (entouré en rouge sur le visuel ci-contre).
- Maintenez le bouton enfoncé et dites, par exemple, « Zappe sur RMC Sport ».
- Relâchez le bouton pour que l'action se réalise.







A noter

L'Assistant vocal SFR est disponible dans tous les programmes : live, VOD, SVOD, replay. A tout moment, vous pouvez effectuer une demande ou une recherche.

Comment activer la fonction Télécommande universelle ?

Pour piloter votre TV avec la télécommande de la SFR Box 8 TV :


- rendez-vous dans le menu Réglages,
- sélectionnez « TÉLÉCOMMANDE »,
- choisissez « TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE », puis « Démarrer ».



Comment éteindre la SFR Box 8 TV en même temps que mon téléviseur ?

- Rendez-vous dans le menu Réglages.
- Sélectionnez la rubrique TELECOMMANDE, puis HDMI-CEC.
- Choisissez « Activé ».

Vous pouvez ensuite raccorder la SFR Box 8 TV au port HDMI CEC compatible de votre téléviseur, généralement le port HDMI 1.



Comment réinitialiser la télécommande ?

Appuyez sur les touches 4 et 6 en même temps.

Cette manipulation est recommandée si vous effectuez un reset Usine (réinitialisation) de votre SFR Box 8 TV.



A savoir

La fonction de recherche vous permet de rechercher un programme parmi tous ceux disponibles sur votre SFR Box 8 TV : programmes TV, replay, Vidéo à la Demande et Pass Illimités. Les programmes de Netflix, Youtube et des offres Canal+ ne font, pour le moment, pas partie des résultats proposés.


Comment rechercher un contenu avec la SFR Box 8 TV ?

Avec la télécommande vocale :

- appuyez sur le bouton vocal (entouré en rouge dans le visuel ci-contre),
- maintenez le bouton enfoncé et dites le contenu recherché, par exemple, « Recherche Astérix »,
- relâchez le bouton pour que l'action se réalise,
- puis sélectionnez le résultat de votre choix.

Avec l'Assistance vocal SFR :

- dites « OK SFR » suivi du contenu recherché. Par exemple, « OK SFR, recherche Astérix »,
- puis sélectionnez le résultat de votre choix.



Depuis la page d'accueil :

- appuyez sur la touche Home de la télécommande,
- sélectionnez l'icône Loupe, à droite de l'écran,
- à l'aide du clavier à l'écran et de la télécommande, saisissez votre recherche, puis choisissez le contenu qui vous plaît.



Recherche au clavier

Pour rechercher un programme, appuyez sur OK ou le bouton vocal, ou bien dites OK SFR

Historique des recherches



T

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

< > ESPACE abc 123 &€%

Historique des recherches



LA BRITISH COMPAG

TERMINATOR

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

< > ESPACE abc 123 &€%

Résultats SFR pour TERMINATOR



Terminator



Terminator Renaissance



Terminator : Genisys



Terminator : Dark Fate




Terminator 2 : le juge



Terminator

Résultats YouTube pour TERMINATOR




Les chaînes et programmes TV

Comment visualiser la liste des chaînes et les programmes diffusés ?

Pour faire apparaître le guide TV et les programmes en cours de diffusion et à venir, appuyez sur la **flèche gauche** de votre télécommande depuis un programme en cours de diffusion puis :


- appuyez ensuite sur la **flèche haut ou bas** de votre télécommande pour déplier les chaînes et voir les programmes des autres chaînes
- appuyez sur la **flèche droite** pour accéder à la mosaïque des chaînes,
- appuyez sur la **flèche gauche** pour afficher et filtrer des chaînes par catégorie.



Comment mettre un programme en favori ?

- Ouvrez une fiche programme.
- Sélectionnez « Ajouter à mes favoris ».

Vous retrouverez ce programme dans la section **Mes vidéos** du menu **Pour vous**.



A noter

Dans la rubrique Mes vidéos, retrouvez tous vos enregistrements, vos favoris, vos VOD louées et les programmes commencés mais pas terminés.

Mes enregistrements

A noter

Dans la rubrique MES VIDEOS, retrouvez tous vos enregistrements, vos favoris, vos VOD louées et les programmes commencés mais pas terminés.

Comment effectuer un enregistrement ?

Depuis un chaîne en cours de diffusion :

- appuyez sur le bouton OK de la télécommande pour afficher les informations sur le programme en cours,
- sélectionnez « Enregistrer » et appuyez sur le bouton OK de la télécommande.



Depuis le Guide TV :

- choisissez une chaîne TV, puis un programme en cours ou pas encore diffusé,
- affichez les informations de ce programme en appuyant sur le bouton OK de la télécommande,
- sélectionnez « Enregistrer » et appuyez sur « OK ».

Où retrouver mes enregistrements ?

Depuis la page d'accueil Pour vous :




- rendez-vous dans la section Mes vidéos et cliquez sur la rubrique Enregistrements (écran 1/2),
- choisissez l'enregistrement à lire (écran 2/2).



La gestion du son

Comment mettre le son de la TV sur les haut-parleurs de la SFR Box 8 TV ?

- Rendez-vous dans le menu Réglages.
- Sélectionnez « AUDIO », puis « SORTIE AUDIO ».
- Choisissez « Haut-parleur ».



Comment écouter sur la SFR Box 8 TV la musique disponible sur mon téléphone ?



Sur la TV :

- Rendez-vous dans le menu Réglages.
- Sélectionnez « BLUETOOTH », puis « BLUETOOTH AUDIO ».
- Sélectionnez « ACTIVATION ».
- Choisissez « ACTIVER ».
- Rendez-vous ensuite dans la rubrique APPAIRAGE.
- Démarrez le scan. Le nom de votre SFR Box 8 TV apparaîtra.

Sur votre smartphone :

- Effectuez une recherche des appareils compatibles Bluetooth.
- Sélectionnez votre SFR Box 8 TV (son nom apparaît dans l'écran de scan).

Lorsqu'un appareil est détecté, une demande d'autorisation d'appairage en Bluetooth apparaît sur votre écran TV. Acceptez pour pouvoir écouter la musique de votre téléphone sur votre équipement.



9.1 MANETTE

9.2 **BLUETOOTH AUDIO**

Accéder aux paramètres audio

* * * *

9.2.1 ACTIVATION

9.2.2 APPAIRAGE

9.2.3 LISTE DES ÉQUIPEMENTS

9.2.1 **ACTIVATION**

Activation du Bluetooth audio

* * * *

Appuyer sur **DROITE** ou **OK**

9.2.2 APPAIRAGE

9.2.3 LISTE DES ÉQUIPEMENTS

Activation du Bluetooth audio

Si vous choisissez de désactiver le Bluetooth votre décodeur ne sera plus visible des autres appareils. Vous pourrez le réactiver à tout moment.

ACTIVER DÉSACTIVER

9.2.1 ACTIVATION


9.2.2 **APPAIRAGE**

Association en Bluetooth d'un appareil

* * * *

Appuyer sur **DROITE** ou **OK**

9.2.3 LISTE DES ÉQUIPEMENTS



La consommation électrique et la mise en veille

Votre décodeur SFR Box 8 TV dispose d'un nouveau mode de veille : la veille profonde, qui permet de limiter à 2W la consommation électrique de votre appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.

Hormis un redémarrage qui prend quelques secondes supplémentaires, le mode Veille profonde ne change pas le fonctionnement de votre décodeur TV :

vous pouvez utiliser les assistants vocaux OK SFR et Alexa pour rallumer le décodeur TV,

- les enregistrements que vous avez programmés seront enregistrés.
- Seule la fonction Télécommande virtuelle, accessible avec l'application SFR TV, est indisponible durant la veille profonde.



Pour activer le mode Veille profonde :



- rendez-vous dans le menu Réglages,
- sélectionnez TV > Mise en veille > Mise en veille profonde,
- choisissez le délai de bascule en veille profonde (recommandé : 5 minutes).


La personnalisation de l'affichage

Comment activer le Thème foncé ?

- Rendez-vous dans le menu Réglages.
- Sélectionnez « PRÉFÉRENCES », puis « THÈME ».
- Choisissez « Foncé ».







VLC


Comment accéder à l'application VLC ?

Depuis l'accueil de votre interface TV :

- choisissez le menu « Pour vous »,
- sélectionnez « Applications »,
- puis « VLC ».

Depuis votre voix :

- dites « OK SFR, lance VLC »,
- ou maintenez le bouton vocal de la télécommande enfoncé et dites, « lance VLC » puis relâchez le bouton.



Comment lire mes fichiers multimédias ?

Vous pouvez accéder à vos fichiers multimédias depuis :

- une clé USBc branchée au port USBc de la SFR Box 8 TV,
- un serveur de stockage en réseau (NAS) branché au port Ethernet de la Box Internet,
- un répertoire partagé d'un ordinateur connecté au même réseau local que la SFR Box 8.

Après avoir lancé l'application VLC, les répertoires et fichiers partagés sont visibles depuis le menu « Réseau » de l'application.

Les sous-titres des vidéos sont également gérés dans VLC.

