URBANIZACION

Tapas de cámaras domiciliarias

Considerar utilizar en tapas de cámaras terciado como protección mientras se ejecuta la obra Ø 80 CM
(1 placa de terciado da 3 UN de cámaras). Lo anterior es para evitar daños y reposiciones de anillos reductores.



Tapas de cámaras públicas y módulo

Se recomienda considerar un módulo o chimenea adicional para señalizar la ubicación de las cámaras de inspección (CI) durante la ejecución de las obras. Este elemento deberá quedar pintado en su parte superior y protegido con una placa de terciado, hasta la instalación definitiva del anillo y tapa de calzada.

Se debe revisar previamente el stock disponible en Bodega Baker antes de realizar la compra de estos elementos, con el fin de aprovechar los materiales existentes y evitar sobrantes al término de las obras.



Soleras Curvas

Los radios de curva R6 se deben realizar con soleras curvas tipo A. Evitar el uso de solera recta “cortada”.



Dimensiones de baldes maquinaria
Se recomienda ejecutar los cortes y rebajes finales con cuchilla plana, especialmente en sectores donde se requiera mayor precisión, para controlar las dimensiones de excavación y minimizar sobre excavaciones.

Ancho balde excavadora: 1.00 m
Ancho balde retroexcavadora: 0.60 m



Criterios de construcción en presencia de napa

Instalación de tuberías
En sectores donde se encuentre nivel freático, se recomienda utilizar encamado de gravilla (30 cm adicionales), ya que facilita la ejecución de las faenas y la correcta instalación de las tuberías.
Se recomienda además contar con equipos de agotamiento durante la ejecución de los trabajos, manteniendo controlado el nivel de agua en el tramo que se está interviniendo.



Cámaras de inspección públicas en presencia de nivel freático

En sectores con nivel freático, se recomienda ejecutar las CI públicas in situ, ya sea con moldaje y hormigonado en terreno o prefabricándolas para posteriormente instalarlas en la excavación.
En ambos casos, se debe tener especial cuidado en asegurar la hermeticidad de la cámara y sus conexiones.





Sello encuentro tubería con CI

En el encuentro de la tubería con la cámara de inspección (CI) se deberá aplicar CAVE II PLUS, con el objetivo de asegurar la hermeticidad de la unión y evitar posibles filtraciones.





Tapa reforzada cámara de inspección domiciliaria

Considerar tapa y anillo reforzado cuando no sea posible ubicar la CI domiciliaria fuera del acceso vehicular de la vivienda.
Idealmente, la CI debe quedar a eje entre las huellas del acceso vehicular, evitando que quede directamente bajo la zona de tránsito.

Membrana de curado veredas

Se recomienda utilizar membrana de curado a base de resinas sintéticas para el curado de las veredas, con el fin de evitar la pérdida rápida de humedad del hormigón y disminuir el riesgo de fisuras. Esto permitirá mejorar la terminación de las veredas y evitar posibles observaciones de la ITO durante la recepción de las obras.

Se recomienda utilizar **Weberad Cure S** o **Sika Cure®-116**






Compatibilidad de materiales y marcas

Se recomienda adquirir los materiales de una misma materialidad a un mismo proveedor, con el fin de asegurar la compatibilidad entre tuberías, fitting y sus respectivas uniones, evitando problemas durante la instalación.

Esto es especialmente importante en aquellos sistemas que requieran pruebas de hermeticidad y presión.

Ejemplos: tubería de colector y Tee de unión domiciliaria; tubería de colector corrugada y Tee de unión para sumideros; tubería matriz de AP y fittings de electrofusión.

Certificación y documentación de materiales

Todos los materiales utilizados en pavimentos, aguas lluvias, alcantarillado y agua potable deben contar con sus respectivos ensayos y certificados de calidad según corresponda.
Se debe considerar este requisito al momento de realizar la compra, verificando que el proveedor entregue la documentación necesaria. Esto evitará inconvenientes al momento de presentar los antecedentes ante SERVIU y las empresas sanitarias para la recepción de las obras.

Alternativas de soluciones de contención

Se deja un listado de soluciones de contención de tierras utilizadas habitualmente, cuya elección dependerá principalmente de la altura del relleno, la diferencia de nivel entre patios y las condiciones de ejecución en obra.

- Muros de hormigón armado.
- Muros de gaviones.
- Muros tipo camellón prefabricados.
- Placón reforzado de 80 cm + poste intermedio.
- Placón reforzado de 50 cm.
- Placón reforzado de 30 cm.