Computersystemer 2


Lavet af Vivek ©

Back to the drill.....

- Nu gennemgår vi Kapitel 2.
 - Her kommer vi til at gennemgå opbygning af Computeren.
 - Her kommer vi også til at snakke om de forskellige ting som eksempelvis.
 - Hvordan de forskellige USB-stik er forbundet til Computeren.
 - Forholdet mellem CPU og Main Memory.


Opbygning af Bytes og Bites

- En bit og byte udgør lageret i en computer. På hver byte memory kan der ligge 8 cifre, men vi kan ikke se hvad det betyder...?
- Derfor skal vi have en aftaler/adresse hvor vi siger at der skal ligges nogle 0'er og 1'er som skal tolkes som karakterer.




Opbygning af Computeren

• Hvis man kigger på opbygning af computeren, så kan vi se at vi har en main memory. CPU'en i denne sammenhæng er opbygget af XOR, AND or OR. Man kan også have flip flops som kan have main resultater.




Slash og Busser

• Vi kan lave en computer, hvor vi kan forbinde memory og CPU'en som hedder BUS. Slash / angiver antal ledninger, fordi hver ledning kan indeholde to forskellige spændinger. CPU'en er hjernen bag det hele, så den fortæller hvad der skal ske.



Computerarkitekturens Introduktion

- Som vi kender fra vores daglig, anvendes der skrivebords computere og bærbare.
 - Skrivebordscomputere/desktop er det som ligger på bordfladen.
 - Bærbare/laptop er computeren som ligger på skødet.



Billedet viser
Laptop/Bærbarens
Processing Unit
som er ved den
nederste side,
under Keyboardet.

Hvorimod Monitoren er selve Skærmen. MEN HVAD BETYDER CENTRAL PROCESSING UNIT?

OG HVAD KAN DEN OG HVORDAN ADSKILLER DEN SIG FRA BÆREBARENS PROCESSING UNIT?

(NÆSTE SIDE)

Central Processing Unit



- CPU befinder sig i Skrivebordscomputere.
- CPU'en er placeret anderledes i Desktop sammenlignet med Bærebaren.
- Hvad er CPU'ens arbejde: Processing er den tid og effektivitet som tager for at nå frem til Resultatet. At processere noget betyder, at kunne udregnet et algoritme og derved givet et svar/resultat på det.


EKSEMPEL PÅ PROCESSERING / PROCESS

Du som (menneske) vil gerne udregne 2+2, som du ved er 4. Dette er et simpelt regnestyk. Men hvis jeg giver det et regnestyk på 17*15, så tager det tid for de fleste mennesker at kunne regne det ud. Men hvis jeg giver det en regnestyk på 1025*2555, så kommer det til at tage en evighed for dig at regne det i hånden.

På samme måde foregår en process, det handler om brugen af tid og effektivitet for at en computer kan ligge resultat på bordet. Din brug af tid til at kunne udregne et regnestykke er kaldt for en processing power.


Central Processing Unit (CPU)/(Side 112)

- Det som vi så tidligere med den røde eksempel på Processing Power.
 - Dette var et eksempel på den Aritmetiske og Logisk Unit.
 - Aritmetiske Logiske Unit indeholder kredsløb som laver matematiske udregninger eller operatorer som (gange), (addition), (subtraktion) og (division).




Main Memorys Arbejde

- Memory skal svare på CPU'en, hvis CPU'en siger at der skal gemmes en memory på adresse 12.
- Vi skal bruge en memory til midlertidig opbevaring af data. Det er noget meget tæt elektronik, som tilgås hurtigt. Hvis man skal have fat i noget meget hurtigt.



3 Busser / 3 Muskater ©



Adressebussen er den som lokkere værdierne ved Main Memorys adresse.

Kontrolbussen er den som kontrollere flowet.

Databussen er den som kontrollere hvilke data går igennem.

3 Busser / 3 Muskater ©


- ❖ Hvis man kigger hvordan CPU'en snakker med memory. Det er forbindelse med en ledning, hvor man kan dele det op i dele busser.
- ❖ Man har en data bus, adresse bus og kontrol bussen. De har pile som går fra CPU, som er styret af CPU.
- Hvorimod pile som er gået fra main memory og over til CPU.
 KIG NÆSTE SLIDE
- ❖ Det er memory's indhold at tage imod funktionsarbejde. Kontrolbussen har to funktioner, hvor det er enten læse eller skrive og hvornår det kan gøre det.

3 Bussernes Egenskaber ©

- Den ene siger, at det er read og write. Og den anden siger, at nu er vi klar.
- 1 bit til angivelse af READ eller WRITE.
- 1 BIT TIL AT ANGIVE TIMING I DATAOVERFØRSLEN.
- Der skal være 2 ledninger i kontrolbussen, men i addressen er det afhænget af hvor meget plads i memory man vil gerne have fat i. Det er her, hvor vole har 8 bit. Det fortæller om, hvor meget memory man kan sætte det på.
- Databussen fortæller, hvor meget man kan overføre i 1 byte, 2 byte osv.

Memory Unit (MU)

- Memory Units arbejde er, at kunne huske de tidligere aktivitet.
 - Hverdags Eksempel: Hvem er den nuværende Statsminister = Mette Frederiksen. Hvem var den tidligere Statsminister = Lars Løkke Rasmussen. Hvem var Statsminister før 2015 = Helle Thorning Schmidt. Hvem var Statsminister før Helle Thorning = Lars Løkke Rasmussen osv. (Forstår du?)
- Memory Units arbejde er, at sørge for at du ikke glemmer ting.



Kontrol Unit (CU)

- Kontrol Unit indeholder kredsløbet for koordinering af Maskine arkitektur. Man kan også sige, at Kontrol Units arbejde er, at styre de ting som den er blevet bedt om at hente.
- Eksempelvis: CU er bedt om, at hente den røde pakke under bordet!
- Hvad gør CU?: Så henter den røde pakke under bordet.


HVAD ER VIGTIGT AT HUSKE OM KONTROL UNIT?

Kontrol Unit er dem som styrer bevægelserne til at nå frem til den del som den vil gerne have. Vi kan tekniske set sige, at CU fungerer som vores arme og ben i CPU'en.

Register Unit og General Purpose Register

- Ifølge side 112, indeholder Register Unit Data Storage Cells.
- Data Storage Cells er også kendt som Registers.
- General Purpose Register serveres som midlertidige pladser for Data.
- Disse Registre indeholder Data Inputs til Aritmetiske Kredsløb og giver plads til resultater lavet af Unit.
- Husk, at Data går fra Main Memory og til General Purpose Register vha. Kontrol Unit.

Den samlede Enhed (CPU)



Hvis CU, MU, CU og det hele lægges sammen, får vi en Central Processing Unit som er kendt som CPU.

Man plejer bare, at sige at Processor i stedet for den fulde navn Central Processing Unit. Før i tiden plejede Processorerne at være store men nu er de på halv størrelse med en lille Kiks!

Hvordan ser Processor ud?

- Som tidligere nævnt kalder man CPU for Processor.
- Før i tiden have man en stor Processor, men fordi Efterspørgslen for Teknologi er blevet større så blev størrelsen af tingene mindre.

Det kan ses på billedet, at selve processor ser ens ud inde i men selve corene (kan) være opdelte.



Core inde i Processor


- Fordi Teknologien udvikler sig, så er størrelsen af Processoren bevaret og derved kan det ses at det er opdelt inde i.
- Når den samme størrelse bevares af Processor, og derved deler det op inderste inde. Så er de inderste opdelte stykker kaldt for Core.
- Core skal opfattes som "arbejderne", der laver det tekniske arbejde på computeren.
 - Dette kan eksempelvis være, at man downloader Netflix, spiller Y3 osv.

Core inde i Processor

- Hvad sker der når en Core opdeles?
 - Det som resulterer, at man opdeler en core er det lig med en arbejdsfordeling.
 - Dette betyder, at hvis man eksempelvis har to core, hvor den ene var beregnet til at downloade og den anden var beregnet til at streame.
 - Der findes adskillige former for opdeling af core, disse kan navngives på følgende måde:

Antal Core	Opdelingsnavn	Core Navn
2	Dual	Dual Core
4	Quad	Quad Core
8	Octa	Octa Core
Flere end 8	Multi	Multi Core

Overblik over Cores Opbygning



To bokse svarer til to core.

Fire bokse swarer til fire core.

Otto bokse svarer til otte core.

Overblik over Cores Opbygning


Jeg downloader WhatsApp

Jeg streamer Netflix Jeg opdatere indstillinger

Jeg opretter en Notifikation

Jeg tjekker for Billetter Jeg skal tænde for Vækkeuret Jeg skal gemme en fil

Jeg kigger på GPS Vores Core skal ikke kun bruges til Sociale Medier, men skal kunne gøre mere ud af deres plads



Threading-Teknologi

• Threading er der, hvor man uden at have opdelt core kan i stedet få det til at opføre sig som en opdelt core.

• Der findes huller i Threading-Cores som har denne funktion.



"Intel producerer mange cores og du har set mærker med i3, i7, i9. De er produceret efter generationer af udvikling og udgives i ulige tal nummer.

intel

OBS:

Højre i-tal = Højre proces = Hurtigere.

Hvad er Hardware?

Ting som kan røres fysisk er kaldt for Hardware og dette kan eksempelvis være, mus, tastatur, fjernbetjening, computerkamera.

Hardware Items er kørt Elektrisk og har brug for strøm at kunne drive.

Hvad er Software?

Ting, som man ikke kan røre fysisk ved. For at gøre det simplificeret, så er det de programmer som bliver kørt bag display på skærmen, er kaldt for Software.

Hvad er Input Device?

Input Device er de enheder som tager ude kommende Information og putter det inde i Selve Computeren. Eksempelvis brug af Keyboard og mus.

Hvad er Output Device?


Output Device er den som kun viser Computerens indre Information til udestående bruger. Eksempelvis en skærm, monitor, display, højtalere og høretelefoner kan vise ting.

Sammenhæng mellem Output & Input Device

- Når vi ønsker, at udskrive noget, så anvender vi musen til at klikke på det bestemte fil for at kunne få det udskrevet.
 - Men kan det ikke undres, at der findes en sammenhæng mellem musen og printeren, selvom de er ikke direkte forbundet til hinanden.
 - Den såkaldte Indirekte Forbindelse, kan kaldes for Motherboard.
 - Motherboard er det som holder Computersystemet forbundet sammen.
 - Tråde som forbinder input device til CPU.
 - Motherboard fungerer som hovedstaden/Parlamentet til Computersystemet.
 - Alle skal bare nå hen til Motherboard, og så klares resten automatisk ©
 - CPU fungerer som Regenten/Præsident/Monark til Computersystemet.
 - Input fungerer som folket og Output fungerer som implementering af lovgivning.

Hvad er en Interface?

Når man forbinder noget til en Computer, er det kaldt for en Interface ©



Andre Facts fra Undervisning

Nu kommer der en masse slides, hvor der er forklaret nogle ting som er fra forelæsning og relaterer sig også til Bogen (men) i form af noter og stikord.

Facts ©

- ❖ Vi har forskellige typer af computer. I starten byggede man computere med radorører og transister. Nu har man Intel og lignende hvor man printede ting i forskellige størrelse med god strømforsyninger.
- ❖ Man sagde et tidspunkt i 71, hvor man lavede SPU'en i et chip. Nu har man en CPU i en chip.
- ❖ Man mener også at mikrokontroller er et computer i et chip.

Inde i CPU'en og ALU'en

- Der er 3 tinge inde i CPU'en og det er virkeligheden også noget memory. Nogen gange er vi benævnt med bogstaver med ABCD og nogengange med 0123 afhængig af CPU'en.
- Man har også ALU, som er regnedelen af computeren og udfører addition, subtraktion og multiplikation. Den tager input fra to registrere 1/0 og så laver den sin regne operation, hvor den giver sit input 2 eller 3. register.
- Den tredje ting er kaldt for CU, som holder styr på hvad der sker og hvilken sekvens det sker i.

John von Neuman ©



- John von Neuman er ham som fandt på, at hvis man har en computer som er istand til at udføre forskellige instruktioner. Så i stedet for at lave computeren, så kan man lægge programmet ud i main memory og se om det er noget data eller main program.
- Kan vi ikke lægge nogle 0'er ELLER 1'er ude ved memory, så laves nye kombinationer af 0'er og 1'er. Det er også hele idéen med at se på computeren nu.
- Hvis en program, kan blive kodet som bit så kan kontrol unit se og fortælle hvad den skal gøre ved at fortælle CPU'en specifikt i starten. Maskinkoderne er 0'erne og 1'erne, hvor man i sample kunne se hvad loops og move var.

Main Memory's Indhold

- Når man kigger i memory main, så kan man ikke se hvad der er. Her kan man se, at hexodecimale 0,28 udefra binært tal. Hvordan ved Cpu'en, at den skal bruge en register datafunktion?
- CPU'en åbner den værdi som står i counter, og counteren er den værdi som står i adressen hvilket også er kaldt for unit. Det program som bliver peget på, bliver til instruktionen.
- Kigger man på VOLE-Programmet i IntelliJ, så kan det ses at man kan lægge et nyt program og justere værdien og derved køre det.

CPU og dens opfattelse

- Når cpu'en ser vores program, er den som en maskineinstruktion.
- Maskinsprog er en beskrivelse af de mulige instruktioner, som cpu'en vil genkende som noget meningsløst. CPU'en vil reagerer på adskillige måder.
- Men spørgsmålet kommer nu, om man kan tage 2 approaches til at lave maskine sprog?

Approaches til Maskinesprog

- Her kan det ses, at man laver nogle simple instruktioner, hvor man har noget bite.
- Bite skal bruges, når CPU'en skal udføre noget. Noget af de instruktioner som man udfører data, skal have formålet i at flytte noget data. Disse hedder load, store data osv.
- Man skal have noget instruktioner, hvor man skal have noget at gøre med data. Men man skal have datamanipulationen, hvor man undrer sig over hvad man skal gøre med data'et. Man skal også have nogle kontrolinstruktioner, hvor man giver nogle nye værdier og udfører ting.
- CPU'en er foreviget levende. Den skal bare blive ved med at gøre noget, ellers har den ikke noget eksistens. Eksempelvis hvis man starter word og slukker den bagefter, men Windows kører videre.

Adding/Dividend Values Stored in Memory

❖Adding Values Stored in Memory

- 1.Få en af de værdier til at være tilføjet fra memory og placere det i et register.
- 2.Få et andet værdi til at være tilføjet fra memory og placere det i et andet register.

❖ Dividend Values Stored in Memory

- Samme procedure i starten, hvor man henter det ene og det andet.
- Vole har 16 registrer og de er navngivet fra 0-F. Her kan man bruge det til at lægge midlertidige dataer ind.
- Man har også en instruktionsregister, så hvis den ændrer noget i main memory så ændrer den også det i instruktionsregister.

Vole Program og Adresser (VIGTIG)

- ❖ Ses nærmere på Vole er de adskillige numre (0)'er kaldt for adresser.
- ❖Men spørgsmålet er bare, hvor mange bit er der i en adresse?
- Der er 8 bit i en adresse i en vole, hvorimod hvis man snakker om byte er det 256.
- Man har 16 bit til rådighed, når man laver en instruktion.
- Man har delt 16 bit op i to dele, den ene som er operationskode. Hvad skal cpu'en gøre? Og det resterende er operand, hvor den fortæller hvad den skal gøre tilbage.
- Vole har 16 registrer, hvor den har en program counter som har 8 bit og som skal indhente instruktioner.
- OBS: Det er 8 bit databusser.

Vole Program og Adresser (VIGTIG)

- ❖ Hvis signalet hedder Read/, så er det ikke read. Hvorimod hvis den har en streg over sig, så er det Write. Her i tilfældet kan det ses, at det bliver i modsat par. Så ikke read, giver en write.
- ❖I instruktioner, kan den rotate som betyder at den kan kan skifte plads, sammen med at den kan lave load, store, move, add og or osv.

Program Eksekvering

- Kontrolleret af to særlige formål registrer:
- Instruktionsregister
 - Holder nuværende instruktion
- Program tæller
 - Holder addresse af næsten instruktion

Maskinecyklus: Gentager 3 trin:

- Fetch: CPU anmoder main memory om at give det instruktioner som er placeret i adressen som er indikeret af en program counter. Fetch processen involverer indhentning af data fra to memory celler fra M.memory. Så pl
- Decode: Med instruktionen i instruktionsregister, dekoderer CPU instruktionen som involverer breaking af Operand Field inde i dets rigtige komponenter baseret på instruktionens op-code.
- Execute: CPU eksekverer instruktion ved at aktivere den passende kredsløb til at udføre anmodet arbejde. Dette vil sige, at hvis Instruktionen er en load fra Memory, sender CPU'en de passende signaler til main memory og afventer dataer fra main memory. Disse dataer er derefter placeret i det anmodede register osv.

Arkimetriske Logiske Instruktioner

- Man kunne også se, at man har logiske operationer som er AND, OR og XOR.
- Dette er brugt til mask som operand.
- Rotation og Skift Operation
- Cirkulært skift, logisk skift, arkimetriske skift.
- Det er ikke dem som vi plejer, at bruge i normal programmering.
- CPU'en har en anden måde at se AND på, og det er ved at lave to AND sammen som den plejer at gøre.

Aritmetriske Logiske Instruktioner

- Det man kan bruge det til er, at man eksempelvis bruger det i masking, hvor man har en række bit og hvor man ønsker at tænde en lampe. Så hvis man skriver en på en plads, så er det 8 bit af gangen. I stedet for det kan man anvende en OR, så man kan sørge for at tænde bit 2 og anvende en maske.
- Hvis man havde 8 kontakter og ville undersøge om bit 2 var tændt eller slukket. Så kunne man AND, og hvis resultatet bliver 0 så betyder det at det ikke var slukket. Og hvis resultatet er anderledes, kan man udvælge den kontakte man vil gerne undersøge om.
- Rotating the bit patterns 0x65
- Den rykker bit pladserne ud til højre, så den sidste tal står først i den nye række.

Computersystemer 2

Lavet af Vivek

Håber I kunne få noget teoretisk ud af det ©