# 发电工程设计项目经理(设总)培训课题 第二部分:专业设计基础知识

第二十五章: 水土保持专业设计基础知识

华北电力设计院工程有限公司 2012 年 8 月 北京 编 写: 钟祖林、乔彦芬

校 审: 梁振明、宋红军

# 目录

1	1 专业概述	1
	1.1 水土保持相关概念	1
	1.2 水土保持方案编制原则	2
	1.3 土壤侵蚀分类	2
	1.4 土壤侵蚀分区	3
2	2 水土保持设计依据和相关规定	3
	2.1 法规规范	3
	2.2 主要技术规范	4
3	3 设计范围和主要内容	4
	3.1 基本要求	4
	3.2 各阶段主要任务	4
4	4 专业设计接口	6
	4.1 项目建议书(初可)阶段	6
	4.2 可行性研究阶段	6
	4.3 初步设计阶段	7
	4.4 施工图设计阶段	7
5	5 设计和审查中常遇到的问题	8
	5.1 设计中常遇到的问题	8
	5.2 审查中常遇到的问题	8

## 1 专业概述

## 1.1 水土保持相关概念

- (1) 土壤侵蚀: 土壤及其母质在水力、风力、冻融、重力等外营力作用下,被破坏、 剥蚀、搬运和沉积的过程。
- (2) 水土流失(中国水利百科全书): 在水力、重力、风力等外营力作用下,水 土资源和土地生产力的破坏和损失,包括土地表层侵蚀及水的损失,亦称水土损失。
- (3) 水土保持: 防治水土流失,保护、改良与合理利用山丘区和风沙区水土资源,维护和提高土地生产力,以利于充分发挥水土资源的经济效益和社会效益,建立良好生态环境的事业。对山丘区、风沙区水土资源的保护、改良与合理利用。
- (4) 水土流失防治责任范围:项目建设单位依法应承担水土流失防治义务的区域,由项目建设区和直接影响区组成。
  - (5) 项目建设区: 开发建设项目建设征地、占地、使用及管辖的区域。
- (6) 直接影响区: 在项目建设过程中可能对项目建设区以外造成水土流失危害的地域。
- (7) 主体工程: 开发建设项目所包括的主要工程及附属工程的统称,不包括专门设计的水土保持工程。
- (8) 建设类项目:基本建设竣工后,在运营期基本没有开挖、取土(石、料)、弃土(石、渣)等生产活动的开发建设项目。
- (9)建设生产类项目:基本建设竣工后,在运营期仍存在开挖地表、取土(石、料)、弃土(石、渣)等生产活动的燃煤电站、建材、矿产和石油开然气开采及冶炼等开发建设项目。
- (10)方案设计水平年:主体工程完工后,方案确定的水土保持措施实施完毕并初步发挥效益的时间。建设类项目一般为主体工程完工后的当年或后一年,建设生产类项目一般为主体工程完工后投入生产当年或后一年。
- (11) 扰动土地整治率:项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动土地总面积的百分比。
- (12) 水土流失总治理度:项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。
  - (13) 土壤流失控制比: 项目建设区内, 容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失

## 强度之比。

- (14) 拦渣率:项目建设区内采取措施实际拦挡的弃土(石、渣)量与工程弃土(石、渣)总量的百分比。
- (15) 林草植被恢复率:项目建设区内,林草类植被面积占可恢复林草植被(在目前经济、技术条件下适宜于恢复林草植被)的面积的百分比。
  - (16) 林草植被覆盖率: 林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。

#### 1.2 水土保持方案编制原则

- (1) 把防治与调节地表径流放在首位
- (2) 提高土壤抗蚀能力
- (3) 重视植被的环境保护作用
- (4) 把保护土地与改良土地结合起来
- (5) 采用综合措施防治水土流失
- (6) 因地制官
- (7) 生态一经济效益兼优的原则
- (8) 以"持续发展"的理论指导区域的综合整治与经营

## 1.3 土壤侵蚀分类

不同的侵蚀外营力作用于不同组成的地表所形成的侵蚀类别和形态。按照外营力性质可分为水蚀、风蚀、重力侵蚀、冻融侵蚀、混合侵蚀和人为侵蚀等类型。

#### (1) 水蚀

在降水、地表径流、地下径流作用下,土壤、土体或其他地面组成物质被破坏、搬运和沉积的过程,根据水力作用于地表物质不同的侵蚀形态,进一步分为溅蚀、面蚀、细沟侵蚀、浅沟侵蚀和切沟侵蚀等。

#### (2) 风蚀

在气流冲击作用下,土粒、沙粒或岩石碎屑脱离地表,被搬运和堆积的过程。由于 风速和地表组成物质的大小及质量不同,风力对土、沙、石粒的吹移手动出现扬失、跃 移和滚动三种运动形式。

风蚀主要包括空气干旱和害风,风沙流、沙尘暴等。

#### (3) 重力侵蚀

地面岩体或土体物质在重力作用下平衡面是产生位移的侵蚀过程。

根据其形态可分为:陷穴、泻溜、崩塌、崩岗、滑坡等。

#### (4) 冻融侵蚀

在高寒区由于寒冻和热融作用交替进行,使地表土体和松散物质发生蠕动、滑塌和 泥流等现象。

### (5) 人为侵蚀

人们不合理的利用自然资源和经济开发中造成新的土壤侵蚀的现象。如开矿、 采石、修路、建房及工程建设等产生的大量弃土、尾砂、矿渣等带来的水土流失。

#### (6) 混合侵蚀

混合侵蚀是指在水流冲力和重力共同作用下的一种特殊侵蚀形式,在生产上常称混合侵蚀为泥石流。根据其所含固体物质的比例,可分为泥石流、石洪和泥流。

#### 1.4 土壤侵蚀分区

## 1.4.1 水力侵蚀类型区

这一类型区大体分布在我国大兴安岭—阴山—贺兰山—青藏高原东缘一线以东,包括西北黄土高原、东北的低山丘陵和漫岗丘陵、北方山地丘陵、南方山地丘陵、四川盆地及周围山地丘陵、云贵高原六个二级类型区。

## 1.4.2 风力侵蚀类型区

风力侵蚀主要分布于西北、华北、东北西部,包括新疆、青海、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西等省、自治区的沙漠及沙漠周边地区。总面积为 109.5 万 km²,约占全国总面积的 11.4%。

#### 1.4.3 冻融侵蚀为主的类型区

冻融侵蚀主要分布在我国西部青藏高原、新疆天山等一些高山地区和黑龙江流域、 大小兴安岭等一些高寒地区。

## 2 水土保持设计依据和相关规定

#### 2.1 法规规范

- (1) 法律法规(行政法规、地方法规(地方人大)、特区单行经济法规):
- (2) 部门及地方政府规章:
- (3) 规范性文件;

- (4) 技术文件(主体工程、水土保持区划、规划):
- (5) 其它资料 (委托函、立项支持性文件、说明可行性);

#### 2.2 主要技术规范

- (1)《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2008);
- (2)《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2008):
- (3)《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007);
- (4)《水土保持监测技术规程》(SL277-2002);
- (5)《水土保持工程概(估)算编制规定》和《水土保持工程概算定额》(水利部 水总「2003〕67号)。
  - (6)《火力发电厂初步可行性研究报告内容深度规定》(DL/T 5374-2008);
  - (7)《火力发电厂可行性研究报告内容深度规定》(DL/T 5375-2008);
  - (8)《火力发电厂初步设计文件内容深度规定》(DL/T 5427-2009)。

## 3 设计范围和主要内容

#### **3.1** 基本要求

根据《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2008),开发建设项目在项目建议书阶段应有水土保持章节。工程可行性研究阶段(或项目核准前)必须编制水土保持方案,并达到可行性研究深度,工程可行性研究报告应有水土保持章节。初步设计阶段应根据批准的水土保持方案和有关的技术标准,进行水土保持初步设计,工程的初步设计应有水土保持篇章。施工图阶段应进行水土保持施工图设计。

征占地面积在 1hm²以上或挖填土石方总量在 1万 m³以上的开发建设项目,必须编报水土保持方案报告书,其他开发建设项目必须编报水土保持方案报告表,其内容和格式应分别符合《开发建设项目水土保持技术规范》的要求。

#### 3.2 各阶段主要任务

- 1、项目建议书(初可)阶段
  - (1) 简要说明项目区水土流失现状与环境状况,预防监督与治理状况。
  - (2) 明确水土流失防治责任。
  - (3) 初步分析项目建设过程中可能对水土流失的影响。

- (4)提出水土流失防治总体要求,初拟水土流失防治措施体系及总体布局,提出下一阶段要解决的主要问题。
  - (5) 确定水土保持投资估算的原则和依据, 匡算水土保持投资。
- 2、可行性研究阶段(需编报水土保持方案)
  - (1) 开展相应深度的勘测与调查以及必要的试验研究。
  - (2) 从水土保持角度分析主体工程设计方案的合理性及制约因素。
- (3)对主体工程选线选址、总体布置、施工组织、施工工艺等比选方案进行水土 保持分析评价,对主体工程提出优化设计要求和推荐意见。
- (4)估算弃土(石、渣)量及其流向,分析土石方平衡,初步提出分类堆放及综合利用的途径。
  - (5) 基本明确水土流失防治责任范围、水土流失防治分区及水土流失防治目标。
- (6)分析工程建设过程中可能引起水土流失的环节、因素,定量预测水力侵蚀、 风力侵蚀及分布,定性分析引发重力侵蚀、泥石流等灾害的可能性,定性分析开发建设 所造成的水土流失危害类型及程度。
- (7)确定水土流失防治措施总体设计,按防治工程分类进行典型设计,明确工程设计标准,估算工程量。对主要防治工程的类型、布置进行比选,基本确定防治方案。初步拟定水土保持施工组织设计。
- (8)基本确定水土保持监测内容、项目、方法、时段、频次,初步选定地面监测的点位,估算所需的人工和物耗。
- (9)编制水土保持工程投资估算,估算防治措施的分项投资及总投资,分析水土保持效益,定量分析水土流失防治效果。
  - (10) 拟定水土流失防治工作的保障措施。
- 3、初步设计阶段(该阶段做水保设计)
  - (1) 开展相应深度的勘测与调查。
  - (2) 分区(段) 复核土石方平衡及弃土(石、渣)场、取料场的布置。
  - (3) 复核水土流失防治责任范围、水土流失防治分区和水土保持措施总体布局。
- (4) 在项目划分的基础上进行水土流失防治措施的设计 , 说明施工方法及质量要求, 进一步细化施工组织设计。
  - (5) 编制水土保持监测设计与实施计划。
  - (6) 编制水土保持投资概算。

- 4、施工图设计阶段(该阶段做水保施工图设计)
  - (1) 进行水土流失防治单项工程的施工图设计。
  - (2) 计算工程量,编制工程预算。

## 4 专业设计接口

水土保持设计的基础资料为工程主体设计文件。根据相关规定,水土保持设计应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

根据各阶段水土保持设计要求及内容规定,水土保持文件编制涉及的主要专业与主要内容在各个阶段不同。

- 4.1 项目建议书(初可)阶段
  - (1) 总图
  - 工程地理位置、总平面布置(说明书及图件)、工程建设土石方量;
  - (2) 施工组织
  - 工程施工组织规划、施工进度计划;
  - (3) 技经
  - 工程总投资、土建投资、人工单价、各项费率。

#### 4.2 可行性研究阶段

(1) 总图

工程地理位置、总平面布置(说明书及图件)、竖向布置(说明书及图件)、工程建设上石方量、厂址周边防护措施;

- (2) 水工工艺
- 工程给排水量及输送设计;
- (3) 水工结构

灰场位置、概述、排水、挡墙、护坡等防护措施:

- (4) 施工组织
- 工程施工组织、施工工艺、施工进度安排;
- (5) 技经
- 工程总投资、土建投资(附表)、人工单价、各项费率
- (6) 土建

土建设计及施工工艺;

(7) 除灰

灰渣量、处理方式、处理工艺、处置结果、输送方式。

## 4.3 初步设计阶段

(1) 总图

工程地理位置、总平面布置(说明书及图件)、竖向布置(说明书及图件);工程建设上石方量;厂址周边防护措施;

(2) 水工工艺

工程给排水量及输送设计:

(3) 水工结构

灰场位置、概述、防护措施;

(4) 施工组织

工程施工组织、施工工艺、施工进度安排:

(5) 技经

工程总投资、土建投资(附表)、人工单价、各项费率:

(6) 土建

土建设计及施工工艺;

(7) 除灰

灰渣量、处理方式、处理工艺、处置结果、输送方式。

## 4.4 施工图设计阶段

(1) 总图

厂址防护措施设计;

(2) 水工工艺

供、排水措施设计;

(3) 水工结构

灰场防护措施及排水措施设计;

(4) 土建

土建施工设计:

## 5 设计和审查中常遇到的问题

## 5.1 设计中常遇到的问题

水土保持文件设计时常遇到的问题主要有两个:

## 1、设计进度

由于水土保持设计依托主体设计进行,水土保持设计的主要内容在主体设计完成后 才能进行,因此,水土保持设计进度受到了限制。建议主体设计相关专业设计与水土保 持文件设计同步进行,将水土保持文件关心的内容提前提资给水土保持文件设计人。

#### 2、设计深度

根据水土保持文件设计相关规定和标准,水土保持文件在措施设计等方面要求的深度与主体工程不一致,导致水土保持设计文件不能按相关设计要求完成。建议各相关专业在设计时给出符合水保设计深度的资料。

## 5.2 审查中常遇到的问题

水土保持设计文件审查时常因为设计深度不够,被要求进一步介绍或者校核措施量、校核投资等。