





快速開始指南

- 1 概覽
- 2 迴路設置
- 3 設置畫面
- 4 處方設置






2 起於 操作 Trilogy202 之前,您需要配置迴路類型。



設置畫面


配置迴路類型(主動式或被動式)


Modify (修改)



PAP)、Active flow(主動式氣流)

或 Passive (被動式),然後按兩次 OK (確定)以確認





4 處方設置

