Labor Robotik - Lokomotion

Christoph Zinnen (Laborkonzept & Manuskript: Prof. Dr. Peter Gemmar)

Fachbereich Informatik Hochschule Trier

WS17/18





Lokomotion - Strategien I

Es existieren inzwischen sehr viele Formen und Strategien zur Lokomotion. Welche Form der Lokomotion verwendet wird, wird durch die **Anwendung und Umgebung** des AMR grundlegend bestimmt:

- Wie schnell muss der AMR sich bewegen?
- ▶ Ist die Umgebung glatt oder rauh oder ...?
- Wie bewegt sich der AMR:
 - ► Rollend (mit Rädern, Ketten oder als Ball)
 - ► Laufend (Beine / Arme zum Klettern)
 - Springend
 - Schlängelnd
 - Schwimmend
 - Fliegend (Drehflügler, Starrflügler, Ornithopter)
 - Hybrid







Radantrieb I

Der Antrieb dieser Roboter basiert auf der Reibung bzw. dem Bodenkontakt von Rädern (Rollen).

Rollt ein Rad ideal um seine Achse x, dann bewegt sich ein Roboter perfekt in Richtung y senkrecht zu x.

Aufgrund eines seitlichen Rutschen wird aber eine tatsächliche Bewegung in Richtung z erfolgen (siehe Abb. 1).



Abbildung: Prinzip Radantrieb

Bei langsamen Geschwindigkeiten kann man nahezu ideale Rollbewegung in Richtung *y* annehmen.

Bewegungsabschätzung I

Bei Robotern verwendet man zur Erfassung der Bewegung meist die **Odometrie**: Die Bewegungsdistanz ermittelt man aus der gemessenen und akkumulierten Radumdrehung.

- Die Radumdrehung kann man z.B. mittels optischer Drehgeber ziemlich genau erfassen.
- ▶ Bei einem freilaufenden Rad mit Radius r und $n \in \mathbf{R}$ ergibt sich die Distanz zu $D = 2n\pi r$.
- ► In der Praxis zeigt sich, dass aufgrund von Schlupf, Rutschen, schlechter Traktion usw. die Ermittlung von *D* recht ungenau wird.
- ➤ Zusätzliche Störungen wie Unebenheiten, weicher Untergrund, Adhäsion zwischen Rad und Untergrund usw. verschlechtern die Messergebnisse.

Bewegungszentrum

Hat ein Roboter mehrere Räder und drehen die sich alle in Richtung ihrer eigenen *y*-Achse, dann muss der Roboter sich augenblicklich um einen bestimmten Punkt drehen: Zentrum der Rotation (*ICR*) od. Zentrum der Kurve (*ICC*)(Abb. 2).




Abbildung: ICC / ICR Prinzip; links ein ICC, rechts kein gemeinsamer.

Für die Bewegung eines Roboters muss also gelten:

- ▶ Damit ein Roboter sich rollend (nicht rutschend etc.) bewegen kann, muss ein ICC bzw. ICR existieren, um den der Roboter einen Kreiskurs fährt.
- Wenn alle R\u00e4der Bodenkontakt haben, darf nur ein ICC (f\u00fcr alle R\u00e4der) existieren.
- Jedes Rad hat dann seine eigene Geschwindigkeit und Richtung um den ICC, damit der Roboter insgesamt eine klare Rotation um den ICC ausführt.
- Manche Roboter besitzen R\u00e4der, die keinen Anteil an der Lenkung des Roboters haben (z.B. Castor-Rad des Pioneer 2DX); diese R\u00e4der k\u00f6nnen f\u00fcr die Kinematik ignoriert werden.

Roboterpose

Ein Roboter auf einer Ebene hat drei Freiheitsgrade:

- Seine Position (x, y) und seine Orientierung θ ; dieses **Triple** (x, y, θ) nennt man Pose des Roboters.
- Um seine Pose zu ändern, muss ein Roboter oftmals komplexe Manöver durchführen (denken Sie z.B. an das rückwärts Einparken mit einem Auto).
- Kann ein Roboter seine Pose nicht beliebig ändern, dann besitzt er eine sogen. nicht-holonomische Einschränkung.




Abbildung: Roboter Pose

Differentialantrieb I

Der Differenzial-Antrieb ist ein einfacher und wirkungsvoller Antrieb für terrestrische AMRs (Abb. 4).




Abbildung: Kinematik des Differenzial-Antriebs

Differentialantrieb II

- ► Für eine Rollbewegung muss der Roboter sich um einen ICC bewegen, der auf der verlängerten Achse der beiden Räder liegen muss.
- Dabei drehen sich die beiden Räder mit der gleichen Winkelgeschwindigkeit ω um den ICC. Also gilt:

$$\omega(R+I/2) = v_r$$

$$\omega(R-I/2) = v_l$$
(1)

Hierbei ist l der Achsabstand der beiden Räder, v_r , v_l sind die Umdrehungsgeschwindigkeiten des rechten und linken Rades.

▶ Die Geschwindigkeiten v_r , v_l , ω sowie der Radius R sind dynamische Größen (Funktionen der Zeit t). Für einen bestimmten Zeitpunkt t erhält man:

$$R = \frac{I(v_l + v_r)}{2(v_r - v_l)}, \, \omega = \frac{v_r - v_l}{I}$$
 (2)

Spezialfälle

Einige Spezialfälle sind festzustellen:

- $v_r = v_l$: Der Roboter fährt eine gerade Linie und $R \to \infty$.
- $v_r = -v_l$: Der Roboter rotiert um seinen Achsmittelpunkt und R = 0 (ICC = Achsmittelpunkt).
 - $v_r \neq v_l$: Der Roboter fährt eine (kurvige) Trajektorie um den Punkt ICC im Abstand R vom Achsmittelpunkt des Roboters. Hierdurch ändern sich Position (x, y) und Orientierung θ des Roboters.

Vorwärtskinematik I

Es wird die Pose bestimmt, die ein Roboter aufgrund seiner Dynamik als nächstes erreicht:

- ▶ Ein Roboter habe die Pose (x, y, θ) ;
- b durch Veränderung von v_r , v_l kann er eine neue Pose erreichen; die erreichbare Pose wird durch die sogen. Vorwärtskinematik beschrieben.
- \triangleright v_r , v_l und somit auch ω und R sind Funktionen der Zeit t;
- ▶ hat ein Roboter die Pose $(x, y, \theta)(t)$, und den ICC zu:

$$ICC = (x - R\sin\theta, y + R\cos\theta)^T$$
, (3)

▶ dann ergibt sich die Pose (x', y', θ') des Roboters zum Zeitpunkt $t + \delta t$ zu:

Vorwärtskinematik II

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ \theta' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\omega \delta t) & -\sin(\omega \delta t) & 0 \\ \sin(\omega \delta t) & \cos(\omega \delta t) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x - ICC_x \\ y - ICC_y \\ \theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} ICC_x \\ ICC_y \\ \omega \delta t \end{bmatrix}$$
(4)

Die Position, die ein Roboter erreicht, kann durch Integration von Gl. 4 ermittelt werden; für den Differenzial-Antrieb erhält man:

$$x(t) = \frac{1}{2} \int_0^t (v_r(t) + v_l(t)) \cos\theta(t) dt$$

$$y(t) = \frac{1}{2} \int_0^t (v_r(t) + v_l(t)) \sin\theta(t) dt$$

$$\theta(t) = \frac{1}{l} \int_0^t (v_r(t) - v_l(t)) dt$$
(5)

Inverse Kinematik I

Im praktischen Einsatz ist oftmals die Frage zu beantworten:

Wie müssen die Kontrollparameter $(v_r(t), v_l(t))$ gewählt werden, damit der Roboter eine bestimme globale Position/Pose erreicht oder eine bestimmte Trajektorie abfährt (inverse Kinematik)?

Inverse Kinematik: Invertierung der Beziehungen zwischen Kontrollparametern und dem gewünschten Verhalten.

Inverse Kinematik II

- Für den Differenzial-Antrieb sind die Gleichungen 5 zu integrieren; dabei lässt sich die Geschwindigkeit des Roboters (Kontrollgrößen v_r , v_l) nicht so bestimmen, dass eine beliebige Pose erreicht werden kann. Dies nennt man eine:
- ▶ Nicht-holonomische Einschränkung (nonholonomic constraint): Die Gleichungen (5) ergeben Einschränkungen für die Kontrollgröße Geschwindigkeit, die sich nicht in eine Einschränkung der Position integriert lassen (bestimmte Posen können nicht erreicht werden, eine allgemeine Lösung dieses Problems ist sehr schwierig).