MAICO SRL
a socio unico
ZONA ARTIGIANALE, 15
I-39015 S. LEONARDO (BZ)
TEL +39 0473 65 12 00
FAX +39 0473 65 13 00
info@maico.com
www.maico.com



UNA AZIENDA DEL GRUPPO MACO
MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173

5020 Salisburgo - Austria
TEL +43 (0)662 6196-0
FAX +43 (0)662 6196-1449
maco@maco.at
www.maco.at











Ricambiare l'aria negli ambienti chiusi è importantissimo.

Se non lo facciamo l'umidità che produciamo – cucinando, lavandoci o semplicemente respirando – si accumula e facilita la comparsa di muffa sulle pareti. Anche la concentrazione di sostanze inquinanti tende ad aumentare, per esempio il monossido di carbonio generato dalla combustione incompleta di fornelli a gas o la formaldeide rilasciata da alcuni materiali edili.

Quindi, in mancanza di un impianto di ventilazione meccanica, si consiglia di aprire le finestre **circa ogni due ore** (negli ambienti residenziali occupati da persone).

Per quanto tempo la finestra deve restare aperta? Dipende da diversi fattori:

- apertura a battente o a ribalta
- stagione, perché in inverno la differenza di temperatura tra interno ed esterno velocizza il ricircolo
- presenza di vento, che favorisce il ricambio
- corrente d'aria nella stanza, che accelera il ricircolo.

Il disegno a fianco (fonte: IBN – Institut Für Baubiologie+Okologie Neubeuern) schematizza i tempi di apertura.

Suggerimento: spalancare le ante e creare corrente d'aria per pochi minuti è il modo più veloce per aerare.


Lo si consiglia soprattutto in inverno affinché le pareti non facciano in tempo a raffreddarsi (la bassa temperatura delle pareti aumenta il rischio muffa).

Apertura a battente con corrente d'aria Inverno: 2 - 4 min. Estate: 12 - 20 min.

Apertura a ribalta con corrente d'aria Inverno: 4 - 6 min. Estate: 25 - 30 min.



Apertura a battente senza corrente d'aria Inverno: 4 - 6 min. Estate: 25 - 30 min.



Apertura a ribalta senza corrente d'aria Inverno: 30 - 75 min. Estate: 3 - 6 ore

