

Instalações Elétricas de Baixa Tensão

Desenho Técnico

Simbologia

A simbologia é a normalizada pela ABNT através da NBR 5444 / 5410







ELÉTRICA




PONTO DE LUZ NO TETO



PONTO DE LUZ NA PAREDE

ELÉTRICA






Simbologias no Autocad - como fazer?

Especificar a unidade do desenho




Utilizando o comando line, desenhar o seguinte símbolo de tomada




Como inserir um texto?

Selecione a opção Singe Line




Inserir o texto propriamente dito

- 1) Clicar próximo ao símbolo
- 2) Será solicitado a altura do texto, digite 50.
- Forneça o ângulo de rotação igual a ZERO.
- 4) Digite a potência da tomada
- 5) Repita o procedimento para o número do circuito.



Resultado final



Utilizando o comando copy, faça as outras 2 tomadas

