

# Universidade Federal de Pelotas Centro de Desenvolvimento Tecnológico Bacharelado em Ciência da Computação Engenharia de Computação

# Arquitetura e Organização de Computadores I

**Prática** 

Aula 2

Revisão, Adição e Subtração

Prof. Guilherme Corrêa gcorrea@inf.ufpel.edu.br

#### Assembly

#### • Exemplo:

## Assembly (simbólico)

load b
load c
and a, b, c
store a

# Assembly (linguagem de máquina)

10100010 00101011 10000100 00100010 10100011 00101011

10110010 00101011

10011000 00100110

10100100 00100011

10100001 00101011 10000000 00100000

#### Assembly

- Vantagens
  - Desempenho
  - Sistemas embarcados
  - Tempo de execução previsível
  - Sistemas com tempo crítico
- Desvantagens
  - Programas para uma máquina específica
  - Programas longos
  - Pouca legibilidade (ou seja, comentem os seus códigos!!!)

#### MIPS: estrutura básica

- Banco de registradores (32 registradores)
- Program Counter (PC)
- Memória (dados, instruções)
- Unidade Lógica e Aritmética (ULA)

#### MIPS: estrutura básica

- Banco de registradores (32 registradores)
- Program Counter (PC)
- Memória (dados, instruções)
- Unidade Lógica e Aritmética (ULA)

#### MIPS: Registradores

- Elemento mais alto na hierarquia de memória
- Única memória que o processador acessa diretamente
- 32 registradores de propósito geral de 32 bits
  - **\$0, \$1, ..., \$31**
  - operações inteiras
  - endereçamento
- \$0 tem sempre valor 0
- \$31 é utilizado para retorno de funções

#### MIPS: Registradores

Registrador	Nome	Uso (convenção)
\$0	\$zero	Zero
\$1	\$at	Assembler Temporary
\$2, \$3	\$v0, \$v1	Valor de retorno de subrotina
\$4 – \$7	\$a0 – \$a3	Argumentos de subrotina
\$8 - \$15	\$t0 - \$t7	Temporários (locais à função)
\$16 – \$23	\$s0 - \$s7	Salvos (não alterados na função)
\$24, \$25	\$t8, \$t9	Temporários
\$26, \$27	\$k0, \$k1	Kernel (reservado para SO)
\$28	\$gp	Global Pointer
\$29	\$sp	Stack Pointer
\$30	\$fp	Frame Pointer
\$31	\$ra	Endereço de Retorno


#### MIPS: Registradores

Registrador	Nome	Uso (convenção)
\$0	\$zero	Zero
\$1	\$at	Assembler Temporary
\$2, \$3	\$v0, \$v1	Valor de retorno de subrotina
\$4 - \$7	\$a0 – \$a3	Argumentos de subrotina
\$8 - \$15	\$t0 - \$t7	Temporários (locais à função)
\$16 – \$23	\$s0 - \$s7	Salvos (não alterados na função)
\$24, \$25	\$t8, \$t9	Temporários
\$26, \$27	\$k0, \$k1	Kernel (reservado para SO)
\$28	\$gp	Global Pointer
\$29	\$sp	Stack Pointer
\$30	\$fp	Frame Pointer
\$31	\$ra	Endereço de Retorno

#### MIPS: Unidade Lógica e Aritmética (ULA)


- Circuito responsável pelas operações lógicas e aritméticas
- Exemplo:

and \$10, \$8, \$9




#### MIPS: Instruções


- Todas as instruções têm 32 bits
- Todas têm opcode de 6 bits








#### Instruções do Tipo R (Registrador)




#### Operações Lógicas (and, or, xor, nor)


Tipo R



and \$t1, \$zero, \$t3



or \$t0, \$t1, \$t2



xor \$t1, \$t2, \$t3



nor \$t0, \$t0, \$t3

#### Operações Lógicas (and, or, xor, nor)

01001

Tipo R

31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5	0
орс	ode	r	S	r	t	re	d	sha	ımt	fu	nct
6 b	oits	5 b	its	5 b	oits	5 b	its	5 b	oits	6	bits

and \$t1, \$zero, \$t3

0н	0н	Вн	9н	0н	<b>24</b> н
000000	00000	01011	01001	00000	100100
0н	9н	Ан	8н	0н	25н

01010

or \$t0, \$t1, \$t2

VOr	<b>C+1</b>	<b>\$t2</b>	C+3

nor \$t0, \$t0, \$t3

0н	Ан	Вн	9н	0н	<b>26</b> н
000000	01010	01011	01001	00000	100110
0н	8н	Вн	8н	0н	27н

01000


00000

000000


100101




Tipo R



sll \$t0, \$t1, 12



srl \$t5, \$t5, 28



#### Operações Lógicas (sll, slr)

Tipo R

31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5	0
орс	ode	r	S		rt	r	d	sha	amt	fu	nct
6 b	oits	5 b	its	5	bits	5 b	its	5 k	oits	6	bits

sll \$t0, \$t1, 12


srl \$t5, \$t5, 28

0н	<b>0</b> н	9н	8н	12н	<b>0</b> н
000000	00000	01001	01000	01100	000000
Он	0н	<b>D</b> н	<b>D</b> н	1Сн	2н
000000	00000	01101	01101	11100	000010


#### Instruções do Tipo I (Imediato)



#### Instruções do Tipo I (Imediato)



#### Operações Lógicas (andi, ori, xori)



#### Operações Lógicas (andi, ori, xori)

Tipo I

31	26	25	21	20	16	15 0
орс	ode	r	S	r	t	Deslocam. ou oper. imediato
6 b	its	5 b	its	5 b	oits	16 bits

andi \$t1, \$t0, 0xA0A0

Сн	8н	9н	<b>А0А0</b> н
001100	01000	01001	1010000010100000

ori \$t0, \$zero, 0xFFFF

<b>D</b> н	0н	8н	FFFF <sub>H</sub>
001101	00000	01000	111111111111111

xori \$t1, \$t1, 0x538

Ен	9н	9н	538н
001110	01001	01001	0000010100111000

#### Utilizações Especiais (or, ori, nor, sll)

or \$t1, \$t2, \$zero ori \$t1, \$zero, 0x6 nor \$t1, \$t2, \$zero

sII \$t1, \$t0, 4

Copia em \$t1 o valor de \$t2

Copia em \$t1 o valor 0x6


Copia em \$t1 o valor de \$t2 negado

Coloca em \$t1 o valor de \$t0 multiplicado por 2<sup>4</sup> = 16

#### **Exemplo:**


Após sll \$t1, \$t0, 4

Instruções do Tipo R (Registrador)







Tipo R



add \$t2, \$t0, \$t1



sub \$t2, \$t0, \$t1



Soma, Subtração (add, sub)

Tipo R


31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5	0
opcode		rs		rt		rd		shamt		funct	
6	bits	5 b	its	5 k	oits	5 k	oits	5 k	oits	6	bits

add \$t2, \$t0, \$t1

sub \$t2, \$t0, \$t1

<b>0</b> н	8н	9н	Ан	0н	20н	
000000	01000	01001	01010	00000	100000	
<b>0</b> н	8н	9н	Ан	0н	22н	
000000	01000	01001	01010	00000	100010	

#### Instruções do Tipo I (Imediato)



Soma Imediata (addi)

Tipo I



addi \$t2, \$t0, 0x12

Soma Imediata (addi)

Tipo I



addi \$t2, \$t0, 0x12

8н	8н	Ан	12н
001000	01000	01010	000000000010010

Por que não existe instrução para subtração imediata? (subi)



#### Por que não existe instrução para subtração imediata? (subi)

- Constantes negativas aparecem com muito menos frequência
- O campo imediato de instruções do Tipo I também mantém constantes negativas
- Ou seja: a soma imediata utilizando uma constante negativa é o mesmo que uma subtração imediata com uma constante positiva
- Portanto: subtrações imediatas devem ser feitas com addi!

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} == \mathbf{a} + (-\mathbf{b})$$

#### Inteiros Positivos: Representação

- Quantos inteiros positivos são representáveis com N bits?
- Resposta:  $\frac{de}{dt} = 0$
- Exemplo: N = 8 00000000 = 0  $00000001 = 2^{0} = 1$   $00000010 = 2^{1} = 2$   $00000011 = 2^{1}+2^{0} = 2+1 = 3$   $00000100 = 2^{2} = 4$   $00000101 = 2^{2}+2^{0} = 4+1 = 5$ ...  $11111111 = 2^{7}+2^{6}+2^{5}+2^{4}+2^{3}+2^{2}+2^{1}+2^{0} = 255 = 2^{N}-1$
- Se N = 16, representação de 0 a 65.535
- Se N = 32, representação de 0 a 4.294.967.295

#### Inteiros Positivos: Overflow

• Em somas de inteiros positivos, o overflow acontece quando o bit de *carry* mais significativo ("vai-um") é 1.

$$+\frac{001111100}{00101100} + \frac{44}{00110111} + \frac{55}{01100011}$$

Sem overflow

Com overflow

#### Complemento de Dois

- Serve para representar inteiros positivos e negativos
- Bit mais significativo:
  - Inteiros positivos: 0
  - Inteiros negativos: 1
- Como se calcula?

$$-X == NOT(X) + 1$$

Isto é, o número negativo é representado pelo mesmo número positivo invertido, somado em uma unidade

• Exemplo (para um número representado com 4 bits):

$$5_{\rm D} = 0101_{\rm B}$$
 $5_{\rm D} = NOT(0101) + 0001 = 1010$ 

$$-5_D = NOT(0101_B) + 0001_B = 1010_B + 0001_B = 1011_B$$

#### **Complemento de Dois**

- Conveniente porque a soma simples entre números positivos e negativos em Complemento de Dois funciona corretamente
- Exemplo:

#### Complemento de Dois: Representação

- Quantos inteiros são representáveis com N bits?
- Resposta:  $\frac{de}{de} \frac{2^{(N-1)}}{2^{(N-1)}} = \frac{2^{(N-1)}}{2^{(N-1)}} = \frac{1}{2^{(N-1)}}$
- Exemplo: N = 8

```
10000000 → 01111111 → 01111111 + 1 = 100000000 = -128

10000001 → 01111110 → 01111110 + 1 = 01111111 = -127

...

1111111 → 00000000 → 00000000 + 1 = 00000001 = -1

00000000 = 0

00000001 = 1

...

00000101 = 5

...

01111111 = 127 = 2^{(N-1)}-1

Descobrimos o valor de um número em complemento de dois calculando novamente o complemento de dois.
```

• Se N = 32, representação de -2.147.483.648 a 2.147.483.647

#### Complemento de Dois: Overflow

• Em somas com números em complemento de dois, o overflow acontece quando os dois bits de *carry* mais significativos ("vaium") são diferentes.

$$+\frac{111111111}{000111111} + 63 \\ +\frac{11010101}{00010100} + (-43)$$

Sem overflow

$$+ \frac{01111111}{00111111} \qquad 63 \\ + \frac{01100100}{10100011} + \frac{163}{163} (-93)$$

Com overflow

#### Instruções Especiais: addu, addiu e subu

- Realizam a soma (ou subtração) sobre inteiros sem sinal (unsigned)
  - Ou seja, sabemos o resultado final sem necessidade de realizar o Complemento de Dois
- Não causam exceção (trap) em caso de overflow
- O usuário deve evitar operações que causem overflow