Help Programa Slug v6.1

Introdução

O programa Slug foi feito para processar os dados obtidos do programa "Adquire Dados Slug". Este último gera um arquivo binário com dados de tensão de centenas de milhares de amostras.

A função do programa Slug basicamente é ordenar esses dados nos 13 canais disponíveis e tornar possível que através do processamento individual de cada canal calcule-se alguns parâmetros como: VB (velocidade da bolha), LB (tamanho da bolha), FQ (freqüência) etc. Posteriormente pode-se ainda fazer os histogramas dos parâmetros citados acima.

Versão 6.1

A versão 6.1 foi feita no início de 2005, ela veio substituir a antiga versão 6.0 que estava instalada há alguns anos no MultLab, e foi utilizada até o final de 2004.

Esta nova versão foi necessária para incluir no programa "Visualiza" uma opção de tirar os ruídos que apareciam constantemente na aquisição de dados de dez/04.

Configuração

O primeiro detalhe a se verificar ao utilizar o programa Slug é verificar o sistema de pontuação utilizado no computador, para isso abra o *painel de controle* e entre em *data*, *hora*, *idioma e opções regionais* em seqüência entre em *alterar formato de número*, *data e hora*, nesta janela verifique se a opção <u>"Inglês (Estados Unidos)"</u> está selecionada (ver Fig.1), se não estiver então selecione. Isso é necessário pois caso contrário o programa lerá os valores errados, pois os '.' e ',' são invertidos nesses modos de visualização.

çoes region	ais e de idioma
pções regionai	S Idiomas Avançado
Padrões e forr	matos
unidades moi Seleci <u>o</u> ne un	afeta a maneira como alguns programas formatam número netárias, horários e datas. n item correspondente a suas preferências ou clique em para escolher seus próprios formatos:
Inglês (Estad	·
Exemplos	
Número: Unidade monetária: Hora: Data abreviada: Data por extenso:	123,456,789.00
	\$123,456,789.00
	9:12:01 AM
	4/1/2005
	Friday, April 01, 2005
	os serviços a fornecer-lhe informações locais, como eteorologia, selecione seu local atual:
Brasil	

Figura 1

Configurar Agora

Entrar com algumas constantes do sistema

Ler ".cfg" atual

Este programa lê o arquivo ".cfg" que contém as configurações do sistema e mostra na tela.

Mudar ".cfg"

Seleciona um outro arquivo ".cfg" que contém diferentes configurações.

Pré- Processamento

Os programas do Pré-Processamento são utilizados para visualizar se os dados adquiridos estão de acordo com o esperado, incluindo ainda fazer a FFT do sinal.

Dep. Funcional

Visualiza

O módulo visualiza mostra num gráfico o sinal adquirido que está armazenado em um arquivo ".adq". Antes de rodar este programa é necessário configurar alguns dados que aparecem no topo da tela, como o JL, JG, freqüência, tempo inicial e tempo final (-1 mostra todos os pontos adquiridos).

Para que não haja problemas com a visualização o usuário deve configurar corretamente as estações e os canais que deseja visualizar e o tipo de visualização, que pode ser "valores em voltagem", "valores de pressão", "valores de altura de filme/diâmetro" "valores de voltagem c/ SLG" .(Ver Fig. 2)



Figura 2

Ao rodar o programa abrirá uma janela para o usuário escolher o arquivo que ele deseja visualizar e em seguida na janela da Fig.3 o usuário pode escolher alguns itens de processamento do sinal.

Observação: Para o usuário ver os valores absolutos (não valores normalizados de 0 a 1) ele deve desabilitar (Off) a opção "Fator nominal p/V*".



Figura 3

A versão 6.1 incluiu nesse programa a opção tira ruído. Este é utilizado quando após fazer uma visualização do arquivo encontramos alguns ruídos como mostrado na Fig 4.




Figura 4 (Exemplo de sinal com ruído)

Para este exemplo vemos que houve dois ruídos (que chegou próximo de 7 volts). Para elimina-los devemos passar a chave "tira ruído" para "Sim" e estipular o "valor max." e o "valor min" isso indica que os dados válidos estão entre esses dois valores, os valores dos ruídos serão substituídos pela média dos valores anterior e posterior a ele.

Voltando ao nosso exemplo, para tirar esses dois ruídos configuraremos valor max. = 5.0 e valor min. = 0. Agora basta rodar o programa novamente, escolher o mesmo arquivo ".adq" e o resultado pode ser visto na Fig. 5. Após o programa mostrar como ficou os dados sem o ruído ele vai ficar esperando por uma opção do usuário, este pode **salvar** a figura se achou que o resultado foi como o esperado, escolhendo esta opção ele substitui os dados do arquivo antigo por este novo sem os ruídos. Porém se o resultado não for como esperado o usuário deve pressionar o botão "Sair", assim o programa é finalizado sem fazer nenhuma alteração no arquivo ".adq".




Fig 5.

FFT

Faz a análise do sinal adquirido no domínio da frequência.

Antes de rodar este programa configure corretamente o número de canais, e qual estação que se deseja visualizar, a freqüência em que o sinal foi adquirido e o número de pontos (-1 mostra todos os pontos adquiridos).

"Grava em arquivo": esta opção grava os valores da FFT em um arquivo ".txt" no mesmo diretório onde está o arquivo ".adq"

Obs: Não precisa selecionar o "nome do arquivo" antes de rodar o programa pois este abre uma janela para você procurar o arquivo desejado.

Processamento Principal

É o programa principal, ele que gera os arquivos ".SGR" e ".SMD" que serão utilizados para fazer os histogramas.

Configurar os parâmetros corretamente e rodar o programa, este pede para escolher o arquivo com os dados adquiridos. A barra de processo indica quando o programa terminou o processamento.

Pós-Processamento

Esta parte do programa baseia-se na visualização dos resultados através de histograma, porém para isso também há necessidades de uns programas que juntam vários arquivos, tudo isso se encontra na parte de *Pós-Processamento*.

Junta ".SGR"

Este programa tem um funcionamento bem simples, ele apenas compacta vários arquivos ".SGR" em apenas um de mesma extensão. O nome é do arquivo criado é feito automaticamente. O usuário deve entrar apenas com o número de arquivos que deseja compactar e com o número de estações.

Histogramas

Através dos histogramas podemos observar mais facilmente os dados do nosso processamento.

Este programa permite escolher três tipos de gráfico: "Histograma", "Histograma de Saporta" e "Acumulado".

No item variável o usuário escolher qual a informação deve conter nos gráficos, as opções são: "VB(velocidade da bolha em m/s)", "VS(velocidade do pistão em m/s)",

"LB(comprimento da bolha em m/diâmetro)", "LS(comprimento do pistão em m/diâmetro)", "T(período da bolha/pistão em s)", "HF (altura do filme)", "EB (fração de vazio na bolha)", "Freqüência", "VS1-VB1", "LB/(LB+LS) (razão de comprimento)", "VB1-VS2".

de bins: NÃO SEI O QUE É.

H*G:

OBS: Os Histogramas são feitos para as quatros estações.

Correlações

Junta ".SLG"

Semelhante ao programa Junta ".SGR", porém este compacta os arquivos ".SLG".

MACRO DO EXCEL PARA FAZER OS HISTOGRAMAS Como criar Histogramas a partir do arquivo Histograma Modelo

- 1) Criar na raiz (C:) um diretório com o nome "macro_hist"
- Copiar para este diretório os arquivos "Histograma_modelo" (contém a macro) e "Cópia de Histograma_modelo" (Arquivo que receberá os dados dos arquivos .HST)
- 3) Copiar para a pasta "macro_hist" os arquivos .HST e renomear com os nomes:
 - "B SAP"
 - "FQ_SAP"
 - "LB SAP"
 - "LS SAP"
 - "VB SAP"
- 4) Abrir o arquivo "Histograma_modelo" e clicar no botão Macro, para gerar um uma planilha excel com os dados dos arquivos .HST, esta planilha terá o nome de "Cópia de Histograma_modelo", você deverá *salvar como* um novo nome, por exemplo: "Histrograma_#1"
- 5) Feche este arquivo que você acabou de criar. Para criar uma nova planilha de Histograma repetir os passos a partir da etapa (3)