INTRODUÇÃO AO DESEMPENHO DE AERONAVES PARTE 07



Introdução ao Desempenho de Aeronaves - Prof. Dr. Rogério F. F. Coimbra

No mvto curvilíneo o vetor velocidade da anv mantém seu módulo cte mas a direção e o sentido são alteradas


Assim, a anv está sujeita à aceleração centrípeta, cujo vetor é perpendicular a DV e sempre direcionado para o centro da curva

No vôo em curva, a anv é inclinada lateralmente (bank angle - Φ)

Portanto, o vetor sustentação (L) tb é inclinado em um ângulo Φ em relação a vertical

Assim, para que a anv efetue uma curva mantendo a altitude, tem-se

 $L \cdot \cos \Phi = W$



Introdução ao Desempenho de Aeronaves - Prof. Dr. Rogério F. F. Coimbra

No vôo em curva, a anv sofre a ação das forças L e W A soma vetorial destas forças produz a resultante F_R, direcionado para o centro da curva e sentido horizontal, cujo módulo é

$$F_r = \sqrt{L^2 - W^2}$$

Onde F_R é a força centrípeta

Definindo fator de carga (n) como n = L / W
O fator de carga (n) é normalmente expresso em termos de "g's". Logo

$$F_r = W\sqrt{n^2 - 1}$$

A anv percorre um circulo com vel. V_∞ Aplicando a acel. centrípeta (a_c) na 2ª Lei de Newton

$$F_R = m. a_C$$
 $a_C = V_{\infty}^2/R$
$$F_r = m \frac{V_{\infty}^2}{R} = \frac{W}{g} \frac{V_{\infty}^2}{R}$$

Combinando as eqs e resolvendo para R

$$R = \frac{{V_{\infty}}^2}{g\sqrt{n^2-1}}$$
 Se $\omega = d\theta / dt = V_{\infty} / R$ $\rightarrow \omega = \frac{g\sqrt{n^2-1}}{V_{\infty}}$

Para que uma anv apresente um ótimo desempenho em curva é necessário

- curvar no menor raio (R) possível
- a vel. angular (ω) deve ser a maior possível

Para que isso ocorra a anv deve manobrar

- no maior fator de carga (n) possível
- ➤ na menor velocidade de vôo (V_∞)

Portanto, uma anv muito manobrável deve apresentar

- alta rigidez estrutural
- elevado coeficiente de sustentação máximo (C_{L MAX})

PULL UP MANEOUVRE

A manobra "pull up" é o princípio de uma curva no plano vertical


É muito utilizada em manobras de alto desempenho, em combate aéreo e em ensaios em vôo

Corresponde ao princípio da manobra acrobática conhecida como "looping"

A manobra inicia com a anv voando reto e nivelado (L = W)

Na seqüência, a anv experimenta um acréscimo súbito na sustentação (L > W) e inicia uma curva ascendente

PULL UP MANEOUVRE



Introdução ao Desempenho de Aeronaves - Prof. Dr. Rogério F. F. Coimbra

PULL UP MANEOUVRE

Assim, a força resultante F_R é

$$F_r = L - W = W(n-1)$$

Aplicando-se a 2^a Lei de Newton tem-se


$$F_r = m \frac{{V_{\infty}}^2}{R} = \frac{W}{g} \frac{{V_{\infty}}^2}{R}$$

Combinando as duas eqs, lembrando que $\omega = V_{\infty}/R$ e resolvendo para R

$$R = \frac{{V_{\infty}}^2}{g(n-1)} \qquad \omega = \frac{g(n-1)}{V_{\infty}}$$

PULL DOWN MANEOUVRE

A anv em vôo invertido inicia uma curva descendente e, neste caso, L e W estão direcionados para baixo



Fazendo o mesmo processo

$$R = \frac{{V_{\infty}}^2}{g(n+1)} \qquad \omega = \frac{g(n+1)}{V_{\infty}}$$

O raio de curvatura (R) e a razão de curva (ω) são muito importantes para o desempenho de anv de combate Em um combate aéreo entre anv similares, as que curvarem no menor R e no maior ω vencerão o combate Anv de combate são projetadas para operarem com elevado fator de carga (n), normalmente entre 3 e 10 Como 'n' é elevado

Portanto

$$R = \frac{V_{\infty}^{2}}{gn}$$

$$\omega = \frac{gn}{V_{\infty}}$$

$$L = \frac{1}{2}\rho_{\infty}V_{\infty}^{2}SC_{L}$$

$$V_{\infty}^{2} = \frac{2L}{\rho_{\infty}SC_{L}}$$

substituindo nas eqs anteriores

$$R = \frac{2L}{\rho_{\infty} SC_L g(L/W)} = \frac{2}{\rho_{\infty} C_L g} \frac{W}{S}$$

$$\omega = \frac{gn}{\sqrt{2L/\rho_{\infty}SC_L}}$$

$$=\frac{gn}{\sqrt{(2n/\rho_{\infty}C_L)(W/S)}}=g\sqrt{\frac{\rho_{\infty}C_Ln}{2(W/S)}}$$

Para que uma anv possa curvar no menor raio possível (R_{MIN}) e na maior razão de curva (ω_{MAX}) , esta deve apresentar

- √ os maiores n_{MAX} e C_{L MAX}
- √ as menores carga alar (W/S_{MIN}) e altitude (ρ_{∞ MAX})

$$R_{\min} = \frac{2}{\rho_{\infty} g C_{L, \max}} \frac{W}{S}$$

$$\omega_{\max} = g \sqrt{\frac{\rho_{\infty} C_{L, \max} n_{\max}}{2(W/S)}}$$

Em baixas velocidades n_{MAX} = f ($C_{L MAX}$, W/S, ρ_{∞}) Em altas velocidades n_{MAX} é limitado pelo próprio projeto estrutural da anv


Portanto

$$n = \frac{L}{W} = \frac{\frac{1}{2}\rho_{\infty}V_{\infty}^{2}SC_{L}}{W}$$

$$n_{\text{max}} = \frac{1}{2}\rho_{\infty}V_{\infty}^{2}\frac{C_{L,\text{max}}}{W/S}$$

DIAGRAMA V-n

O diagrama V-n representa a correlação entre o fator de carga (n), o C_{L MAX} e a velocidade de vôo (V_∞)



Introdução ao Desempenho de Aeronaves - Prof. Dr. Rogério F. F. Coimbra

DIAGRAMA V-n

O diagrama V-n limita o envelope de vôo da anv, dividindo-o em três regiões distintas

- área limitada pelo fator de carga (n_{MAX})
- área limitada pela pressão dinâmica (p_{D MAX})

O ponto B é chamado 'ponto de manobra'

Neste ponto a anv está na condição de alcançar o maior $C_{L\ MAX}$ e o maior fator de carga e, portanto, está na condição de curvar no menor raio possível (R_{MIN}) e na maior razão de curva (ω_{MAX})


DIAGRAMA V-n

A velocidade do ponto B (V*) é chamada "corner speed" e é a velocidade que todo o piloto de caça procura alcançar antes de engajar combate e a manter durante o combate

$$V^* = \sqrt{\frac{2n_{\max}}{\rho_{\infty}C_{L,\max}}} \frac{W}{S}$$

TURN PERFORMANCE

O desempenho em curva de uma anv de combate pode tb ser plotada em um gráfico específico que combina vel. angular (ω), n° de Mach (M) e fator de carga (n)



Introdução ao Desempenho de Aeronaves - Prof. Dr. Rogério F. F. Coimbra

DÚVIDAS??



Introdução ao Desempenho de Aeronaves - Prof. Dr. Rogério F. F. Coimbra