

INTRODUÇÃO AO DESEMPENHO DE AERONAVES

Prof. Dr. Rogério Frauendorf de Faria Coimbra

EMA005

OBJETIVOS DO CURSO

Introduzir os conceitos, métodos e ferramentas fundamentais para a determinação e a avaliação dos parâmetros básicos de desempenho de uma aeronave



Introdução ao Desempenho de Aeronaves - Prof. Dr. Rogério F. F. Coimbra

EMENTA DO CURSO

- Introdução
- Equações de movimento
- Vôo reto e nivelado
- Tração requerida e tração disponível
- Potência disponível e requerida
- Efeito da altitude na potência requerida e disponível
- Razão de subida e tempo de subida
- Vôo planado
- Teto absoluto e de serviço
- Alcance e autonomia
- Desempenho na decolagem e no pouso
- Vôo em curva e o diagrama V-n
- Razão de subida acelerada (método da energia)

BIBLIOGRAFIA

- ✓ Anderson, J.D., Jr., Fundamentals of Aerodynamics, McGraw-Hill, New York, 1985
- ✓ Anderson, J.D., Jr., Introduction to Flight, McGraw-Hill, New York, 1989
- ✓ Houghton, E.L. & Carpenter, P.W., Aerodynamics for Engineering Students, Butterworth-Heinemann Publishing, 2003, 5th Ed.
- ✓ Roskan, Jan & Edward Lan, Aircraft Aerodynamics and Performance, DAR Corp., 1st Ed., 1997
- ✓ Raymer, Daniel, Aircraft Design: a Conceptual Approach, AIAA Educational Series, 2nd Ed., 1992

O QUE É DESEMPENHO DE AERONAVES?

Desempenho de Aeronaves é a parte da Engenharia Aeronáutica responsável por responder as seguintes perguntas (entre outras):

- ✓ Qual a máxima velocidade que uma aeronave alcança em vôo reto e nivelado?
- ✓ Em quanto tempo um avião atinge uma certa altitude?
- ✓ Por quanto tempo que a aeronave é capaz de permanecer em vôo com uma certa quantidade de combustível?
- ✓ Qual a distância que uma aeronave pode percorrer com uma certa quantidade de combustível?
- ✓ Qual o menor raio de curvatura que o avião pode efetuar?

INTRODUÇÃO

Desempenho de aeronaves é uma ciência que faz parte da disciplina "Dinâmica de Vôo" que estuda os movimentos da aeronave em resposta as forças e momentos que atuam sobre ela


Seu estudo tem início após a conclusão das suas definições aerodinâmicas

Deve-se lembrar que as forças e momentos aerodinâmicos são originários a partir de duas fontes:

- √ distribuição de pressão
- ✓ distribuição da tensão de cisalhamento que atuam sobre toda a superfície da aeronave exposta ao escoamento

INTRODUÇÃO

No estudo do desempenho, uma aeronave é considerada como um corpo rígido onde são aplicadas quatro forças fundamentais:




O estudo do desempenho de uma anv começa após os aerodinamicistas realizarem o seu trabalho e todos os detalhes aerodinâmicos estão na "polar de arrasto"

A polar de arrasto pode ser aproximada por uma parábola cuja equação é $y(x) = a.x^2 + b$, ou seja:


$$C_D = C_{D0} + K.C_L^2$$


$$C_D = C_{D0} + K.C_L^2$$

- \checkmark C_{D0} coef. de arrasto parasita da anv qdo C_L = 0
- √ K.C₁² coef. de arrasto devido a sustentação
- √ C_L coef. de sustentação total da anv
- \checkmark K = 1/ π .e.AR
- ✓ AR alongamento da asa (AR = b^2/S_{REF})
- √ b envergadura da asa
- √ S_{RFF} área de referência da asa
- √ e fator de eficiência de Oswald




A polar de arrasto é aplicada para a anv completa e varia conforme a sua config. aerodinâmica, p.ex.: flapes, slats, trem de pouso, spoilers e tb com o regime de vôo, subsônico, transônico ou supersônico





Introdução ao Desempenho de Aeronaves - Prof. Dr. Rogério F. F. Coimbra

Para o estudo do desempenho de uma anv é necessário estabelecer as equações fundamentais que governam o seu movimento de translação




Onde:

- ✓ Xs Flight Path (FP): direção de vôo da anv
- ✓ Xb: linha que se estende a partir da corda da asa
- √ α: ângulo de ataque da asa (medido entre FP e Xb)
- √ γ: ângulo entre a FP e a linha do horizonte
 (FPA Flight Path Angle)
- \checkmark θ = α + γ: ângulo da atitude da aeronave (medido entre Xb e o horizonte)
- √ U₁ ou V∞: velocidade resultante do vôo
- √ V_V: velocidade vertical ou razão de subida (ou descida)
- √ V_H: velocidade horizontal

E sobre a anv atuam as seguintes forças:

- ✓ Sustentação (L): perpendicular a direção de vôo (FP)
- ✓ Arrasto (D): paralelo a direção de vôo
- ✓ Peso (W): sempre atua na direção vertical
- √ Tração (T): normal/e inclinada em um ângulo Φ_T

em relação a corda da asa (Xb)



Aplicando-se a 2ª Lei de Newton para as forças paralelas a direção de vôo (Xs), obtém-se:

$$T.\cos\Phi_T - D - W.\sin\gamma = m.a_P$$

e para as forças perpendiculares a direção de vôo:

L + T.sen
$$\Phi_T$$
 – W.cos γ = m.a_N

Na maior parte do vôo, a anv voa com vel. cte ("static performance"). Logo as acelerações normal e paralela a DV são nulas:

$$a_{P} = a_{N} = 0$$

Considerando o vôo reto, nivelado e com velocidade constante (MRU), tem-se:

$$\gamma$$
 (FPA) = 0

Para a maioria das anv o ângulo Φ_T é, normalmente, muito pequeno. Assim,

$$\Phi_{\mathsf{T}} \approx 0$$

Portanto, para vôo reto, nivelado e velocidade constante:

$$T = D$$
 $L = W$

Considerando as equações do slide anterior

$$T = D = q_{\infty} \cdot S_{REF} \cdot C_D$$
 $L = W = q_{\infty} \cdot S_{REF} \cdot C_L$


Dividindo as eqs. acima, membro a membro tem-se

$$T/W = C_D/C_L$$

A T_R para a anv voar numa certa V_{∞} e altitude em um vôo retilíneo é

$$T_R = W / (C_L / C_D) = W / (L / D)$$

A T_R é f(V_∞) e é apresentada na curva T_R x V_∞
Introdução ao Desempenho de Aeronaves - Prof. Dr. Rogério F. F. Coimbra



Introdução ao Desempenho de Aeronaves - Prof. Dr. Rogério F. F. Coimbra

Para uma dada altitude (ρ) a T_R varia diretamente com o peso (W) da anv e inversamente com a eficiência aerodinâmica (L/D), além da velocidade de vôo

A curva da T_R apresentada anteriormente, considera um determinado peso (W) e uma altitude de vôo (ρ)


Assim a curva T_R varia somente com a razão L/D e conclui-se que:


"a menor T_R é obtida se a anv voar na velocidade onde a eficiência aerodinâmica é máxima"

A eficiência aerodinâmica é um importante parâmetro no projeto de uma anv e é função do ângulo de ataque (α)

Para a maioria das anv subsônicas convencionais, a máxima razão L/D é obtida em um AOA entre 2º e 5º

Portanto, quando a anv voa na velocidade onde T_R é mínima ela está voando no AOA onde L/D é máximo






Introdução ao Desempenho de Aeronaves - Prof. Dr. Rogério F. F. Coimbra

De acordo com a V_∞, a anv está em um determinado AOA

- √ quanto maior a velocidade menor o AOA
- ✓ quanto menor a velocidade maior o AOA



Em altas velocidades, grande parte da sustentação é obtida através da pressão dinâmica (q_{∞}) e, portanto, C_L e α são reduzidos e, como a pressão dinâmica é elevada, o arrasto (D) tb é elevado

Reduzindo-se a velocidade:

- √ q_∞ diminui
- √ C_L e α aumentam para manter o peso (W) equilibrado
- ✓ D diminui (inicialmente)

Entretanto, parte do arrasto é o arrasto induzido (C_{Di}) que varia diretamente com C_L^2

Portanto, a partir de uma determinada velocidade de vôo, o arrasto volta a aumentar e portanto, a T_R

Relembrando que o arrasto total de uma anv é a soma do arrasto parasita (C_{D0}) e o arrasto induzido (C_{Di})


$$T_R = D = q_{\infty}SC_D = q_{\infty}S(C_{D,0} + C_{D,i})$$

$$= q_{\infty}S\left(C_{D,0} + \frac{{C_L}^2}{\pi e A R}\right)$$

$$T_R = q_{\infty}SC_{D,0} + q_{\infty}S\frac{{C_L}^2}{\pi e A R}$$
Parasite T_R Induced T_R

e a T_R pode ser decomposta em duas componentes:

- ✓ tração requerida parasita
- √ tração requerida induzida



Lembrando que:

$$C_L = W / q_{\infty} . S_{REF}$$

tem-se:

$$T_R = q_{\infty} SC_{D,0} + \frac{W^2}{q_{\infty} S\pi e AR}$$

$$\frac{dT_R}{dq_{\infty}} = \frac{dT_R}{dV_{\infty}} \frac{dV_{\infty}}{dq_{\infty}}$$

Pela teoria do cálculo diferencial tem-se:

 $dT_R / dV = 0$, corresponde ao pto minimo da curva $T_R \times V$

$$dT_R / dV = dT_R / dq_\infty = 0$$

Assim:

$$\frac{dT_R}{dq_\infty} = SC_{D,0} - \frac{W^2}{q_\infty^2 S\pi e AR} = 0$$

$$C_{D,0} = \frac{W^2}{q_{\infty}^2 S^2 \pi e AR}$$


Entretanto:

$$\frac{W^2}{q_{\infty}^2 S^2} = \left(\frac{W}{q_{\infty} S}\right)^2 = C_L^2$$

Portanto:

$$C_{D,0} = \frac{C_L^2}{\pi e A R} = C_{D,i}$$

Parasite drag = drag due to lift



Se a anv estiver voando na V_∞ onde T_R é mínima:

- √ a eficiência aerodinâmica (L/D) é máxima
- ✓ o arrasto parasita é igual ao arrasto induzido (C_{D0} = C_{Di})

EXERCÍCIO DE APLICAÇÃO

Escolha uma dos aviões abaixo e construa a curva T_R x V

- > Vans RV-6A
- Cessna C-150
- Cessna C-182 Skylane
- Neiva T-25 Universal
- North American AT-6
- Grumman F-6F Hellcat
- Cessna C-310
- > Saab 340
- SIAI-Marchetti S-211
- Cessna Citation III
- Learjet 25
- > DC-9-30

VANS RV-6A

b: 7,01 m

10,22 m² S_{REF}:

MTOW: 7120 N

Qte Comb.: 140 Lts

01 Motor a pistão Lycoming O-360 P_{MAX} 180 HP @ SL

2,0 N/HP.h SFC:

C_{D0}: 0,021

0,80 e:

0,80 η_P :



CESSNA C-152 AEROBAT

11,10 m b:

15,00 m² S_{REF}:

MTOW: 7120 N

Qte Comb.: 85 Lts

01 Motor a pistão Continental O-200 P_{MAX} 110 HP @ SL

1,8 N/HP.h SFC:

C_{D0}: 0,0327

0,77 e:

0,80 η_P :



CESSNA C-182 SKYLANE

10,91 m b:

16,16 m² S_{REF}:

MTOW: 13120 N

Qte Comb.: 246 Lts

01 Motor a pistão Lycoming IO-540 P_{MAX} 230 HP @ SL

2,0 N/HP.h SFC:

C_{D0}: 0,0293

0,84 e:

0,80 η_P :



NEIVA T-25 UNIVERSAL

b: 11,00 m

S_{REF}: 17,20 m²

MTOW: 14700 N

Qte Comb.: 342 Lts


01 Motor a pistão Lycoming IO-540 P_{MAX} 300 HP @ SL

SFC: 2,0 N/HP.h

C_{D0}: 0,023

e: 0,87

 η_{P} : 0,80



NORTH AMERICAN AT-6

b: 12,81 m

S_{REF}: 23,60 m²

MTOW: 24990 N

Qte Comb.: 416 Lts

01 Motor a pistão radial PW R-1340 P_{MAX} 600 HP @ SL

SFC: 2,0 N/HP.h

C_{D0}: 0,029

e: 0,87

 η_{P} : 0,80



Introdução ao Desempenho de Aeronaves

GRUMMAN F-6F HELLCAT

b: 13,06 m

31,00 m² S_{REF}:

MTOW: 68550 N

Qte Comb.: 946 Lts

01 Motor a pistão radial PW R-2800 P_{MAX} 2000 HP @ SL

2,0 N/HP.h SFC:

C_{D0}: 0,0221

0,87 e:

0,80 η_P :



CESSNA C-310A

b: 10,67 m

S_{REF}: 16,26 m²

MTOW: 20466 N

Qte Comb.: 386 Lts

02 Motores a pistão Continental O-470 P_{MAX} 240 HP @ SL

(cada motor)

SFC: 2,0 N/HP.h

C_{D0}: 0,0263

e: 0,73

 η_{P} : 0,80



Introdução ao Desempenho de Aerona

SAAB 340B

b: 21,44 m

41,80 m² S_{REF}:

MTOW: 129260 N

Qte Comb.: 25300 N

02 Motores Turbo-hélice GE CT-7 9B P_{MAX} 1735 HP @ SL

(cada motor)

SFC: 2,0 N/HP.h

C_{D0}: 0,0285

0,80 e:

0,80 η_P :



SIAI-MARCHETTI S-211

b: 8,43 m

S_{REF}: 12,60 m²

MTOW: 26970 N

Qte Comb.: 893 Lts

01 Motor Turbofan PW JT-15D T_{MAX} 11120 N @ SL

SFC: 0,57 N/N.h

C_{D0}: 0,0175

e: 0,95



Introdução ao Desempenho de Aeronav

CESSNA CITATION III

b: 16,24 m

29,54 m² S_{REF}:

MTOW: 88140 N

Qte Comb.: 4236 Lts

02 Motores Turbofan Garrett TFE-731 T_{MAX} 16236 N @ SL

(cada motor)

SFC: 0,6 N/N.h

C_{D0}: 0,02

0,81 e:



LEARJET 25D

10,84 m b:

21,53 m² S_{REF}:

MTOW: 66725 N

Qte Comb.: 4050 N

02 Motores Turbojato GE CJ610-6 T_{MAX} 13110 N @ SL (cada motor)

SFC: 0,97 N/N.h

C_{D0}: 0,0260

0,82 e:



DOUGLAS DC-9 30

b: 28,47 m

92,97 m² S_{REF}:

MTOW: 481570 N

Qte Comb.: 13930 Lts

02 Motores Turbofan P&W JT8D T_{MAX} 71200 N @ SL (cada motor)

0,6 N/N.h SFC:

C_{D0}: 0,0211

0,81 e:



DÚVIDAS??



Introdução ao Desempenho de Aeronaves - Prof. Dr. Rogério F. F. Coimbra