

Exportação dos Hps

1- Depois de finalizar os Hps, aperte ESC e volte pra página principal do CE-mobile.




2- Clicar em Exportar Levantamento



2.1 Clicar em "Sim"






3 - Clicar na casinha "Home"


4 – Gerenciadores de Arquivos




5- Armaz. Principal



6 - CE-MOBILE




7 - OUT PUT




8 – Pressionar o arquivo com suas casas




9 – Mover




10 - Voltar pro Armaz. Principal



11 – DCIM



12 - Sharedfolder




13 – MOVER PARA A PASTA SHAREDFOLDER

14- Voltar para o "Home" e achar o gerenciamento de arquivos do Aplicativo de Sistema




15 – Gerenciador de Arquivos (Do aplicativo do sistema)





17 - Pressionar o arquivos com seus Hps



18 - Exportam para o Windows




- 19 Colocar Os Hps na sua pasta conforme sua organização!
- 20 Abrir o Netwin / Colocar a TR de vocês

21 – Clicar na seta do


22 - Localizar A célula no mapa



23 – Depois Clicar no " + " / Rede Fixa / e ativar a opção " Survey "




24 - Depois ir a utilitários / Survey / Importa Zip



25 – Depois que abrir uma página do lado esquerdo do site, clicar em * adicionar ZIP *.




26 – Ir à pasta que você deixou seus Hps e selecionar os seus Hps



27 – Clicar na seta pra cima

28 – Depois ver se o Survey foi exportado corretamente



•

 ATENÇÃO = Sinal Verde (Hps Exportados corretamente) / Sinal Amarelo (Erro de logradouro, ou seja, alguns Hps foram cadastrados com o CEP ou Logradouro errado e não foram Exportados) / Sinal Vermelho (Erro geral, Nenhuma HP foi exportada).