
ARDUINO

Um tutorial inicial

Arduino

- Placa desenvolvida na Itália em 2005 (open source);
- Facilitar o desenvolvimento através de Shields;




Mas é só essa plaquinha?

Não!


Temos varios modelos para aplicações diversas.








► LilyPad Arduino



>Arduino Mini

Mais ...






➤ Arduino BT (Bluetooth)

➤ Arduino Pro


E ainda tem os SHIELDS ...

O que são Shields?

"Escudos". Placas adicionais com conexões ao arduino e que permitem interagir com tecnologias diversas e com facilidade.



>Xbee shield




>Ethernet shield

Mais ...



➤LCD shield



> SD shield

➤ Motor shield

Como liga?

Como usar os Shields?


Conecta-se sobre o Arduino.








E ainda os sensores e atuadores







Qual será o nosso circuito?




Qual será o nosso circuito?




O que é a montagem?



Um pouco de eletricidade...



Um condutor permite o fluxo de elétrons



Um isolante evita a passagem de elétrons


Voltagem ou Tensão elétrica

diferença de potencial, Voltagem ou tensão.


cargas negativas

quanto maior a tensão, mais "força" possuem os elétrons

Corrente elétrica




fluxo de elétrons em um condutor




quanto maior a corrente, maior a "quantidade" de elétrons

Resistência elétrica




propriedade do material condutor em reduzir a passagem dos elétrons



elétrons "se acumulam e batem" no condutor, "dissipando" sua energia (gerando calor)

Lei de OHM




$$V = R \times I$$
 ou


$$I = V / R$$

Se uma tensão V for aplicada a um circuito, um elemento R poderá diminuir a corrente que circulará no mesmo

Um circuito elétrico



Um circuito elétrico



Um primeiro Programa

```
int led;
                   Definimos uma variável led
void setup() {
              Configurações iniciais
void loop() { ← Loop sem fim
               Ações que serão
               continuamente executadas
```

Um primeiro Programa

```
Definimos uma variável led,
int led = 13; ◀
                    no caso será o nosso pino 13
void setup() {
pinMode(led, OUTPUT); - Avisamos que será uma
                            saída, pois iremos ligar
                            um led.
void loop() {
 digitalWrite(led, HIGH); ← Saida digital led recebe 1
 delay(1000);
 digitalWrite(led, LOW); ___ Saida digital led recebe 0
 delay(1000);
                    Aguardamos 1 segundo
```

- comandos básicos da linguagem
 - pinMode (pino, modo)

Esta define um pino com entrada ou saída. O arduino possui 20 pinos disponíveis, 14 digitais e 6 analógicos (0 a 13 e 14 a 19). Esse comando deverá estar preferencialmente na função setup ().

Exemplo:

```
pinMode (13, OUTPUT);
pinMode (10, INPUT);
```

digitalWrite (pino, valor)

Liga ou desliga uma saída digital, apenas caso o pino seja definido como OUTPUT.

Os valores podem ser HIGH ou LOW (1 ou 0).

Exemplo:

```
digitalWrite (13, HIGH);
digitalWrite (13, LOW);
```

delay(ms)

Aguarda o tempo passado como argumento em ms.


Exemplo:

delay (1000);

Um pouco mais elaborado:

```
arduino_01 §
// Definição de valores para variáveis
int led10 = 10;
int led11 = 11:
int led12 = 12;
int led13 = 13;
// Rotina executada 1 vez e que em geral configura entradas e saídas
void setup() {
 // configura os pinos como saídas DIGITAIS.
 pinMode(led10, OUTPUT);
 pinMode(led11, OUTPUT);
 pinMode (led12, OUTPUT);
 pinMode(led13, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(led10, HIGH); // Faz a saída do respectivo Led ser alta ou High)
 delay(100);
                         // espera por 100 ms
  digitalWrite(led11, HIGH); // Faz a saída do respectivo Led ser alta ou High)
                           // espera por 100 ms
  digitalWrite(led12, HIGH); // Faz a saída do respectivo Led ser alta ou High)
  delay(100);
                           // espera por 100 ms
  digitalWrite(led13, HIGH); // Faz a saída do respectivo Led ser alta ou High)
  delay(100);
                         // espera por 100 ms
  digitalWrite(led10, LOW); // Faz a saída do respectivo Led ser baixa ou Low)
                           // espera por 100 ms
  delay(100);
  digitalWrite(led11, LOW); // Faz a saída do respectivo Led ser baixa ou Low)
  delay(100);
                           // espera por 100 ms
  digitalWrite(led12, LOW); // Faz a saida do respectivo Led ser baixa ou Low)
  delay(100);
                         // espera por 100 ms
  digitalWrite(led13, LOW); // Faz a saida do respectivo Led ser baixa ou Low)
                     // espera por 100 ms
  delay(100);
```

Executando ...



Comunicação Serial

available() Obtém o número de bytes disponíveis para leitura na porta serial.

begin() Configura a taxa de dados em bauds para transmissão serial de dados

end() Desabilita a comunicação serial, permitindo que os pinos TX e RX (0 e 1) sejam usados para entrada e saída geral de sinais.

print() Imprime dados na porta serial em formato legível por humanos (texto ASCII)

println() Idem a print(), porém adicionando um caractere de retorno de carro (ASCII 13) e um de nova linha (ASCII 10) no final da string.

read() Lê dados a partir da porta serial.

readBytes() Lê caracteres a partir da porta serial em um buffer até que uma determinada quantidade de caracteres tenha sido lida.

write() Escreve dados binários na porta serial

Comunicação Serial 1

arduino_02

```
// Testando a saída Serial
int numero=0;

void setup() {
    Serial.begin (9600);
    Serial.println("Gerando valores sequenciais");
}

void loop() {
    Serial.print ("Valor: ");
    Serial.println(numero);
    delay(500);
    numero++;
}
```

Serial.begin (velocidade)

Essa função abre uma comunicação serial na velocidade passada como argumento. A função usa os pinos 0 e 1 para recepçãp e transmissão.

Exemplo:

```
Serial.begin (9600);
```


Serial.println (valor)

Essa função transmite os caracteres ascii do arduino para o computador.

Exemplo:

```
Serial.println ( " Alo, tudo bem? " );
```

Comunicação Serial 1



Exemplo 03:

```
arduino_03§
char entrada = 'c';
int led = 13;
int i:
void setup() {
        Serial.begin(9600); // abre a porta serial a 9600 bps
        pinMode(led,OUTPUT);
void loop() {
        // verifica se existem dados a serem lidos
        if (Serial.available() > 0)
                // lê o dado
                entrada = Serial.read();
                if (entrada != '\n')
                  if (entrada == 'a')
                     digitalWrite(led, HIGH);
                  if (entrada == 'b')
                     digitalWrite(led,LOW);
                  Serial.println(entrada);
```

Serial.read()

Essa função lê um byte recebido pelo arduino.

```
Exemplo:
int recebido;
recebido = Serial.read ( );
```

Serial.available ()

Essa função retorna o número de bytes disponíveis para leitura na porta serial.

Exemplo:

```
int recebido;
if (Serial.available () > 0 )
  recebido = Serial.read ( );
```

Exemplo 04:



```
arduino_04
```

```
int entrada = 0;
int led = 13;
void setup() {
        Serial.begin(9600);
        pinMode (led, OUTPUT);
void loop() {
          if (Serial.available() > 0) {
                entrada = Serial.parseInt();
                if (entrada == 1)
                    digitalWrite(led, HIGH);
                if (entrada == 2)
                    digitalWrite (led, LOW);
                Serial.print(entrada);
```

Exemplo 05:

```
arduino_05 §
int entrada1 = 0;
int entrada2 = 0;
int saida;
int led = 13;
void setup() {
        Serial.begin(9600);
        pinMode (led, OUTPUT);
void loop() {
                if (Serial.available() > 0) {
                entrada1 = Serial.parseInt();
                entrada2 = Serial.parseInt();
                if (Serial.read() == '\n')
                   saida = soma(entrada1,entrada2);
                  Serial.print(saida);
                  if (saida == 1)
                      digitalWrite(led, HIGH);
                  if (saida == 2)
                      digitalWrite (led, LOW);
int soma(int a, int b)
  return (a+b);
```

Exemplo 06:

```
arduino_06 §
int entrada1 = 0;
int entrada2 = 0;
int entrada3 = 0;
int saida;
int led = 13;
void setup() {
        Serial.begin(9600);
        pinMode(led,OUTPUT);
void loop() {
                if (Serial.available() > 0) {
                entrada1 = Serial.parseInt();
                entrada2 = Serial.parseInt();
                entrada3 = Serial.parseInt();
                if (Serial.read() == '\n')
                  saida = soma(entrada1,entrada2,entrada3);
                  Serial.print(saida);
                  if (saida == 1)
                     digitalWrite(led, HIGH);
                  if (saida == 2)
                     digitalWrite(led,LOW);
```

```
int soma(int a, int b, int c)
{
  return(a+b+c);
}
```

Exemplo 07:

```
void loop() {
                if (Serial.available() > 0) {
                entrada1 = Serial.parseInt();
                entrada2 = Serial.parseInt();
               Serial.print("entrada1= ");
               Serial.print(entradal);
               Serial.println();
               Serial.print("entrada2= ");
               Serial.print(entrada2);
               Serial.println();
                  saida = portaxor(entrada1,entrada2);
                  Serial.print("xor= ");
                  Serial.print(saida);
                  Serial.println();
                  mostra(saida);
                  saida = portaor(entrada1,entrada2);
                  Serial.print("or= ");
                  Serial.print(saida);
                  Serial.println();
                  saida = portaand(entrada1,entrada2);
                  Serial.print("and= ");
                  Serial.print(saida);
                  Serial.println();
                  saida = portanot(entradal);
                  Serial.print("not entradal= ");
                  Serial.print(saida);
                  Serial.println();
```

```
int entrada1 = 0;
int entrada2 = 0;
int led1 = 13;
int saida;

void setup() {
         Serial.begin(9600);
         pinMode(led1,OUTPUT);
        }
```

```
int portaxor(int a, int b)
  return(a^b);
int portaor(int a, int b)
  return(a|b);
int portaand(int a, int b)
  return(a&b);
int portanot(int a)
  return (~a);
int mostra (int a)
  if (a == 1)
    digitalWrite(led1,1);
    else digitalWrite(led1,0);
```