

### LABORATÓRIO 5 - MICROCONTROLADORES 1

### Interface com LCD

## **Objetivos:**

Desenvolver um programa para interfacear um LCD de 2 linhas e 16 caracteres.


#### Tarefas:

Realizar a conexão de um LCD com o kit e um programa em linguagem C, que seja capaz de realizar esta interface utilizando 4 bits para a comunicação. O código deve fazer a escrita de caracteres no LCD como a seguir:



Pode ser criada uma aplicação prática para utilizar os recursos do teclado e do LCD. A avaliação será realizada ao final da aula do laboratório e considerará a participação do aluno nas atividades do laboratório e a execução das tarefas.





Esquema de ligação com o KIT



# Conjunto de instruções do módulo LCD

INSTRUÇÃO	RS	R/W	<b>B</b> 7	В6	B5	B4	В3	B2	Bl	В0	DESCRIÇÃO e tempo de execução (uS)	4
											• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	t
Limpa Display	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-Limpa todo o display e retorna o cursor	1.6
											para a primeira posição da primeira linha	mS
Home p/	0	0	0	0	0	0	0	0	1	*	-Retorna o cursor para a 1. coluna da 1.	1.6
Cursor											Linha	mS
											-Retorna a mensagem previamente	
	_	_		_	_						deslocada a sua posição original	
Fixa o modo de	0	0	0	0	0	0	0	1	X	S	-Estabelece o sentido de deslocamento do	
funcionamento											cursor (X=0 p/ esquerda, X=1 p/ direita)	
											-Estabelece se a mensagem deve ou não	
											ser deslocada com a entrada de um novo	40
											caracter (S=1 SIM, X=1 p/ direita)	uS
											-Esta instrução tem efeito somente durante	
											a leitura e escrita de dados.	
Controle do	0	0	0	0	0	0	1	D	С	В	-Liga (D=1) ou desliga display (D=0)	
Display											-Liga(C=1) ou desliga cursor (C=0)	40
											-Cursor Piscante(B=1) se C=1	uS
Desloca cursor	0	0	0	0	0	1	С	R.	*	*	-Desloca o cursor (C=0) ou a mensagem	
ou mensagem											(C=1) para a Direita se (R=1) ou esquerda	
											se (R=0)	40
											- Desloca sem alterar o conteúdo da	uS
											DDRAM	
Fixa o modo de	0	0	0	0	1	Y	N	F	*	*	-Comunicação do módulo com 8 bits(Y=1)	
utilização do											ou 4 bits(Y=0)	
módulo LCD											-Número de linhas: 1 (N=0) e 2 ou mais	
											(N=1)	40
											-Matriz do caracter: 5x7(F=0) ou	uS
											5x10(F=1)	
											- Esta instrução deve ser ativada durante a	
<b>D</b> · ·	_	_	_								inicialização	40
Posiciona no	0	0	0	1 Francis de CCRAM							-Fixa o enderço na CGRAM para	40
endereço da CGRAM				Endereço da CGRAM					/1		posteriormente enviar ou ler o dado (byte)	uS
Posiciona no	0	0	1	+ -							-Fixa o enderço na DDRAM para	40
endereço da	"	"	1	Endereço da DDRAM							posteriormente enviar ou ler o dado (byte)	uS
DDRAM				EHO	creço	Ja DI		VI.			posteriormente enviar ou iei o dado (byte)	uo
Leitura do	0	1	В	B AC							-Lê o conteúdo do contador de endereços	
Flag Busy	`	1	F	AC							(AC) e o BF. O BF (bit 7) indica se a	0
Ing Dusy			1.								última operação foi concluída (BF=0	
											concluída) ou está em execução (BF=1).	
Escreve dado	0	1									- Grava o byte presente nos pinos de dados	40
na CGRAM /	ľ	^	Dad	Dado a ser gravado no LCD							no local apontado pelo contador de	uS
DDRAM			Dado a sei gravado no LOD								endereços (posição do cursor)	40
Lê Dado na	1	1	Dado lido do módulo								- Lê o byte no local apontado pelo	
CGRAM /	1	1	Dau	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2							contador de endereços (posição do cursor)	40
DDRAM											contador de endereços (posição do cursor)	uS
DDIAM		<u> </u>	<u> </u>									us