

Aparelhos que descarregam rápido

1. fonte assimétrica

- 1.1. analisar consumo de:
 - 1.1.1. malha primária
 - 1.1.1.1 tem que estar zerado na fonte (0,000A)
 - 1.1.2. pulso de boot
 - 1.1.2.1. um toque no botão power tem que subir a corrente de forma crescente 30 50 70 80 mA alguns aparelhos vão ligar outros irão zerar na fonte quando soltar o botão.
 - 1.1.2.1.1. nunca pode ir além de 200mA no pulso
 - 1.1.2.1.1.1. se for além descartar periféricos
 - 1.1.3. stand-by
 - 1.1.3.1. aparelho entra em modo de repouso após 5 minutos e consome entre 10 a 20mA pode zerar e ficar dando picos de corrente oscilando,
 - 1.1.3.1.1. nunca pode ficar em um consumo travado alto
 - 1.1.3.1.1.1. se tiver consumo alto desativar rádio frequência colocando em modo avião
 - 1.1.3.1.1.1.1 se diminuiu falha por RF
 - 1.1.3.1.1.2. se permaneceu falha por mémoria, software ou periférico
- 1.2. analisar conector de carga
 - 1.2.1. curtos em malhas de dados
 - 1.2.2. curto entre malhas

2. garantir qualiade da bateria

2.1. se possível original