

## 思修电子 SX-GP10-KB 模块 使用说明书

针对"单片机等微控制器 GP10 引脚不够用"的问题,思修电子工作室提出了解决方案,推出了 SX-GP10 系列模块,KA 模块采用两线 I<sup>2</sup>C 接口扩展出 16 个GP10 引脚(支持多达 8 个 KA 模块进行级联,可扩展至 128 个 GP10 口),KB 模块采用两线 I<sup>2</sup>C 接口扩展出 40 个 GP10 引脚(支持多达 8 个 KB 模块进行级联,可扩展至 320 个 GP10 口),两款模块均支持 2.3 至 5.5V 供电,推挽模式下的输出电流可达 10mA,灌电流可达 20 至 25mA,适用于大多数应用需求,买家朋友们可以根据自己的需求去选型购买。

常规 GP10 口扩展解决方案: 1. 用带多 10 口的单片机,但价格昂贵; 2. 用74HC595 扩展输出口,74HC165 扩展输入口,麻烦不灵活,扩展输入输出还得需要不同的芯片,还需要考虑的 1/0 的驱动能力; 3. 采用 PCA9555 或者 PCA9698 这种高性价比专用芯片,自己配置输入还是输出非常方便。控制接口为 1<sup>2</sup>C 接口,仅仅只需 2 个 1/0 口,就可以扩展成 6 个或 40 个输入输出口了。




图 1 应用实例

SX-GP10-KB 模块采用的专用芯片为 NXP 公司的 PCA9698, 该芯片是一个 56 引脚 TSSOP 封装的 40 位通用 GP10 扩展芯片。改进的特性包括 4000pF 的驱动能力、5V 1/0 口、工作电流低于 1mA 、单独的 1/0 口配置、400kHz 1<sup>2</sup>C 总线时钟频率和更小的封装形式。当应用中需要额外的 1/0 口来连接 ACP1("高级配置与电源接口"这是英特尔、微软和东芝共同开发的一种电源管理标准)电源开关、传感器、按钮、LED、风扇等时,可使用 1/0 扩展器件实现简单的解决方案。

PCA9698 包含五个 I/O 口设置寄存器和三个控制寄存器,系统主控器通过写 I/O 口相应的配置位来激活端口的输入或输出。当任何输入口状态发生改变时,激活 PCA9698 中断,中断引脚输出低电平,也就是说,该中断用来指示输入引脚的电平状态发生了改变。可以将其应用于键盘和开关控制、I<sup>2</sup>C 多卡应用、带热插拔,高输出电流的 I/O 扩展器件、多路数据采集,多路控制、液晶显示器、主板组件、ACPI 电源开关、定时器、LED 控制、信号检测、传感器,风扇控制等场合。

## ●预解答买家疑问:

- 【Q1】你们店的这个模块供电多少伏啊?支持3V或者5V的系统使用吗?
- 【A1】本模块供电 3. 3V 或者 5V 都可以,可以用在 3V 系统中或者是 5V 系统中, 带供电指示, 全功能引脚输出,可以硬件配置 1<sup>2</sup>C 地址, 非常方便。
  - 【Q2】这个模块带不带中断输出?要是我做个键盘,当按键按下有中断吗?
- 【A2】模块支持中断输出,可以扩展输入口,当然做个键盘是小菜一碟,按 键按下的时候可以有中断信号,非常的方便。
  - 【Q3】这个模块驱动能力如何? I2C 最大通信速率能到多少?
- 【A3】最大驱动能力可以达到 20mA 或以上,完全满足很多场合, I<sup>2</sup>C 总线的内部自带有滤波器,可抗噪声干扰,内部带有上电复位电路,带有集电极开路输出,有中断信号的时候特定引脚输出低电平,最大可以达到 400kHz 的 I<sup>2</sup>C 通信速率,待机功耗 1mA 以下,拥有端口静电保护功能。
  - 【Q4】配什么资料?模块质量如何?
- 【A4】提供 C51 的例程, 用软件模拟 I<sup>2</sup>C 接口, 方便移植到任意处理器, 提供硬件原理图、芯片手册和应用文档,全优质器件,进口芯片, PCB A 级板材。
  - 【Q5】模块买来怎么固定?能插到洞洞板上引线吗?
- 【A5】模块自带两个 3mm 的固定孔位,可以方便的用 M3 螺丝钉进行固定操作,可以将模块插到洞洞板上,模块排针的间距刚好匹配洞洞板的间距,即2.54mm 的整数倍间距。

## ●模块尺寸及引脚说明: SX-GPI0-KB 模块尺寸: 3.6 \* 3.8 cm

引脚名称	功能描述
٧	模块上有多个V,全部表示电源正电压接入
G	模块上有多个 G, 全部表示电源地
A0-A2	设定模块地址,用于级联操作,最大可以级联8个模块,设定地址的方法很简单,在模块底面有短接焊盘,直接用烙铁短接个焊点就可以,当然,也可以用单片机控制引脚的方法,模块的功能排针中引出了这几个引脚。 注: A0-A2 默认已经用短路焊盘接地,即 A0-A2 均为"0"
0E	设定芯片使能,在模块底面有个对应的短接焊盘,直接用烙铁短接个焊点就可以,也可以用单片机控制引脚的方法,模块的功能排针中引出了这个引脚。 注: 0E 默认已经用短路焊盘接地,即 0E 为"0"
Rst	模块复位引脚, 模块具备上电复位电路, 低电平有效
Sda	I <sup>2</sup> C 通信数据引脚
Scl	I <sup>2</sup> C 通信时钟引脚
Int	中断信号引脚
a0-a7	扩展得到的a组8个GP10引脚
b0-b7	扩展得到的 b 组 8 个 GP10 引脚
c0-c7	扩展得到的c组8个GP10引脚
d0-d7	扩展得到的 d 组 8 个 GP10 引脚
e0-e7	扩展得到的e组8个GP10引脚