

Élasticité linéaire 2D

Vincent Degrooff

April 16, 2025

Contents

1	Modèle constitutif	2
1.1	Déformations planes	2
1.2	Tensions planes	3
1.3	Axisymétrie	4
2	Éléments finis	5
2.1	Formulation faible	5
2.2	Formulation discrète	5
2.3	Matrices locales	6
2.3.1	Cas plane	7
2.3.2	Cas axisymétrique	7
2.3.3	Terme source local	8
2.4	Conditions naturelles de Neumann et Robin	8
2.5	Conditions essentielles de Dirichlet	9
2.5.1	Dans une direction alignée avec un axe	9
2.5.2	Dans une direction arbitraire	10
2.6	Calcul des contraintes	11
2.6.1	Moyenne pondérée	11
2.6.2	Moindre carrés	12
2.7	Analyse modale	12
3	Résolution numérique	12
3.1	Système linéaire	12
3.2	Mode propre	12

1 Modèle constitutif

On s'intéresse à la mécanique du solide dans l'hypothèse de petites déformations. Les particules matérielles d'un corps soumis à différentes forces de volume et de surface se déplacent d'une position $\mathbf{X}$ à une position $\mathbf{x}(\mathbf{X}, t)$. Le déplacement se note $\mathbf{u} = \mathbf{x} - \mathbf{X}$ et satisfait les équations suivantes :

$$\rho \partial_t^2 \mathbf{u} = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f} \quad \text{Conservation de la quantité de mouvement} \quad (1)$$

$$\boldsymbol{\epsilon} = \frac{1}{2} (\nabla \mathbf{u} + \nabla^T \mathbf{u}) \quad \text{Tenseur des déformations infinitésimales} \quad (2)$$

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{C} : \boldsymbol{\epsilon} \quad \text{Équation constitutive.} \quad (3)$$

Les tenseurs symétriques de déformation $\boldsymbol{\epsilon}$ et de contraintes $\boldsymbol{\sigma}$, sont liés par une loi constitutive à travers le tenseur des rigidités $\mathbf{C}$ d'ordre 4. Dans le cas d'un matériau isotrope, on trouve la relation

$$\boldsymbol{\sigma} = 2\mu \boldsymbol{\epsilon} + \lambda \text{tr}(\boldsymbol{\epsilon}) \mathbf{I} \quad (4)$$

$$\mu = \frac{E}{2(1 + \nu)} \quad (5)$$

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)} \quad (6)$$

où

- E [Pa], le module de Young, relie la déformation à la contrainte de traction / compression.
- ν [-], le coefficient de Poisson, quantifie la déformation d'un matériau dans la direction perpendiculaire à l'effort.

Bien que la physique du solide soit évidemment tri-dimensionnelle, il est souvent possible de réduire le problème à deux dimensions, voire une seule. Ici, nous allons nous intéresser à des cas particuliers où l'on peut négliger l'influence de la troisième dimension :

- **Déformations planes** : la section d'un solide de grande profondeur ne peut pas se déformer dans cette direction.
- **Tension planes** : un solide de faible épaisseur ne subit pas de déformation dans la direction de l'épaisseur.
- **Axisymétrie** : un solide de révolution soumis à des forces axisymétriques se déforme indépendamment de la position angulaire.

1.1 Déformations planes

En considérant un déplacement uniquement planaire $\mathbf{u} = u(x, y)\mathbf{e}_1 + v(x, y)\mathbf{e}_2$, dont on peut négliger la dépendance en z , on obtient les tenseurs de déformation, et de contrainte grâce à

l'équation constitutive (4) :

$$\boldsymbol{\epsilon} = \begin{bmatrix} \epsilon_{xx} & \epsilon_{xy} & 0 \\ \epsilon_{xy} & \epsilon_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_x & (u_x + v_y)/2 & 0 \\ (u_x + v_y)/2 & v_y & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (7)$$

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & 0 \\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{zz} \end{bmatrix} \quad (8)$$

$$\begin{bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \sigma_{xy} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \gamma & \lambda & \lambda \\ \lambda & \gamma & \lambda \\ \lambda & \lambda & \gamma \\ & & \mu \end{bmatrix}}_{\mathbf{C}} \begin{bmatrix} \epsilon_{xx} \\ \epsilon_{yy} \\ 0 \\ 2\epsilon_{xy} \end{bmatrix} \quad (9)$$

$$\text{où } \gamma \triangleq 2\mu + \lambda = \frac{E(1-\nu)}{(1+\nu)(1-2\nu)}. \quad (10)$$

1.2 Tensions planes

En considérant que la pièce est soumise à des contraintes dans le plan xy uniquement, on force $0 = \sigma_{zz}$:

$$\begin{aligned} \sigma_{zz} &= \lambda\epsilon_{xx} + \lambda\epsilon_{yy} + (2\mu + \lambda)\epsilon_{zz} = 0 \\ \iff \epsilon_{zz} &= -\frac{\nu}{1-\nu}(\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy}) \end{aligned} \quad (11)$$

En considérant à nouveau un déplacement $\mathbf{u} = u(x, y)\mathbf{e}_1 + v(x, y)\mathbf{e}_2$, on obtient

$$\boldsymbol{\epsilon} = \begin{bmatrix} \epsilon_{xx} & \epsilon_{xy} & 0 \\ \epsilon_{xy} & \epsilon_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_{zz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_x & (u_x + v_y)/2 & 0 \\ (u_x + v_y)/2 & v_y & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\nu}{1-\nu}(u_x + v_y) \end{bmatrix} \quad (12)$$

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & 0 \\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (13)$$

$$\begin{bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{xy} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \alpha \\ & \mu \end{bmatrix}}_{\mathbf{C}} \begin{bmatrix} \epsilon_{xx} \\ \epsilon_{yy} \\ 2\epsilon_{xy} \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} \alpha &= \frac{E}{1-\nu^2} \\ \beta &= \frac{E\nu}{1-\nu^2} \end{aligned} \quad (14)$$

1.3 Axisymétrie

En considérant un déplacement axisymétrique $\mathbf{u} = u(r, z)\mathbf{e}_r + v(r, z)\mathbf{e}_\theta + w(r, z)\mathbf{e}_z$, et en utilisant le gradient en coordonnées cylindriques, on obtient les relations

$$\boldsymbol{\epsilon} = \begin{bmatrix} \epsilon_{rr} & \epsilon_{r\theta} & \epsilon_{rz} \\ 0 & \epsilon_{\theta\theta} & 0 \\ \epsilon_{rz} & 0 & \epsilon_{zz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_r & (-v/r + v_r)/2 & (u_z + w_r)/2 \\ (-v/r + v_r)/2 & u/r & v_z/2 \\ (u_z + w_r)/2 & v_z/2 & w_z \end{bmatrix} \quad (15)$$

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{rr} & \sigma_{r\theta} & \sigma_{rz} \\ \sigma_{r\theta} & \sigma_{\theta\theta} & \sigma_{\theta z} \\ \sigma_{rz} & \sigma_{\theta z} & \sigma_{zz} \end{bmatrix} \quad (16)$$

$$\begin{bmatrix} \sigma_{rr} \\ \sigma_{\theta\theta} \\ \sigma_{zz} \\ \sigma_{rz} \\ \sigma_{r\theta} \\ \sigma_{\theta z} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \gamma & \lambda & \lambda \\ \lambda & \gamma & \lambda \\ \lambda & \lambda & \gamma \\ & & \mu \\ & & \mu \\ & & \mu \end{bmatrix}}_{\mathbf{C}} \begin{bmatrix} \epsilon_{rr} \\ \epsilon_{\theta\theta} \\ \epsilon_{zz} \\ 2\epsilon_{rz} \\ 2\epsilon_{r\theta} \\ 2\epsilon_{\theta z} \end{bmatrix}. \quad (17)$$

Cependant, la composante tangentielle v du déplacement est supposée nulle dans le code, ce qui nous permet de réduire la matrice $\mathbf{C}$ à ses 4 premières lignes et colonnes :

$$\begin{bmatrix} \sigma_{rr} \\ \sigma_{\theta\theta} \\ \sigma_{zz} \\ \sigma_{rz} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \gamma & \lambda & \lambda \\ \lambda & \gamma & \lambda \\ \lambda & \lambda & \gamma \\ & & \mu \end{bmatrix}}_{\mathbf{C}} \begin{bmatrix} \epsilon_{rr} \\ \epsilon_{\theta\theta} \\ \epsilon_{zz} \\ 2\epsilon_{rz} \end{bmatrix}. \quad (18)$$

2 Éléments finis

2.1 Formulation faible

Soit un corps $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ avec une frontière $\Gamma = \partial\Omega$ partitionnée en

- Γ_D : déplacement imposé (Dirichlet),
- Γ_N : contrainte imposée (Neumann),
- Γ_R : relation contrainte-déplacement imposée (Robin).

Les contraintes peuvent être imposées sur le vecteur complet, qu'il s'agisse du déplacement ou de la contrainte, ou bien seulement sur une de ses composantes x , y voire même selon une direction normale, tangente, ou arbitraire. Notons $\mathcal{M}(\mathbf{x})$ l'ensemble des déplacements $\mathbf{u}(\mathbf{x})$ admissibles sur un point de Γ_D . Dans le cas d'un déplacement normal, on a par exemple

$$\mathcal{M}(\mathbf{x}) \triangleq \{ \mathbf{u}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^d \quad \text{t.q.} \quad \mathbf{u}(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{n}(\mathbf{x}) = 0 \}. \quad (19)$$

En suivant l'approche de Galerkin, nous cherchons une solution $\mathbf{u} \in \mathcal{U}(\Omega)$, l'espace des solutions admissibles, telle que la formulation faible soit vérifiée $\forall \mathbf{v} \in \mathcal{V}(\Omega)$, l'espace des fonctions test :

$$\mathcal{U} \triangleq \{ \mathbf{u} \in [H^1(\Omega)]^d \quad \text{t.q.} \quad \mathbf{u}(\mathbf{x}) - \mathbf{u}_D(\mathbf{x}) \in \mathcal{M}(\mathbf{x}) \quad \forall \mathbf{x} \in \Gamma_D \}, \quad (20)$$

$$\mathcal{V} \triangleq \{ \mathbf{v} \in [H^1(\Omega)]^d \quad \text{t.q.} \quad \mathbf{v}(\mathbf{x}) \in \mathcal{M}(\mathbf{x}) \quad \forall \mathbf{x} \in \Gamma_D \}. \quad (21)$$

En partant de l'équation de conservation de la quantité de mouvement, on obtient :

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \rho \partial_t^2 \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \, d\Omega &= \int_{\Omega} (\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}) \cdot \mathbf{v} \, d\Omega + \int_{\Omega} \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} \, d\Omega \\ &= \int_{\Omega} [\nabla \cdot (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{v}) - \boldsymbol{\sigma} : \nabla \mathbf{v}] \, d\Omega + \int_{\Omega} \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} \, d\Omega \\ &= - \int_{\Omega} \boldsymbol{\sigma} : [\boldsymbol{\epsilon}(\mathbf{v}) + \boldsymbol{\omega}(\mathbf{v})] \, d\Omega + \int_{\Gamma} \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{v} \, d\Gamma + \int_{\Omega} \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} \, d\Omega \\ &= - \int_{\Omega} \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u}) : \boldsymbol{\epsilon}(\mathbf{v}) \, d\Omega + \int_{\Omega} \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} \, d\Omega + \int_{\Gamma_N \cup \Gamma_R} \mathbf{t} \cdot \mathbf{v} \, d\Gamma \quad \forall \mathbf{v} \in \mathcal{V}(\Omega). \end{aligned} \quad (22)$$

2.2 Formulation discrète

On fait maintenant l'hypothèse que la solution $\mathbf{u}$ peut être approchée par une approximation linéaire par morceaux $\mathbf{u}^h$. Chaque morceau est un élément (triangle / quadrilatère) d'un maillage $\mathcal{T}_h$ de Ω , avec n nœuds et N éléments. On note $\phi_j(\mathbf{x})$ la fonction de forme scalaire associée au nœud j et $\mathbf{u}_j$ la valeur du déplacement au nœud j . On peut donc écrire la solution approchée

$$\mathbf{u}^h(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^n \phi_j(\mathbf{x}) \mathbf{u}_j. \quad (23)$$

Étant donné qu'il y a $2n$ degrés de liberté, la base de l'espace discret $\mathcal{U}^h$ contient $2n$ éléments :

$$\begin{aligned}\mathcal{U}^h &= \left\{ \begin{bmatrix} \phi_1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ \phi_1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \phi_2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ \phi_2 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} \phi_n \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ \phi_n \end{bmatrix} \right\} \\ &= \left\{ \varphi_1, \psi_1, \varphi_2, \psi_2, \dots, \varphi_n, \psi_n \right\} \\ &= \left\{ \tau_1, \tau_2, \tau_3, \tau_4, \dots, \tau_{2n-1}, \tau_{2n} \right\}\end{aligned}\tag{24}$$

On peut ainsi réécrire l'approximation de la solution $\mathbf{u}^h$ comme

$$\mathbf{u}^h(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^n \varphi_j(\mathbf{x}) u_j + \psi_j(\mathbf{x}) v_j = \sum_{j=1}^{2n} \tau_j(\mathbf{x}) q_j\tag{25}$$

En remplaçant $\mathbf{u}$ par $\mathbf{u}^h$ dans (22), on obtient la formulation discrète :

$$\begin{aligned}& \sum_{j=1}^{2n} \left[\int_{\Omega} \rho \boldsymbol{\tau}_i \cdot \boldsymbol{\tau}_j \, d\Omega \right] \partial_t^2 q_j \\ & + \sum_{j=1}^{2n} \left[\int_{\Omega} \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{\tau}_i) \cdot \mathbf{C} \cdot \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{\tau}_j) \, d\Omega \right] q_j \\ & = \int_{\Omega} \boldsymbol{\tau}_i \cdot \mathbf{f} \, d\Omega + \int_{\Gamma_N \cup \Gamma_R} \boldsymbol{\tau}_i \cdot \mathbf{t} \, d\Gamma\end{aligned}\tag{26}$$

que l'on peut réécrire sous la forme matricielle

$$M\ddot{q} + Kq = b.\tag{27}$$

Dans le cas plane, toutes les intégrales de volume présentées ci-dessus sont calculées dans un volume tri-dimensionnel : $\int_{\Omega} = \int \int \int dx dy dz$. Cependant, aucune intégrande ne dépend de la coordonnée z et on peut donc omettre une des intégrales des deux côtés de l'équation.

Dans le cas axisymétrique, les intégrales de volume sont également calculées dans un volume tri-dimensionnel : $\int_{\Omega} = \int \int \int r \, dr d\theta dz$. À nouveau, on peut omettre l'intégrale sur θ car aucune intégrande ne dépend de cette coordonnée.

2.3 Matrices locales

Les intégrales définies dans (26) sont nulles presque partout, sauf lorsque $\boldsymbol{\tau}_i$ et $\boldsymbol{\tau}_j$ sont non nulles sur le même élément Ω_e . Cela se produit lorsque i et j sont des nœuds de l'élément e . On assemble donc l'équation (27) en ajoutant les contributions de chaque élément e du maillage $\mathcal{T}_h$.

Sur un élément Ω_e avec $m = 3$ ou $m = 4$ nœuds, on définit donc les matrices locales $M^e, K^e \in \mathbb{R}^{2m \times 2m}$ qui lient les degrés de liberté q_i et q_j de l'élément e , $1 \leq i, j \leq m$. À chaque paire de nœud (i, j) correspond donc un bloc 2×2 M_{ij}^e et K_{ij}^e liant les deux degrés

de liberté (u, v) associés à ces nœuds.

$$M_{ij}^e = \begin{bmatrix} \langle \rho \boldsymbol{\varphi}_i \cdot \boldsymbol{\varphi}_j \rangle & \langle \rho \boldsymbol{\varphi}_i \cdot \boldsymbol{\psi}_j \rangle \\ \langle \rho \boldsymbol{\psi}_i \cdot \boldsymbol{\varphi}_j \rangle & \langle \rho \boldsymbol{\psi}_i \cdot \boldsymbol{\psi}_j \rangle \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \langle \rho \phi_i \phi_j \rangle & 0 \\ 0 & \langle \rho \phi_i \phi_j \rangle \end{bmatrix} \quad (28)$$

$$K_{ij}^e = \begin{bmatrix} \langle \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{\varphi}_i) \cdot \mathbf{C} \cdot \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{\varphi}_j) \rangle & \langle \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{\varphi}_i) \cdot \mathbf{C} \cdot \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{\psi}_j) \rangle \\ \langle \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{\psi}_i) \cdot \mathbf{C} \cdot \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{\varphi}_j) \rangle & \langle \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{\psi}_i) \cdot \mathbf{C} \cdot \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{\psi}_j) \rangle \end{bmatrix}. \quad (29)$$

Dans le code, on utilise la forme générale (29) pour plus de clarté et de modularité. Cela nous permet de changer le modèle constitutif sans avoir à modifier le code source. En contrepartie, on est forcé de calculer les deux produits matrices-vecteurs malgré les quelques entrées nulles.

Pour ce faire, il faut tout de même calculer les expressions de $\boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{\tau}_i)$.

2.3.1 Cas plane

Dans le cas des tensions planes et des déformations planes, le terme $\epsilon_{zz}\sigma_{zz}$ de la double contraction disparaît, et on trouve grâce à (7) que

$$\boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{\varphi}_i)_{\text{vec}} = \begin{bmatrix} \epsilon_{xx} \\ \epsilon_{yy} \\ 2\epsilon_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \phi_{i,x} \\ 0 \\ \phi_{i,y} \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{\psi}_i)_{\text{vec}} = \begin{bmatrix} \epsilon_{xx} \\ \epsilon_{yy} \\ 2\epsilon_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \phi_{i,y} \\ \phi_{i,x} \end{bmatrix}. \quad (30)$$

Ce qui nous permet d'écrire la matrice de raideur locale pour les déformations planes :

$$\begin{aligned} K_{ij}^e &= \int_{\Omega_e} \begin{bmatrix} \phi_{i,x} & 0 & \phi_{i,y} \\ 0 & \phi_{i,y} & \phi_{i,x} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \gamma & \lambda & 0 \\ \lambda & \gamma & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_{j,x} & 0 \\ 0 & \phi_{j,y} \\ \phi_{j,y} & \phi_{j,x} \end{bmatrix} d\Omega_e \\ &= \left[\begin{array}{c|c} \langle \phi_{i,x} \gamma \phi_{j,x} \rangle + \langle \phi_{i,y} \mu \phi_{j,y} \rangle & \langle \phi_{i,x} \lambda \phi_{j,y} \rangle + \langle \phi_{i,y} \mu \phi_{j,x} \rangle \\ \hline \langle \phi_{i,y} \lambda \phi_{j,x} \rangle + \langle \phi_{i,x} \mu \phi_{j,y} \rangle & \langle \phi_{i,y} \gamma \phi_{j,y} \rangle + \langle \phi_{i,x} \mu \phi_{j,x} \rangle \end{array} \right]. \end{aligned} \quad (31)$$

Dans le cas des tensions planes, il suffit de remplacer γ par α et λ par β dans (31).

2.3.2 Cas axisymétrique

Dans le cas axisymétrique, on doit également prendre en compte la composante $\epsilon_{\theta\theta}$ du tenseur de déformation comme mentionné à l'équation (15) :

$$\boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{\varphi}_i)_{\text{vec}} = \begin{bmatrix} \epsilon_{rr} \\ \epsilon_{\theta\theta} \\ \epsilon_{zz} \\ 2\epsilon_{rz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \phi_{i,r} \\ \phi_{i,r}/r \\ 0 \\ \phi_{i,z} \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{\epsilon}(\boldsymbol{\psi}_i)_{\text{vec}} = \begin{bmatrix} \epsilon_{rr} \\ \epsilon_{\theta\theta} \\ \epsilon_{zz} \\ 2\epsilon_{rz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \phi_{i,z} \\ \phi_{i,r} \end{bmatrix}. \quad (32)$$

Il ne reste plus qu'à calculer la double contraction avec la matrice C et à intégrer en

coordonnées cylindriques :

$$\begin{aligned}
K_{ij}^e &= \int_{\Omega_e} \begin{bmatrix} \phi_{i,r} & \phi_i/r & 0 & \phi_{i,z} \\ 0 & 0 & \phi_{i,z} & \phi_{i,r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \gamma & \lambda & \lambda & 0 \\ \lambda & \gamma & \lambda & 0 \\ \lambda & \lambda & \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mu \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_{j,r} & 0 \\ \phi_j/r & 0 \\ 0 & \phi_{j,z} \\ \phi_{j,z} & \phi_{j,r} \end{bmatrix} d\Omega_e \\
&= \left[\begin{array}{c|c} \begin{aligned} &\langle \phi_{i,r} r \gamma \phi_{j,r} \rangle + \langle \phi_{i,z} r \mu \phi_{j,z} \rangle \\ &+ \langle \phi_{i,r} \lambda \phi_j \rangle + \langle \phi_i \lambda \phi_{j,r} \rangle \\ &\quad \langle \phi_i \gamma / r \phi_j \rangle \end{aligned} & \begin{aligned} &\langle \phi_{i,r} r \lambda \phi_{j,z} \rangle + \langle \phi_{i,z} r \mu \phi_{j,r} \rangle \\ &+ \langle \phi_i \lambda \phi_{j,z} \rangle \end{aligned} \\ \hline \begin{aligned} &\langle \phi_{i,z} r \lambda \phi_{j,r} \rangle + \langle \phi_{i,r} r \mu \phi_{j,z} \rangle \\ &+ \langle \phi_{i,z} \lambda \phi_j \rangle \end{aligned} & \begin{aligned} &\langle \phi_{i,z} r \gamma \phi_{j,z} \rangle + \langle \phi_{i,r} r \mu \phi_{j,r} \rangle \end{aligned} \end{array} \right]. \quad (33)
\end{aligned}$$

On remarque que les termes en noir sont similaires au cas plane alors que des contributions supplémentaires apparaissent en rouge. Ces contributions sont dues à la présence d'une déformation tangentielle $\epsilon_{\theta\theta}$ malgré l'absence de déplacement dans cette direction.

2.3.3 Terme source local

Le terme source est lui bien plus simple à assembler :

$$b_i^e = \begin{bmatrix} \langle \boldsymbol{\varphi}_i \cdot \mathbf{f} \rangle \\ \langle \boldsymbol{\psi}_i \cdot \mathbf{f} \rangle \end{bmatrix} = \begin{cases} \begin{bmatrix} \langle \phi_i f_1 \rangle \\ \langle \phi_i f_2 \rangle \end{bmatrix} & \text{cas plane} \\ \begin{bmatrix} \langle \phi_i r f_r \rangle \\ \langle \phi_i r f_z \rangle \end{bmatrix} & \text{cas axisymétrique} \end{cases} \quad (34)$$

2.4 Conditions naturelles de Neumann et Robin

Ces conditions sont appelées *naturelles* car elles apparaissent naturellement dans la formulation faible. Elles découlent de la contrainte imposée sur la frontière du solide :

$$\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}|_{\Gamma} = \mathbf{t} \quad \forall \mathbf{x} \in \Gamma_N \quad (35)$$

$$\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}|_{\Gamma} = \mathbf{t} - k(\mathbf{u} - \mathbf{u}_0) \quad \forall \mathbf{x} \in \Gamma_R. \quad (36)$$

- Dans le cas de la condition de Neumann, on connaît la contrainte au bord.
- Dans le cas de la condition de Robin, on fait l'hypothèse que le bord est attaché à un ressort de raideur k autour d'un point de référence $\mathbf{x} + \mathbf{u}_0$.

On voit donc clairement que la condition de Neumann est un cas particulier de la condition de Robin, lorsque $k = 0$. Dans la suite, nous allons donc exclusivement nous intéresser à la condition de Robin sous la forme

$$\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}|_{\Gamma} = \mathbf{p} - k\mathbf{u}. \quad (37)$$

Le terme de surface de l'équation (22) s'écrit alors

$$\int_{\Gamma} (\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \cdot \mathbf{v} \, d\Gamma. \quad (38)$$

Pour appliquer cette condition dans la direction normale ou tangentielle uniquement, il faut décomposer chaque vecteur dans ces deux directions. N'importe quelle autre paire de direction orthogonales est également possible.

$$\begin{aligned} & \int_{\Gamma} [(\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n} + (\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{t})\mathbf{t}] \cdot [(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n} + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{t})\mathbf{t}] \, d\Gamma \\ &= \int_{\Gamma} (p_n - k_n \mathbf{u} \cdot \mathbf{n})(\boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{n}) \, d\Gamma + \int_{\Gamma} (p_t - k_t \mathbf{u} \cdot \mathbf{t})(\boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{t}) \, d\Gamma \end{aligned} \quad (39)$$

La modification à apporter au système $Kq = b$ pour une condition de Robin dans la direction $\mathbf{n}$ s'obtient en utilisant successivement $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\varphi}_i = \phi_i \mathbf{e}_1$ et $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\psi}_i = \phi_i \mathbf{e}_2$:

$$K_{ij} \leftarrow K_{ij} + \begin{bmatrix} \langle\langle k_n n_1 \phi_j \phi_i n_1 \rangle\rangle & \langle\langle k_n n_2 \phi_j \phi_i n_1 \rangle\rangle \\ \langle\langle k_n n_1 \phi_j \phi_i n_2 \rangle\rangle & \langle\langle k_n n_2 \phi_j \phi_i n_2 \rangle\rangle \end{bmatrix}, \quad (40)$$

$$b_i \leftarrow b_i + \begin{bmatrix} \langle\langle p_n \phi_i n_1 \rangle\rangle \\ \langle\langle p_n \phi_i n_2 \rangle\rangle \end{bmatrix} \quad (41)$$

La modification pour la direction $\mathbf{t}$ s'obtient en remplaçant $\mathbf{n}$, k_n et p_n par $\mathbf{t}$, k_t et p_t . L'extension au cas axisymétrique est immédiate : il suffit d'ajouter un facteur r dans les intégrales de surface.

2.5 Conditions essentielles de Dirichlet

Ces conditions sont appelées *essentiels* car elles doivent être imposées à la formulation discrète en modifiant la matrice de raideur.

On souhaite pouvoir imposer à notre solide un déplacement dans une seule direction en lui laissant la liberté de se déplacer dans les autres directions (l'autre direction en 2D). Dans le cas d'une pièce qui repose sur une surface plane, on veut par exemple interdire tout déplacement normal à cette surface mais lui laisser la liberté de glisser dessus.

Dans le cas où l'on souhaite imposer le déplacement complet, il suffit de le faire successivement dans chaque direction.

2.5.1 Dans une direction alignée avec un axe

Comme précisé précédemment, sur la frontière de Dirichlet Γ_D , les fonctions tests $\boldsymbol{\tau}$ dans la direction du déplacement imposé sont nulles. Prenons par exemple un déplacement $\bar{u}$ imposé selon la direction $\mathbf{e}_x$ au nœud i . Il faut alors effectuer les opérations suivantes sur le degré de liberté p correspondant

$$\begin{aligned} K_{pq} &\leftarrow 0 & \forall q \neq p &\iff \boldsymbol{\varphi}_i = \mathbf{0} \\ K_{pp} &\leftarrow 1 \\ b_p &\leftarrow \bar{u} \\ K_{qp} &\leftarrow 0 & \forall q \neq p \\ b_q &\leftarrow b_q - K_{qp} \bar{u} & \forall q \neq p \end{aligned} \quad (42)$$

Les deux dernières lignes ne sont pas obligatoires, mais elles permettent de maintenir la symétrie de la matrice de raideur.

2.5.2 Dans une direction arbitraire

Disons que l'on souhaite imposer au nœud i un déplacement $\bar{u}$ dans une direction $\mathbf{n}$ qui forme avec $\mathbf{t}$ une base orthonormée. Il faut alors modifier à la fois les inconnues du nœud i et les fonctions tests.

Soit $Q_{\text{loc}} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, la matrice qui transforme un déplacement normal / tangent vers un déplacement aligné avec $\mathbf{e}_1$ / $\mathbf{e}_2$:

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} n_1 & t_1 \\ n_2 & t_2 \end{bmatrix}}_{Q_{\text{loc}}} \begin{bmatrix} u_n \\ u_t \end{bmatrix} \iff \begin{bmatrix} u_n \\ u_t \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} n_1 & n_2 \\ t_1 & t_2 \end{bmatrix}}_{Q_{\text{loc}}^*} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \quad (43)$$

Étendons Q_{loc} à une matrice $Q \in \mathbb{R}^{2n \times 2n}$ dont seul le bloc 2×2 associé au nœud i diffère de l'identité :

$$q = \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ \vdots \\ u_i \\ v_i \\ \vdots \end{bmatrix} = Qz \iff z = \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ \vdots \\ u_n \\ v_t \\ \vdots \end{bmatrix} = Q^*q \iff Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & & & \\ 0 & 1 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & n_1 & t_1 \\ & & & n_2 & t_2 \\ & & & & \ddots \end{bmatrix} \quad (44)$$

Il faut ensuite "tourner" la matrice de raideur K et le vecteur de forçage b pour les ramener dans le bon repère :

$$Kq = b \longrightarrow Q^*KQz = Q^*b \quad (45)$$

On peut ensuite appliquer sur ce nouveau système la procédure présentée à la section 2.5.1 pour imposer le déplacement $\bar{u}$ au nœud i dans la direction $\mathbf{n}$. Enfin, pour passer de la solution z à la solution q , il faut appliquer la transformation inverse, de part et d'autre pour maintenir la symétrie. C'est en pratique ce qui est implémenté dans le code source.

Essayons néanmoins de décrire la procédure de manière plus formelle. Définissons la matrice $C = I - \mathbf{e}_p \mathbf{e}_p^*$, une matrice de projection dont seule la première entrée du bloc 2×2 associé au nœud i diffère de l'identité.

$$Kx = b \quad (46)$$

$$\longrightarrow Q^*KQz = Q^*b \quad \text{Rotation} \quad (47)$$

$$\longrightarrow CQ^*KQz = CQ^*b \quad \text{Annulation} \quad (48)$$

$$\longrightarrow (CQ^*KQC + \mathbf{e}_p \mathbf{e}_p^*)z = CQ^*b - CQ^*KQ\mathbf{e}_p \bar{u} + \mathbf{e}_p \bar{u} \quad \text{Symétrisation} \quad (49)$$

$$\longrightarrow Q(CQ^*KQC + \mathbf{e}_p \mathbf{e}_p^*)Q^*x = QCQ^*b - QCQ^*KQ\mathbf{e}_p \bar{u} + Q\mathbf{e}_p \bar{u} \quad \text{Rotation'} \quad (50)$$

Le système ci-dessus peut être habilement réécrit comme

$$(N + TKT)x = Tb - TK\tilde{n}\bar{u} + \tilde{n}\bar{u}, \quad \text{avec} \quad (51)$$

$$\left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & & \\ 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & t_1^2 & t_1 t_2 \\ & & & t_1 t_2 & t_2^2 \\ & & & & & \ddots \end{array} \right] \left| \begin{array}{cccc} 0 & 0 & & \\ 0 & 0 & & \\ & & \ddots & \\ & & & n_1^2 & n_1 n_2 \\ & & & n_1 n_2 & n_2^2 \\ & & & & & \ddots \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} \tilde{n} \triangleq Q\mathbf{e}_p \\ \left[\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ n_1 \\ n_2 \\ \vdots \end{array} \right] \end{array} \right. = \quad (52)$$

On constate fort heureusement qu'avec $n_1 = 1 = -t_2$ et $n_2 = 0 = t_1$, on retombe sur le cas particulier de la section 2.5.1.

2.6 Calcul des contraintes

Lorsque le système est résolu, on obtient le déplacement $\mathbf{u}_j$ pour chaque nœud j . On peut ensuite calculer aux points d'intégration les déformations grâce à la relation (2) et enfin les contraintes grâce au modèle constitutif (3).

Étant donné qu'on utilise des éléments linéaires triangulaires ($\mathcal{P}_1$) ou quadrangulaires ($\mathcal{Q}_1$), les déformations $\boldsymbol{\epsilon}^h$ sont discontinues par éléments. Par conséquent les contraintes $\boldsymbol{\sigma}^h$ le sont également. Il est toutefois possible de reconstruire une approximation $\boldsymbol{\sigma}^c$ continue aux nœuds du maillage :

$$\boldsymbol{\sigma}^c(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^n \phi_j(\mathbf{x}) \boldsymbol{\sigma}_j^h. \quad (53)$$

Au moins deux méthodes sont possibles :

- Moyenner autour de chaque nœud les contraintes des éléments adjacents, ou bien
- Minimiser l'intégrale du carré de la différence entre les contraintes discontinues $\boldsymbol{\sigma}^h$ et les contraintes continues $\boldsymbol{\sigma}^c$.

2.6.1 Moyenne pondérée

Cette première méthode a l'avantage d'être rapide, mais fournit de moins bons résultats. En notant $\boldsymbol{\sigma}_j^c$ la valeur nodale du champ de contrainte et D_j l'ensemble des éléments adjacents au nœud j , on a alors

$$\boldsymbol{\sigma}_j^c = \frac{\int_{D_j} \phi_j \boldsymbol{\sigma}^h d\mathbf{x}}{\int_{D_j} \phi_j d\mathbf{x}}. \quad (54)$$

2.6.2 Moindre carrés

Cette seconde méthode fournit de meilleurs résultats mais se révèle plus coûteuse étant donné qu'il faut résoudre un système linéaire. On cherche ici à minimiser l'intégrale

$$J(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = \int_{\Omega} \left(\sigma^c(\sigma_1, \dots, \sigma_n) - \sigma^h \right)^2 d\Omega \quad (55)$$

pour chaque composante σ^c et σ^h du tenseur de contrainte.

On trouve les paramètres σ_i du minimiseur σ^c grâce à la condition de stationnarité

$$\begin{aligned} \partial_{\sigma_i} J &= 2 \int_{\Omega} \left(\sigma^c(\sigma_1, \dots, \sigma_n) - \sigma^h \right) \partial_{\sigma_i} \sigma^c d\Omega = 0 \\ \Rightarrow \int_{\Omega} \left(\sum_j \phi_j \sigma_j - \sigma^h \right) \phi_i d\Omega &= 0 \\ \Rightarrow \sum_j \left[\int_{\Omega} (\phi_j \cdot \phi_i) d\Omega \right] \sigma_j &= \int_{\Omega} (\sigma^h \cdot \phi_i) d\Omega \end{aligned} \quad (56)$$

où l'on utilise la notation d'Einstein pour les indices. On retrouve une matrice de masse similaire à celle définie dans (28), hormis que celle-ci ne porte que sur un champ scalaire. L'opération $M\sigma = b$ présentée ci-dessus n'est en fait qu'une projection de la contrainte σ^h sur l'espace $\mathcal{U}^h$.

2.7 Analyse modale

En faisant l'hypothèse qu'on cherche une solution harmonique $\mathbf{u} = \Phi e^{i\omega t}$, on peut réécrire l'équation (27) sans forçage b sous la forme d'un problème aux valeurs propres généralisé :

$$K\Phi = \omega^2 M\Phi, \quad (57)$$

dont les solutions non-triviales (ω_i^2, Φ_i) satisfont

$$\Phi_i K \Phi_j = \omega_i^2 \delta_{ij} \quad \text{et} \quad (58)$$

$$\Phi_i M \Phi_j = \delta_{ij}. \quad (59)$$

C'est à dire que les vecteurs propres Φ_i sont orthonormés à travers la matrice de masse.

3 Résolution numérique

3.1 Système linéaire

3.2 Mode propre