








TP6
JP4
TP4
GND
3V3
SDI
SDO
SCK
CS
REF
AN
GSR
JP3
U3
U1
J3
C5
C1
R5
C4
C3
C2
R1
JP5
R4
R3
TP1
JP1
TP2
TP8
R2
C6
JP2
D1
R6
TP5
TP3
TP7
PWM
INT
TX
RX
SCL
SDA
5V
GND



