# **Графический 132х64 СОС индикатор RDX0154GC (**RTB01025)

UC1601s содержит регистры управления, которые задают режим работы индикатора. В следующей таблице приводится краткое описание этих регистров управления и значения по умолчанию. Эти регистры могут быть изменены с помощью команд, которые будут описаны в следующих двух разделах.

Название: Символическое описание регистров.

Отметим, что некоторые символьные имена относятся к битам (флагам) в другом

регистре.

*По умолчанию*: параметры, показанные **жирным** шрифтом являются значениями по умолчанию которые установлены после включения питания, сброса и команды системного-Reset.

| Название | Размерность<br>бит | Значение по<br>умолчанию | Описание   |
|----------|--------------------|--------------------------|--|
| SL       | 6                  | 00H                      | Линия прокрутки (скроллинг). Прокрутка изображения отображается вверх по строкам SL. Допустимое значение SL составляет от 0 (нет скроллинга) до 63. Настройка SL за пределами этого диапазона причинит неопределенное воздействие на изображение. Этот регистр не влияет на иконку выхода CIC. |
| CA       | 8                  | 00H                      | Адрес DDRAM выбор столбца (ОЗУ данных дисплея). Диапазон значений от 0 ~ 131. (Используется для доступа DDRAM)   |
| PA       | 4                  | ОН                       | Адрес страницы в DDRAM. Диапазон значений 0 < 8. (Используется для доступа DDRAM)  |
| BR       | 2                  | ЗН                       | Отношение сдвига. Соотношение между VLCD и VD. 00: 6 01: 7 10: 8 <b>11: 9</b>  |
| TC       | 2                  | 0H                       | Температурная компенсация (в °C). <b>00: -0,05%</b> 01: -0,10%  10: -0,15% 11: -0,00%  |
| PM       | 8                  | C0H                      | Электронный потенциометр для тонкой настройки значение VLCD  |
| PC       | 3                  | 6H                       | Управление питанием.  PC [0]: 0: LCD: <= 15nF 1: LCD: 15 ~ 24nF  PC [2:1]: 00: Внешний VLCD  11: Внутренний VLCD (7х подкачки заряда)  |
| AC       | 3                  | 1H                       | Адрес управления.  АС [0]: WA: автоматический переход столбцов и страниц (по умолчанию 1: включен)  АС [1]: автоинкрементного порядка  0: Столбец (СА) первая 1: Страница (РА) первая  |

|     | 1 |      |   |
|-----|---|------|---|
|     |   |      | АС [2]: PID: PA (адрес страницы) Автоинкремент<br>Направление (0: +1 1: -1)   |
|     |   |      | Управление дисплеем:  |
|     |   |      | DC [0]: PXV: Инверсия пикселов (побитовая инверсия данных по умолчанию <b>0. отключено</b> )  |
| DC  | 3 | 0H   | DC [1]: APO: Все пикселы включить (по умолчанию <b>0. отключено</b> )   |
|     |   |      | DC [2]: включение/выключение дисплея (по умолчанию <b>0</b> . <b>отключено</b> ) Когда DC [2] установлен в 0, IC находиться в спящем                                    |
|     |   |      | режиме.   |
|     |   |      | LCD - контроль:   |
|     |   |      | LC [0]: зарезервирован.   |
| LC  | 5 | 00H  | LC [1]: MX, зеркало X SEG / столбец последовательность инверсия (по умолчанию: OFF) LC [2]: МОЙ, зеркало Y COM / строка последовательность инверсия (по умолчанию: OFF) |
|     |   |      | LC [3]: Частота кадров <b>0b: 80 fps кадров/с</b> 1b: 100 fps кадров/с  |
|     |   |      | LC [4]: частичный контроль дисплея <b>0b: Отключено</b> Mux-Rate = CEN +1 (DST, DEN не используется)  1b: Включено Mux-Rate = DEN-DST+1                                 |
| CEN | 6 | 3FH  | COM-сканирования End (последнее COM с полным циклом линии, 0-индекс)  |
| DST | 6 | 00H  | Показать Начало (первые СОМ с активным сканирования импульса, 0-индекс)   |
|     |   |      | Показать End (последнее COM с активным сканирования   |
|     |   |      | импульса, 0-индекс) Пожалуйста, поддерживайте следующие отношения:  |
| DEN | 6 | 3FH  | CEN = (фактическое число пиксельных строк на  |
|     |   |      | жидкокристаллическом дисплее) - 1<br>CEN >= DEN >= DST + 9  |
| APC |   | N/A  | Расширенный контроль управления. Только для изготовителя.   |
| AFC |   | IN/A | Пожалуйста, не используйте.   |
|     |   |      | Регистры статуса Режимы работы (только чтение)  |
| ОМ  | 2 | -    | 00b: сброс 01b: (Не используется)   |
|     |   |      | 10b: сон 11b: нормальный  |
| ID  | 2 | PIN  | Получите доступ к соединенному состоянию контактов ID.  |
|     |   |      |   |

Работа в режиме I2C шины несколько отличается от стандартного режима. Начинается последовательность как обычно с условия старта. Далее следует байт адреса устройства. Адрес представляет собой 6 бит данных и имеет вид 0111XX где XX — значение заданное производителем

индикатора **RDX0154GC** на настоящий момент для дисплея **RDX0154GC «00»** (0b011100XX). Оставшийся бит «2» (CD) - это бит определения команда или данные будут поступать в контроллер. Если CD=0 это значит, после этого байта будет следовать последовательность команд. Если CD=1 это значит, после этого байта будет следовать последовательность данных. (W/R) – запись или чтение данных. Если W/R=1 – чтение, если W/R=0 – запись.

#### Формат режима записи.

| ₩ | ↓ |   |   |   |   |   |   | ↓ | $\uparrow$ | $\downarrow$ |  |  |  | $\downarrow$ |   | $\downarrow$ |  | $\downarrow$ |   | $\downarrow$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|--------------|--|--|--|--------------|---|--------------|--|--------------|---|--------------|
| S | 0 | 1 | 1 | 1 | Α | Α | С | 0 | Α          | D            |  |  |  | D            | Α | D            |  | D            | Α | Р            |
|   |   |   |   |   | 2 | 3 | D |   |            | 7            |  |  |  | 0            |   | 7            |  | 0            |   |              |

### Формат режима чтения.

| ₩ |   |   |   |   |   |   |   |   | ↓ | 1 |  |  |  | $\uparrow$ | ↓ | 1 |  | $\uparrow$ | $\downarrow$ | ₩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|------------|---|---|--|------------|--------------|---|
| S | 0 | 1 | 1 | 1 | Α | Α | С | 1 | Α | D |  |  |  | D          | Α | D |  | D          | Ν            | Р |
|   |   |   |   |   | 2 | 3 | D |   |   | 7 |  |  |  | 0          |   | 7 |  | 0          |              |   |

Тип передачи или приема данных являются фиксированными на последовательности передачи. Это значит, что не могут в одной последовательности быть совмещены команда и данные. Если необходимо изменить направление (чтение или запись R/W) или изменить тип содержимого (команды или данные C/D) необходимо начать новую последовательность с формирования состояния START (S).

После получения заголовка, UC1601s ответит "A" (сигнал подтверждения). Затем, в зависимости от установки заголовка, передающее устройство (либо микроконтроллер или UC1601s) начнет прием или передачу битов данных, Данные передаются в формате MSB — LSB. Последовательность будет повторяться, пока не получено условие STOP (P, в Режиме записи в UC1601s), или N (не признают, в Режиме чтения из UC1601s).

#### Представление экрана дисплея


|                     | Точки | Столбцы 0-132 |
|---------------------|-------|---------------|
| Страница 0<br>8 бит | 0-7   |               |
| Страница 1<br>8 бит | 8-15  |               |
| Страница 2<br>8 бит | 16-23 |               |
| Страница 3<br>8 бит | 24-31 |               |
| Страница 4<br>8 бит | 32-39 |               |
| Страница 5<br>8 бит | 40-47 |               |
| Страница 6          | 48-55 |               |

http://svetomuzyka.narod.ru/project/UC1601s.html

| 8 бит                |       |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------|--|--|--|--|--|
| Страница 7<br>8 бит  | 56-63 |  |  |  |  |  |
| Страница 8<br>Иконки | 64-65 |  |  |  |  |  |

При использовании I2C шины, для инициализации контроллера необходимо сначала передать команду **системного сброса**.


Необходимо обратить внимание при чтении данных (CD = 1), первый байт передаваемых данных будет фиктивный.



### ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Последовательность включения электропитания UC1601s упрощается встроенное "Питание Готовые" флаги и автоматический вызов команды System-Reset после Power-ON-Reset.


Управляющий контроллер обязан ожидать приблизительно 5 ~ 10 mS прежде, чем начать посылать команды к UC1601s. Никакие дополнительные команды или ожидания не требуются между включением питания драйвера дисплея и последующим подачей команд записи в RAM или любых других команд. Нет необходимости в задержке для подачи напряжений питаний VDD и VDD2/3, они могут быть включены в любом порядке.



### ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Остаточный заряд конденсатора CL при отключении питания индикатора, способен вызвать появление горизонтальной полосы на экране. Для предотвращения этого эффекта используйте режим Сброса, чтобы разрядить внешние конденсаторы.

Когда внутренний VLCD не используется, UC1601s *HE* сможет отключить VLCD во время СБРОСА. При проектировании необходимо применить отключение внешнего VLCD источника перед выключением VDD индикатора.



### ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ КОМАНДЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЕМ

Следующие таблицы - примеры последовательности команды для включения электропитания, отключения электропитания и выводят на экран операции ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ. Они только, чтобы демонстрировать некоторые "типичные, универсальные" сценарии. Разработчики ободряются, чтобы изучить связанные разделы таблицы данных и узнать то, что лучшие параметры и управляющие последовательности для их определенных потребностей проекта.

C/D тип интерфейсного цикла. Это может быть или Команда (0) или Данные (1) W/R направление потока данных цикла. Это может быть или Запись (0) или Чтение (1).

Тип

Required: обязательные элементы

<u>C</u>ustomized: Эти элементы не обязательны, если параметры заказчика - то же самое как значение по умолчанию

<u>A</u>dvanced: Рекомендуем новым потребителям пропустить эти команды и использовать значения по умолчанию.

Optional: Эти команды зависят от того, что потребители хотят сделать.

#### Подача питания

| Type | C/D | W/R | D7 | D6  | D5  | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | Chip action              | Comments                        |
|------|-----|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|--------------------------|---------------------------------|
| R    | _   | _   | _  | _   | _   | _  | _  | _  | _  | _  | Automatic Power-ON       | Ожидать ~5mS после того как VDD |
| С    | 0   | 0   | 0  | 0   | 1   | 0  | 0  | 1  | #  | #  | Set Temp.                | Set up LCD форматируйте         |
| С    | 0   | 0   | 1  | 1   | 0   | 0  | 0  | #  | #  | #  | Set LCD Mapping          | определенные параметры, МХ, МҮ, |
| Α    | 0   | 0   | 1  | 0   | 1   | 0  | 0  | 0  | 0  | #  | Set Frame Rate           | Точная настройка для питания,   |
| С    | 0   | 0   | 1  | 1   | 1   | 0  | 1  | 0  | #  | #  | Set LCD Bias Ratio       |                                 |
| R    | 0   | 0   | 1  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | Set VBIAS Potentiometer  | LCD определенная установка      |
| 1    | 0   | 0   | #  | #   | #   | #  | #  | #  | #  | #  | Ser APIA2 Lorentionierei | рабочего напряжения             |
|      | 1   | 0   | #  | #   | #   | #  | #  | #  | #  | #  |                          |                                 |
| 0    |     |     |    |     |     |    |    |    |    |    | Write display RAM        | Загрузить в дисплей изображение |
|      |     |     |    |     |     |    |    |    |    |    | Write display ItAlvi     | Загрузить в дисплей изооражение |
|      |     |     |    | .,, | · . | ., |    |    |    |    |                          |                                 |
| R    | 0   | 0   | 1  | 0   | 1   | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | Set Display Enable       |                                 |

#### Снятие питания

| Type | C/D | W/R | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | Chip action        | Comments                 |
|------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------------|--------------------------|
| R    | 0   | 0   | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | System Reset       |                          |
| R    | _   | _   | _  | _  | _  | _  | -  | _  | _  | -  | Draining capacitor | Wait ~3mS before VDD OFF |

### Выключение дисплея

| Type | C/D | W/R | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | Chip action         | Comments  |
|------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------------|---|
| R    | 0   | 0   | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | Set Display Disable |   |
| С    | 1 . | 0   | #  | #  | #  | #  | #  | #  | #  | #  | . ,                 | Set up display image (Image update is optional. Data in the RAM is retained through the SLEEP state.) |
| R    | 0   | 0   | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | Set Display Enable  |   |

## Система команд

Ниже приведен список команд, поддерживаемых UC1601s

С / D: 0 – управление, 1 – Данные

W / R: 0 – Цикл записи, 1 – Цикл чтения

«#» Полезные биты данных

«-» Состояния бит не имеет значения

|     | Команда   | C/<br>D | W/<br>R | D<br>7 | D6     | D5     | D4     | D3      | D<br>2 | D<br>1 | D<br>0 | Действие                           | Значение<br>по<br>умолчани<br>ю |
|-----|---|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1   | Запись байта<br>данных                              | 1       | 0       | #      | #      | #      | #      | #       | #      | #      | #      |                                    | N/A                             |
| 2   | Чтение байта<br>данных                              | 1       | 1       | #      | #      | #      | #      | #       | #      | #      | #      |                                    | N/A                             |
| 3   | Получить  | 0       | 1       | ID     | M<br>X | M<br>Y | W<br>A | DE      | 0      | 0      | 0      |                                    |                                 |
| 3   | статус  |         |         | Кс     | од про | одукц  | ии     | Ve<br>r | 0      | 0      | 0      |                                    |                                 |
| 4   | Установить<br>адрес<br>столбца LSB                  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | #       | #      | #      | #      | Set CA [3:0]                       | 0                               |
| 7   | Установить<br>адрес<br>столбца MSB                  | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 1      | #       | #      | #      | #      | Set CA [7:4]                       | 0                               |
| 5   | Установить<br>температурну<br>ю<br>компенсацию      | 0       | 0       | 0      | 0      | 1      | 0      | 0       | 1      | #      | #      | Set TC[1:0]                        | 00b                             |
| 6   | Установить контроль напряжения                      | 0       | 0       | 0      | 0      | 1      | 0      | 1       | #      | #      | #      | Set PC[2:0]                        | 110b                            |
|     | Настройка   | 0       | 0       | 0      | 0      | 1      | 1      | 0       | 0      | 0      | R      | Cot                                |                                 |
| 7   | расширенног<br>о управления<br>(двойная<br>команда) | 0       | 0       | #      | #      | #      | #      | #       | #      | #      | #      | Set<br>APC[R][7:0],<br>R = 0, or 1 | N/A                             |
| 8   | Установить<br>линию<br>прокрутки                    | 0       | 0       | 0      | 1      | #      | #      | #       | #      | #      | #      | Set SL[5:0]                        | 0                               |
| 9   | Установить<br>адрес<br>страницы                     | 0       | 0       | 1      | 0      | 1      | 1      | #       | #      | #      | #      | Set PA[3:0]                        | 0                               |
|     | Установить<br>VBIAS                                 | 0       | 0       | 1      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      | 1      |                                    |                                 |
| 1 0 | потенциомет<br>р<br>(двойная<br>команда)            | 0       | 0       | #      | #      | #      | #      | #       | #      | #      | #      | Set PM[7:0]                        | СОН                             |
| 1 1 | Установить частичный контроль дисплея               | 0       | 0       | 1      | 0      | 0      | 0      | 0       | 1      | 0      | #      | Set LC[4]                          | 0b                              |
| 1 2 | Установить<br>RAM Адрес                             | 0       | 0       | 1      | 0      | 0      | 0      | 1       | #      | #      | #      | Set AC[2:0]                        | 001b                            |

|        | управления                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |        |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--------|
| 1 3    | Установить<br>Частоту<br>кадров             | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | Set LC[3]                                    | 0b     |
| 1 4    | Установить все пикселы в ВКЛЮЧЕНО           | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | # | Set DC[1]                                    | 0b     |
| 1<br>5 | Включить<br>инверсию<br>дисплея             | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | # | Set DC[0]                                    | 0b     |
| 1<br>6 | Включить<br>дисплей                         | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | # | Set DC[2]                                    | 0b     |
| 1 7    | Установить режим отображения LCD            | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | # | # | 0 | Set LC[2:1]                                  | 00b    |
| 1 8    | Системный<br>СБРОС                          | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | System<br>Reset                              | N/A    |
| 1<br>9 | NOP   | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Нет<br>команды                               | N/A    |
|        | Установить                                  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Т | Т | Только для                                   | N/A    |
| 2 0    | тестовый контроль (двухбайтовы х команд)    | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | тестировани<br>я.<br>Не<br>использоват<br>ь. | N/A    |
| 2      | Установить отношение BIAS для LCD           | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | # | # | Set BR[1:0]                                  | 11b: 9 |
| 2      | Установить                                  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Set CEN[6:0]                                 | 63     |
| 2      | COM-End                                     | 0 | 0 | - | # | # | # | # | # | # | # | Jet OEN[0.0]                                 | 03     |
|        | Установить                                  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |        |
| 3      | Начало<br>Частичного<br>контроля<br>дисплея | 0 | 0 | - | # | # | # | # | # | # | # | Set DST[6:0]                                 | 0      |
|        | Установить                                  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |        |
| 2 4    | Конец<br>Частичного<br>контроля<br>дисплея  | 0 | 0 | - | # | # | # | # | # | # | # | Set DEN[6:0]                                 | 63     |

## **COMMAND TABLE**

The following is a list of host commands supported by UC1601s

C/D: 0: Control, 1: Data

D7-D0: # Useful Data bits

W/R: 0: Write Cycle, 1: Read Cycle

D7-D0: # Useful Data bits

|    | Command            | C/D | W/ | D7 | D6  | D5    | D4 | D3  | D2 | D1 | D0 | Action       | Default |
|----|--------------------|-----|----|----|-----|-------|----|-----|----|----|----|--------------|---------|
| 1. | Write Data Byte    | 1   | 0  | #  | #   | #     | #  | #   | #  | #  | #  | Write 1 byte | N/A     |
| 2. | Read Data Byte     | 1   | 1  | #  | #   | #     | #  | #   | #  | #  | #  | Read 1 byte  | N/A     |
|    | Get Status         | 0   | 1  | ID | MX  | MY    | WA | DE  | 0  | 0  | 0  | 0-1-01-1     |         |
| 3. |                    | 0   | 1  |    | Pro | d[3:0 | 1  | Ver | 0  | 0  | 0  | Get Status   |         |
|    | Set Column Address | 0   | 0  | 0  | 0   | 0     | 0  | #   | #  | #  | #  | Set CA [3:0] | 0       |

| 1.         |                           |               |       |       | ı    | 1      | -    | 1     |      | r      | -    |                     |        |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------|------|--------|------|-------|------|--------|------|---------------------|--------|
| 4.         | Set Column Address        | 0             | 0     | 0     | 0    | 0      | 1    | #     | #    | #      | #    | Set CA [7:4]        | 0      |
| 5.         | Set Temp.                 | 0             | 0     | 0     | 0    | 1      | 0    | 0     | 1    | #      | #    | Set TC[1:0]         | 00b    |
| 6.         | Set Power Control         | 0             | 0     | 0     | 0    | 1      | 0    | 1_    | #    | #      | #    | Set PC[2:0]         | 110b   |
| 7          | Set Adv. Program          | 0             | 0     | 0     | 0    | 1      | 1    | 0     | 0    | 0      | R    | Set R, $R = 0$ , or | N/A    |
| <i>'</i> · | Control                   | 0             | 0     | #     | #    | #      | #    | #     | #    | #      | #    | 1                   | IN//   |
| 8.         | Set Scroll Line           | 0             | 0     | 0     | 1    | #      | #    | #     | #    | #      | #    | Set SL[5:0]         | 0      |
| 9.         | Set Page Address          | 0             | 0     | 1     | 0    | 1      | 1    | #     | #    | #      | #    | Set PA[3:0]         | 0      |
| 10         | Set VBIAS                 | 0             | 0     | 1     | 0    | 0      | 0    | 0     | 0    | 0      | 1    | Set PM[7:0]         | C0H    |
|            | Potentiometer             | Ω             | Ω     | #     | #    | #      | #    | #     | #    | #      | #    | Set Fivi[7.0]       | COLL   |
| 11         | Set Partial Display       | 0             | 0     | 1     | 0    | 0      | 0    | 0     | 1    | 0      | #    | Set LC[4]           | 0b     |
| 12         | Set RAM Address           | 0             | 0     | 1     | 0    | 0      | 0    | 1     | #    | #      | #    | Set AC[2:0]         | 001b   |
| 13         | Set Frame Rate            | 0             | 0     | 1     | 0    | 1      | 0    | 0     | 0    | 0      | #    | Set LC[3]           | 0b     |
| 14         | Set All-Pixel-ON          | 0             | 0     | 1     | 0    | 1      | 0    | 0     | 1    | 0      | #    | Set DC[1]           | 0b     |
| 15         | Set Inverse Display       | 0             | 0     | 1     | 0    | 1      | 0    | 0     | 1    | 1      | #    | Set DC[0]           | 0b     |
| 16         | Set Display Enable        | 0             | 0     | 1     | 0    | 1      | 0    | 1     | 1    | 1      | #    | Set DC[2]           | 0b     |
| 17         | Set LCD Mapping           | 0             | 0     | 1     | 1    | 0      | 0    | 0     | #    | #      | 0    | Set LC[2:1]         | 00b    |
| 18         | System Reset              | 0             | 0     | 1     | 1    | 1      | 0    | 0     | 0    | 1      | 0    | System Reset        | N/A    |
| 19         | NOP                       | 0             | 0     | 1     | 1    | 1      | 0    | 0     | 0    | 1      | 1    | No operation        | N/A    |
| 20         | Set Test Control          | 0             | 0     | 1     | 1    | 1      | 0    | 0     | 1    | T      | Т    | For testing         | N/A    |
| 20         | (double-byte command)     | 0             | 0     | #     | #    | #      | #    | #     | #    | #      | #    | only Do             | IN/A   |
| 21         | Set LCD Bias Ratio        | 0             | 0     | 1     | 1    | 1      | 0    | 1     | 0    | #      | #    | Set BR[1:0]         | 11b: 9 |
| 22         | Set COM End               | 0             | 0     | 1     | 1    | 1      | 1    | 0     | 0    | 0      | 1    | Set CEN[6:0]        | 63     |
|            | (double-byte command)     | 0             | 0     | -     | #    | #      | #    | #     | #    | #      | #    | Set CEN[0.0]        | 03     |
| 22         | Set Partial Display Start | 0             | 0     | 1     | 1    | 1      | 1    | 0     | 0    | 1      | 0    | Sot DSTIE:01        | 0      |
| ۷۵         | (double-byte command)     | 0             | 0     |       | #    | #      | #    | #     | #    | #      | #    | Set DST[6:0]        | 0      |
| 24         | Set Partial Display End   | 0             | 0     | 1     | 1    | 1      | 1    | 0     | 0    | 1      | 1    | Sot DENIG:01        | 63     |
| 24         | (double-byte command)     | 0             | 0     | -     | #    | #      | #    | #     | #    | #      | #    | Set DEN[6:0]        | 03     |
|            |                           | Ser           | ial R | ead ( | Comi | mand   | (Ena | ablec | only | v in S | 8/89 | mode)               |        |
|            | Cat Status                | 0             | 0     | 1     | 1    | 1      | 1    | 1     | 1    | 1      | 0    | Cot otatua till     |        |
| 25         | Get Status                | 0             | 1     | ID    | MX   | MY     | WA   | DE    | 0    | 0      | 0    | Get status till     | N/A    |
| L          | (triple-byte command)     | 0             | 1     |       |      | d [3:0 |      | Ver   | 0    | 0      | 0    | chip                |        |
| -          | Other than commande list  | $\overline{}$ |       |       |      |        |      |       |      |        |      | ( )                 |        |

\* Other than commands listed above, all other bit patterns result in NOP (No Operation).

#### Команды записи и чтения данных памяти отображения дисплея

#### 1. Запись Байта в Память Данных

| Actio | C/ | W/ | D | D | D | D        | D        | D | D | D |
|-------|----|----|---|---|---|----------|----------|---|---|---|
| Write | 1  | 0  |   |   |   | 8-bit da | ta-write |   |   |   |

### 2. Чтение байта из памяти данных

| Actio | C/ | W/ | D | D | D  | D         | D        | D     | D  | D |
|-------|----|----|---|---|----|-----------|----------|-------|----|---|
| Read  | 1  | 1  |   |   | 8- | -bit data | -read fr | om SR | AM |   |

Примечание в скобках указаны номер команды из таблицы 1.

Байт данных записывается или читается (1,2) из памяти отображения индикатора по адресу, установленному в регистрах страниц PA(9) и регистру адреса столбца CA(4).

Чтобы свести к минимуму количество циклов при вводе (или выводе) данных отображения регистры РА и СА будут увеличиваться или уменьшаться автоматически, после каждого цикла шины, в зависимости от настройки контроля доступа АС(12).

Регистры РА и СА также могут быть непосредственно запрограммированы на установку необходимого адреса страницы и выбор необходимого столбца.

Если Wrap-Around (WA) выключен (AC [0] = 0), регистр СА остановить увеличение после достижения конца страницы, В этом случае необходимо установить новые значения регистров РА и СА в явном виде.

Если WA включено (AC [0] = 1), когда CA достигнет конца страницы, CA будет сброшен в 0, и PA будет увеличиваться или уменьшаться на 1, в зависимости от настройки страницы направления увеличения (PID, AC [2]). Когда значение регистра PA достигает границы оперативной памяти, значение регистра PA будет возвращена начало оперативной памяти и работа продолжиться.

#### 3. Информация статуса

| Actio  | C/ | W/ | D | D  | D  | D  | D   | D | D | D |
|--------|----|----|---|----|----|----|-----|---|---|---|
| Get    | 0  | 1  |   | MX | MY | WA | DE  | 0 | 0 | 0 |
| Status | 0  | 1  |   | Pr | od |    | Ver | 0 | 0 | 0 |

Status 1 определения:

ID: Обеспечение доступа к ID состояние соединения контактов.

MX: Статус регистра LC [1], зеркала X.

МҮ: Статус регистра LC [2], зеркало Ү.

WA: Статус регистра AC[0]. Автоматическая столбца / строки обернуть вокруг.

DE: Включение флага. DE = 1, когда дисплей включен.

Status 2 определения:

Код продукции: производство идентификации. По умолчанию: 0110b.

Версия: IC версии, **0** ~ 1.

### 4. Установить адрес столбца (по X)

| Actio                  | C/ | W/ | D | D | D | D | D   | D   | D   | D   |
|------------------------|----|----|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|
| Set Column Address LSB | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | CA3 | CA2 | CA1 | CA0 |
| Set Column Address MSB | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 1 | CA7 | CA6 | CA5 | CA4 |

Установить адрес SRAM столбца записи/чтения памяти.

СА диапазон значений: 0 ~ 131.

### 5. Настройка температурной компенсации

| Actio                 | C/ | W/ | D | D | D | D | D | D | D   | D   |
|-----------------------|----|----|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
| Set Temperature Comp. | 0  | 0  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | TC1 | TC0 |

Установить Vbias температурной компенсацией коэффициента (% за грд C)

Температура определения компенсации кривой:

00b = -0.05%

01b = -0.10% °C

10B = -0.15% °C

11B = -0.00%

### 6. Настройка управлением питания VLCD

| Actio                     | C/ | W/ | D | D | D | D | D | D   | D   | D   |
|---------------------------|----|----|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|
| Set Power Control PC[2:0] | 0  | 0  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | PC2 | PC1 | PC0 |

Установить РС [0] в соответствии с емкостью загрузки ЖК-панели.

Группа загрузки определение: **0b: =< 15nF** 1b: 15 ~ 24nF

Установить РС [2:1], чтобы программа строить-в этапах подкачки заряда.

00b = Внешний VLCD **11B = Внутренний VLCD (x7)** 

#### 7. Настройка расширенного управления

| Actio                    | C/ | W/ | D | D | D | D     | D       | D | D | D |
|--------------------------|----|----|---|---|---|-------|---------|---|---|---|
| Set Adv. Program Control | 0  | 0  | 0 | 0 | 1 | 1     | 0       | 0 | 0 | R |
| APC[R][7:0] (Double byte | 0  | 0  |   |   |   | APC r | egister |   |   |   |

Только для UltraChip. Пожалуйста, не использовать.

#### 8. Настройка линии скроллинга

| Actio                   | C/ | W/ | D | D | D   | D   | D   | D   | D   | D   |
|-------------------------|----|----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Set Scroll Line SL[5:0] | 0  | 0  | 0 | 1 | SL5 | SL4 | SL3 | SL2 | SL1 | SL0 |

Настройка номера линии скроллинга.

Настройка линию настройка прокрутки отображается изображение вверх по строкам SL. Иконка выхода CIC не будет зависеть от настройки номера линии скроллинга.



## 9. Настройка адреса страницы (по Y)

| Actio            | C/ | W/ | D | D | D | D | D   | D   | D   | D   |
|------------------|----|----|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|
| Set Page Address | 0  | 0  | 1 | 0 | 1 | 1 | PA3 | PA2 | PA1 | PA0 |

Установить адрес SRAM страницы записи/чтения памяти.

Каждая страница SRAM соответствует 8 линии на ЖК-панели, за исключением последней страницы. На последней странице выводятся иконки CIC. Возможное значение =  $0 \sim 8$ .

## 10. Установить Потенциометр Vbias

| Actio                   | C/ | W/ | D   | D   | D   | D   | D   | D   | D   | D   |
|-------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Set VBIAS Potentiometer | 0  | 0  | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   |
| PM [7:0] (Double byte   | 0  | 0  | PM7 | PM6 | PM5 | PM4 | PM3 | PM2 | PM1 | PM0 |

Программа Vbias Потенциометр (РМ [7:0]). См. раздел Настройка LCD напряжение более подробно.

Диапазон значений: 0 ~ 255

### 11. Настройка частичного контроля дисплея

| Actio                         | C/ | W/ | D | D | D | D | D | D | D | D   |
|-------------------------------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Set Partial Display Enable LC | 0  | 0  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | LC4 |

Эта команда используется для включения функции частичного отображения.

LC [4]: **0**b: Отключить частичное отображение, MUX-Rate = CEN +1 (DST, DEN не используется.)

1b: Включить частичное отображение, Mux-Rate = DEN-DST+1

### 12. Настроить Функцию управления дисплеем

| Actio   | C/ | W/ | D | D | D | D | D | D   | D   | D   |
|---------|----|----|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|
| Set AC  | 0  | 0  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | AC2 | AC1 | AC0 |
| default |    |    | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0   | 0   | 1   |

Регистры AC [2:0] для управления адресацией RAM. Они управляют автоинкрементным свойством CA и PA.

AC [2] - PID, нумеруйте страницы адреса PA(Y), автоматическое направление инкрементное

0: ++

1: --

Когда WA=1 и идет инкрементирование CA(X), при достижении своей границы, средство управления PID, определяет, будет ли адрес страницы скорректирован +1 или -1.

### АС [1] - Автоинкрементный порядок по координатам

- **0**: приоритет по X (столбец), сначала X увеличивающийся (+1), по достижения границы X, изменяется Y на (+/-1).
- 1: страница Y (строка), сначала идет изменение по Y (+/-1) по достижению границы Y, X измениться на (+1).

## AC [0] - WA, столбец/страница автоматическое переключение.

- ${f 0}$ : CA(X) или PA(Y) (зависит от AC [1] = 0 или 1) после достижения границы по X или Y авто-инкремент отключается.
- 1: CA(X) или PA(Y) (зависит от AC[1] = 0 или 1) после достижения границы по X или Y счетчик перезапускается, и CA или PA увеличится на единицу.

### 13. Настройка частоты кадров

| Actio                 | C/ | W/ | D | D | D | D | D | D | D | D   |
|-----------------------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Set Frame Rate LC [3] | 0  | 0  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | LC3 |

Команда LC [3] для настройки частоты кадров

0b: 80 кадров 1b: 100 кадров (кадров в сек: кадр в секунду)

#### 14. Включить все пикселы

| Actio                   | C/ | W/ | D | D | D | D | D | D | D | D   |
|-------------------------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Set All Pixel ON DC [1] | 0  | 0  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | DC1 |

Установите DC [1], чтобы заставить все драйверы активировать индикацию. Эта функция не влияет на данные, хранятся в памяти дисплея.

Если установлено, этот флаг заставит всех SEG водителей

Выход на сигналы, не считаясь с данными, хранящимися на дисплее буфера.

Этот флаг не действует, если Включение является

OFF, и это никак не влияет на данные, хранящиеся в оперативной памяти.

#### 15. Инверсия изображения дисплея

| Actio                      | C/ | W/ | D | D | D | D | D | D | D | D   |
|----------------------------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Set Inverse Display DC [0] | 0  | 0  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | DC0 |

Установите DC [0], чтобы заставить всех SEG драйверов для вывода обратной данных (побитовое), хранящихся в памяти дисплей. Это функция не влияет на существующие данные, хранящиеся в оперативной памяти дисплей.

#### 16. Включить дисплей

| Actio                    | C/ | W/ | D | D | D | D | D | D | D | D   |
|--------------------------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Set Display Enable DC[2] | 0  | 0  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | DC2 |

Эта команда для того, чтобы запрограммировать регистра DC [2]. Когда DC [2] будет установлен в 1, UC1601s сначала выйдет от режима сна, восстановит питание и затем включит драйверы COM и драйверы SEG.

### 17. Управление Отображением набора LCD


| Actio                   | C/ | W/ | D | D | D | D | D | D  | D  | D |
|-------------------------|----|----|---|---|---|---|---|----|----|---|
| Set LCD Control LC[2:1] | 0  | 0  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | MY | MX | 0 |

Установка разрядов LC [2:1] выполняет функцию зеркального отображения для строк (СОМ (строка)) разряд (МУ), и для столбцов (SEG (столбец)) разряд (МХ).

Функция по МҮ реализуется, инвертируя порядок отображения между электродами RAM и COM (строк). На данные, хранившие в RAM, МҮ команда не влияет. Бит МҮ будет производить немедленный эффект на изображение на дисплее.

Функция по МХ реализуется, выбирая СА или с 50-СА как запись-чтение (от узла интерфейса) адреса столбца RAM дисплея, таким образом, эта функция вступит в силу только после перезаписи данных RAM.

При инициализации 11000110 получим стандартную систему координат.



### 18. Системный сброс.

| Actio        | C/ | W/ | D | D | D | D | D | D | D | D |
|--------------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System Reset | 0  | 0  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Эта команда активирует системный сброс.

Значения регистра команд будут сброшены к их значениям по умолчанию. На память данных в RAM не влияет.

#### 19. Нет команд.

| Actio | C/ | W/ | D | D | D | D | D | D | D | D |
|-------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No    | 0  | 0  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Эта команда не используется для "нет операций".

#### 21. Установить LCD Отношение Bias.

| Actio                   | C/ | W/ | D | D | D | D | D | D | D   | D   |
|-------------------------|----|----|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
| Set Bias Ratio BR [1:0] | 0  | 0  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | BR1 | BR0 |

Bias ratio definition:

00b= 6 01b= 7

10b= 8 **11b= 9** 

Влияет на контрастность изображения (оставить по умолчанию) изменяет угол обзора дисплея. Для настройки необходимо совместно использовать с Установить Потенциометр Vbias

Ориентировочные соотношения для угла просмотра в 90 грд.

00b = 6/195,

01b = 7/130

11b= 9/100

#### 20. Включить тестовый режим.

| Actio | C/ | W/ | D | D | D | D   | D     | D | D1 | D |
|-------|----|----|---|---|---|-----|-------|---|----|---|
| Set   | 0  | 0  | 1 | 1 | 1 | 0   | 0     | 1 |    | Γ |
| TT    | 0  | 0  |   | • | • | Tes | sting |   |    |   |

Не использовать!!!

#### 22. Установить конец СОМ.

| Actio         | C/ | W/ | D | D | D | D   | D       | D      | D     | D |
|---------------|----|----|---|---|---|-----|---------|--------|-------|---|
| Set CEN [6:0] | 0  | 0  | 1 | 1 | 1 | 1   | 0       | 0      | 0     | 1 |
| (Double-byte  | 0  | 0  | - |   |   | Пар | аметр р | егистр | a CEN |   |

Эта команда программирует окончание электрод COM. CEN определяет число используемых электродов COM, и это должно соответствовать числу пиксельных строк в жидкокристаллическом дисплее. Когда у жидкокристаллического дисплея есть меньше чем 64 пиксельных строки, разработчик LCM должен установить CEN в n-1 (где и число пиксельных строк), и используйте COM1 через COMn как электроды драйвера COM.

### 23. Установить Начала для частичного использования дисплея.

| Actio         | C/ | W/ | D | D | D | D   | D       | D       | D     | D |
|---------------|----|----|---|---|---|-----|---------|---------|-------|---|
| Set DST [6:0] | 0  | 0  | 1 | 1 | 1 | 1   | 0       | 0       | 1     | 0 |
| (Double-byte  | 0  | 0  | - |   |   | DS7 | registe | r paran | neter |   |

Эта команда программирует запуск электрод СОМ, который был присвоен полный период

сканирования и выведет активное СОМ сканирование импульса.

#### 24. Установить Конец для частичного использования дисплея.

| Actio         | C/ | W/ | D | D                      | D | D | D | D | D | D |
|---------------|----|----|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Set DEN [6:0] | 0  | 0  | 1 | 1                      | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (Double-byte  | 0  | 0  | • | DEN register parameter |   |   |   |   |   |   |

Эта команда программирует окончание электрод СОМ, который был присвоен полный период сканирования и выведет активное


СОМ сканирование импульса.

CEN, DST, и DEN является индексом на основе 0 электродов COM. Они управляют только электродным действием COM, и не влияют на отображение RAM дисплея каждому электроды COM. На изображение, выведенное на экран каждой пиксельной строкой, поэтому не влияет установка этих трех регистров.

Когда LC[4]=1b, Уровень мультиплексора сужается к DEN – DST + 1. Когда уровень MUX уменьшается, уменьшите частоту кадров соответственно, чтобы уменьшить питание. Изменение уровня MUX также требует, чтобы BR и VLCD были уменьшены.

Для минимальной потребляемой мощности, установить LC[4]=1b, установить (DST, DEN, CEN), чтобы минимизировать уровень Мультиплексора, используют самую медленную частоту кадров, которая удовлетворяет потребность мерцания, установить PC[0]=0b, и используют самый низкий BR, самый низкий VLCD, который удовлетворяет контрастную потребность. Когда Уровень мультиплексора находится под 16, рекомендуется установить BR=6 для оптимальной экономии электроэнергии.

В любом случае DST/DEN определяет малый подраздел дисплея, который останется активным while, отключающий всю остальную часть дисплея, чтобы сохранить энергию.



Если режим работы между 9 и 20 используется, убедитесь, что Частичный Дисплей активирован (Duty = DEN – DST +1) и CEN

#### ОШИБКИ!!!

• Драйвер подвисает, если при чтении не закончить ответом **no\_ask**. Решение проблемы - только инициализация дисплея.

#### Знакогенератор

### const char SHRIFT[] = {

```
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, // 0x20 пробел
0x00,0x00,0x4F,0x00,0x00, // 0x21!
0x00,0x07,0x00,0x07,0x00, // 0x22 "
0x14,0x7F,0x14,0x7F,0x14, // 0x23 #
0x24,0x2A,0x7F,0x2A,0x12, // 0x24 $
0x63,0x13,0x08,0x64,0x63, // 0x25 %
0x36,0x49,0x55,0x22,0x50, // 0x26 &
0x00,0x05,0x03,0x00,0x00, // 0x27 '
0x1C,0x22,0x41,0x00,0x00, // 0x28 (
0x00,0x00,0x41,0x22,0x1C, // 0x29)
0x14,0x08,0x3E,0x08,0x14, // 0x2A*
0x08,0x08,0x3E,0x08,0x08, // 0x2B +
0x00,0x00,0x50,0x30,0x00, // 0x2C,
0x08,0x08,0x08,0x08,0x08, // 0x2D
0x00,0x00,0x60,0x60,0x00, // 0x2E.
0x20,0x10,0x08,0x04,0x02, // 0x2F/
0x3E,0x51,0x49,0x45,0x3E, // 0x30 0
0x00,0x42,0x7F,0x40,0x00, // 0x31 1
0x42,0x61,0x51,0x49,0x46, // 0x32 2
0x21,0x41,0x45,0x4B,0x31, // 0x33 3
0x18,0x14,0x12,0x7F,0x10, // 0x34 4
0x27,0x45,0x45,0x45,0x39, // 0x35 5
0x3C,0x4A,0x49,0x49,0x30, // 0x36 6
0x01,0x71,0x09,0x05,0x03, // 0x377
0x36,0x49,0x49,0x49,0x36, // 0x38 8
0x06,0x49,0x49,0x29,0x1E, // 0x39 9
```

0x00,0x00,0x36,0x36,0x00, // 0x3A: 0x00,0x00,0x56,0x36,0x00, // 0x3B// 0x08,0x14,0x22,0x41,0x00, // 0x3C< 0x14,0x14,0x14,0x14,0x14, // 0x3D=0x00,0x41,0x22,0x14,0x08, // 0x3E >0x02,0x01,0x51,0x09,0x06, // 0x3F? 0x32,0x49,0x39,0x42,0x3C, // 0x40 @ 0x7E,0x11,0x11,0x11,0x7E, // 0x41 A 0x7F,0x49,0x49,0x49,0x36, // 0x42 B 0x3E,0x41,0x41,0x41,0x22, // 0x43 C 0x7F,0x41,0x41,0x22,0x1C, // 0x44 D 0x7F,0x49,0x49,0x49,0x41, // 0x45 E0x7F,0x09,0x09,0x09,0x01, // 0x46 F0x3E,0x41,0x49,0x49,0x7A, // 0x47 G 0x7F,0x08,0x08,0x08,0x7F, // 0x48 H 0x00,0x41,0x7F,0x41,0x00, // 0x49 I 0x20,0x40,0x41,0x3F,0x01, // 0x4AJ 0x7F,0x08,0x14,0x22,0x41, // 0x4BK 0x7F,0x40,0x40,0x40,0x40, // 0x4CL 0x7F,0x02,0x04,0x02,0x7F, // 0x4DM0x7F,0x04,0x08,0x10,0x7F, // 0x4EN0x3E,0x41,0x41,0x41,0x3E, // 0x4FO 0x7F,0x09,0x09,0x09,0x06, // 0x50 P0x3E,0x41,0x51,0x21,0x5E, // 0x51 Q 0x7F,0x09,0x19,0x29,0x46, // 0x52 R0x46,0x49,0x49,0x49,0x31, // 0x53 S 0x01,0x01,0x7F,0x01,0x01, // 0x54 T

0x3F,0x40,0x40,0x40,0x3F, // 0x55 U

0x1F,0x20,0x40,0x20,0x1F, // 0x56 V 0x3F,0x40,0x38,0x40,0x3F, // 0x57 W 0x63,0x14,0x08,0x14,0x63, // 0x58 X0x07,0x08,0x78,0x08,0x07, // 0x59 Y0x61,0x51,0x49,0x45,0x43, // 0x5AZ0x00,0x7F,0x41,0x41,0x00, // 0x5B[ 0x18,0x24,0x7E,0x24,0x18, // 0x5Сф 0x00,0x41,0x41,0x7F,0x00, // 0x5D $0x04,0x02,0x01,0x02,0x04, // 0x5E^$ 0x40,0x40,0x40,0x40,0x40, // 0x5F\_ 0x00,0x00,0x01,0x02,0x00, // 0x60 ' 0x20,0x54,0x54,0x54,0x78, // 0x61 a0x7F,0x48,0x44,0x44,0x38, // 0x62 b 0x38,0x44,0x44,0x44,0x20, // 0x63 c 0x38,0x44,0x44,0x48,0x7F, // 0x64 d 0x38,0x54,0x54,0x54,0x18, // 0x65 e 0x08,0x7E,0x09,0x01,0x02, // 0x66 f0x08,0x54,0x54,0x54,0x3C, // 0x67 g 0x7F,0x08,0x04,0x04,0x78, // 0x68 h0x00,0x44,0x7D,0x40,0x00, // 0x69 i 0x20,0x40,0x44,0x3D,0x00, // 0x6Aj 0x00,0x7F,0x10,0x28,0x44, // 0x6Bk0x00,0x41,0x7F,0x40,0x00, // 0x6CI 0x7C,0x04,0x18,0x04,0x78, // 0x6Dm 0x7C,0x08,0x04,0x04,0x78, // 0x6En0x38,0x44,0x44,0x44,0x38, // 0x6Fo0x7C,0x14,0x14,0x14,0x08, // 0x70 p0x08,0x14,0x14,0x14,0x7C, // 0x71 q

```
0x7C,0x08,0x04,0x04,0x08, // 0x72 r
0x48,0x54,0x54,0x54,0x24, // 0x73 s
0x04,0x3F,0x44,0x40,0x20, // 0x74 t
0x3C,0x40,0x40,0x20,0x7C, // 0x75 u
0x1C,0x20,0x40,0x20,0x1C, // 0x76 v
0x3C,0x40,0x30,0x40,0x3C, // 0x77 w
0x44,0x28,0x10,0x28,0x44, // 0x78 x
0x0C,0x50,0x50,0x50,0x3C, // 0x79 y
0x44,0x64,0x54,0x4C,0x44, // 0x7Az
0x00,0x08,0x36,0x41,0x00, // 0x7B{
0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00, // 0x7C|
0x00,0x41,0x36,0x08,0x00, // 0x7D
0x10,0x08,0x08,0x10,0x10, // 0x7E \sim
0xFF,0x01,0x01,0x01,0x01, // 0x7F символы псевдографики
0x01,0x01,0x01,0x01,0x01, // 0x80
0x01,0x01,0xFF,0x01,0x01, // 0x81
0x01,0x01,0x01,0x01,0xFF, // 0x82
0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00, // 0x83
0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00, // 0x84
0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF, // 0x85
0xFF,0x08,0x08,0x08,0x08, // 0x86
0x08,0x08,0x08,0x08,0x08, // 0x87
0x80,0x80,0xFF,0x80,0x80, // 0x88
0x80,0x80,0x80,0x80,0xFF, // 0x89
0xFF,0x80,0x80,0x80,0x80, // 0x8A
0x80,0x80,0x80,0x80,0x80, // 0x8B
0x08,0x08,0xFF,0x08,0x08, // 0x8C
0x08,0x08,0x08,0x08,0xFF, // 0x8D
0xFF,0x01,0xFD,0x05,0x05, // 0x8E
```

0x05,0x05,0x05,0x05,0x05, // 0x8F

0x05,0xFD,0x01,0xFD,0x05, // 0x90

0x05,0x05,0xFD,0x01,0xFF, // 0x91

0xFF,0x00,0xFF,0x00,0x00, // 0x92

0x00,0xFF,0x00,0xFF,0x00, // 0x93

0x00,0x00,0xFF,0x00,0xFF, // 0x94

0xFF,0x00,0xF7,0x14,0x14, // 0x95

0x14,0x14,0x14,0x14,0x14, // 0x96

0x14,0xF7,0x00,0xF7,0x14, // 0x97

0x14,0x14,0xF7,0x00,0xFF, // 0x98

0xFF,0x80,0xBF,0xA0,0xA0,// 0x99

0xA0,0xA0,0xA0,0xA0,0xA0,// 0x9A

0xA0,0xBF,0x80,0xBF,0xA0,// 0x9B

0xA0,0xA0,0xBF,0x80,0xFF,// 0x9C

0x00,0x00,0x7C,0x44,0x7C, // 0x9D 0 маленькие цифры

0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C, // 0x9E 1

0x00,0x00,0x74,0x54,0x5C, // 0x9F 2

0x00,0x00,0x54,0x54,0x7C, // 0xA0 3

0x00,0x00,0x1C,0x10,0x7C, // 0xA1 4

0x00,0x00,0x5C,0x54,0x74, // 0xA2 5

0x00,0x00,0x7C,0x54,0x74, // 0xA3 6

0x00,0x00,0x04,0x04,0x7C, // 0xA4 7

0x00,0x00,0x7C,0x54,0x7C, // 0xA5 8

0x41,0x5D,0x55,0x49,0x5D, // 0xA6 dli

0x51,0x51,0x41,0x5D,0x41, // 0xA7

0x11,0x2A,0x44,0x11,0x44, // 0xA8 нагрев

0x55,0x55,0x55,0x55,0x55, // 0xA9 дымогенератор

0x08,0x04,0x08,0x08,0x04, // 0xAA

~// spe \*

0x04,0x02,0x7F,0x02,0x04, // 0xAB su \* стрелка верх

0x10,0x20,0x7F,0x20,0x10, // 0xAC sd \* // вниз

0x08,0x08,0x2A,0x1C,0x08, // 0xAD sr \* стрелка в право ->

0x08,0x1C,0x2A,0x08,0x08, // 0xAE sl \* <- стрелка в влево

0x00,0xE0,0x10,0xC8,0x24, // 0xAFверхний левый угол 0x14,0x14,0x14,0x14,0x14, // 0xB0 горизонтальные линии верняя 0x14,0x24,0xC8,0x10,0xE0, // 0xB1 верний правый угол 0x00,0xFF,0x00,0xFF,0x00, // 0xB2 веритикальные левые линии 0x00,0x00,0xFF,0x00,0xFF, // 0xB3 вертикальные правые линии 0x00,0x07,0x08,0x13,0x24, // 0xB4 нижний левый угол 0x28,0x24,0x13,0x08,0x07, // 0xB5 нижний правый угол 0x28,0x28,0x28,0x28,0x28,0x28, // 0xB6 горизонтальные линии нижняя

0x08,0x1C,0x3E,0x7F,0x00, // 0xB7 треугольник влево 0x00,0x7F,0x3E,0x1C,0x08, // 0xB8 треугольник вправо

0x10,0x1E,0x3F,0x1E,0x10, // 0xB9kol \* колокольчик 0xC6,0xA4,0x18,0x18,0x25, // 0xBA вентилятор

0x7E,0x42,0x42,0x42,0x7E, // 0xВВ квадрат пустой

0x7E,0x7E,0x7E,0x7E,0x7E,// 0xBC квадрат полный

0x0C,0x30,0xC0,0x30,0x0C, // 0xBD птичка

0x01,0xFF,0x80,0x80,0xFF, // 0xBE импульс

0x06,0x09,0x09,0x06,0x00, // 0xВFградус \*

0x7E,0x11,0x11,0x11,0x7E, // 0xC0A 0x7F,0x49,0x49,0x49,0x30, // Б 0x7F,0x49,0x49,0x49,0x36, // В

- $0x7F,0x01,0x01,0x01,0x03, // \Gamma$
- 0xE0,0x51,0x4F,0x41,0xFF, // Д
- 0x7F,0x49,0x49,0x49,0x41, // E
- 0x77,0x08,0x7F,0x08,0x77, // 0xC6 Ж
- 0x49,0x49,0x49,0x49,0x36, // 3
- 0x7F,0x10,0x08,0x04,0x7F, // И
- 0x7C,0x21,0x12,0x09,0x7C, // Й
- 0x7F,0x08,0x14,0x22,0x41, // K
- 0x20,0x41,0x3F,0x01,0x7F, // Л
- 0x7F,0x02,0x04,0x02,0x7F, // M
- 0x7F,0x08,0x08,0x08,0x7F, // H
- 0x3E,0x41,0x41,0x41,0x3E, // O
- $0x7F,0x01,0x01,0x01,0x7F, // \Pi$
- 0x7F,0x09,0x09,0x09,0x06, // P
- 0x3E,0x41,0x41,0x41,0x22, // C
- 0x01,0x01,0x7F,0x01,0x01, // T
- 0x47,0x28,0x10,0x08,0x07, // У
- 0x18,0x24,0x7F,0x24,0x18, // ф
- 0x63,0x14,0x08,0x14,0x63, // X
- 0x7F,0x40,0x40,0x40,0xFF, // Ц
- 0x07,0x08,0x08,0x08,0x7F, // U
- 0x7F,0x40,0x7F,0x40,0x7F, // Ш
- 0x7F,0x40,0x7F,0x40,0xFF, // Щ
- 0x01,0x7F,0x48,0x48,0x30, //Ъ
- 0x7E,0x48,0x30,0x00,0x7E, // Ы
- 0x7E,0x48,0x48,0x48,0x30, // Ь
- 0x22,0x41,0x49,0x49,0x3E, // 3
- 0x7F,0x08,0x3E,0x41,0x3E, // Ю
- 0x46,0x29,0x19,0x09,0x7F, // Я

0x20,0x54,0x54,0x54,0x78, // a 0x3C,0x4A,0x4A,0x49,0x31, // 6 0x7C,0x54,0x54,0x28,0x00, // в 0x7C,0x04,0x04,0x04,0x0C, // r 0xE0,0x54,0x4C,0x44,0xFC,//д 0x38,0x54,0x54,0x54,0x18, // e0x6C,0x10,0x7C,0x10,0x6C, // ж0x44,0x44,0x54,0x54,0x28, // 30x7C,0x20,0x10,0x08,0x7C, // и 0x78,0x42,0x24,0x12,0x78, // й 0x7C,0x10,0x28,0x44,0x00, // к 0x20,0x44,0x3C,0x04,0x7C, // л 0x7C,0x08,0x10,0x08,0x7C, // м 0x7C,0x10,0x10,0x10,0x7C, // н 0x38,0x44,0x44,0x44,0x38, // o 0x7C,0x04,0x04,0x04,0x7C, // п 0x7C,0x14,0x14,0x14,0x08, // p0x38,0x44,0x44,0x44,0x20, // c0x04,0x04,0x7C,0x04,0x04, // T0x0C,0x50,0x50,0x50,0x3C, // y 0x1C,0x22,0x7F,0x22,0x1C, // Ф 0x44,0x28,0x10,0x28,0x44, // x0x7C,0x40,0x40,0x40,0xFC, // ц 0x0C,0x10,0x10,0x10,0x7C, // ч 0x7C,0x40,0x7C,0x40,0x7C,//ш 0x7C,0x40,0x7C,0x40,0xFC,// щ 0x04,0x7C,0x50,0x50,0x20, //ъ 0x7C,0x50,0x20,0x00,0x7C, // ы 0x7C,0x50,0x50,0x20,0x00, //ь

```
0x28,0x44,0x54,0x54,0x38, // э
0x7C,0x10,0x38,0x44,0x38, // ю
0x08,0x54,0x34,0x14,0x7С, // я
};
```