日期	版本	发布者	内容
2011/02/21	V0.1	Jianfeng.wang	Ge2d 用户编程
			参考

1. 【引言】

我们在下面探讨的 GE2D 代表 2D graphics engine 模块,本模块可以实现矩形填充 (fill rectangle),位块移动 (blit)缩放 (stretchblit)以及混合操作 (blend)。GE2D 设备支持多进程操作,也就是用户可以在不同的应用进程中多次打开此设备并发操作。

本文档的编写目的是为上层应用软件开发人员提供参考,所以对 GE2D 的内部实现原理不做探讨。 力求通过事例代码,引导读者快速实现应用代码编写。

2. 【GE2D 相关的数据结构说明】

以下这些数据结构是 GE2D 操作需要使用的,读者可以首先浏览一下,以作后续章节参考使用。

◆ IOCTL 命令控制字

#define	GE2D_STRETCHBLIT_NOALPHA_NOBLOCK	0x4708
#define	GE2D_BLIT_NOALPHA_NOBLOCK	0x4707
#define	GE2D_BLEND_NOBLOCK	0x4706
#define	GE2D_BLIT_NOBLOCK	0x4705
#define	GE2D_STRETCHBLIT_NOBLOCK	0x4704
#define	GE2D_FILLRECTANGLE_NOBLOCK	0x4703
#define	GE2D_STRETCHBLIT_NOALPHA	0x4702
#define	GE2D_BLIT_NOALPHA	0x4701
#define	GE2D_BLEND	0x4700
#define	GE2D_BLIT	0x46ff
#define	GE2D_STRETCHBLIT	0x46fe
#define	GE2D_FILLRECTANGLE	0x46fd
#define	GE2D_SRCCOLORKEY	0x46fc
#define	GE2D_SET_COEF	0x46fa
#define	GE2D_CONFIG	0x46f9
#define	GE2D_ANTIFLICKER_ENABLE	0x46f8

- 上述带 NOBLOCK 后缀的命令与不带此后缀命令的区别: 当发送命令结束后是否等待 GE2D 模块操作完成,如果带此后缀 IOCTL 操作将阻塞直到 GE2D 模块完成本次申请的 操作,否则立即返回。
- GE2D_ANTIFLICKER_ENABLE ------ 在 CVBS 输出模式下 enable 或者 diable antiflicker,使用此命令打开和关闭防闪烁的功能。IOCTL 命令的参数为 1 :enable antiflicker 0: disable antiflicker.
- **GE2D_CONFIG** ---- 在每次的 GE2D 操作源和目的类型发生改变的时候都要通过此命令 对 GE2D 模块重新配置。(本 IOCTL 命令的参数请参照**模块配置数据结构**)
- **GE2D_SET_COEF** --- 设定缩放模式下,水平方向和垂直方向数据平均的方式,有以下三种方式。

```
#define FILTER_TYPE_BICUBIC 1
#define FILTER_TYPE_BILINEAR 2
#define FILTER_TYPE_TRIANGLE 3
```

- **GE2D_SRCCOLORKEY** --- 我们在 GE2D 的操作中,不仅可以设定 COLORKEY,而且可以设定屏蔽的是 COLORKEY 还是除 COLORKEY 以外的颜色。下面举例说明,当我们设定了一种颜色作为 COLORKEY,并指定为屏蔽 COLORKEY 操作方式的时候,如果我们做 GE2D 的 BLIT 操作,那么 SRC 数据中所有与 COLORKEY 相同(match)的数据都将不参与操作,也就是不被 COPY。具体参考 **COLORKEY 控制数据结构,**请注意我们在这里讨论的 COLORKEY 是 GE2D 模块专用的 COLORKEY 与 OSD 层指定的 COLORKEY 无关。
- **GE2D_FILLRECTANGLE** --- 填充矩形。具体的操作参数参考 **ge2d_op_para_t**
- GE2D_STRETCHBLIT --- 缩放操作,具体的操作参数参考 ge2d_op_para_t

- GE2D_BLIT --- 位块移动操作,具体的操作参数参考 ge2d_op_para_t
- **GE2D_BLEND** --- 混合操作,注意 BLEND 操作的操作码,请参考后续的 BLENDOP 码。
- 上述带 NOALPHA 后缀的操作,是标识在 GE2D 操作中忽略源当中的 alpha 位信息。

◆ 模块配置数据结构

```
struct config_para_t {
int src_dst_type;
int alu_const_color;
unsigned int src_format;
unsigned int dst_format;
config planes t src planes[4];
config_planes_t dst_planes[4];
src_key_ctrl_t src_key;
src_dst_type: 取值为下列之一,代表源和目的地址的类型。
          OSDO_OSDO = 0,
                          //src =osd0 dst=osd0
                           // src =osd0 dst=osd1
          OSD0_OSD1=1,
          OSD1_OSD1=2,
          OSD1_OSD0=3,
          ALLOC_OSD0=4,
                          // src =alloc dst=osd0
          ALLOC_OSD1=5,
          ALLOC_ALLOC=6
alu_const_color: 当 GE2D 操作为 OP_LOGIC 的时候,参与 LOGIC 操作的 const color 值。
src_format: ge2d 操作 source 颜色模式。
dst_format: ge2d 操作 destination 颜色模式
上述两个数据类型可能的取值范围。
          GE2D_FORMAT_S16_RGB_655,
          GE2D_FORMAT_S16_RGB_844,
          GE2D_FORMAT_S16_RGBA_6442,
          GE2D_FORMAT_S16_RGBA_4444,
          GE2D_FORMAT_$16_RGBA_4642,
          GE2D_FORMAT_S16_ARGB_1555,
          GE2D_FORMAT_S16_ARGB_4444,
          GE2D_FORMAT_S16_RGB_565,
          GE2D_FORMAT_S24_ARGB_6666,
          GE2D_FORMAT_S24_RGBA_6666,
          GE2D_FORMAT_S24_ARGB_8565,,
          GE2D_FORMAT_S24_RGBA_5658,
          GE2D_FORMAT_S24_BGR,
          GE2D_FORMAT_S24_RGB,
          GE2D_FORMAT_S32_BGRA,
          GE2D_FORMAT_S32_ABGR,
          GE2D_FORMAT_S32_RGBA,
```

GE2D_FORMAT_S32_ARGB, src_planes:参考下面 config_planes_t 的说明 dst_planes:参考下面 config_planes_t 的说明 src_key: 参考 COLORKEY 控制数据结构 源或者目的地址 CANVAS 属性定义。 typedef struct { unsigned long addr; unsigned int w; unsigned int h; }config_planes_t; addr: canvas 物理地址 w:canvas width h:canvas height COLORKEY 控制数据结构 typedef struct{ key enable; int key_color; int int key_mask; key_mode; int }src_key_ctrl_t; key_enable: 1:enable colorkey 0:disable colorkey key_color: ge2d color key value key_mask: bitmask value **key_mode:** 0:mask when match 1:mask when unmatch. 操作参数数据结构 typedef struct { unsigned int color; rectangle_t src1_rect; rectangle_t src2_rect; rectangle_tdst_rect; int op; }ge2d_op_para_t; color: 用于 FILLRECT 填充的颜色。 src1_rect: source1 的尺寸。 src2_rect:source2 的尺寸。 **dst_rect:** destination 的尺寸。 op:请参考后续的 Blend 操作的操作码 typedef struct { int x; // X coordinate of its top-left point // Y coordinate of its top-left point int w; // width of it int h; // height of it

}rectangle_t;

◆ Blend 操作的操作码。

```
Blend op code= (color blending mode << 24) |
                  (color_blending_src_factor << 20) |
                  (color_blending_dst_factor << 16) |
                  (alpha_blending_mode << 8) |
                  (alpha_blending_src_factor << 4) |
                  (alpha blending dst factor << 0);
color_blending_mode:
alpha blending mode: 可能的取值
     #define BLENDOP_ADD
                                       //Cd = Cs*Fs+Cd*Fd
     #define BLENDOP_SUB
                                       //Cd = Cs*Fs-Cd*Fd
     #define BLENDOP_REVERSE_SUB 2
                                       //Cd = Cd*Fd-Cs*Fs
     #define BLENDOP_MIN
                                       //Cd = Min(Cd*Fd,Cs*Fs)
     #define BLENDOP_MAX
                                   4
                                        //Cd = Max(Cd*Fd,Cs*Fs)
     #define BLENDOP_LOGIC
                                      //Cd = Cs op Cd
                                  5
     #define BLENDOP_LOGIC_CLEAR
                                      (BLENDOP_LOGIC+0)
     #define BLENDOP_LOGIC_COPY
                                      (BLENDOP_LOGIC+1)
     #define BLENDOP_LOGIC_NOOP
                                       (BLENDOP_LOGIC+2)
     #define BLENDOP_LOGIC_SET
                                      (BLENDOP_LOGIC+3)
     #define BLENDOP_LOGIC_COPY_INVERT (BLENDOP_LOGIC+4)
     #define BLENDOP_LOGIC_INVERT
                                      (BLENDOP_LOGIC+5)
     #define BLENDOP_LOGIC_AND_REVERSE (BLENDOP_LOGIC+6)
     #define BLENDOP_LOGIC_OR_REVERSE (BLENDOP_LOGIC+7)
     #define BLENDOP_LOGIC_AND
                                      (BLENDOP_LOGIC+8)
     #define BLENDOP_LOGIC_OR
                                      (BLENDOP_LOGIC+9)
     #define BLENDOP_LOGIC_NAND
                                       (BLENDOP_LOGIC+10)
     #define BLENDOP_LOGIC_NOR
                                      (BLENDOP_LOGIC+11)
     #define BLENDOP_LOGIC_XOR
                                      (BLENDOP_LOGIC+12)
     #define BLENDOP_LOGIC_EQUIV
                                      (BLENDOP_LOGIC+13)
     #define BLENDOP_LOGIC_AND_INVERT (BLENDOP_LOGIC+14)
     #define BLENDOP_LOGIC_OR_INVERT
                                      (BLENDOP_LOGIC+15)
color_blending_src_factor:
color_blending_dst_factor: 可能的取值
     #define COLOR_FACTOR_ZERO
                                                 O
     #define COLOR_FACTOR_ONE
     #define COLOR_FACTOR_SRC_COLOR
     #define COLOR_FACTOR_ONE_MINUS_SRC_COLOR
     #define COLOR_FACTOR_DST_COLOR
     #define COLOR_FACTOR_ONE_MINUS_DST_COLOR
     #define COLOR_FACTOR_SRC_ALPHA
     #define COLOR_FACTOR_ONE_MINUS_SRC_ALPHA
     #define COLOR_FACTOR_DST_ALPHA
     #define COLOR_FACTOR_ONE_MINUS_DST_ALPHA
```

```
#define COLOR_FACTOR_CONST_COLOR
                                             10
     #define COLOR_FACTOR_ONE_MINUS_CONST_COLOR
     #define COLOR_FACTOR_CONST_ALPHA
                                             12
     #define COLOR_FACTOR_ONE_MINUS_CONST_ALPHA
     #define COLOR_FACTOR_SRC_ALPHA_SATURATE
                                             14
alpha_blending_src_factor:
alpha_blending_dst_factor:可能的取值
     #define ALPHA_FACTOR_ZERO
     #define ALPHA_FACTOR_ONE
     #define ALPHA_FACTOR_SRC_ALPHA
     #define ALPHA_FACTOR_ONE_MINUS_SRC_ALPHA
     #define ALPHA_FACTOR_DST_ALPHA
     #define ALPHA_FACTOR_ONE_MINUS_DST_ALPHA
     #define ALPHA_FACTOR_CONST_ALPHA
     #define ALPHA_FACTOR_ONE_MINUS_CONST_ALPHA
模块配置扩展数据结构
    typedef struct {
         int canvas_index;
         int
             top;
             left;
         int
         int width;
         int height;
         int format;
         int mem_type;
         int color;
         unsigned char x_rev;
         unsigned char y_rev;
         unsigned char fill_color_en;
         unsigned char fill_mode;
    }src_dst_para_ex_t;
    canvas_index:
                           canvas 索引号
    top,left,width,height: canvas 尺寸
                           ge2d 颜色模式,参照模块配置数据结构中
    format:
                           src_format ,dst_format.
                           可能的取值范围
    mem_type:
                           CANVAS_OSD0 =0,
                           CANVAS_OSD1 =1,
```

CANVAS_ALLOC=2

x方向是否反转。

y 方向是否反转。

1: 使能 default color 作为填充色

src 的 default color.比如 fill rect 就是使用的这个 default color.

color:

x_rev:

y_rev:

fill_color_en:

0: 关闭上述功能。 fill_mode: 0:重复最后的数据 1:使用 default color. typedef struct { src_dst_para_ex_t src_para; src_dst_para_ex_t src2_para; src_dst_para_ex_t dst_para; //key mask src_key_ctrl_t src_key; src_key_ctrl_t src2_key; int alu_const_color; unsigned src1_gb_alpha; unsigned op_mode; unsigned char bitmask en; unsigned char bytemask_only; unsigned int bitmask; unsigned char dst_xy_swap; // scaler and phase releated unsigned hf_init_phase; int hf_rpt_num; unsigned hsc_start_phase_step; int hsc_phase_slope; unsigned vf_init_phase; int vf_rpt_num; unsigned vsc_start_phase_step; int vsc_phase_slope; unsigned char src1_vsc_phase0_always_en; unsigned char src1_hsc_phase0_always_en; unsigned char src1_hsc_rpt_ctrl; //1bit, 0: using minus, 1: using repeat data unsigned char src1_vsc_rpt_ctrl; //1bit, 0: using minus 1: using repeat data //canvas info config_planes_t src_planes[4]; config_planes_t src2_planes[4]; config_planes_t dst_planes[4]; }config_para_ex_t; src_para, src2_para, dst_para: 参照src dst para ex t 参照COLORKEY 控制数据结构 src_key,src2_key: 参与算数运算的 const color. alu_const_color:

例如: Cs*Fs + Cd*Fd

Cs 代表源的颜色数据 Fs:代表源的系数 Cd:目的的颜色数据。 Fd:目的的系数。

其中系数有多种选择,可以选择 0,1 以及 const color 等等,当选择 const color 的时候,用的就是这个值。

src1_gb_alpha: src1 的 global alpha

bitmask_en: destination bit mask enable : 0:disable 1:enable

bitmask: destination bit mask value

bytemask_only: destination bytemask only if destination bitmask is

enable

dst_xy_swap: destination x y swap.

hf_init_phase :horizontal scaler initial phasehf_rpt_num :horizontal repeat line0 numberhsc_start_phase_step:horizontal scaler phase stephsc_phase_slope:horizontal phase slope(相位斜率)

vf_init_phase:vertical scaler initial phasevf_rpt_num:vertical repeat line0 numbervsc_start_phase_step:vertical scaler phase stepvsc_phase_slope:vertical phase slope

src1_vsc_phase0_always_en: if true,src1 always use phase0 in vertical scaler(0 or 1)
src1_hsc_phase0_always_en: if true, always use phase0 in horizontal scaler(0 or 1)

src_planes:参照config planes tsrc2_planes:参照config planes tdst_planes:参照config planes t

3. 【GE2D 模块的工作模式介绍】

根据 GE2D 操作源和目的类型,我们把 GE2D 的操作分为以下几个工作模式。并分别说明。

- ◆ 单一的 source 到 destination 的操作。
 - Fill rectangle:用指定的颜色填充指定的矩形区域。

Sample codes:

```
config_para_t config;

ge2d_op_para_t op_para;

int ge2d_fd;

ge2d_fd=open("/dev/ge2d",O_RDWR);

config. src_dst_type=OSDO_OSDO;

ioctl(ge2d_fd, GE2D_CONFIG, &config);

op_para.src1_rect.x=100;

op_para.src1_rect.w=100;

op_para.src1_rect.h=100;

op_para.color=0xff0000ff; //color order :RGBA


ioctl(ge2d_fd, GE2D_FILLRECTANGLE, &op_para);
```




● Blit: 源到目的的位块的移动。下面的事例代码描述的是 OSD 之间的操作,包括 OSD0_OSD0,OSD0_OSD1_OSD1_OSD1, 对于使用 CMEM 以及其他的内存分 配器分配的内存空间之间,以及这些内存空间与 OSD 之间的操作,在后续章节会加以解释和演示说明。

Sample codes:

```
config.src_dst_type=OSD0_OSD0;
ioctl(ge2d_fd, GE2D_CONFIG, &config);
op_para.src1_rect.x=100;
op_para.src1_rect.y=100;
op_para.src1_rect.w=100;
op_para.src1_rect.h=100;
op_para.dst_rect.x=400;
op_para.dst_rect.y=100;
ioctl(ge2d_fd, GE2D_BLIT, &op_para);
```



```
config.src_dst_type=OSD0_OSD1;
ioctl(ge2d_fd, GE2D_CONFIG, &config);
op_para.src1_rect.x=100;
op_para.src1_rect.y=100;
op_para.src1_rect.w=100;
op_para.src1_rect.h=100;
op_para.dst_rect.x=400;
op_para.dst_rect.y=100;
ioctl(ge2d_fd, GE2D_BLIT, &op_para);
```




● Stretchblit:位块的缩放移动。

Sample codes:

```
config.src_dst_type=OSD0_OSD0;
ioctl(ge2d_fd, GE2D_CONFIG, &config);
op_para.src1_rect.x=100;
op_para.src1_rect.y=100;
op_para.src1_rect.w=100;
op_para.src1_rect.h=100;

op_para.dst_rect.x=400;
op_para.dst_rect.y=100;
op_para.dst_rect.w=200;
op_para.dst_rect.h=200;
ioctl(ge2d_fd, GE2D_BLIT, &op_para);
```



```
config.src_dst_type=OSD0_OSD1;
ioctl(ge2d_fd, GE2D_CONFIG, &config);
op_para.src1_rect.x=100;
op_para.src1_rect.y=100;
op_para.src1_rect.w=100;
op_para.src1_rect.h=100;
op_para.dst_rect.x=400;
op_para.dst_rect.y=100;
ioctl(ge2d_fd, GE2D_BLIT, &op_para);
```



- ◆ 两个 source(src1,src2) 到 destination(dst)的操作。
 - Blend 操作,src2 同时作为 dst.

下面的事例代码演示,src1 OSD0 中的数据与 src2 OSD1 中的数据进行相加。而后相加的结果显示在 OSD1 上

```
config.src_dst_type=OSD0_OSD1;
ioctl(ge2d_fd, GE2D_CONFIG, & config);
op_para.src1_rect.x=100;
op_para.src1_rect.y=100;
op_para.src1_rect.w=100;
op_para.src1_rect.h=100;
op_para.src2_rect.x=400;
op_para.src2_rect.y=100;
op_para.src2_rect.w=100;
op_para.src2_rect.h=100;
op_para.dst_rect.x=100;
op_para.dst_rect.y=100;
op_para.dst_rect.w=100;
op_para.dst_rect.h=100;
op_para.op=blendop(
     OPERATION_ADD,
     /* color blending src factor */
```

COLOR_FACTOR_ONE,

COLOR_FACTOR_ONE,

/* color blending dst factor */

```
/* alpha blending_mode */

OPERATION_MAX,


/* alpha blending src factor */

ALPHA_FACTOR_ONE,

/* color blending dst factor */


ALPHA_FACTOR_ONE);

ioctl( osd0->ge2d_fd, GE2D_BLEND, &op_para);
```



◆ 有 CMEM 以及其他的内存分配器所分配的物理地址参与的 GE2D 操作。 我们下面以 CMEM 为例来进行说明,其他的内存分配器同理。

CMEM 等内存分配器的作用是:实现对从系统内存中申请的或者在启动之初预留的连续的 物理内存进行管理,包括申请,释放,内存块链表管理,查找等等。所以针对这种类型内 存的操作流程是。



● 单一的源到目的的操作。包括 ALLOC_OSD0, ALLOC_OSD1, ALLOC_ALLOC, 几种形式。

ALLOC_OSD0

Sample codes:

```
//这段示例代码描述把一幅解码得到的 JPEG 图片搬移到 OSDO
```

#include "cmemlib.h"

```
CMEM_AllocParams cmemParm = {CMEM_HEAP, CMEM_NONCACHED, 8};
unsigned char *planes[4] = {NULL, NULL, NULL, NULL};
```

CMEM_init();

```
//首先申请 YUV 地址空间。对应于 ALLOC_OSDO 中的 ALLOC planes[0] = (unsigned char *)CMEM_alloc(0,
```

CANVAS_ALIGNED(info.width) * info.height, &cmemParm);

planes[1] = (unsigned char *)CMEM_alloc(0,

CANVAS_ALIGNED(info.width/2) * info.height/2, &cmemParm);

planes[2] = (unsigned char *)CMEM_alloc(0,

CANVAS_ALIGNED(info.width/2) * info.height/2, &cmemParm);

```
config.addr_y = CMEM_getPhys(planes[0]);
config.addr_u = CMEM_getPhys(planes[1]);
```

```
config.addr_v = CMEM_getPhys(planes[2]);
//decoder 把JPEG 图片解码得到的YUV 数据送到啊 addr y,addr u addr v 指定的
地址空间。
.....
//进行 GE2D 的位块移动操作。
ge2d_config.src_dst_type = ALLOC_OSD0;
ge2d config.alu const color=0xff0000ff;
ge2d_config.src_format = GE2D_FORMAT_M24_YUV420;
ge2d_config.dst_format = GE2D_FORMAT_S32_ARGB;
ge2d config.src planes[0].addr = config.addr y;
ge2d_config.src_planes[0].w = config.canvas_width;
ge2d_config.src_planes[0].h = config.dec_h;
ge2d\_config.src\_planes[1].addr = config.addr\_u;
ge2d config.src planes[1].w = config.canvas width/2;
ge2d_config.src_planes[1].h = config.dec_h / 2;
ge2d_config.src_planes[2].addr = config.addr_v;
ge2d_config.src_planes[2].w = config.canvas_width/2;
ge2d_config.src_planes[2].h = config.dec_h / 2;
ge2d_config.dst_planes[0].addr=CMEM_getPhys(planes[3]);
ge2d_config.dst_planes[0].w=config.canvas_width;
ge2d_config.dst_planes[0].h = config.dec_h;
ioctl(fd_ge2d, GE2D_CONFIG, &ge2d_config);
op_para.src1_rect.x = image_start_x;
op_para.src1_rect.y = image_start_y;
op_para.src1_rect.w = image_w;
op_para.src1_rect.h = image_h;
op_para.dst_rect.x = screen_pos_start_x;
op_para.dst_rect.y = screen_pos_start_y;
op_para.dst_rect.w = screen_pos_end_x - screen_pos_start_x;
op_para.dst_rect.h = screen_pos_end_y - screen_pos_start_y;
ioctl(fd ge2d, GE2D STRETCHBLIT NOALPHA, &op para);
//释放从 CMEM 申请的内存资源。
if (planes[0])
     CMEM_free(planes[0], &cmemParm);
if (planes[1])
     CMEM_free(planes[1], &cmemParm);
if (planes[2])
     CMEM_free(planes[2], &cmemParm);
```



ALLOC 是不可见部分。并且在本例中是 multi plane 的方式存储。

ALLOC_ALLOC

上面展示了 ALLOC_OSDO 的操作过程,对于 ALLOC_ALLOC 的操作过程类似,仅仅是需要两次从 CMEM 模块申请内存空间,而后在 GE2D config 的时候进行正确的配置即可。下面的例子展示把 JPEG 解码得到的 YUV 数据搬移到从 CMEM 申请的 RGB 空间

```
Sample codes:
//首先申请 YUV 地址空间。对应于 ALLOC_OSDO 中的 ALLOC
planes[0] = (unsigned char *)CMEM alloc(0,
              CANVAS_ALIGNED(info.width) * info.height, &cmemParm);
planes[1] = (unsigned char *)CMEM_alloc(0,
              CANVAS_ALIGNED(info.width/2) * info.height/2, &cmemParm);
planes[2] = (unsigned char *)CMEM_alloc(0,
              CANVAS_ALIGNED(info.width/2) * info.height/2, &cmemParm);
//下面是申请的 RGB 空间
planes[3]= (unsigned char *)CMEM_alloc(0,
              CANVAS_ALIGNED(info.width) * info.height*4, &cmemParm);
config.addr_y = CMEM_getPhys(planes[0]);
config.addr_u = CMEM_getPhys(planes[1]);
config.addr_v = CMEM_getPhys(planes[2]);
//decoder 把JPEG 图片解码得到的YUV数据送到啊 addr_y,addr_u addr_v 指定的
地址空间。
//进行 GE2D 的位块移动操作。
ge2d_config.src_dst_type = ALLOC_ALLOC
ge2d_config.alu_const_color=0xff0000ff;
ge2d_config.src_format = GE2D_FORMAT_M24_YUV420;
ge2d_config.dst_format = GE2D_FORMAT_S32_ARGB;
ge2d_config.src_planes[0].addr = config.addr_y;
ge2d_config.src_planes[0].w = config.canvas_width;
ge2d_config.src_planes[0].h = config.dec_h;
```

ge2d_config.src_planes[1].addr = config.addr_u;
ge2d_config.src_planes[1].w = config.canvas_width/2;
ge2d_config.src_planes[1].h = config.dec_h / 2;

```
ge2d_config.src_planes[2].addr = config.addr_v;
ge2d_config.src_planes[2].w = config.canvas_width/2;
ge2d_config.src_planes[2].h = config.dec_h / 2;
ge2d_config.dst_planes[0].addr=CMEM_getPhys(planes[3]);
ge2d config.dst planes[0].w=config.canvas width;
ge2d_config.dst_planes[0].h = config.dec_h;
ioctl(fd_ge2d, GE2D_CONFIG, &ge2d_config);
op_para.src1_rect.x = image_start_x;
op_para.src1_rect.y = image_start_y;
op_para.src1_rect.w = image_w;
op_para.src1_rect.h = image_h;
op para.dst rect.x = canvas pos start x;
op_para.dst_rect.y = canvas_pos_start_y;
op_para.dst_rect.w = canvas_pos_end_x - canvas_pos_start_x;
op_para.dst_rect.h = canvas_pos_end_y - canvas_pos_start_y;
ioctl(fd_ge2d, GE2D_STRETCHBLIT_NOALPHA, &op_para);
//释放从 CMEM 申请的内存资源。
if (planes[0])
     CMEM_free(planes[0], &cmemParm);
if (planes[1])
     CMEM_free(planes[1], &cmemParm);
if (planes[2])
     CMEM_free(planes[2], &cmemParm);
if (planes[3])
     CMEM_free(planes[3], &cmemParm);
```



在本例中左边的 ALLOC 是采用 multi plane 的 YUV 地址空间,而右边部分是 Single plane 的 RGB32 地址空间,同时两个都是不可见的。


对于 ALLOC_ALLOC 也可以实现 ALLOC 空间的 FILL_RECT 操作,我们可以把 SRC 和 DST 指向同一个 ALLOC 空间,而后使用 ALLOC_ALLOC 进行配置,并执行 FILL RECT 的动作。

Sample codes:

```
//首先申请 RGB ALLOC 空间
planes[0] = (unsigned char *)CMEM_alloc(0,

CANVAS_ALIGNED(info.width) * info.height*4, &cmemParm);
```

```
ge2d_config.src_planes[0].addr = CMEM_getPhys(planes[0]);
ge2d_config.src_planes[0].w = info.width;
ge2d_config.src_planes[0].h = info.height;
ge2d_config.dst_planes[0].addr= ge2d_config.src_planes[0].addr;
ge2d_config.dst_planes[0].w=info.width;
ge2d_config.dst_planes[0].h = info.height;
ge2d\_config.src\_dst\_type = ALLOC\_ALLOC
ge2d_config.alu_const_color=0xff0000ff;
ge2d_config.src_format = GE2D_FORMAT_S32_ARGB;
ge2d config.dst format = GE2D FORMAT S32 ARGB;
ioctl(fd_ge2d, GE2D_CONFIG, &ge2d_config);
op_para.src1_rect.x =0;
op_para.src1_rect.y = 0;
op_para.src1_rect.w = rect_w;
op para.src1 rect.h = rect h;
op_para.color=0xff0000ff; //color order :RGBA
ioctl(fd_ge2d, GE2D_FILLRECTANGLE, &op_para);
//释放从 CMEM 申请的内存资源。
if (planes[0])
     CMEM_free(planes[0], &cmemParm);
```



》 颜色空间的转换

从 CMEM 申请的内存之间,以及申请的内存与 OSD 之间借助 BLIT 操作可以实现 YUV 与 RGB 之间的变换。包括 YUV \rightarrow RGB,以及 RGB \rightarrow YUV, 上面 ALLOC_OSDO 已经演示了 YUV420 到 RGB 的变换,下面的代码将演示 RGB 到 YUV 420 的变换。最大的不同就是需要三次 BLIT 操作 。

Sample codes:

```
memset((char*)&ge2d_config_ex,0,sizeof(config_para_ex_t));
ge2d_config_ex.src_para.mem_type=CANVAS_OSD0;
ge2d_config_ex.src_para.format = GE2D_FORMAT_S32_ARGB;
ge2d_config_ex.src_para.top = 0;
ge2d_config_ex.src_para.left = 0;
ge2d_config_ex.src_para.width=osd[0]->vinfo->xres;
ge2d_config_ex.src_para.height=osd[0]->vinfo->yres;
```

```
//src2
ge2d config ex.src2 para.mem type=CANVAS TYPE INVALID;
ge2d_config_ex.dst_para.mem_type=CANVAS_ALLOC;
ge2d_config_ex.dst_para.format=GE2D_FORMAT_YUV|GE2D_FORMAT_S8_Y;
//clip region
ge2d config ex.dst para.width=PLANE WIDTH;
ge2d_config_ex.dst_para.height=PLANE_HEIGHT;
ge2d_config_ex.dst_para.left=0;
ge2d_config_ex.dst_para.top=0;
//plane
ge2d_config_ex.dst_planes[0].addr=addr_y;
ge2d_config_ex.dst_planes[0].w=PLANE_WIDTH;
ge2d_config_ex.dst_planes[0].h=PLANE_HEIGHT;
ioctl(osd[0]->ge2d fd, GE2D CONFIG EX, &ge2d config ex);
memset((char*)&op_para,0,sizeof(ge2d_op_para_t));
op_para.src1_rect.x = 0;
op_para.src1_rect.y = 0;
op_para.src1_rect.w = PLANE_WIDTH;
op_para.src1_rect.h = PLANE_HEIGHT;
op_para.dst_rect.x = 0;
op_para.dst_rect.y = 0;
op_para.dst_rect.w =PLANE_WIDTH;
op_para.dst_rect.h = PLANE_HEIGHT;
ioctl(osd[0]->ge2d_fd,GE2D_STRETCHBLIT_NOALPHA, &op_para);
ge2d_config_ex.dst_para.format=GE2D_FORMAT_YUV|GE2D_FORMAT_S8_CB;
//plane
ge2d_config_ex.dst_planes[0].addr=addr_u;
//対于YUV420 x_ratio=0.5 y_ratio=0.5
//
       YUV422 x_ratio=0.5 y_ratio=1
       YUV444 x_ratio=1
                            y_ratio=1
ge2d_config_ex.dst_planes[0].w=PLANE_WIDTH*x_ratio;
ge2d_config_ex.dst_planes[0].h=PLANE_HEIGHT*y_ratio;
ge2d\_config\_ex.dst\_para.width=PLANE\_WIDTH*x\_ratio;
ge2d_config_ex.dst_para.height=PLANE_HEIGHT*y_ratio;
ioctl(osd[0]->ge2d_fd, GE2D_CONFIG_EX, &ge2d_config_ex);
memset((char*)&op_para,0,sizeof(ge2d_op_para_t));
op_para.src1_rect.x = 0;
op_para.src1_rect.y = 0;
op_para.src1_rect.w = PLANE_WIDTH;
op_para.src1_rect.h = PLANE_HEIGHT;
```

```
op para.dst rect.x = 0;
op_para.dst_rect.y = 0;
op_para.dst_rect.w =PLANE_WIDTH*x_ratio;
op_para.dst_rect.h = PLANE_HEIGHT*y_ratio;
ioctl(osd[0]->ge2d_fd,GE2D_STRETCHBLIT_NOALPHA, &op_para);
ge2d\_config\_ex.dst\_para.format=GE2D\_FORMAT\_YUV|GE2D\_FORMAT\_S8\_CR;
//plane
ge2d_config_ex.dst_planes[0].addr=addr_v;
ge2d config ex.dst planes[0].w=PLANE WIDTH*x ratio;
ge2d_config_ex.dst_planes[0].h=PLANE_HEIGHT*y_ratio;
ge2d\_config\_ex.dst\_para.width=PLANE\_WIDTH*x\_ratio;
ge2d_config_ex.dst_para.height=PLANE_HEIGHT*y_ratio;
ioctl(osd[0]->ge2d_fd, GE2D_CONFIG_EX, &ge2d_config_ex);
memset((char*)&op para,0,sizeof(ge2d op para t));
op_para.src1_rect.x = 0;
op_para.src1_rect.y = 0;
op_para.src1_rect.w = PLANE_WIDTH;
op_para.src1_rect.h = PLANE_HEIGHT;
op_para.dst_rect.x = 0;
op_para.dst_rect.y = 0;
op_para.dst_rect.w =PLANE_WIDTH*x_ratio;
op_para.dst_rect.h = PLANE_HEIGHT*y_ratio;
ioctl(osd[0]->ge2d_fd,GE2D_STRETCHBLIT_NOALPHA, &op_para);
```

● 两个源到目的的操作,

只有BLEND操作需要两个源,blend 操作通过操作码可以实现各种复杂的效果,可以进行各种算术运算和逻辑操作,请参照Blend操作的操作码下面简述操作的方式:

- Cs source color
- Fs source color factor
- **Cd** destination color
- Fd destination color factor
- As source alpha
- AFs source alpha factor
- Ad destination alpha
- AFd destination alpha factor
- Cc const color,参照基本配置alu_const_color和扩展配置alu_const_color

田內始和丰皿

GE2D 用户编程手册			
BLENDOP_SUB REVERSE SUBTRACT BLENDOP_MIN BLENDOP_MAX BLENDOP_LOGIC	Cs*Fs - Cd*Fd Cd*Fd - Cs*Fs min(Cs*Fs, Cd*Fd) max(Cs*Fs, Cd*Fd) Cs op Cd		
FS 可能的取值 COLOR_FACTOR_ZERO COLOR_FACTOR_ONE COLOR_FACTOR_SRC_COLOR COLOR_FACTOR_ONE_MINUS_S COLOR_FACTOR_DST_COLOR COLOR_FACTOR_ONE_MINUS_S COLOR_FACTOR_SRC_ALPHA_SA	Cd DST_COLOR 1 - Cd As RC_ALPHA 1 - As Ad DST_ALPHA 1 - Ad Cc CONST_COLOR 1 - Cc Ac CONST_ALPHA 1 - Ac		
Fd 可能的取值 COLOR_FACTOR_ZERO COLOR_FACTOR_ONE COLOR_FACTOR_ONE_MINUS_S COLOR_FACTOR_DST_COLOR COLOR_FACTOR_ONE_MINUS_D COLOR_FACTOR_ONE_MINUS_D	0 1 Cs(RGBs) RC_COLOR 1 - Cs(RGBs) Cd(RGBd) ST_COLOR 1 - Cd(RGBd) As		

COLOR_FACTOR_ONE_MINUS_SRC_ALPHA 1 – As COLOR_FACTOR_ DST_ALPHA Ad COLOR_FACTOR_ONE_MINUS_DST_ALPHA 1 – Ad COLOR_FACTOR_CONST_COLOR Cc(RGBc) COLOR_FACTOR_ONE_MINUS_CONST_COLOR 1 - Cc(RGBc) COLOR_FACTOR_CONST_ALPHA Ac COLOR_FACTOR_ONE_MINUS_CONST_ALPHA 1 – Ac

min(As,1-Ad)

AFs, AFd 可能的取值

COLOR_FACTOR_SRC_ALPHA_SATURATE

ALPHA_FACTOR_ZERO ALPHA_FACTOR_ONE 1

ALPHA_FACTOR_SRC_ALPHA As ALPHA FACTOR ONE MINUS SRC ALPHA 1 - As ALPHA_FACTOR_DST_ALPHA Ad ALPHA_FACTOR_ONE_MINUS_DST_ALPHA 1 - Ad ALPHA_FACTOR_CONST_ALPHA Ac ALPHA_FACTOR_ONE_MINUS_CONST_ALPHA 1 – Ac 下面的例子演示如下的效果 Cdst= Csrc1 *1 + Csrc2*0 Adst= Asrc1*0 + Asrc2*1 Sample codes: memset((char*)&ge2d_config_ex,0,sizeof(config_para_ex_t)); ge2d_config_ex.src_para.mem_type=CANVAS_ALLOC; ge2d_config_ex.src_para.format=ge2d_yuv_format; //clip region ge2d_config_ex.src_para.width=PLANE_WIDTH; ge2d_config_ex.src_para.height=PLANE_HEIGHT; ge2d_config_ex.src_para.left=0; ge2d_config_ex.src_para.top=0; //plane ge2d_config_ex.src_planes[0].addr=addr_y; ge2d_config_ex.src_planes[0].w=PLANE_WIDTH; ge2d_config_ex.src_planes[0].h=PLANE_HEIGHT; ge2d_config_ex.src_planes[1].addr=addr_u; ge2d_config_ex.src_planes[1].w=PLANE_WIDTH*x_ratio; ge2d_config_ex.src_planes[1].h=PLANE_HEIGHT*y_ratio; ge2d_config_ex.src_planes[2].addr=addr_v; ge2d_config_ex.src_planes[2].w=PLANE_WIDTH*x_ratio; ge2d_config_ex.src_planes[2].h=PLANE_HEIGHT*y_ratio; ge2d_config_ex.src2_para.mem_type=CANVAS_ALLOC; ge2d_config_ex.src2_para.format=GE2D_FORMAT_S32_ARGB; ge2d_config_ex.src2_planes[0].addr=addr_rgb; ge2d_config_ex.src2_planes[0].w=PLANE_WIDTH; ge2d_config_ex.src2_planes[0].h=PLANE_HEIGHT; ge2d_config_ex.src2_para.width=PLANE_WIDTH; ge2d_config_ex.src2_para.height=PLANE_HEIGHT;

ge2d config ex.dst para.mem type=CANVAS OSDO; ge2d_config_ex.dst_para.left=0;

ge2d_config_ex.src2_para.left=0; ge2d_config_ex.src2_para.top=0;

```
ge2d_config_ex.dst_para.top=0;
ge2d_config_ex.dst_para.width=osd[0]->vinfo->xres;
ge2d_config_ex.dst_para.height=osd[0]->vinfo->yres;
ge2d_config_ex.dst_xy_swap=0;
ge2d_config_ex.src_para.x_rev = 0;
ge2d_config_ex.src_para.y_rev = 0;
ioctl(osd[0]->ge2d_fd, GE2D_CONFIG_EX, &ge2d_config_ex);
memset((char*)&op_para,0,sizeof(ge2d_op_para_t));
op_para.src1_rect.x = 0;
op_para.src1_rect.y = 0;
op_para.src1_rect.w = PLANE_WIDTH;
op_para.src1_rect.h = PLANE_HEIGHT;
op_para.src2_rect.x = 0;
op para.src2 rect.y = 0;
op_para.src2_rect.w = PLANE_WIDTH;
op_para.src2_rect.h = PLANE_HEIGHT;
op_para.dst_rect.x = 0;
op_para.dst_rect.y = 0;
op_para.dst_rect.w =PLANE_WIDTH;
op_para.dst_rect.h = PLANE_HEIGHT;
op_para.op=blendop(
     OPERATION_ADD,
     /* color blending src factor */
     COLOR_FACTOR_ONE,
     /* color blending dst factor */
     COLOR_FACTOR_ZERO,
      /* alpha blending_mode */
      OPERATION_ADD,
      /* alpha blending src factor */
      ALPHA_FACTOR_ZERO,
     /* color blending dst factor */
      ALPHA_FACTOR_ONE);
ioctl(osd[0]->ge2d_fd,GE2D_BLEND, &op_para);
```

