

<p><b>AJUSTE FUNCIÓN GMT</b></p> <p><b>1. Desenroscar corona:</b> Girar antihorario hasta libre.</p> <p><b>2. Hora referencia (pos. 2):</b> Tirar corona máximo (2 clics). Segundero para. Girar: mueven minutero, horaria y GMT juntas. Dejar GMT en UTC/huso referencia.</p> <p><b>3. Ajustar solo GMT (pos. 1):</b> Empujar corona un clic. Girar antihorario: GMT salta horas sin mover minutero. Colocar GMT en segundo huso deseado.</p> <p><b>4. Hora local (pos. 1):</b> Girar sentido contrario: horaria salta por horas, fecha avanza/retrocede, GMT no se mueve.</p> <p><b>Ajuste fecha:</b> No tiene corrección rápida. Fecha cambia al saltar</p>	<p><b>EDICIÓN LIMITADÍSIMA</b></p> <p>Solo 30 unidades disponibles. Ruptura stock San Martín modelo base impide ampliar producción.</p> <p>Proyecto aplazado múltiples veces. Finalmente hueco agenda primavera 2023. Pequeña crudité primaveral para selectos clientes RSWC.</p> <p>Modelo desaparecerá pronto catálogo San Martín. Oportunidad única.</p> <p><b>MANTENIMIENTO</b></p> <p>Carga automática: 40 horas reserva. 30 vueltas corona para carga inicial.</p> <p>Hermeticidad 200m</p>	 <p>Trasera inspirada en un giroscopio o indicador actitud, instrumento fundamental permite pilotos volar condiciones nula visibilidad.</p>	 <p><b>RSWC</b> Airliner II</p>	
--	---	---	--	--

