



Manual do Proprietário

Vivendas do Imperador

Estrada João Evangelista de Carvalho, nº1.520 – Centro, Nilópolis /RJ.

Estrada Mirandela, nº 1027. Centro, Nilópolis /RJ.

SUMÁRIO

I - INFORMAÇÕES, RESPONSABILIDADES E ENTREGAS DAS CHAVES.....01

I.1- RESPONSABILIDADES DO PROPRIETÁRIO - (pag. 1)

I.2- RESPONSABILIDADES DO LOCATÁRIO - (pag. 1)

II - DESCRIÇÃO DA EDIFICAÇÃO/ESPECIFICAÇÕES.....02

II.1 – DADOS GERAIS - (pag. 2)

II.2 – PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES UNIDADES AUTÔNOMAS - (pag. 2)

III – SISTEMA CONSTRUTIVO.....02

III.1 – ESTRUTURA - (pag. 2)

III.2 – CUIDADOS IMPORTANTES - (pag. 2)

IV – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS02

IV.1 – QUADRO DE ELÉTRICA - (pag. 2)

V – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E AFINS.....03

V.1 – REGISTROS - (pag. 3)

V.2 – RALOS E SIFÕES - (pag. 3)

V.3 – LOUÇAS - (pag. 4)

V.4 – METAIS - (pag. 4)

V.5 – INSTALAÇÕES DE ESGOTO - (pag. 4)

V.6- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - (pag. 4)

VI – INSTALAÇÕES TELEFONE, INTERFONE E ANTENA DE TV.....04

VI.1 – SISTEMA DE TELEFONIA – (pag. 4)

VI.2 – SISTEMA DE INTERFONIA – (pag. 4)

VI.3 – ANTENA COLETIVA E PONTOS DE CONEXÃO – (pag. 4)

VII – INSTALAÇÕES DE GÁS.....05

VIII – ÁREAS DE USO COMUM.....05

VIII.1 – ELEVADORES – (pag. 5)

VIII.2 – ÁREAS DE CIRCULAÇÃO E LAZER – (pag. 5)

VIII.3 – GARAGENS – (pag. 6)

IX – SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO.....06

IX.1 – EXTINTORES DE INCÊNDIO – (pag. 6)

X – INFORMAÇÕES DE USO GERAL DOS CONDÔMINOS.....06

X.1- FUNCIONÁRIOS DO CONDOMÍNIO – (pag. 6)

X.2- ARMAZENAMENTO E DESPEJO DE LIXO. – (pag. 7)

XI – DESCRIÇÃO E USO DO IMÓVEL.....07

XI.1 – ESTRUTURA/PAREDE (IMPORTANTE) - (pag. 7)

XI.2 – PISO (IMPORTANTE) - (pag. 7)

XII – LIGAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO.....07

XIII – SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.....08

XIII.1 – SERVIÇOS E INSTALAÇÕES. (pag. 8)

XIII.2 - PERDA DOS SERVIÇOS GRATUITOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA. (pag. 8)

XIII.3 – DIREITO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMO SOLICITAR. (pag. 8)

XIV – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA...09

XV – DISPOSIÇÕES GERAIS.....09

XVI – PERDA DE GARANTIA.....10

XVII - OPERAÇÃO DO IMÓVEL10

XVIII- SOBRE PERFURAÇÃO DE PAREDES.....15

XIX- PADRÕES ESTÉTICOS DO EDIFÍCIO 15

I - INFORMAÇÕES, RESPONSABILIDADES E ENTREGA DAS CHAVES.

Ao assinar o Termo de Entrega das Chaves, V.Sa. toma posse, oficialmente, do imóvel e assume inteira responsabilidade pela manutenção e uso adequado do mesmo. A VISIONE ENGENHARIA elaborou este manual com a finalidade de orientar e esclarecer, de forma objetiva e de fácil compreensão, os principais assuntos referentes a materiais, equipamentos, instalações, bem como a de transmitir recomendações que possam contribuir para a melhor utilização, dicas de conservação e períodos de manutenção.

Vale ressaltar a importância da leitura detalhada deste manual em sua totalidade, tanto pelo proprietário quanto para todos os usuários do imóvel. Na hipótese que ocorra a comercialização do imóvel é muito importante que se entregue uma cópia deste documento ao novo condômino, para que o imóvel seja sempre utilizado da forma mais correta.

No caso de qualquer dúvida em relação a este manual, entre em contato com o canal de *Relacionamento com o Cliente* da Visione, através do nosso site www.visioneonline.com.br, na aba Portal do Cliente.

I.1 - RESPONSABILIDADES DO PROPRIETÁRIO.

No momento da vistoria realizada para recebimento das chaves é que se iniciam as responsabilidades do proprietário relacionadas à manutenção das condições de estabilidade, segurança e salubridade do apartamento. Para manter tais condições em um nível normal de utilização, este manual traz uma série de recomendações importantes para um uso adequado do imóvel.

A conservação das partes comuns do edifício também faz parte das responsabilidades dos condôminos. O regulamento interno do Condomínio discrimina atividades necessárias para essa manutenção, assim como as orientações para rateio de seus custos. Além disso, é muito importante a participação individual de cada condômino na conservação e uso adequado, não danificando qualquer parte das áreas comuns ou equipamentos coletivos. Enquanto não for estabelecido o regimento interno definitivo do Condomínio fica vedado o uso das áreas de lazer do empreendimento.

As normas estabelecidas na convenção do Condomínio e no regulamento interno devem ser cumpridas por todos os moradores do edifício, independentemente de ser o proprietário, locatário, visitante ou um casual usuário do edifício.

Faz parte, ainda, das obrigações de cada um dos usuários do edifício a aplicação e o fomento das regras de boa vizinhança.

OBSERVAÇÃO: De acordo com a **NBR 5674: 2012 (Manutenção de edificações)** que regulamenta, define e obriga a manutenção das edificações, o proprietário é responsável pela manutenção preventiva da própria unidade e corresponsável pela realização e custeio da manutenção preventiva e inspeções prediais das áreas comuns.

I.2 - RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO.

Com relação ao Condomínio, o inquilino ou locatário, assim como seus funcionários, são obrigados a ter conhecimento e cumprir a Convenção e os Regimentos Internos da edificação, devendo tal obrigação constar expressamente nos contratos de locação, sob todos os aspectos. No que tange à utilização da edificação, o inquilino responde solidariamente com o proprietário pelos prejuízos que causar ao Condomínio.

II - DESCRIÇÃO DA EDIFICAÇÃO/ESPECIFICAÇÕES.

II.1 – Dados Gerais

Nome: Vivendas do Imperador

Endereço: Estrada João Evangelista de Carvalho, nº1.520– Centro, Nilópolis /RJ.

II.2 – PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES UNIDADES AUTÔNOMAS:

- Sala de estar/ Circulação/ Quartos:
Piso: Porcelanato Branco Polido 62 x 62 cm - Cerâmica Elizabeth Sul Ltda.
Parede: Pintura PVA na cor Branca
Teto: Pintura PVA na cor Branca
Rodapé: Madeira envernizado

- Banho Suíte/ Banheiros Sociais/ W.C.
Piso: Cerâmica Everest White New 45 x 45 cm – Cerâmica Portinari S/A.
Parede: Cerâmica Everest White New 32 x 45 cm – Cerâmica Portinari S/A.
Teto: Rebaixo de gesso com pintura PVA na cor branca
Louças: Lavatório Celite - Linha Eco, Bacia Sanitária Celite – Linha Eco
Metais: Docol - Linha Pertutti.

- Cozinha/ Área de Serviço
Piso: Cerâmica Salina 45 x 45 cm – Cerâmica Portinari S/A.
Parede: Cerâmica Champagne Matte 32 x 44,5 cm – Cerâmica Portinari S/A.
Teto: Rebaixo de gesso com pintura PVA na cor branca
Pedras: Granito Branco Dallas
Louças: Tanque Celite
Metais: Docol - Linha Pertutti.

III - SISTEMA CONSTRUTIVO.

III.1 – ESTRUTURA

No edifício Vivendas do Imperador, o sistema construtivo adotado consiste basicamente em estrutura de concreto armado moldado in loco (Pilares, Vigas e Lajes).

III.2 – CUIDADOS IMPORTANTES

A estrutura deste edifício foi executada em concreto armado. Não pode ser feita nenhuma abertura ou rasgo em pilares, vigas e lajes do edifício, muito menos remoção de qualquer um destes elementos.

O descumprimento destas orientações poderá causar sérios danos na solidez e segurança da edificação, podendo, inclusive, colocar em risco sua integridade estrutural.

IV - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS.

IV.1 – QUADRO DE ELÉTRICA

Na cozinha encontra-se o QDLF - Quadro Geral de Luz e Força, que controla toda a energia elétrica da unidade. Ele é constituído de vários circuitos, protegidos por disjuntores que se desligam automaticamente no caso de sobrecarga ou curto-circuito.

Dentro do QDLF todos os circuitos estão especificados com a sua respectiva tensão.

Todas as tomadas (inclusive as do ar condicionado e chuveiro elétrico) e pontos de iluminação possuem tensão de 110 V.

Os eletrodomésticos adquiridos (geladeiras, micro-ondas, televisores, máquina de lavar roupa, etc.) devem ser compatíveis com as tensões do projeto (110V).

IMPORTANTE: As tomadas de aparelhos de ar condicionado e chuveiro têm tensão de 110V.

A carga instalada no Condomínio atende a todas as instalações já previstas em sua construção. O QDLF é um **Quadro de distribuição trifásico**. A enfição de todos os circuitos de energia já foi realizada e as fases do quadro de distribuição encontram-se instaladas e energizadas. Os disjuntores do quadro de distribuição estão identificados conforme indicação do circuito do ponto de energia.

OBS.: Antes da instalação de qualquer equipamento consulte o manual do fabricante do mesmo, na parte do quadro de cargas.

V - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E AFINS.

Essa é uma das partes do imóvel que requer maiores cuidados de manutenção, pois sendo utilizada de forma errada pode acarretar entupimentos e outras avarias de difícil e custoso reparo.

V.1 - REGISTROS.

O abastecimento de água da unidade privativa é controlado por registros. Nas colunas 1 e 2 o banheiro social e de dependência compartilham de um único registro. O banheiro da suíte dessas colunas possuem seu registro independente. Todas as demais colunas (3,4,5,6,7 e 8) possuem registros independentes em cada banheiro. Na cozinha de todas as colunas existe o registro geral correspondente aos pontos de água dos banheiros e da cozinha/ área de serviço, respectivamente.

Recomenda-se fechar os registros gerais em caso de ausência prolongada.

V.2 - RALOS E SIFÕES.

Foram utilizados em seu apartamento dois tipos de ralos: sifonado e seco. Os sifonados são de interligação de diversos pontos e mantêm sempre um nível considerável de água no fundo, formando um selo hidráulico, a fim de se evitar que os gases produzidos pelo esgoto retornem e exalem para o apartamento. Os do tipo seco se destinam apenas ao recolhimento de líquidos no piso e seu transporte pela tubulação até um ralo sifonado.

Ralo seco (R): boxes dos banheiros, áreas de serviço e varandas.

Ralo sifonado (RS): banheiros.

Para cada banheiro do empreendimento existe um ralo sifonado para impedir refluxo do mau cheiro. Ele serve a todos os equipamentos, menos ao vaso sanitário, que possui sifão em sua própria estrutura.

Na varanda também existe um ralo para o escoamento de possíveis águas pluviais. Verifique regularmente sua desobstrução de folhas ou pequenos galhos.

Todos os ralos possuem grelhas de proteção, para evitar que detritos maiores caiam em seu interior, ocasionando entupimentos. Não deixe os ralos sem estas grelhas de proteção. É aconselhável a limpeza do ralo como forma de manutenção.

V.3 - LOUÇAS

Para evitar entupimentos, em hipótese alguma jogue absorvente higiênico, cotonetes ou papel higiênico nas bacias sanitárias.

Não utilize qualquer aparelho sanitário como ponto de apoio, pois ele pode quebrar ou trincar, ocasionando ferimentos graves.

As caixas de descargas foram reguladas. Caso haja necessidade de revisão, chamar a assistência técnica do fabricante (Celite).

V.4 - METAIS.

Não rosqueie (feche) as torneiras e os registros além do necessário, pois isso pode danificar as vedações internas. Com o desgaste natural proveniente do manuseio, as vedações das torneiras (“courinhos”) e registros devem ser trocados quando apresentarem defeitos, para proporcionar sempre uma boa vedação e evitar gotejamento ou vazamentos.

Em caso de necessidade, os acabamentos dos registros podem ser trocados por outros do mesmo modelo - ou diverso, desde que do mesmo fabricante - sem que haja necessidade de substituir a sua base.

Evite apoiar pesos nas torneiras e registros. Evite também batida nos tubos flexíveis que alimentam os lavatórios e caixas dos vasos sanitários, pois são peças sensíveis que podem ocasionar vazamentos.

V.5 - INSTALAÇÕES DE ESGOTO.

As instalações de esgoto das unidades (banheiros e área de serviço) são embutidas na parede. O esgoto total do Condomínio é direcionado para uma fossa subterrânea, depois passa por um filtro anaeróbico e então é distribuída para a rede pública.

V.6- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS.

No banheiro (box) e área de serviço (tanque) a tubulação se encontra protegida pela alvenaria complementar (shafts) que cruzam todos os pavimentos tipo.

VI - INSTALAÇÕES DE TELEFONE, INTERFONE E ANTENA TV.

VI.1 – SISTEMA DE TELEFONIA

Foi projetado um ponto de telefonia na sala e em cada dormitório. Todo o cabeamento externo ao seu apartamento é tubulação seca, ou seja, possui um eletroduto com guia, para a passagem da fiação. Deve-se solicitar a empresa de telefonia (Oi ou empresa especializada) para realizar a execução da enfição correspondente à instalação e/ou transferência da linha.

VI.2 – SISTEMA DE INTERFONIA

Um sistema de interfonia conecta todas as unidades do prédio à portaria. Cada apartamento possui um ponto, localizado na cozinha, referente à sua unidade. Todo o cabeamento externo ao seu apartamento é tubulação seca, ou seja, possui um eletroduto com guia, para a passagem da fiação. Cabe ao Condomínio a solicitação de uma empresa para a instalação do sistema de interfonia interna.

VI.3 – ANTENA COLETIVA E PONTOS DE CONEXÃO

O edifício é dotado de tubulação seca (dutos-guia para passagem de fios) para um sistema de antena coletiva de TV, existindo em cada apartamento um ponto com tomada na sala e nos dormitórios.

VII- INSTALAÇÕES DE GÁS

O sistema de alimentação é realizado através da tubulação do ramal de gás. A rede de gás, fornecido pela CEG, alimenta somente o fogão, na cozinha. Para solicitar o fornecimento de gás para o seu apartamento, basta entrar em contato com o “SAC” da CEG no número 0800 0247766 ou acessar o site www.gasnaturalfenosa.com.br na aba “Solicitar o fornecimento de gás” e preencher os dados necessários.

Nunca teste ou procure vazamentos num equipamento a gás utilizando fósforos ou qualquer outro material inflamável. Caso ocorram vazamentos, não acenda fósforos, não use objetos que produzam faíscas, nem acione os interruptores de luz, verifique logo:

- a) Se todas as torneiras do fogão estão fechadas;
- b) Procure identificar o vazamento com auxílio de espuma de sabão colocada sobre os pontos suspeitos. Normalmente, os pontos de vazamento são as conexões, ou seja, roscas, soldas ou flanges nos registros (fogões) e nas ligações flexíveis; se houver um vazamento a espuma irá borbulhar.
- c) Se o cheiro persistir, informe imediatamente à administração do prédio para que proceda o fechamento do registro geral de seu apartamento, localizado no armário de medidores no pavimento;
- d) Recorra à empresa habilitada para a assistência técnica dos aparelhos e das instalações sempre que surgir qualquer suspeita.

No hall dos pavimentos tipo encontram-se os Shafts, onde estão os medidores de gás individuais identificados com o número de cada unidade correspondente. Este medidor é responsável pelo levantamento do consumo de cada apartamento.

VIII - ÁREAS DE USO COMUM

VIII.1 - ELEVADORES

Os elevadores do VIVENDAS DO IMPERADOR são da marca OTIS.

Características Gerais de cada equipamento:

- * Limite de passageiros: 12 (doze).
- * Limite de Carga: 900kg (novecentos quilogramas).

Recomenda-se o estabelecimento de um contrato de manutenção com empresa especializada, de preferência com o próprio fornecedor do elevador para manutenção dos prazos de garantia. Este contrato deverá ser Estabelecido pelo Condomínio.

VIII.2 – ÁREAS DE CIRCULAÇÃO E LAZER

A área de Uso Comum de Lazer do Condomínio é composta por Piscina, Deck, Área Gourmet composta de Bancada, Churrasqueira e Forno de Pizza, Banheiro de uso comum com acessibilidade para PNE, Salão de Festas com Copa e Cozinha e Espaço Fitness. Estas áreas serão entregues junto com o Condomínio, após vistoria e aprovação das áreas comuns realizada pelo Síndico e Comitê. Após autorização do Síndico, o uso destas áreas será liberado. Como estas áreas se encontram na cobertura, ela oferece grande perigo para crianças desacompanhadas. Portanto é terminantemente proibida a presença/ permanência de crianças desacompanhadas na Área de Lazer, sem a presença de um adulto responsável ou um guarda-vidas. Qualquer incidente é de total responsabilidade do morador que autorizar a entrada naquele local de crianças ou seus convidados. Aconselha-se que a porta da área de lazer fique fechada até o regimento interno regulamentar a utilização daquela área.

Após o aceite das Áreas Comuns, o horário de funcionamento e regimento para uso destas áreas

é determinado pela Convenção do Condomínio.

VIII.3- GARAGENS

A área de estacionamento comporta 213 (duzentas e treze) vagas não autônomas, distribuídas no térreo e em 4 (quatro) pavimentos sucessivos de garagens. Podendo ter vagas com manobras. A escolha das vagas será alvo de decisão do Condomínio e do Regimento Interno.

IMPORTANTE: Não é permitida a lavagem de automóveis na Garagem do Condomínio podendo-se apenas serem limpos com pano úmido.

IX - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO.

IX.1 – EXTINTORES DE INCÊNDIO.

Os extintores de incêndio servem para um primeiro combate a pequenos incêndios. Para tanto, é importante ler atentamente as instruções contidas no corpo do próprio equipamento, especialmente no que diz respeito às classes de incêndio para a qual é indicado e como utilizá-lo.

CLASSE DE INCÊNDIO	TIPO DE INCÊNDIO	EXTINTOR RECOMENDADO
A	Materiais sólidos, fibras têxteis, madeira, papel.	Água Pressurizada
B	Líquidos inflamáveis e derivados de petróleo	Gás Carbônico, pó químico seco.
C	Material elétrico, motores transformadores, etc.	Gás Carbônico, pó químico seco.
D	Gases inflamáveis sob pressão	Gás Carbônico, pó químico seco.

IMPORTANTE: As validades dos extintores de Incêndio dependem do armazenamento, local de exposição, tipo de extintor e uso. De acordo com a ABNT NBR 12962 devemos verificar os extintores de CO2 e cilindros de gás a cada seis meses e outros modelos de extintores até doze meses.

A validade é contada de acordo com a data da Nota Fiscal e verifique o selo de conformidade e se o produto está apto para o uso.

A manutenção e recarga deve ser feita por empresas certificadas pelo Inmetro.

As portas corta-fogo têm a finalidade de impedir a propagação do fogo e proteger as escadas durante a fuga em caso de incêndio, sendo importante que se mantenham sempre fechadas para que o sistema de molas não seja danificado e impeça o perfeito funcionamento em caso de necessidade. O acesso a essas portas nunca deve ser obstruído.

X- INFORMAÇÕES DE USO GERAL DOS CONDÔMINOS

X.1- FUNCIONÁRIOS DO CONDOMÍNIO.

As diretrizes aos colaboradores do Condomínio devem ser passadas somente pelo Síndico ou Gerente do Condomínio. Se algum condômino tiver alguma reclamação a fazer, deve ir diretamente ao Gerente do Condomínio e não reclamar de forma direta com o Funcionário do

Condomínio, pois este Funcionário não é empregado particular do condômino durante sua jornada de trabalho.

X.2- ARMAZENAMENTO E DESPEJO DE LIXO.

O lixo deve ser devidamente envolvido em sacos plásticos de pequeno volume, fechados ou embrulhados em pequenos pacotes, para posterior remoção. Nos halls de cada pavimento tipo existe um depósito de lixo. Este depósito comporta 1 (um) container de lixo, com volume de 240 L (duzentos e quarenta litros) cada. Cabe ao Funcionário estipulado pelo Condomínio transportar o container de cada pavimento e levá-los para os Depósitos Temporários de lixo, localizado na Garagem do Térreo, onde será feito o recolhimento do mesmo conforme horário estabelecido pelo regulamento interno do condomínio, que leva em consideração os dias e horários de recolhimento de lixo feitos no município de Nilópolis.

XI - DESCRIÇÃO E USO DO IMÓVEL.

XI.1 - ESTRUTURA/PAREDE - IMPORTANTE!

No caso de uma eventual reforma ou alteração no seu apartamento, certifique-se de que não seja danificada qualquer parte da estrutura (pilares, vigas e lajes).

Para a fixação de acessórios (quadros, armários, cortinas e outros) que necessitem furação em paredes, tetos ou pisos de seu apartamento, é importante consultar o anexo, **“GUIA DE FURAÇÃO”** e verificar a possibilidade de perfurar a área desejada, além de tomar os seguintes cuidados:

- Na fixação de objetos nas paredes, verificar plantas que constam no CD do Manual do Proprietário;
- Para melhor fixação recomenda-se o uso de parafusos com buchas plásticas ou metálicas para blocos vazados, por serem considerados ideais para paredes com alvenaria de blocos cerâmicos.
- Os parafusos devem ser colocados sempre nas juntas do azulejo.
- Recomenda-se evitar o uso de pregos para que não danifiquem o acabamento.
- Ao instalar armários embutidos sob pias e lavatórios, instruir os marceneiros para não baterem ou retirarem os sifões e ligações flexíveis, evitando vazamento; assim como deve-se verificar as plantas que constam no CD do Manual do Proprietário;
- Evitar perfuração da parede, próximo ao Quadro de luz, e nos alinhamentos de interruptores e tomadas, para evitar acidentes com os fios elétricos (Ver CD do Manual do Proprietário).

XI.2 - PISO - IMPORTANTE!

A limpeza do piso de todas as áreas do apartamento deverá ser efetuada através do uso de pano úmido. É vedada a lavagem dos pisos diretamente com água.

XII - LIGAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO.

- 1- Para solicitar ligação de energia elétrica no seu apartamento basta discar para o “Disque-Light” no número 0800 282 0120, informando nome completo, CPF do proprietário e endereço.
- 2- No caso de solicitação de transferência de uma linha telefônica basta entrar em contato com a sua operadora. Caso não tenha e deseje solicitar uma nova linha, sugerimos entrar em contato com o atendimento da empresa Oi, através do telefone: 0800 56 56 58.
- 3- No caso do gás, basta entrar em contato com o “SAC” da CEG no número 0800 0247766

ou acessar o site www.gasnaturalfenosa.com.br na aba “Solicitar o fornecimento de gás” e preencher os dados necessários.

IMPORTANTE: Cabe ao proprietário de cada unidade mudar o cadastro nos órgãos responsáveis (Corpo de Bombeiros, Prefeitura, Light e Cedae) para seus dados pessoais. À princípio estarão em nome da Visione Engenharia, contudo a modificação deve ser feita para o (s) nome (s) que consta (m) na Escritura de Compra e Venda do Imóvel.

XIII - SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

XIII.1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÕES.

Os serviços referentes à assistência técnica oferecida pela Construtora serão aqueles que por ela foram executados, bem como aqueles sob sua responsabilidade, excluindo desta garantia os eventuais serviços por terceiros contratados diretamente pelo proprietário.

XIII.2 - PERDA DA GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

A Construtora não se responsabiliza pela Assistência Técnica caso ocorram os itens abaixo descritos:

- Uso indevido do imóvel.
- Desgaste natural dos materiais.
- Modificações do projeto original executados pelo proprietário após a entrega das chaves (reformas).

XIII.3 - DIREITO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E COMO SOLICITAR.

APENAS TERÁ DIREITO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA CONSTRUTORA O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL, NÃO CABENDO A CONSTRUTORA RESPONDER A SUBLOCATÁRIOS, INQUILINOS, CESSIONÁRIOS OU QUALQUER OUTRO QUE NÃO AQUELE CARACTERIZADO NA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL.

No caso de necessidade de solicitação de serviços de Assistência Técnica, pedimos a sua atenção para as seguintes instruções:

- Toda e qualquer solicitação de manutenção deverá ser feita diretamente para a “Central de Atendimento ao Cliente” da VISIONE ENGENHARIA através do site www.visioneonline.com.br onde deverá ser informado os telefones e e-mails de contatos.
- As solicitações serão registradas, gerando um chamado para a área competente que será responsável por uma avaliação. O setor de Relacionamento ao Cliente entrará em contato e agendará a avaliação do quadro cuja assistência técnica foi solicitada. Somente após essa avaliação, e se for procedente, os serviços de reparo serão agendados para a execução.

IMPORTANTE:

- 1- A avaliação e o serviço de reparo serão realizados somente em horário comercial e de acordo com instruções dos horários estipulados pelo Condomínio.
- 2- A ordem de execução será de acordo com a sequência de recebimento das solicitações, exceto em casos de extrema urgência.

XIV - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E GARANTIAS.

- a) A Visione Engenharia fornecerá assistência técnica no caso de surgirem os denominados “vícios ocultos”, que aparecem com o uso da unidade.

A Construtora não se responsabiliza por danos causados pelo uso inadequado do imóvel ou por reformas e alterações feitas no projeto original, mesmo que ainda esteja vigente o prazo de garantia contratualmente estipulado.

- b) Qualquer reforma ou serviço executado no imóvel deverá ser comunicado ao Condomínio antes do seu início, apresentando ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do serviço para o Síndico que deverá aprovar com a Construtora.
- c) O empreendimento foi construído de acordo com as normas legais de Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), da Legislação aplicável e das concessionárias locais de serviços públicos.

Todos os materiais utilizados na construção foram adquiridos junto a fabricantes e fornecedores conceituados, que atendem às normas. Os serviços foram prestados por profissionais competentes.

São objetos da garantia: as unidades imobiliárias autônomas (apartamentos) e as partes comuns do Condomínio.

- d) O término da garantia destas áreas coincidirá com os prazos indicados caso a caso, conforme a tabela no item abaixo.

XV- DISPOSIÇÕES GERAIS

A Construtora se obriga a fornecer a todos os adquirentes das unidades autônomas o “Manual do Proprietário”, bem como o esclarecimento para o seu uso correto e dos Prazos de Garantia e manutenções a serem feitas.

A Construtora se obriga a prestar, dentro dos prazos de garantia, o serviço de “Assistência Técnica”, reparando, sem ônus, os vícios ocultos dos serviços, conforme constante no “Termo de Garantia”.

A Construtora se obriga a prestar o Serviço de Atendimento ao Cliente para orientações e esclarecimentos de dúvidas, referente à manutenção preventiva e garantia.

O proprietário se obriga a efetuar a manutenção preventiva do imóvel, conforme as orientações constantes neste Termo, bem como no Manual do Proprietário, sob pena de perda de garantia.

O proprietário é responsável pela manutenção preventiva de sua unidade, e é corresponsável pela manutenção preventiva do conjunto da edificação, conforme estabelecido nas “Normas Técnicas Brasileiras” e no “Manual do Proprietário”, obrigando-se a permitir o acesso do profissional destacado pela Construtora e/ou Incorporadora para proceder às vistorias técnicas necessárias, sob pena de perda de garantia.

O Síndico é responsável pela elaboração e execução do “Programa de Manutenção Preventiva” de acordo com a NBR 5674 – Manutenção da Edificação.

No caso de revenda, o proprietário se obriga a transmitir as orientações sobre o adequado uso, manutenção e garantia do seu imóvel ao novo condômino, entregando os documentos e manuais correspondentes.

No caso de alteração do Síndico ou do responsável pelo gerenciamento do edifício, este se obriga a transmitir as orientações sobre o adequado uso, manutenção e garantia das áreas comuns ao seu substituto, entregando os documentos e manuais correspondentes.

Seu apartamento faz parte do condomínio e de um complexo projeto estrutural. Desta forma, qualquer intervenção na estrutura não será permitida.

Em caso de acréscimo de área (nas unidades de cobertura), um projeto deve ser realizado por profissional habilitado e aprovado junto à Prefeitura de Nilópolis. Após essa etapa o procedimento deverá seguir o item XIV parágrafo b.

XVI- PERDA DE GARANTIA

Abaixo descrevemos algumas situações que acarretam a perda de garantia de assistência técnica fornecida pela Visione:

Se durante o prazo de vigência da garantia não for observado o que dispõe o presente Termo, o Manual do Proprietário, o Manual das Áreas Comuns e a NBR 5674 – Manutenção da Edificação, no que diz respeito à manutenção preventiva correta, para imóveis habitados ou não;

Se, nos termos do artigo 393 do Código Civil, ocorrer qualquer caso fortuito ou de força maior que impossibilite a manutenção da garantia concedida;

Se for executada reforma ou descaracterizações dos sistemas na unidade autônoma ou nas áreas comuns, com fornecimento de materiais e serviços pelos próprios usuários;

Se houver danos por mau uso;

Se o(s) proprietário(s) não permitir(em) o acesso do profissional, definido pela Construtora, nas dependências de sua unidade e/ou nas áreas comuns, para proceder a vistoria técnica ou serviços de assistência técnica;

Se forem identificadas irregularidades na vistoria técnica e as devidas providências sugeridas não forem tomadas por parte do proprietário ou condomínio;

Se não for elaborado e executado o “Programa de Manutenção Preventiva” de acordo com a NBR 5674 – Manutenção da Edificação;

Comprovado descumprimento das instruções constantes deste Manual ou qualquer ação ou omissão diretamente causadora do alegado defeito.

Obs.: Demais fatores que possam acarretar a perda de garantia estão descritos nas orientações de uso e manutenção do imóvel para os sistemas específicos.

XVII - OPERAÇÃO DO IMÓVEL

Elaboramos algumas sugestões com a finalidade de orientá-lo na implantação e operação do seu imóvel, bem como aspectos das áreas comuns.

<u>MEIO AMBIENTE</u>	É importante estar atento para os aspectos ambientais e promover a conscientização dos moradores e funcionários para que colaborem em ações que tragam benefícios, tais como: <u>Uso Racional da Água;</u> Verifique mensalmente as contas para analisar o consumo de água e checar o funcionamento dos medidores ou existência de vazamentos. Em caso de oscilações, chamar a concessionária para inspeção; Verifique regularmente a existência de perdas de água (torneiras pingando, bacias escorrendo, etc.); Fique atento para o uso adequado da água, evitando desperdício. <u>Uso Racional da Energia;</u> Procure estabelecer o uso adequado de energia, desligando, quando possível, pontos de iluminação e equipamentos;
-----------------------------	---

	Para evitar fuga de corrente elétrica, realize as manutenções sugeridas, tais como: rever estado de isolamento das emendas de fios, reapertar as conexões de tomadas, interruptores e pontos de luz, verificar o estado dos contatos elétricos substituindo peças que apresentam desgaste; Instale equipamentos e eletrodomésticos que possuam selo de “conservação de energia”, pois estes consomem menos energia. <u>Coleta Seletiva</u> Cabe ao Síndico e à comissão eleita propor e implantar um programa de coleta seletiva no condomínio, que se estenda às unidades privativas e áreas comuns. Este programa deve ser integrado com o sistema de coleta seletiva existente em Nilópolis, para que os materiais coletados sejam destinados às devidas instituições, que possam reciclá-los ou reutilizados.
<u>SEGURANÇA PATRIMONIAL</u>	Verifique no regulamento interno do condomínio se há critérios de acesso para visitantes, fornecedores, representantes de órgãos oficiais e das concessionárias; garanta a utilização adequada dos ambientes para os fins que foram destinados, evitando utilizá-los para o armazenamento de materiais inflamáveis e outros não autorizados; Verifique com o Síndico se foi contratado seguro contra incêndio e outros sinistros (obrigatório), abrangendo todas as unidades, partes e objetos comuns; Garanta a utilização adequada dos equipamentos das áreas comuns para os fins que foram projetados.
<u>MODIFICAÇÕES E REFORMAS NO IMÓVEL</u>	<u>Atenção para os seguintes casos:</u> <u>Reformas</u> O imóvel foi construído a partir de projetos elaborados por empresas especializadas, obedecendo a Legislação Brasileira de Normas Técnicas. A Construtora e/ou Incorporadora não assume responsabilidade sobre mudanças (reformas) e esses procedimentos acarretam perda da garantia; Alterações das características originais do imóvel podem afetar o seu desempenho estrutural, térmico, acústico, etc., bem como nas unidades vizinhas, demais áreas comuns e desempenho dos sistemas do edifício. Portanto, devem ser feitas sob orientação de profissionais/empresas qualificadas para tal fim e o Condomínio comunicado antecipadamente; As alterações nas áreas comuns, incluindo a alteração de elementos na fachada, só podem ser feitas após aprovação em Assembleia de Condomínio, conforme especificado na Convenção de Condomínio; Consulte sempre pessoal técnico para avaliar as implicações nas condições de estabilidade, segurança, salubridade e conforto, decorrentes de modificações efetuadas. <u>Decoração</u> No momento da decoração, verifique as dimensões dos ambientes e espaços no Projeto de Arquitetura, para que transtornos sejam evitados no que diz respeito à aquisição de mobília e/ou equipamentos com dimensões inadequadas. Atente também à disposição das janelas, dos pontos de luz, das tomadas e interruptores; A colocação de redes e/ou grades em janelas deverá respeitar o estabelecido na “Convenção do Condomínio” e no “Regulamento Interno do Condomínio”; Não encoste o fundo dos armários nas paredes para evitar a umidade proveniente da condensação; é aconselhável a colocação de um isolante como, por exemplo, chapa de isopor entre o fundo do armário e a parede; Nos armários, nos locais sujeitos a umidade (sob as pias), utilize sempre revestimento impermeável (tipo fórmica);

	Para fixação de acessórios (quadros, armários, cortinas, saboneteiras, papelarias, suportes, etc.) que necessitem de furação nas paredes de sua unidade é importante tomar os seguintes cuidados: Observe se o local escolhido não é passagem de tubulações hidráulicas, conforme desenhos fornecidos no CD do Manual do Proprietário; Evite perfuração na parede próxima ao QDLF - Quadro de distribuição e nos alinhamentos verticais de interruptores e tomadas, para evitar acidentes com os fios elétricos; Para furação em geral utilize, de preferência, furadeira e parafusos com bucha. Atente para o tipo de revestimento, bem como sua espessura, tanto para parede quanto para teto e piso; Na instalação de armários, sob as bancadas de lavatórios e cozinha, deve-se tomar muito cuidado para que os sifões e ligações flexíveis não sofram impactos, pois as junções podem ser danificadas, provocando vazamentos. As cantoneiras de apoio das bancas de pia não devem ser removidas. Elas garantem a sustentação e o nivelamento. A remoção, ainda que temporária pode acarretar a perda da garantia deste elemento.
SERVIÇOS DE MUDANÇA E TRANSPORTE DE MÓVEIS	Por ocasião da mudança para o seu imóvel é aconselhável que se faça um planejamento, respeitando-se o Regulamento Interno do Condomínio, e prevendo a forma de transporte dos móveis, levando-se em consideração as dimensões dos elevadores, escadarias, rampas e os vãos livres das portas. A data e o horário da mudança devem ser comunicados ao Síndico ou à administradora e devem ocorrer de acordo com a norma interna do condomínio. Para a decoração do seu apartamento observe os seguintes aspectos: • Para o transporte das mobílias e equipamentos, as dimensões destes devem ser compatíveis com as dimensões dos elevadores (largura = 1,40m; profundidade= 1,50m; altura=2,30m) e com vão de suas portas (0,80 m x 2,00 m); • As dimensões dos móveis e/ou equipamentos devem ser compatíveis com o vão das portas de acesso ao apartamento: a) Sala e cozinha: 0,80m x 2,10m b) Dormitórios: 0,70m x 2,10m c) Banheiros e lavabos: 0,60m x 2,10m
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Ao adquirir qualquer aparelho verifique, primeiramente, a compatibilidade da sua tensão (voltagem) e potência; Na instalação de luminárias solicite ao profissional habilitado que esteja atento ao total isolamento dos fios;
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO.	Princípio de incêndio: 1) No caso de princípio de incêndio: ligar para o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193; acionar o alarme de incêndio (automaticamente os membros da brigada de incêndio devem entrar em ação) e dirigir-se às rotas de fuga. 2) Desligar o gás. 3) Desligar as chaves ou disjuntores gerais de energia. Em situações extremas: Nunca devem ser utilizados os elevadores, e sim as escadas. O fogo deve ser combatido com a utilização da mangueira mais próxima. Em caso de não saber manuseá-la, deve-se sair imediatamente do local, desligando a eletricidade, fechando portas e janelas atrás de si e alertando aos demais moradores. Não se deve jogar água sobre instalações elétricas energizadas.

Uma evasão deve ser rápida e ordenada. Para tanto, diante da necessidade de escapar de um local, em caso de emergência, a pessoa deve andar a passos rápidos, nunca correndo, para uma saída previamente indicada.

Procure verificar as possíveis saídas. Essa é a primeira regra para sobreviver a um incêndio.

Sempre que passar por uma porta, fechá-la sem trancar;

Sempre descer, nunca subir;

Se não for possível sair, esperar por socorro, mantendo os olhos fechados e ficando junto ao chão;

Uma vez que tenha conseguido escapar não retorne;

Antes de abrir qualquer porta, toque-as com as mãos. Se estiver quente, não abra. Se estiver fria, abra-a vagarosamente, ficando atrás dela. Se sentir calor ou pressão penetrando pela abertura, torne a fechá-la, fazendo com que permaneça assim.

Mantenha-se vestido, molhe suas vestes;

Se não puder sair, mantenha-se atrás de uma porta fechada. Qualquer porta serve como couraça. Procure janelas, abra-as em cima e em baixo. O calor e a fumaça devem sair por cima e assim você poderá respirar pela abertura inferior;

Você deve permanecer dentro da sala ou apartamento, se a fumaça ou fogo no corredor impedir sua saída. Verifique a janela vendo se pode sair por ela. Lembre-se que saltar de uma altura de mais de 2 andares é perigoso, podendo se ferir gravemente ou morrer na queda. EVITE O PÂNICO, PROCURE MANTER A CALMA. Sinalize pela janela avisando a sua posição.

Se estiver num cômodo com pia ou banheira encha-a com água. Ela pode ser necessária para apagar o início do fogo. Use toalhas e lençóis molhados para vedar em volta da porta e frestas, evitando que a fumaça se infiltre por elas. Procure manter toalhas e lençóis molhados, jogando água nos mesmos, inclusive na porta.

Se houver pânico na saída principal, fuja do tumulto e fique longe da multidão. Procure outra saída.

Se você ficar preso em meio a fumaça, respire pelo nariz, em rápidas inalações e procure rastejar para a saída, pois, junto ao chão, o ar permanece respirável por mais tempo. Se for possível, mantenha um pano úmido junto ao nariz.

Não tente salvar objeto, primeiro tente salvar-se; ajude e acalme as pessoas em pânico;

Fogo nas roupas: não corra; se possível envolva-se num tapete, cobertor ou num tecido qualquer e role-se no chão;

Não procure combater o incêndio, a menos que você saiba manusear o equipamento de combate.

TIPO DE INCÊNDIO	MANGUEIRA DE ÁGUA	EXTINTORES		
		ÁGUA PRESSURIZADA	GÁS CARBÔNICO	PÓ QUÍMICO SECO
Em madeira, papel, pano, borracha	Ótimo	Ótimo	Pouco eficiente	Sem Eficiência
Gasolina, óleo, tintas, graxa, gases, etc.	Contraindicado: Espalha o fogo	Contraindicado: Espalha o fogo	Bom	Ótimo

	Em equipamentos elétricos	Contraindicado: conduz eletricidade	Contraindicado: Conduz eletricidade	Ótimo	Bom: Pode causar danos em equipamentos delicados
	Em metais e produtos químicos	Contraindicado: Não apaga e aumenta o fogo			Bom
	Apesar dos riscos de incêndio em edifícios serem pequenos, eles podem ser provocados por descuidos como esquecer ferros de passar roupas ligados, painéis superaquecidos, curtos-circuitos ou mesmo cigarros mal apagados. O seu edifício é dotado de um Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio, projetado em conformidade com as normas da ABNT e o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico (Decreto nº. 897, de 21/09/76) para uma edificação residencial; Este sistema abrange reserva de água na caixa d'água, prumadas, mangueiras de incêndio, extintores e alarmes; Certifique-se junto ao condomínio que estes itens se encontram em perfeito estado, somente são utilizados para esse fim e não sofreram alteração com relação ao projeto original;				
<u>SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA</u>	<u>Vazamentos em Tubulações de Gás:</u>				
	Caso se verifique vazamento de gás de algum aparelho, como por exemplo o fogão, feche imediatamente os respectivos registros. Mantenha os ambientes ventilados, abrindo as janelas e portas. Não utilizar nenhum equipamento elétrico ou acionar qualquer interruptor. Caso perdure o vazamento, solicitar ao zelador/gerente predial o fechamento da rede de abastecimento. Acionar imediatamente a concessionária competente, ou o fornecedor dos equipamentos ou o Corpo de Bombeiros.				
	<u>Vazamento em Tubulações Hidráulicas:</u>				
	No caso de algum vazamento em tubulação de água, a primeira providência a ser tomada é o fechamento dos registros correspondentes. Caso perdure o vazamento fechar o ramal abastecedor da sua unidade. Quando necessário, avisar a equipe de manutenção local e acionar imediatamente uma empresa especializada.				
	<u>Entupimento em Tubulações de Esgoto e Águas Pluviais:</u>				
	No caso de entupimento na rede de coleta de esgoto e águas pluviais, avisar a equipe de manutenção local e acionar imediatamente, caso necessário, uma empresa especializada em desentupimento.				
	<u>Curto-Circuito em Instalações Elétricas:</u>				
	No caso de algum curto circuito os disjuntores (do quadro de comando) desligam-se automaticamente, desligando também as partes afetadas pela anormalidade. Para corrigir, é só voltar o disjuntor correspondente à sua posição original, tendo antes procurado verificar a causa do desligamento do disjuntor, chamando imediatamente a firma responsável pela manutenção das instalações do condomínio, através do zelador/gerente predial e/ou administradora; No caso de curto-circuito em equipamentos ou aparelhos, procurar desarmar manualmente o disjuntor correspondente ou a chave geral.				
	<u>Parada Súbita de Elevadores:</u>				
	Aguarde a abertura das portas e saia observando se há degrau entre a cabine e o pavimento; Não permita que nenhum funcionário do edifício abra a porta do elevador em caso de pane. Aguarde a manutenção chegar. Este procedimento evita acidentes graves;				

	Não atire lixo no poço do elevador. Esse lixo prejudica as peças que estão na caixa do elevador, causando danos e mau funcionamento do sistema. Sistema de Segurança: No caso de intrusão ou tentativa de roubo ou assalto seguir as recomendações da empresa de segurança especializada, quando houver, ou acionar a polícia imediatamente.
TELEFONE/ INTERFONE E ANTENA DE TELEVISÃO	• Foi executada a “tubulação seca”, ou seja, deixamos as guias para passagem da fiação, porém a enfição deve ser feita pela sua operadora de preferência; • As unidades e as áreas comuns possuem previsão para sistema de interfone à ser contratado e instalado pelo Condomínio; • As unidades possuem previsão para antena de TV (VHF-UHF).

XVIII- SOBRE PERFURAÇÃO DE PAREDES (Zona de Instalação: cozinha/ área de serviço e banheiros)

ATENÇÃO:

Sempre que houver necessidade de se perfurar paredes, consulte os desenhos que estão no CD do Manual do Proprietário. Este material digital apresenta vistas dos banheiros e cozinhas/área de serviço e funciona como um Guia para Furações. Deve-se considerar uma “zona de segurança” de 10 cm para cada direção da tubulação/ pontos indicados. Desta forma garante-se a integridade das instalações hidráulicas e elétricas.

Considere também o ambiente adjacente ao da parede que deseja perfurar. Assim, por exemplo, para se perfurar uma parede de um dormitório ou corredor que faça divisa com um banheiro, consulte também os desenhos dos banheiros; para isto consulte a planta de sua unidade que consta neste CD fornecido pela Visione Engenharia.

XIX- PADRÕES ESTÉTICOS DO EDIFÍCIO

Havendo necessidade de se fazer no apartamento certas instalações que compõem com a fachada do edifício, tais como fechamento de área de serviço, instalação de toldos, caixas de proteção para aparelhos de ar condicionado, etc., deve-se observar os padrões especificados pelo Arquiteto autor do projeto, a fim de se preservar a estética do conjunto arquitetônico das fachadas.

Vale lembrar, também, que a convenção e o Regulamento Interno do Condomínio proíbem alterar a forma externa e os ornamentos da fachada, pintar as paredes e esquadrias das janelas com tonalidades diferentes daquelas originalmente empregadas e instalar aparelhos de ar condicionado em locais não especificamente determinados no projeto. Também não é permitido o fechamento de varandas com esquadrias, ou elementos fixos.