Nul-energi hus

4. SEMESTERPROJEKT

Aarhus University School of Engineering

Specifikation

$\rm EE4PRJ$ - Gruppe 2

Eddie Trinh 20102523 Lív Hansen 201605604 Rasmus Aabo Jørgensen 201303676 Martin Vallentin Jacobsen 201205941 Sofie Tønder Stoffregen 201604881

Navn Studie Id Navn Studie Id

VEJLEDER

Nazkhanom Rezaei


Aarhus University School of Engineering

DATO

20. april 2018

1 Kravspecifikation

1.1 Aktør kontekst diagram




Figur 1: Aktør kontekst diagram

Aktør:	Bruger
Andet navn	-
Type	Primær
Beskrivelse	Brugeren er aktøren der tilgår systemet, altså med andre ord sørger for at det er
	tændt. Brugeren er den person for hvem systemet skal betjene og hjælpe.
Aktør:	Fysiske omgivelser
Andet navn	-
Type	Sekundær
Beskrivelse	Fysiske omgivelser er en sekundær aktør der påvirker både vindmøllen og solcel-
	lerne i forskellig grad.
Aktør:	load
Andet navn	forbrug
Type	Sekundær
Beskrivelse	Load trækker den nødvendige effekt ud af systemet.
Aktør:	State of charge
Andet navn	-
Type	Sekundær
Beskrivelse	Bestemmer om batteriet skal lades op eller levere effekt til systemet, så længe den
	kan ind til den er afladet.

Tabel 1: Aktør beskrivelser

1.2 Use Case





Figur 2: Aktør kontekst diagram

Use Case 1: Tænd

I denne use case beskrives systemets opstart og klargøring til yderligere kommandoer, ved at gå til et idle-stadie. Brugeren tænder systemet ved at trykke på tænd knappen, hvorefter systemets software bootes. Systemet gennemgår herefter en fejlfinding, hvorefter systemet går til hovedmenuen, medmindre en til flere fejl findes. Hvis en fejl er fundet, sendes en fejlmeddelelse til brugeren, hvorefter brugeren skal godkende fejlen, hvilket sender brugeren videre til hovedmenuen, hvor systemet går til idle-stadiet.

Use Case 2: Nødstop


Use Case 2 beskriver, hvordan brugeren kan stoppe og slukke systemet for at undgå kritiske fejl og ulykker. I tilfælde af fejl i systemet, kan brugeren ved at trykke på nødstoppen, afbryde systemet. Dette kan ske på et vilkårligt tidspunkt, for at sikre systemet og brugerens sikkerhed.

Use Case 3: Automatisering

Automatiseringen af systemet, beskrives under denne use case, hvor brugeren initierer systemets automatiserede styring. Brugeren kan gennem hovedmenuen vælge at automatisere systemet, hvorefter systemet starter solcelle- og vindmøllemodulerne. Samtidigt analyserer systemet husets energiforbrug og hvordan den skal distribuere energien. Systemet tjekker batteriets state of charge og systemets energiproduktionen. I tilfælde af at batteriet ikke er fuld, kan en af tre hændelser forekomme. Bruges der mere energi end der produceres, og batteriet har strøm, trækkes der

strøm fra batteriet. Hvis batteriet er afladet trækkes den nødvendige strøm fra el-nettet. Er batteriet ikke fyldt op, lades batteriet op, indtil det har nået sin fulde kapacitet. Overskydende energi sælges til El-nettet.

Use Case 4: Manuel



Fully Dressed Use Case Beskrivelser 1.3

forbrug, ved at drage strøm fra El-nettet.

1.3.1 Use Case 1: Tænd

Navn:	Tænd system
Mål:	Tænde systemet og sætte i Idle
Initiering	Bruger
Aktør	Bruger
Antal Forekomster	1
Prækondition	Strøm på systemet
Postkondition	Tændt og i Idle
Hovedscenario	 Bruger trykker på tænd Systemet starter op System viser hovedmenu og er i Idle [Undtagelse 1: System melder fejl]
Undtagelser	System melder fejl: 1. Bruger bekræfter fejlmeddelelse 2. Systemet viser hovedmenu og er i Idle

1.3.2 Use Case 2: Nødstop

Navn:	Nødstop
Mål:	At stoppe systemet
Initiering	Bruger trykker på den store, fede, røde knap eller ved fejl
Aktør	Bruger[primær]
Antal Forekomster	1
Prækondition	Systemet er tændt
Postkondition	Systemet er slukket
Hovedscenario	1. Bruger eller system stopper systemet 2. Alle systemets elementer slukkes
Undtagelser	

1.3.3 Use Case 3: Automatisering

Navn:	Automatisering
Mål:	Selv regulerende system
Initiering	Bruger
Aktør	Bruger[primær]
	Fysiske omgivelser[sekundær]
	El-net[sekundær]
Antal Forekomster	3
Prækondition	System er i Idle tilstand.
Postkondition	Systemet er selvregulerende
Hovedscenario	 Bruger vælger Automatiseringen Solcelle og vindmølle startes [Undtagelse 1: Ikke nok sol] [Undtagelse 2: Ikke nok vind] Systemet checker "state of charge"på batteriet Batteriet er ikke fuld [Undtagelse 3: Brugeren bruger mere energi end der produceres. Batteriet har strøm.] [Undtagelse 4: Brugeren bruger mere energi end der produceres. Batteriet har ikke strøm.] [Undtagelse 5: Batteriet er fuld] Overskud lades på batteriet
Undtagelser	 Ikke nok sol: Ikke nok vind: Brugeren bruger mere energi end der produceres. Batteriet har strøm. Strøm trækkes fra batteriet Brugeren bruger mere energi end der produceres. Batteriet har ikke strøm.: Strøm trækkes fra el-nettet Batteriet er fuld: Strøm sælges til el-nettet

1.3.4 Use Case 4: Manuel

Navn:	Manuel		
Mål:	At give brugeren mulighed for at styre systemets konfigurationer.		
Initiering	Bruger		
Aktør	Bruger		
Antal Forekomster			
Prækondition	Systemet er i idle tilstand.		
Postkondition	Bruger har mulighed for at ændre på konfigurationerne		
Hovedscenario	 Bruger trykker manuel Manuel menu vises Bruger trykker solcelle. [Undtagelse 1]Bruger toggler vindmølle [Undtagelse 2]Bruger toggler El-net forbrug Solcellens mode toggles Use Case 4 afsluttes [Undtagelse 3]Brugeren vil trykke på en ny knap 		
Undtagelser	System melder fejl: [Undtagelse 1] Bruger toggler vindmølle tilstand Vindmøllens mode toggles Use Case fortsætter fra punkt 5 [Undtagelse 2]Bruger toggler El-net forbrug El-net forbrugets mode toggles Use Case fortsætter fra punkt 5 [Undtagelse 3]Brugeren vil trykke på en ny knap Use Case fortsætter fra punkt 3		

1.4 Ikke-Funktionelle krav

- 1. Nødstop skal reagere på under 0,5 sekund.
- 2. Systemet skal kunne køre i mindst 15 min. uden at genstarte.
- 3. Solcelle har fysiske dimensioner xx x xx.
- 4. Batteriet har fysiske dimensioner xx yy zz.
- 5. Batteriet har en nominel kapacitet på xx kWh.
- 6. HMI har fysiske dimensioner xx xx.
- 7. HMI viser batteriniveau i procent.
- 8. Sensoren skal have en responstid på 30 sekunder.

1.5 MoSCoW

Must Have

- Levere strøm til forbrugerens fulde forbrug.
- Overholde gældende standarder ved tilslutning til El-nettet.
- AC DC konverter.
- Automatiseret styresystem.
- HMI.
- Manuel nødstop.
- Sensor på batteri.
- Nødbatteri til Nul-energi huset.

Should have

- Automatiseret nødstop
- Vindmølle
- $\bullet\,$ Være med til at sikre spændingens og frekvens stabilitet af el-nettet.

Could have

- Vindmølle der roterer efter vindretning
- Solcelle der rotere efter tid på dagen.

Won't have

- En applikation der giver overblik over systemet på mobil enheder.
- $\bullet\,$ Systemet kan melde besked om fejl til leverendøren.

2 Accepttest

2.1 Use Cases

Formål		Use Case 1: Tænd System			
Prækondition		Systemet har strøm tilsluttet			
Forventet resultat		At systemet er tændt og står i idle tilstand			
Step	Handling	Forventet	Faktisk	Vurdering	
		observation/resultat	observation/resultat		
1 Bruger trykker på tænd		Sytemet tænder, viser ho-			
		vedmenuen og står i idle			

Tabel 2: Accept test af use case 1

Formål				Use Case 2: Nødstop			
Prækondition				Systemet er tændt			
Forventet resultat				Systemet lukker ned			
Step	Handling			Forventet	Faktisk	Vurdering	
				observation/resultat	observation/resultat		
1	Bruger Nødstop	trykker	på	Sytemet lukker helt ned			

Tabel 3: Accept test af use case $2\,$

Formål		Use Case 3: Automatisering			
Prækondition		Systemet er i Idle tilstand			
Forventet resultat					
Step	Handling	Forventet Faktisk Vurdering		Vurdering	
		observation/resultat	observation/resultat		
1 Bruger trykker på auto-		Solcelle og vindmølle star-			
matisering		tes, og elementer i huset			
		tændes			

Tabel 4: Accept test af use case 3

Formål		Use Case 4: Manuel			
Prækondition		Systemet er i Idle tilstand			
Forvent	et resultat				
Step	Handling	Forventet	Faktisk	Vurdering	
		observation/resultat	observation/resultat		
1 Bruger trykker på manuel		En ny menu vises for bru-			
		geren			
2	Bruger trykker Trykker på	solcelle tændes			
solcelle					
3 Bruger trykker Vindmølle		Vindmølle tændes			
4 Brguer trykker El-net		brugeren tapper fra El-			
		nettet			

Tabel 5: Accept test af use case 4

2.2 Ikke-funktionelle krav

I nedenstående tabel er der opstillet en række tests, som vil undersøge om hvorvidt Nul-energi huset lever op til de ønskede ikke-funktionelle krav. For at udføre disse tests skal der anvendes nogle forskellige værktøjer:

Krav nr.:	Krav	Test	Forventet resul-	Faktisk resultat	Godkendt/Kommer
1	Nødstop skal reagere på under	Start stopur, mens der tryk-	Stopuret viser under 0,5		
	0,5 sekunder.	kes på nødstop. Når nødstop er aktiveret, tryk- kes der stop på stopur. Notér tiden.	sekunder.		
2	Systemet skal kunne køre i mindst 15 min. uden at genstarte.	Systemet startes, mens der trykkes start på stopuret. Stopuret er tændt mens systemet kører.	Systemet kører fejlfrit i mindst 15 min.		
3	Solcelle har fysiske dimensioner xx x xx x xx.	Dimensioner måles med XX. De målte værdi noteres ned.	Målene er som de ønskede krav på xx x xx x xx		
4	Batteriet har fysiske dimensioner xx yy xx.	Dimensioner måles med XX. De målte værdi noteres ned.	Målene er som de ønskede krav på xx x xx x xx		
5	Batteriet har en nominel kapaci- tet på xx kWh.	???			
6	HMI har fysiske dimensioner xx x xx.	Dimensioner måles med XX. De målte værdi noteres ned.	Målene er som de ønskede krav på xx x xx x xx.		
7	HMI viser batteriniveau i procent.	Systemet tændes. Man vælger ????	Batteriniveau er vist i procent.		
8	Sensoren skal have en re- sponstid på 30 sekunder.	PAS ??			

