Протокол обмена IEC 61162-1 (NMEA-0183)

ЦВИЯ.460951.001

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Содержание

1	Общие положения	4
2	Описание входных сообщений	6
3	Описание выходных сообщений	10
	Библиография	17
	Перечень принятых сокращений	18

1			5.21.0436 1/3	ЭЦП		ЦВИ	Я.46095	51.00	01		
Изм	Лист	№	докум.	Подп.	Дата						
Разра	аб.	Псар	рева	ЭЦП				Лит.		Лист	Листов
Пров	3.	Мам	аев	ЭЦП		Іротокол обмена IEC 61162-1				2	18
Нач.	КБ	Тихс	омиров	ЭЦП		протокол оомена (NMEA-0					
Н. кс	нтр.	Зава	лина	ЭЦП		(INIVIEA-U	163)				
Утв.		Кирн	нк	ЭЦП							
Ин	в.№ под	цл.	Под	п. и дата		Взам. инв.№	Инв.№ дуб	бл.]	Подп. и	дата

Настоящий протокол обмена IEC 61162-1 (NMEA-0183) (далее протокол) описывает требования к форматам данных, способу передачи данных и параметрам канала обмена между навигационным приемником (далее приемником) и управляющим вычислителем.

							T 4600 T4 004		Лист		
Изм	Лист	№	докум	Подпись	Дата	1	ЦВИЯ.460951.001				
Ин	в.№ под	цл.	Подп. и дата			Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и да	та		

1 Общие положения

- 1.1 Протокол обмена асинхронный, 8 бит данных, 1 стоповый бит, без контроля четности, управление потоком данных не используется. Рекомендованная стандартом [1] скорость обмена 4800 бод.
- 1.2 Стандартные сообщения состоят из заголовка, определяющего тип сообщения, и информационных полей данных. Сообщения начинаются символом «\$» и заканчиваются символом «*», за которым последовательно идут две шестнадцатеричные цифры контрольной суммы «hh», символы возврата каретки <CR> и перевода строки <LF>. В качестве разделителя полей данных используется символ «,».

Первые два символа после «\$» называются идентификатором навигационной системы:

- -GP-GPS;
- GL ГЛОНАСС;
- GN ГЛОНАСС + GPS.

Следующие три символа являются идентификатором сообщения. Используются следующие идентификаторы стандартных сообщений:

- GGA время, положение и годность навигационного решения;
- GSA спутники в решении;
- GSV видимые спутники;
- RMC рекомендованный минимум навигационных данных;
- VTG наземный курс и скорость;
- GLL местоположение, время и годность навигационного решения;
- ZDA время, дата и временная зона.

Примечание — При последующем описании сообщений вместо идентификаторов навигационной системы (GP, GL, GN) используется символ " $G \times$ ".

								_	Лист		
						ЦВИЯ	_	1			
Изм	Лист	№	докум	Подпись	Дата	,					
Ин	в.№ по,	дл.	Под	цп. и дата		Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и да	та		

- 1.3 Контрольная сумма равна восьмибитному «исключающему ИЛИ» всех символов между символами «\$» и «*» (не включая их). Передается в виде двух шестнадцатеричных цифр (символов) старшей тетрадой вперед.
- 1.4 Собственные (proprietary) сообщения, не являющиеся стандартными, в соответствии с рекомендациями IEC 61162-1 начинаются с символов "\$P". За ними следуют два неизменных символа "IR". Для входных сообщений за ними следует один символ идентификатора сообщения и символ "R", показывающий направление передачи (запрос). В соответствующих выходных сообщениях символ "R" заменяется символом "A" (ответ). Выходные сообщения, не имеющие соответствующих им входных, содержат после "\$PIR" двухсимвольный идентификатор сообщения.

Используются следующие идентификаторы собственных сообщений:

- PIRPR запрос на изменение установок порта;
- PIRTR запрос на изменение параметров выдачи координат и времени;
- PIRSR выбор спутников, используемых в решении навигационной задачи;
 - PIRER запуск самоконтроля приемника;
 - PIREA результат самоконтроля приемника;
 - PIRFV номер версии встроенного ПО приемника;
 - PIRGK данные местоопределения в проекции Гаусса-Крюгера;
 - PIRRA данные об отбракованных НКА.
 - 1.5 Спутники GPS нумеруются с 1 по 32, спутники ГЛОНАСС с 65 по 88.

									Лист
Изм	Лист	№	докум	Подпись	Дата	1	1.460951.001		5
				- J					
Ин	ів.№ по,	цл.	Подп. и дата			Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и да	та

2 Описание входных сообщений

- 2.1 Описание сообщения PIRPR запрос на изменение установок порта
- 2.1.1 Предложение позволяет изменить скорость обмена и тип используемого протокола портов UART либо запросить текущие установки.

Переключение на новые установки производится после выдачи потребителю предложения PIRPA.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ВЫБОРЕ ПРОТОКОЛА ОТЛИЧНОГО ОТ IEC 61162-1 ОБРАТНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ЭТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ БУДЕТ НЕВОЗМОЖНО. ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В ТАКОМ СЛУЧАЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМАНДУ БИНАРНОГО ПРОТОКОЛА.

- 2.1.2 Формат сообщения \$PIRPR,x,b,n,mmmm*hh<CR><LF>,
- где x номер порта, установки которого надо изменить. Допустимые значения: 0 UART0, 1 UART1, пустое поле текущий порт;
- b скорость обмена в бодах от 1200 до 115200. В случае, если поле пустое, изменение установок не производится, вместо этого в ответном сообщении пользователю выдаются текущие установки указанного порта;
- n тип протокола. Допустимые значения: 0 выключить обмен, 1 MNP-binary, 2 R-binary, 3 RTCM, 4 IEC 61162-1 (NMEA 0183);

типов сообщений. Битовая маска, представленная при помощи четырех шестнадцатеричных цифр, передается старшими разрядами вперед. Единица в соответствующем бите маски разрешает выдачу сообщения, ноль — запрещает. Соответствие бита типу сообщения представлено в таблице 1.

Примечание — Пустым называется поле, не содержащее ни одного символа.

Изм	Лист	Mo	TOTAL	Полица	Пото	1	ЦВИЯ.460951.001				
ИЗМ	Лист	745	докум	Подпись	дата						
Ин	в.№ по,	цл.	Подп. и дата			Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и да	та		

Таблица 1

Бит	Тип сообщения
0	G×GGA
1	G×GSA
2	G×GSV
3	G×RMC
4	G×VTG
5	G×GLL
6	G×ZDA
7	Резерв
8	PIREA
9	PIRFV
10	PIRGK
11	PIRRA

Пример битовой маски для разрешения следующих сообщений: $G \times GGA$, $G \times RMC$, $G \times VTG$, $G \times GLL$, $G \times ZDA$, PIREA, PIRFV, PIRGK, PIRRA представлен в таблице 2.

Таблица 2

№ бита	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Двоичная система	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1
Шестнад- цатиричная цифра		()			I	7			-	7			Ģ)	

Значение битовой маски — 0F79.

									Лист		
						ЦВИЯ		7			
Изм	Лист	№	докум	Подпись	Дата	,	,				
Ин	ів.№ под	цл.	Подп. и дата			Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и да	та		

- 2.2 Описание сообщения PIRTR запрос на изменение параметров выдачи координат и времени
- 2.2.1 Предложение позволяет задать систему координат и поправку поясного времени, либо узнать текущую выбранную систему координат и поправку поясного времени.
 - 2.2.2 Формат сообщения \$PIRTR,a,hhmm*hh<CR><LF>,

где а — используемая система координат, список возможных систем приведен в таблице 3. В случае, если поле пустое, изменение установок не производится, вместо этого в ответном сообщении пользователю выдаются текущие выбранная система координат и поправка поясного времени;

Таблица 3

Код	Система	Опорный
Код	координат	эллипсоид
0	WGS-84	WGS-84
1	П3-90	П3-90
2	СК-42	Красовского
3	СК-95	Красовского
4	П3-90.02	П3-90.02

hhmm – разница UTC и поясного времени (две цифры часов и две цифры минут).

В случае, если разница отрицательная, то перед полем поправки ставится знак минус. Как правило, отрицательное значение имеет восточное полушарие, за исключением локальных исключений около линии смены дат.

2.2.3 По умолчанию установлена система координат WGS-84, поправка поясного времени нулевая.

									Лист	
						ЦВИЯ	_	8		
Изм	Лист	№	докум	Подпись	Дата	,				
Ин	в.№ под	цл.	Подп. и дата			Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и да	та	

- 2.3 Описание сообщения PIRSR выбор спутников, используемых в решении навигационной задачи
- 2.3.1 Предложение позволяет пользователю выбирать спутники, которые приемник будет использовать для решения навигационной задачи.
- 2.3.2 Формат сообщения \$PIRSR,ppppppppp,xxxxxx,yyyyyyyy *hh<CR><LF>,

где pppppppp – 32-разрядная маска спутников GPS;

хххххх – 24-разрядная маска спутников ГЛОНАСС;

ууууууу – резерв. Это поле пустое.

2.3.3 Маска спутников задается в виде шестнадцатеричного числа, младший бит соответствует первому спутнику системы. Старшие нулевые разряды могут быть опущены. Для представления маски вида «все единицы» допускается сокращенное представление «-1». В случае, если поле маски спутников пустое, изменение маски для соответствующей системы не производится. Ответное выходное сообщение содержит действительное текущее значение масок после отработки команды.

Пример

Выбрали следующие спутники:

- спутники GPS с 1 по 16 и с 17 по 31;
- спутники ГЛОНАСС с 2 по 24.

Маски спутников GPS и ГЛОНАСС представлены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4 - Для спутников GPS

№ спутника	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Маска в двоичной системе	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Маска в шестнад- цатеричной системе		,	7			I	7]	ſŦ.			I	Ξ]	7			I	ſŦ.			I	ſŢ.]	ſŦ.	

Значение маски для спутников GPS - 7FFEFFFF .

									Лист		
						ЦВИЯ.460951.001					
Изм	Лист	$N_{\underline{0}}$	докум	Подпись	Дата						
Ин	Инв.№ подл. Подп. и дата		Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и да	та					

Таблица 5 - Для спутников ГЛОНАСС

№ спутника	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Маска в двоичной системе	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Маска в шестнад- цатеричной системе		I	7			l	7			I	7			1	7			I	7			F	Ξ	

Значение маски для спутников ГЛОНАСС — FFFFFE.

Полное сообщение — \$PIRSR,7FFEFFFF,FFFFFE,*17<CR><LF>.

- 2.3.4 По умолчанию разрешены все спутники GPS и ГЛОНАСС.
- 2.4 Описание сообщения PIRER запуск самоконтроля приемника
- 2.4.1 Формат сообщения \$PIRER, x*hh<CR><LF>,

где x — запуск теста самоконтроля. Нулевое значение производит запуск теста. Установка других значений не допускается.

3 Описание выходных сообщений

- 3.1 Описание сообщения GGA время, местоположение и годность навигационного решения
- 3.1.1 Формат сообщения GGA \$G×GGA,HHMMSS.SS,BBBB.BBBB,a, LLLLL.LLLL,a,b,cc,d.d,e.e,M,f.f,M,g.g,jjjj* hh<CR><LF>,

где HHMMSS.SS – время обсервации UTC (часы, минуты, целая и дробная часть секунд);

BBBB.BBBB,а — широта (BB - градусы, BB.BBBB - целая и дробная часть минут), север/юг (N/S);

									Лист	
Изм	Лист	№	докум	Подпись	Дата	1	A.460951.001		10	
				•						
Ин	в.№ под	дл.	Под	цп. и дата		Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и да	та	

LLLLLLLL, а – долгота (LLL - градусы, LL.LLLL - целая и дробная часть минут), восток/запад (E/W);

b- показатель качества обсервации согласно таблице 6;

Таблица 6

Код	Показатель
0	Определение места не получено
1	Обсервация получена в автономном режиме
2	Обсервация в дифференциальном режиме

- сс число НКА в решении;
- d.d величина горизонтального геометрического фактора;
- е.е высота над средним уровнем моря. Значение отрицательно, если уровень моря ниже поверхности земного эллипсоида;
 - М единица измерения высоты метры;
- f.f превышение геоида над эллипсоидом WGS-84; отрицательное значение означает, что поверхность геоида ниже поверхности эллипсоида;
 - М единица измерения метры;
- g.g возраст дифференциальных поправок. Время в секундах после получения последней дифференциальной поправки. Пустое поле используется в случае выключения дифференциального режима;
- јјјј идентификатор дифференциальной станции, от 0000 до 1023. Пустое поле используется в случае выключения дифференциального режима.
 - 3.2 Описание сообщения GSA спутники в решении
- где а тип управления: M ручное управление (пользователь задает приемнику режим работы 2D (режим двухмерной навигации)/ 3D (режим трехмерной навигации), A автоматическое управление (приемник автоматически переключает режим работы 2D/3D);
 - b режим работы: 1 обсервация невозможна, 2 режим 2D, 3 режим 3D;

Изм	Лист	№	докум	Подпись	Дата	,	I.460951.001	l	Лист 11	
Ин	в.№ под	цл.	Под	цп. и дата		Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и да	та	

с.с – пространственный геометрический фактор ухудшения точности (PDOP);

d.d – геометрический фактор ухудшения точности в плане (HDOP);

f.f – геометрический фактор ухудшения точности по высоте (VDOP).

- 3.2.2 В случае, когда ГЛОНАСС и GPS используются совместно, передаются два отдельных сообщения, одно по спутникам GPS, другое по спутникам ГЛОНАСС, при этом в обоих сообщениях ставится идентификатор GN.
 - 3.3 Описание сообщения GSV видимые спутники
- 3.3.1 Формат сообщения GSV \$G×GSV,n,m,pp,kk,gg,yyy,xx, ...,kk,gg,yyy,xx* hh<CR><LF>,

где п – общее число сообщений;

т – номер текущего сообщения;

рр – общее число НКА в зоне радиовидимости;

kk – номер НКА;

gg – возвышение над горизонтом (от 0 до 90), градусы;

ууу – азимут, градусы (от 0 до 359);

хх – сигнал /шум (от 00 до 99), дБГц; ноль, если НКА не сопровождается;

kk, gg, ууу, хх – номер НКА, возвышение, азимут, сигнал/шум следующего НКА, находящегося в зоне радиовидимости.

3.3.2 В одном сообщении передаются данные не более чем о четырех НКА, в случае большего количества спутников данные о них передаются в дополнительных сообщениях. В первом поле указывается общее число сообщений, минимум «1». Во втором поле помещается номер сообщения начиная с «1».

									Лист	
Изм	Лист	№	докум	Подпись	Дата	ЦВИЯ.460951.001				
	•					14				
Ин	в.№ под	цл.	Под	цп. и дата		Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и да	та	

- 3.3.3 Если в последнем сообщении оказывается менее четырех НКА, сообщение заканчивается на последнем НКА и вместо отсутствующих НКА пустые поля не передаются.
- 3.3.4 В случае, когда ГЛОНАСС и GPS используются совместно, информация о спутниках передается с соответствующими идентификаторами навигационной системы, спутники разных систем в одном сообщении не смешиваются, а идентификатор GN не используется.
- 3.4 Описание сообщения RMC рекомендованный минимум навигационных данных
- 3.4.1 Предложение G×RMC содержит рекомендуемый минимум данных: время, дату, координаты, наземную скорость и курс, статус, магнитное склонение в градусах, статус и режим местоопределения.
- 3.4.2 Формат сообщения RMC -\$G×RMC,HHMMSS.SS,A,BBBB.BBBB,a, LLLLLLLLL,a,v.v,z.z,DDMMYY,x.x,a,b* hh<CR><LF>,

где HHMMSS.SS – время UTC (часы, минуты, целая и дробная часть секунд);

A – статус: V – решение не годно, A – автономный режим, D - дифференциальный режим;

BBBB.BBBB,а — широта (BB - градусы, BB.BBBB - целая и дробная часть минут), север/юг (N/S);

LLLLLLLL, а – долгота (LLL - градусы, LL.LLLL - целая и дробная часть минут), восток/запад (E/W);

v.v – наземная скорость, в узлах;

z.z – наземный курс, в градусах;

DDMMYY - дата (день месяцігод);

х.х, а – магнитное склонение в градусах, восток/запад (E/W);

b — режим местоопределения: A — автономный, D — дифференциальный, E — ожидаемый (сопровождение при недостаточном количестве спутников), M — ручной ввод, S — режим имитации, N — данные не годны.

									Лист		
Изм	Лист	№	докум	Подпись	Дата	ЦВИЯ.460951.001					
Ин	в.№ под	цл.	Под	цп. и дата		Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и да	та		

- 3.5 Описание сообщения VTG наземные курс и скорость
- 3.5.1 Формат сообщения VTG $G\times VTG$, a.a, T, f.f, M, c.c, N, d.d, K, b *hh<CR><LF>,

где a.a,T – истинный (True) наземный курс в градусах;

- f.f,M магнитный (Magnetic) наземный курс в градусах;
- с.с, N наземная скорость в узлах;
- d.d, K наземная скорость в км/ч;
- b режим местоопределения: A автономный, D дифференциальный, E ожидаемый (сопровождение при недостаточном количестве спутников), M ручной ввод, S режим имитации, N данные не годны.
- 3.6 Описание сообщения GLL местоположение, время и годность навигационного решения
- 3.6.1 Формат сообщения GLL \$G×GLL,BBBB.BBBB,a,LLLLLLLLL,a, HHMMSS.SS,A,b* hh<CR><LF>,

где BBBB.BBBB,а — широта (BB - градусы, BB.BBBB - целая и дробная часть минут), север/юг (N/S);

LLLLLLL, а – долгота (LLL - градусы, LL.LLLL - целая и дробная часть минут), восток/запад (E/W);

HHMMSS.SS – время обсервации UTC (часы, минуты, целая и дробная часть секунд);

- A статус: V решение не годно, A автономный режим, D дифференциальный режим;
- $b-режим местоопределения: A-автономный, \ D-дифференциальный, \\ E-ожидаемый (сопровождение при недостаточном количестве спутников), \\ M-ручной ввод, S-режим имитации, N-данные не годны.$

									Лист		
Изм	Лист	№	докум	Подпись	Дата	ЦВИЯ.460951.001					
						i.a					
Ин	в.№ под	цл.	Под	цп. и дата		Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и да	та		

- 3.7 Описание сообщения ZDA время, дата и временная зона
- 3.7.1 Формат сообщения ZDA \$G×ZDA,HHMMSS.SS,dd,bb,yyyy,xx,mm* hh<CR><LF>,

где HHMMSS.SS – время обсервации UTC (часы, минуты, целая и дробная часть секунд);

dd – день UTC (от 01 до 31);

bb – месяц UTC (от 01 до 12);

уууу – год UTC;

xx – часы локальной временной зоны (от 00 до ± 13);

тт - минуты локальной временной зоны (от 00 до 59).

Примечание - Локальная временная зона представляет собой часы и минуты, которые необходимо добавить к местному времени со знаком поправки, чтобы получить время UTC. Для восточной долготы знак поправки отрицательный.

- 3.8 Описание сообщения PIREA результат самоконтроля приемника
- 3.8.1 Формат сообщения \$PIREA, x*hh<CR><LF>,

где x – результат теста. Нулевое значение означает, что все тесты успешно пройдены и приемник работоспособен. В случае ошибки возвращается код ошибки.

- 3.8.2 Сообщение выдается однократно после включения или сброса приемника. Также это сообщение выдается в случае отказа изделия в процессе работы.
 - 3.9 Описание сообщения PIRFV номер версии встроенного ПО приемника
 - 3.9.1 Формат сообщения \$PIRFV,xx.xx*hh<CR><LF>,

где хх.хх – номер версии встроенного ПО приемника.

3.9.2 Сообщение выдается однократно после включения или сброса приемника.

									Лист		
Изм	Лист	№	докум	Подпись	Дата	,	1.460951.001		15		
			, , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		,	га					
Ин	в.№ под	цл.	Под	цп. и дата		Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и да	та		

- 3.10 Описание сообщения PIRGK данные местоопределения в проекции Гаусса-Крюгера
- 3.10.1 Предложение содержит рекомендуемый минимум данных: время, дату, координаты с признаком годности, путевой угол, скорость, геометрический фактор потери точности.
- 3.10.2 Формат сообщения \$PIRGK,HHMMSS.SS,A,x.x,y.y,z.z,v.v,k.k, DDMMYY,f.f,g.g,n* hh<CR><LF>,

где HHMMSS.SS - время UTC (часы, минуты, целая и дробная часть секунд);

A – индикатор качества GNSS: 0 - определение местоположения невозможно, 1 - GNSS режим обычной точности, местоположение достоверно;

x.x – координата X, м;

у.у – координата Y в метрах, увеличенная на 500000 м плюс номер зоны, умноженный на 1000000;

z.z – высота, м;

v.v – скорость, M/c;

k.k – курс, °;

DDMMYY – дата (день месяцігод);

- f.f геометрический фактор ухудшения точности в плане (HDOP);
- g.g геометрический фактор ухудшения точности по высоте (VDOP);
- n количество НКА в решении.
- 3.11 Описание сообщения PIRRA данные об отбракованных НКА
- 3.11.1 Предложение содержит список спутников, отбракованных алгоритмом контроля целостности. Передается только в случае нарушения целостности навигационного поля.
 - $3.11.2 \Phi$ ормат сообщения \$PIRRA, x, ..., x *hh<CR><LF>,
- где x номера спутников. Количество отбраковочных спутников не превышает число каналов приемника. Передаются номера только тех спутников, которые были отбракованы.

									Лист	
Изм	Лист	№	докум	Подпись	Дата	,	1.460951.001		16	
	!					114				
Ин	в.№ под	цл.	Под	цп. и дата		Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и да	та	

ВИФАЧТОИКАИА

[1] INTERNATIONAL STANDARD IEC 61162-1

									Лист		
Изм	Лист	№	докум	Подпись	Дата	ЦВИЯ.460951.001					
	!										
Ин	в.№ под	цл.	Под	цп. и дата		Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и да	та		

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система (Россия);

НКА - навигационный космический аппарат;ПЗ-90 - параметры Земли 1990г. (версия 2);

 $(\Pi 3-90.02)$

по - программное обеспечение;

СК-42 (СК-95) - система координат 1942г. (система координат 1995г.);

E/W - east/west – восток/запад;

GNSS - Global Navigation Satellite System — Глобальная

навигационная спутниковая система;

GPS - Global Positioning System – Глобальная система

позиционирования;

HDOP - Horizontal Dilution Of Precision - фактор ухудшения

точности определения местоположения в горизонтальной

плоскости;

N/S - north/south – север/юг;

PDOP - Position Dilution Of Precision – фактор ухудшения точности

определения местоположения в пространстве;

UART - Universal Asynchronous Receiver/Transmitter –

универсальный асинхронный приемопередатчик;

UTC - Universal Time Coordinated – эталон Координированного

Всемирного времени;

VDOP - Vertical Dilution Of Precision – фактор ухудшения точности

определения высоты;

WGS-84 - World Geodetic System, 1984 – всемирная геодезическая

система 1984г., используется GPS NAVSTAR.

								Лист	
Изм	Лист	№	докум	Подпись	Дата	ЦВИЯ.460951.001			18
								•	
Инв.№ подл.			Подп. и дата			Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	