

AC1218: : Technische Daten

DE	
Netzanschluss (ACin)	Ausgang (DCout)
Eingangsspannung V_{in} - Schalterstellung - Nennwert - Frequenz - AC Dauerbetrieb Eingangsstrom I_{in} - Nennwert - Einschaltstrom $I_{pk} / I_{\Delta t}$ Powerfaktor (PFC): Gerät erfüllt EN 61000-3-2 nicht.	Nennspannung V_{out} - Lastausregelung - Restwelligkeit (Ripple) - Noise (Spikes)^b Zul. Belastung I_{out} $T_{amb} = -10^{\circ}C - +60^{\circ}C$ $T_{J} = -10^{\circ}C - +60^{\circ}C$ - Strombegrenzung - Derating ($T_{Jamb}=60^{\circ} - 70^{\circ}C$) Überlast / Kurzschluss / Übertemperatur FUSE Mode: elektronische Sicherung im Ausgang. Gerät schaltet nach 2-5s ab. Wiedereinschalten über frontseitigen Reset-Taster. Kennlinienverlauf: siehe Fig. 1 Shield-Anschluss an Maschinenmasse (Funktionserde) aus EMV-Gründen empfohlen Anschlussleitungen (AS-Interface + = braun, AS-Interface – = blau) - flexible Kabel - starre Kabel - Absolieren am Kabelende
AS-Interface Funktion	Freiraum zur Kühlung
Steckbrücke (siehe Abb. 2) zur IR-Adressierung von AS-Interface Slaves - Pos. 'IR addressing mode' (Steckbrücke auf 2 und 3): Datenkommunikation auf AS-Interface Kabel ist unterbrochen. IR-Adressierung kann erfolgen. - Beachte: Bei Erstinbetriebnahme der AS-Interface Slaves mit IR-Schnittstelle (Auslieferungsalternative 0) zuerst Netzteil abschalten, dann Steckbrücke auf 2 und 3 anstecken, Netzteil wiedereinschalten und Slaves adressieren. - Pos. 'Communication mode' (Steckbrücke auf 1 und 2): reguläre AS-Interface Netzteilfunktion Dieses AS-Interface Netzteil besitzt einen induktiven Ausgang. Bei Betrieb ohne AS-Interface Strang (Labormessungen) einen 470µF/35V Kondensator zwischen AS-Interface + und AS-Interface – schalten, um Schwingungen zu vermeiden (s. Abb. 2)	Gehäuseoberfläche an den Seiten darf nicht wärmer als 90°C werden (Messung direkt am Metall). Empfohlener Freiraum: - links/rechts je 15 mm - oben/unten je 25 mm
Umweltdaten	Sicherheit/Schutz
Umgebungstemperatur T_{amb} - Lagerung/Transport - Vollast - Derated Schutzart: IP20 (EN60529), Vor Feuchtigkeit (und Belästigung) schützen!	Sicherheitshinweise beachten! Siehe Beiblatt „Installation und Betrieb“ Gerät niemals ohne Schutzleiter (PE) betreiben!
Größe, Gewicht	Sicherheit und Schutz
Breite w Höhe h Tiefe d Gewicht	Überspannungsschutz ✓ max. 55V (Sekundärseit.) - Überlastfest - Dauerkurzschlussfest - Übertemperaturschutz - Rückenspielfest - Interne Eingangs-sicherung - Schutzklasse - Sicherheits-Kleinspannung T8A/250V HBC (IEC127), Klasse L (EN 60950-1, EN 55022, Klasse B), IEC 60950, UL 508, SELV (EN 60950-1), PELV (EN 50178)
Normen, Zulassungen	Anmerkungen/Hinweise:
Dies Gerät erfüllt alle folgenden Normen: EMV: EN 61000-6-4 (Störaussendung) (EN 55011, EN 55022, Klasse B), EN 61000-6-2 und EN 61000-6-1 (Störfestigkeit) VDE 0160/W1 (Transiententest) Sicherheit: EN 60950-1, EN 60204-1, EN 50178, IEC 60950, UL 508, CAN/CSA-C22.2 No. 60950 (CUR) und Niederspannungsrichtlinie.	a) bei Leerlauf/Vollast b) 500kHz Bandbr., 500µs-Messung (<50mV _{ss}) c) nicht zulässig
Größe, Gewicht	Normen, Zulassungen
Breite w Höhe h Tiefe d Gewicht	Dieses Gerät erfüllt alle folgenden Normen: EMV: EN 61000-6-4 (Störaussendung) (EN 55011, EN 55022, Klasse B), EN 61000-6-2 und EN 61000-6-1 (Störfestigkeit) VDE 0160/W1 (Transiententest) Sicherheit: EN 60950-1, EN 60204-1, EN 50178, IEC 60950, UL 508, CAN/CSA-C22.2 No. 60950 (CUR) und Niederspannungsrichtlinie.

EN	
AC1218: : Technical Data	
Connection to Mains (ACin)	Output (DCout)
Input Voltage V_{in} - Switch at - Nominal - Frequency - AC continuously Input Current I_{in} - Nominal - Inrush current $I_{pk} / I_{\Delta t}$ Power factor (PFC): Unit does not fulfill EN 61000-3-2 External Fusing - for unit protection not necessary (internal fuse) - observe national regulations - circuit breaker with B-characteristic 10A or slower action, or alternatively 10A HBC fuse recommended Connector cables - flexible cable - solid cable - stripping at cable end	Rated Voltage V_{out} - Load regulation - Line regulation - Ripple - Noise (Spikes)^b Permissible Load I_{out} - Value nominale $T_{amb} = -10^{\circ}C - +60^{\circ}C$ - Current limitation - Derating ($T_{amb}=60^{\circ} - 70^{\circ}C$) Overload / Short-circuit / Overtemperature FUSE Mode: electronic fuse in the output. Unit switches off after 2-5s. Push the reset button on front for re-start. Characteristic curve: see Fig. 1 For reasons of EMC it is recommended that the shield is connected to the machine's (functional) ground Connector cables (AS-Interface + = brown, AS-Interface – = blue) - flexible cables - solid cable - stripping at cable end - solid cable 0.5-6mm² (AWG=20-10) 0.5-4mm² (AWG=20-12) 7 mm (maximum!)
AS-interface networking	Spacing for cooling
Plug-in jumper (see Fig. 2) for ID address input - Pos. 'IR addressing mode' (2 and 3 jumped): Data communication on the AS-Interface cable is interrupted. IR addressing can be carried out. - Note: At initial commissioning of AS-Interface slaves with IR interface (default address 0), first switch off the power supply unit, then change plug-in jumper pos. to 2 and 3. Turn the unit on again and address the slaves. - Pos. 'Communication mode' (1 and 2 jumped): regular AS-Interface power supply function This AS-Interface unit has an inductive output. When operating without AS-Interface structure (e.g. in a laboratory test), put a 470µF/35V capacitor between EN-Interface + and AS-Interface – terminals to avoid oscillations.	The maximum temperature at side walls must not exceed 90°C (measuring directly on metal). Recommended respective distances: - left/right 15 mm each - above/below 25 mm each
Environmental Data	Safety/Protection
Ambient temperature T_{amb} - Storage/Shipment - Full nominal load - Derated Degree of protection: IP20 (EN60529). Protect from moisture (and condensation)!	Read safety instructions! See attached sheet Installation and Operation" Never operate the unit without ensuring that the PE conductor is connected!
Size, Weight	Safety and protection
Width w Height h Depth d Weight	Overvoltage protection ✓ max. 55V (second. side) - Resistant to overload - Resistant to sustained short-circuit - Resistant to open-circuit - Overtemperature protect. - Reverse power immunity - Internal input fuse T8A/250V HBC (IEC127), terminal L (EN 60950-1), SELV (EN 60950-1), PELV (EN 50178)
Standards, Certifications	Notes:
The unit fulfills all following standards: EMC: EN 61000-6-4 (Emissions) (EN 55011, EN 55022, Class B), EN 61000-6-2 and EN 61000-6-1 (Immunity) VDE 0160/W1 (Transient protect.) Safety: EN 60950-1, EN 60204-1, EN 50178, IEC 60950, UL 60950, UL 508, CAN/CSA-C22.2 No. 60950 (CUR) and low-voltage directive. CE-Marking in compliance with EMC directive and low-voltage directive.	a) at no load/full load b) 500kHz bandw., 500µs-measur em. (<50mV _{pp}) c) Not permissible

FR	
AC1218: : Données Techniques	
Raccord de réseau (ACin)	Sortie (DCout)
Tension d'entrée V_{in} - Sélecteur à - Valeur nominale - Fréquence - AC, permanent Courant d'entrée I_{in} - Valeur nominale - Courant de mise en route $I_{pk} / I_{\Delta t}$ Facteur de puissance (PFC): L'appareil ne répond pas à la norme EN 61000-3-2 Protection externe - pour protection interne) - observez des règlements nationaux - interrupteur de protection de conduite avec caractéristique B 10A ou plus retardé, ou alors coupe-circuit à fusible 10A HBC recommandé Conduites de raccordement - Câbles souples - Câbles rigides - Dégainage en bout de câble	Tension nominale V_{out} - Régulation en charge^a - Régulation de ligne - Ondulation résiduelle/ Bruit (transitoires)^b Charge autorisée I_{out} $T_{amb} = -10^{\circ}C - +60^{\circ}C$ - Limitation de courant - Derating ($T_{amb}=60^{\circ} - 70^{\circ}C$) Surcharge / Court-circuit / Surtempérature Mode FUSE: protection électronique dans la sortie. Après 2-5s, l'appareil se déconnecte. Réenclenchement en enfonçant la touche de réinitialisation (Reset), située à l'avant. Déroulement de la caractéristique: voir Fig. 1 Le raccordement de l'écran électromagnétique à la masse de la machine (mise à la terre fonctionnelle) est recommandé pour des raisons de CEM Conduites de raccordement (AS-Interface + = marron, AS-Interface – = bleu) - Câbles souples - Câbles rigides - Dégainage du câble
Fonction AS-Interface	Espace libre (refroidissement)
Pont de codage (voir fig. 2) pour l'identification d'adressage - Pos. 'IR addressing mode' (2 et 3 connectés): Interruption de communication sur le câble AS-Interface. L'adressage IR peut être effectué. - Note: A la mise en service initiale des esclaves AS-Interface avec interface IR (adresse à la livraison: 0), arrêter tout d'abord le bloc d'alimentation en puissance, puis reconnecter la jarretière aux positions 2 et 3. Remettre en marche le bloc d'alimentation en puissance et procéder à l'adressage des esclaves. - Pos. 'Communication mode' (1 et 2 connectés): Fonction normale d'alimentation AS-Interface Les sorties de l'alimentation AS-Interface sont inductives. En mise sous tension sans câble AS-Interface (mesures en laboratoire) brancher un condensateur 470µF/35V entre les bornes AS-Interface + et AS-Interface – pour prévenir des oscillations (voir fig. 2)	Température ambiante T_{amb} - Stockage/transport - Plaine charge - Derated Type de protection: IP20 (EN60529). Protéger contre l'humidité (et la rosée)!
Dimensions, Poids	Sécurité, Protection
Largeur w Hauter h Profondeur d Poids	Indications de sécurité observer! Voir supplément „Installation et fonctionnement“ Jamais faire fonctionner l'appareil sans protection du conducteur PE! Sécurité/Protection: protection/résistance - contre la surtension - contre la surcharge - aux court-circuits perman. - à la marche à vide - contre la surtempérature - contre aliment. en retour T8A/250V HBC (IEC127), borne L (EN 60950-1), SELV (EN 60950-1), PELV (EN 50178)
Normes, Autorisations	Remarques:
L'appareil répond aux normes suivantes: CEM (compatibilité électromagnétique): EN 61000-6-4 (émission de perturbation) (EN 55011, EN 55022, Classe B), EN 61000-6-2 et EN 61000-6-1 (immunité) (résistance aux perturbations), VDE 0160/W1 (résistance aux transitoires) Sécurité: EN 60950-1, EN 60204-1, EN 50178, IEC 60950, UL 508, CAN/CSA-C22.2 No. 60950 (CUR) et la directive de la tension basse.	a) en charge à vide/pleine b) 500kHz largeur de bande, mesure 500µs (<50mV _{pp}), 20MHz largeur de bande, mesure 500µs (<100mV _{pp}) c) pas autorisé
La caractérisation CE se fait selon la directive CEM et la directive de la tension basse.	

US LISTED	
Fig. 1: V_{out} vs. I_{out} (typ.)	Fig. 2: Connections/LEDs
Overload response until FUSE Mode is activated	Overload Reset
CE © 2008 by ifm electronic gmbh Postfach 101833 D-45018 Essen D-45128 Essen Germany Tel. (+49) (0201) 2422-0 Fax (+49) (0201) 2422-200 Rev.: 11/2008	ifm electronic
PU-342.012.22-10G US Patent No. DES. 424. 529	

DN Power Supplies

DE	EN	FR	ES	IT	PT
Deutsch	English	Français	Español	Italiano	Português
Technische Daten					
Technical Data					
Données Techniques					
Datos Técnicos					
Dati Tecnici					
Dados Técnicos					

AC1218: : Datos Técnicos

Conexión a la red (ACin)		Salida (DCout)	
Tensión de entrada V_{in} 230V115V120V120VAC47-63 Hz184-264 85-132 V Corriente de entrada 28A6.0A Corriente de conexión en +50°C y arranque en frío			

AC1218: : Dati Tecnici

Collegamento alla rete (ACin)		Uscita (DCout)									
Tensione d'ingresso V_{in}  • Selettore a • Valore nominale • Frequenza • CA regime contin. Corrente d'ingresso • Valore nominale • Corrente d'inserzione $I_{pk} / I_{\Delta t}$ 2.8A a +50°C e avviamento a freddo freddo <14A/1.5A²s (120VAC) <27A/1.6A²s (240VAC) Fattore di potenza (PFC): L'apparacchio non è conforme a EN 61000-3-2 Protezione esterna • per protez. dell'apparecchio non necessario (protezione interna) • osservare le regolazioni nazionali • interruttore di sicurezza della conduzione con caratteristica B 10A o più ritardato o in alternativa fusibile 10A HBC raccomandato Conduttori di collegamento • cavi flessibili • cavi rigidi • scopirine • l'estremità 0.5-4mm² (AWG=20-12) 0.5-6mm² (AWG=20-10) 7 mm (non di più!)		Tensione nominale V_{out} • Regolazione di carico^a • Regolazione di linea • Ondulazioni residual/ Rumore^b Carico ammissib. I_{out} • $T_{amb} = -10^{\circ}C...+60^{\circ}C$ • Limitazione di corrente • Declassamento 8A (240W) >8.4A (cfr. caratter. Fig. 1) typ. 6W/K ($T_{amb}=60^{\circ}-70^{\circ}C$) Corto circuito / Sovraccarico / Temp. eccessiva Modalità di FUSE: sicurezza elettronica in uscita. Disinserimento apparecchio dopo 2-5s. Riaccensione alla pressione del tasto anteriore di reset. Curva di caratteristca d'uscita: vedere Fig. 1 Si consiglia per motivi di compatibilità elettromagnetica un collegamento di sicurezza alla massa della macchina (collegamento di terra funzionale)									
Funzione AS-Interface		Conduttori di collegamento (AS-Interface + = marrone, AS-Interface – = azzurro)									
Ponticello ad innesto (vedi Fig. 2) • Pos. 'IR addressing mode' (2 e 3 collegati): La comunicazione dati su cavo AS-Interface è interrotta. L'indirizzamento IR può essere effettuato. • <i>Nota:</i> Alla prima messa in funzione degli slave AS-Interface tramite interfaccia IR (indirizzo di default 0) innanzitutto escludere l'alimentatore, quindi spostare i ponticelli su 2 e 3. Reinserire l'alimentatore ed indirizzare gli slave. • Pos. 'Communication mode' (1 e 2 collegati): Funzione di alimentazione AS-Interface regolare Questo alimentatore di rete AS-Interface è provvisto di uscita induttiva. In caso di funzionamento senza la struttura d'interfaccia AS-Interface (p.es. prove di laboratorio), collegare un condensatore da 470µF/35V tra i morsetti AS-Interface + e AS-Interface – per evitare oscillazioni (vedi Fig. 2). Dimensioni, Peso <table><tr><td>Lunghezza w</td><td>91 mm</td></tr><tr><td>Altezza h</td><td>124 mm</td></tr><tr><td>Larghezza d</td><td>102 mm + guida DIN</td></tr><tr><td>Peso</td><td>ca. 890 g</td></tr></table> Norme, Approvazioni L'apparacchio è conforme a: Compatibilità elettromagnetica: EN 61000-6-4 (emissione disturbo) (EN 55011, EN 55022, Classe B), (EN 61000-6-2 e EN 61000-6-1 (resistenza a disturbi), VDE 0160/W1 (resistenza transienti)) Sicurezza: EN 60950-1, EN 60204-1, EN 50178, IEC 60950, UL 60950, UL 508, CAN/CSA-C22.2 No. 60950 (CULR) CAN/CSA-C22.2 No. 14 (CUL) Certificazioe CE secondo le direttive EMC e le direttive per bassa tensione.		Lunghezza w	91 mm	Altezza h	124 mm	Larghezza d	102 mm + guida DIN	Peso	ca. 890 g	Distance libere (Raffreddamento) (temperatura sulle pareti laterali max. 90°C (misurata direttamente sul metallo). Distanze consigliate: • sinistra/destra 15 mm cad. • sopra/sotto 25 mm cad.	
Lunghezza w	91 mm										
Altezza h	124 mm										
Larghezza d	102 mm + guida DIN										
Peso	ca. 890 g										
Temperatura ambiente T_{amb} • Magazzino/trasporto -25°C...+85°C • pieno carico -10°C...+60°C • Declassamento +60°C...+70°C Tiplo di protezione: IP20 (EN60529), proteggere dall'umidità (e dalla rugiada)!		Temperatura ambiente T_{amb} • Magazzino/trasporto -25°C...+85°C • pieno carico -10°C...+60°C • Declassamento +60°C...+70°C Tiplo di protezione: IP20 (EN60529), proteggere dall'umidità (e dalla rugiada)!									
Dimensioni, Peso <table><tr><td>Lunghezza w</td><td>91 mm</td></tr><tr><td>Altezza h</td><td>124 mm</td></tr><tr><td>Larghezza d</td><td>102 mm + guida DIN</td></tr><tr><td>Peso</td><td>ca. 890 g</td></tr></table> Norme, Approvazioni L'apparacchio è conforme a: Compatibilità elettromagnetica: EN 61000-6-4 (emissione disturbo) (EN 55011, EN 55022, Classe B), (EN 61000-6-2 e EN 61000-6-1 (resistenza a disturbi), VDE 0160/W1 (resistenza transienti)) Sicurezza: EN 60950-1, EN 60204-1, EN 50178, IEC 60950, UL 60950, UL 508, CAN/CSA-C22.2 No. 60950 (CULR) CAN/CSA-C22.2 No. 14 (CUL) Certificazioe CE secondo le direttive EMC e le direttive per bassa tensione.		Lunghezza w	91 mm	Altezza h	124 mm	Larghezza d	102 mm + guida DIN	Peso	ca. 890 g	Sicurezza, Protezione  Observare le istruzioni di sicurezza! Vedere supplemento "Installazione e funzionamento" L'apparecchio non deve mai essere messo in funzione prima di aver collegato il conduttore di messa a terra (PE)!	
Lunghezza w	91 mm										
Altezza h	124 mm										
Larghezza d	102 mm + guida DIN										
Peso	ca. 890 g										
Protezione da: • sovratensioni (a uscita) • sovraccarichi • cortocircuito • permanente • carico a vuoto • temperatura eccessiva • tensione di ritorno • fusibile ingresso interno • classe di protezione I (EN 60950-1) • tensione di sicurezza aiu 55V ✓ ✓ ✓ ✓ – T8A/250V HBC (IEC127), morsetto L I (EN 60950-1) SELV (EN 60950-1), PELV (EN 50178) Note: a) a vuoto/pieno carico b) 500kHz di banda, misura 50Ω (<50mV_{pp}); 20MHz di banda, misura 50Ω (<100mV_{pp}) c) non ammissibile		Protezione da: • sovratensioni (a uscita) • sovraccarichi • cortocircuito • permanente • carico a vuoto • temperatura eccessiva • tensione di ritorno • fusibile ingresso interno • classe di protezione I (EN 60950-1) • tensione di sicurezza aiu 55V ✓ ✓ ✓ ✓ – T8A/250V HBC (IEC127), morsetto L I (EN 60950-1) SELV (EN 60950-1), PELV (EN 50178) Note: a) a vuoto/pieno carico b) 500kHz di banda, misura 50Ω (<50mV_{pp}); 20MHz di banda, misura 50Ω (<100mV_{pp}) c) non ammissibile									

AC1218: : Dados Técnicos

Conexão com a rede (ACin)		Saída (DCout)								
Tensão de entrada V_{in} 230V 115V 240V 120V • Posição dos interruptores • Valor nominal • Frequência • Funcionamento contínuo AC Corrente de entrada I_{in} • Valor nominal • Corrente de conexão $I_{pk} / I_{\Delta t}$ 2.8A a +50°C e partida a frio <14A/1.5A²s (120VAC) <27A/1.6A²s (240VAC) Fator de potência (PFC): A unidade não está em conformidade com a EN 61000-3-2. Proteção externa • para a proteção do aparelho não necessária (proteção interna) • observar as regulações nacionais • interruptor de proteção de potência com característica B 10A ou com maior retardo ou fusível 10A HBC recomendado Conexões • cabos flexíveis • cabos rígidos • isolamento das extremidades dos cabos 0.5-4 mm² (AWG=20-12) 0.5-6 mm² (AWG=20-10) 7 mm (no más.)		Tensão nominal V_{out} • Controle de desvio de carga^a • Controle de desvio de rede • Ondulação residual (Ripple) • Noise (Spikes)^b <100mV_{pp} <100mV_{pp} Carga admissível I_{out} • $T_{amb} = -10^{\circ}C...+60^{\circ}C$ • Limitação de corrente • Derating 8A (240W) >8.4A (ver caract. fig. 1) tip. 6W/K ($T_{amb}=60^{\circ}-70^{\circ}C$) Sobrecarga / Curto-circuito / Excesso de temperatura Modo FUSE: fusíveis eletrônicos na saída. O equipamento é desligado após 2-5s. Para religar o equipamento, pressione a tecla Reset no lado frontal. Tracado da linha característica: ver fig. 1 Conexão blindada para o terra do equipamento (função terra), recomendada para compatibilidade eletromagnética (EMC) Conexões (AS-Interface + = marrom, AS-Interface – = azul) • cabos flexíveis • cabos rígidos • isolar extremidades dos cabos 0.5-4mm² (AWG=20-12) 0.5-6mm² (AWG=20-10) 7 mm (no más.)								
Função AS-Interface		Espaço livre para resfriamento								
Ponte de conexão (ver fig. 2) Para endereçamento IR de AS-Interface Slaves • Pos. 'IR addressing mode' (ponte de conexão em 2 e 3): comunicação de dados interrompida no cabo AS-Interface. Endereçamento IR possível • Observação: Ao acionar pela primeira vez os AS-Interface Slaves com interface IR (endereço de entrega 0), desligar primeiro a fonte, depois inverter a ponte de conexão para 2 e 3. Ligar fonte novamente e endereçar Slaves. • Pos. 'Communication mode' (ponte de conexão em 1 e 2): função regular da fonte AS-Interface Essa fonte AS-Interface possui uma saída indutiva. Quando for usada sem a árvore de cabos AS-Interface (medições de laboratório), inserir um condensador 470µ F/35V entre AS-Interface + e AS-Interface– para evitar oscilações (ver fig. 2) Dimensões, peso <table><tr><td>Largura w</td><td>91 mm</td></tr><tr><td>Altura h</td><td>124 mm</td></tr><tr><td>Profundidade d</td><td>102 mm + guia</td></tr><tr><td>Peso</td><td>ca. 890 g</td></tr></table> Normas, Certificações O equipamento está em conformidade com as seguintes normas: EMC: EN 61000-6-4 (emissão de interferências) (EN 55011, EN 55022, Classe B), EN 61000-6-2 e EN 61000-6-1 (resistência a interferências) VDE 0160W1 (resistente a variações transitorias)) Segurança: EN 60950-1, EN 60204-1, EN 50178, IEC 60950, UL 60950, UL 508, CAN/CSA-C22.2 No. 60950 (CULR) CAN/CSA-C22.2 No. 14 (CUL) Identificação CE segue Diretriz EMV e Diretriz para Baixas Tensões.		Largura w	91 mm	Altura h	124 mm	Profundidade d	102 mm + guia	Peso	ca. 890 g	Temperatura na superfície das laterais da carcaca não pode ultrapassar os 90°C (medição diretamente no metal). • esquerda/direita 15 mm • em cima/embaixo 25 mm Dados ambientais Temperatura ambiente T_{amb} • armazenagem/transporte -25°C...+85°C • carga total -10°C...+60°C • redução da carga +60°C...+70°C Tipo de proteção: IP20 (EN60529). Proteger contra umidade (inclusive condensação)! Segurança e proteção Ver anexo "Instalação e operação" Ver folha anexa "Instalação e Operação". Jamais operar o equipamento sem cabo de proteção. Segurança e proteção (Proteção contra / resistente a): • sobretensão (secundário) ✓ até 55V • sobrecarga ✓ • curto-circuito ✓ • funcionamento em vazio ✓ • excesso de temperatura ✓ • realimentação ✓ • fusível de entrada interno – • classe de proteção I (EN 60950-1) • baixa tensão de segurança PELV (EN 50178) T8A/250V HBC (IEC127), terminal L I (EN 60950-1) SELV (EN 60950-1), PELV (EN 50178) Observações/indicações: a) com funcionamento em vazio/carga total b) largura de banda 500kHz, medição 50Ω, <50mV_{pp} c) não-permissível
Largura w	91 mm									
Altura h	124 mm									
Profundidade d	102 mm + guia									
Peso	ca. 890 g									