Installationsanleitung

OpenOCD

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Pumpe und das Board angeschlossen und angeschaltet
- 2. Stellen Sie sicher, dass das Board resettet wird.
- 3. Öffnen Sie die zur Verfügung gestellten Projektordner namens filling the cup
- 4. Öffnen Sie im Root Verzeichnis des Projektordners ein Terminal
- 5. Öffnen Sie ein Terminal im Verzeichnis des Projektordners und führen Sie folgenden Befehl aus:

code .

- 6. Nun sollte sich Visual Stuido Code öffnen im Projektverzeichnis öffnen. Öffnen Sie in VS Code ein Terminal.
- 7. Führen Sie in dem VS Code Terminal folgenden Befehl aus

make openocd

Minicom


- 1. Öffnen Sie ein neues Terminal
- 2. Führen Sie folgenden Befehl aus:

minicom

3. Im geöffneten minicom Terminal müssen nun folgende Einstellungen angepasst werden:

```
Terminal - fs@fs-VirtualBox: ~/Schreibtisch
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe
Willkommen zu minicom 2.7.1
                         +----[Kommunikationsparameter]-
Ubersetzt am Dec 23 20| Geschwindigkeit Parität Datenb
Port /dev/ttyACM0, 06:|its Aktuelle Einstellung: 115200 8N
                              Drücken Sie CTRL-A Z | B: <prev>
                           C: 9600
D: 38400
                                              N: Ungerade U:
                                               0: Mark
                           Stopbits
                                               Q: 8-N-1
R: 7-E-1
                           Welche Einstellung? (<Enter> zum Ve
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7.1 | VT102 | Offline | tyACMO
4. Drücken Sie STRG + A und danach P
```

- 5. Drücken Sie die folgende Zeichen auf Ihrer Tastatur, während der Focus auf das minicom Terminal ist
 - a. WCN
- 6. Drücken Sie "ENTER"
- 7. Nun sollte minicom die passenden Einstellungen haben. Überprüfen Sie STRG + A und überprüfen Sie die Einstellungen in der Fußzeile des Terminals. Dort sollte mittlerweile das stehen: 9600 801
- 8. Stellen Sie sicher, dass die richtige Serielle Schnittstelle aktiviert ist. Das tun Sie mit STRG + A und danach O



9. WÄhrel Sie "Einstellungen zum seriellen Anschluss aus

```
Terminal - fs@fs-VirtualBox: ~/Schreibtisch
 Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe
Willkommen zu minicom 2.7.1
Opti+----
Uber| A - Serieller Anschluss : /dev/ttyACMO
Port| B - Pfad zur Lockdatei : /var/lock
     C - Programm zur Rufannahme :
Drüc| D - Programm zum Wählen
      E - Bps/Par/Bits
                                     : 9600 801
      F - Hardware Flow Control
      G - Software Flow Control
         Welchen Parameter möchten Sie ändern?
              Bildschirm und Tastatur
              Speichern als »dfl«
              Einstellungen speichern als ...
              Verlassen
CTRL-A Z for help | 9600 801 | NOR | Minicom 2.7.1 | VT102 | Offline | ttyACMO
```

10. Dort angekommen drücken Sie A auf der Tastatur und ersetzen die Zeichenkette

beginnend mit tty.... mit folgender Zeichenkette: ttyUSB0

- 11. Drücken Sie ENTER
- 12. Drücken Sie ESC

Nun sollte die Serielle Schnittstelle bereit sein. Lassen Sie das Minicom Fenster weiterhin geöffnet. Die Installation ist damit abgeschlossen


Benutzerhandbuch

Da wir nun OpenOCD und das Minicom vorbereitet haben, können wir nun das Programm starten.

 Das geöffnete VS Code Fenster im Rootverzeichnis beinhaltet ein Make Filfe. Mit diesem können wir nun die von VS Code zur Verfügung gestellte RUN Schaltfläche nutzen. Dazu navigieren Sie bitte in der linken Navigationsleiste auf folgendes Symbol:



2. Jetzt sollte folgende Ansicht zu sehen sein:



- 5. Das nächste Dropdown beinhaltet nun alle Verfügbaren Arbeitsplätze. Dort wählen Sie bitte "Arbeitsplatz 1" aus.
- 6. Sobald das Programm gestartet wird, werden Sie nun von der Anwendung instruiert

Programmausführung

- 1. Sie werden nun zunächst gebeten, den Becher zu kalibrieren
- 2. Ihnen wird das Gewicht des Bechers angezeigt
- 3. Über die USART Schnittstelle (minicom) können Sie nun mit der Taste P anfangen, das Wasser in den Becher zu füllen.

Falls der Becher vorzeitig von der Waage genommen wird, sollte hier die Wasserpumpe automatisch stoppen.

Falls das Wunschgewicht erreicht wurde, sollte man die Instruktion erhalten, den Becher wieder aufzuheben.

ACHTUNG: Der Becher muss vor einer neuen Iteration wieder geleert werden!

Funktions- und Programmbeschreibung

LED & Inputs PIO (Termin 2)

Aufgabe 1 LED einschalten:

```
int main() {
    PIOB<>PIO_OER = P27;
    // Initial ist alles auf Eingang geschaltet, mit dem Befehl schaltet man es dann auf
    Ausgang
    while (1)
    {
        PIOB<>PIO_CODR = P27;
        // Ausschalten // Frage1) Mit welchen Anweisungen wird die gelbe LED "L"
        ein- bzw. ausgeschaltet und warum?
        PIOB<>PIO_SODR = P27; // Einschalten
    }
}
```

Frage 1: Mit welchen Anweisungen wird die gelbe LED "L" ein- bzw. ausgeschaltet und

warum?

PIOB->PIO_CODR will turn the LED off, because CODR stands for Clear Output Data Register, and the LED isn't LOW Active PIOB->PIO SODR will turn the LED on

Frage 2: Auf welchen Speicherstellen und/oder in welchen Registern können Sie erkennen ob dei gelbe LED "L" ein oder ausgeschaltet ist=
Man sieht den Status der LED im PDSR Register

Aufgabe 2 Inputs

Frage) In welchen Registern müssen welche Bit gesetzt sein/werden, damit der Zustand der Taste über das Pin Data Status Register (PDSR) erfasst werden kann?

Diese Register müssen gesetzt werden:

```
PMC<>PMC_PCER0 = 0x01 << ID_PI0D | 1 << ID_PI0B;
PI0B->PI0_0ER = P27;
```

Auf welchen Speicherstellen kann man ablesen, ob die Taste gedrückt ist? (Hier Taste 1)

```
((PIOD->PIO_PDSR \& 0x1) != 0x1)
```

```
include <sam.h>
#define P27 lu << 27 //0.5 Hz is 2 sec (fast) int main()
{
PIOB<>PIO_OER = P27; // Initial ist alles auf Eingang geschaltet,
mit dem Befehl schaltet man es dann auf Ausgang
int waitingtime = 50000000;
/*
Mit welcher Taktfrequenz läuft der Prozessor? 84 MHz Untersuchen
Sie die Funktion ihres Programms auch mit
verschiedenen Optimierungsstufen. */
while (1) { for (int i = 0; i < waitingtime; i<+){};
PIOB<>PIO_CODR = P27; // Ausschalten
for (int i = 0; i < waitingtime; i<+){};
PIOB<>PIO_SODR = P27; // Einschalten
}
}
```

Kombinieren Sie die Programme aus Aufgabe 2 und 3. Schalten Sie bei jedem Tastendruck die

LED "L" aus.

Was erwarten Sie, wie der Tastendruck reagiert?

```
#include <sam.h>
#define P27 1u << 27
int main()
{
    PMC->PMC_PCER0 = 0x01 << ID_PIOD | 1 << ID_PIOB; //Activating
    PIOB->PIO OER = P27;
    int waitingtime = 8000000;
   while (1)
    {
    * Termin 2 Aufgabe 4: If button pressed, then blinking
                           If button !pressed, then led is turned
        Button is low active so we check for being not 1
        Led is high active, so SODR activates the led, CODR
ausschaltet
    while ( (PIOD->PIO PDSR & 0\times1) != 0\times1) {
            for (int i = 0; i < waitingtime; i++){};
            PIOB->PIO CODR = P27; // Ausschalten
            for (int i = 0; i < waitingtime; i++){};
            PIOB->PIO_SODR = P27; // einschalten
    //Led eingeschaltet (low active)
    PIOB->PIO SODR = P27; //Led eingeschaltet
    return 0;
}
Antwort:
While the button is pressed, it goes to the routine with the loops
and turn the LED on and off (blinking)
```

While the button is NOT pressed, the LED stays on because the program dont reach the routine of the "blinking"

Antwort

Solange der Button gedrückt ist, können die Schleifen durchgeführt werden und die LEDs blinken.

Ist die Taste nicht gedrückt, können die Blink-Schleifen nicht mehr erreicht werden und die LED behält den Zustand

TIMER WAVE MODE (Termin 3)

Aufgabe 1:

Es soll eine Kolbenhubpumpe, welche über PB27/TIOB0 angesteuert wird, betrieben werden. Die Pumpe benötigt ein symmetrisches Rechtecksignal mit einer Frequenz von ca. 50Hz. Sie könnten eine Zeitschleife programmieren. Hiermit würden Sie aber den Prozessor blockieren (Erinnerung an Termin 2). Besser ist es, Sie initialisieren einen Timer (Timer0) so, dass dieser selbstständig das Signal für die Pumpe an TIOB0 erzeugt.

ACHTUNG: Die Pumpe darf kein Dauerhighsignal erhalten.

Vervollständigen Sie die das gegebene Programm *Termin3Aufgabe1.c* entsprechend. Ergänzen und berichtigen Sie auch die Kommentare.

```
void generate pump signal() {
     * Termin 3 Aufgabe 1
    TCO->TC CHANNEL[0].TC CCR = TC CCR CLKDIS; // Counter Clock
Disable Command
    TCO->TC CHANNEL[0].TC CMR = TC CMR WAVE |
// Waveform mode is enabled
                                TC CMR WAVSEL UP RC |
// UP mode with automatic trigger on RC Compare
                                TC CMR TCCLKS TIMER CLOCK1 |
// MCK/2
                                TC_CMR_EEVT_XC0 |
// Use xc0 as external event instead of TIOB so that TIOB can also
be used as an output.
                                TC CMR BCPB SET |
TC CMR BCPC CLEAR; // Toogle TIAB output on RC Compare
    TCO->TC CHANNEL[0].TC RC = SystemCoreClock / 2 / 50; // 50Hz,
```

```
so we divide by the frequency we want
   TCO->TC_CHANNEL[0].TC_RB = TCO->TC_CHANNEL[0].TC_RC >> 1;

TCO->TC_CHANNEL[0].TC_CCR = TC_CCR_CLKEN | TC_CCR_SWTRG; //
Counter Clock Enable and Software Trigger Command
   PIOB->PIO_PDR = 1u << 27; // three columns, I want to work
with column B, not with Parallel IO
   PIOB->PIO_ABSR = 1u << 27; // select peripheral b
}</pre>
```

```
Berechnung
Prescaler = fCLK / (fA • RC)
84000000 / (50 * 2<sup>32</sup>) = 0,0003911554813385009765625
```

Aufgabe 2:

Erweitern Sie Ihr Programm so, dass die Pumpe durch Betätigung von Tasten eingeschaltet und abgeschaltet werden kann.

Welche Möglichkeiten haben Sie gefunden, um das Pumpensignal ein- bzw. auszuschalten?

..

Für welche Lösung entscheiden Sie sich und warum?

•••

```
int main() {
    PMC->PMC PCER0 = 1u << ID TC0; // I let TCLK0 pass durch
multiplexer
    PIOB->PIO_PER = 1u << 27; // pin controlled by pio
    PIOB->PIO OER = \frac{1}{u} << 27; // pin as output
    PIOB->PIO_CODR = 1u << 27; // pin low
    while(1) {
      if((PIOD \rightarrow PIO PDSR \& 0x1) != 0x1) {
      TCO->TC CHANNEL[0].TC CCR = TC CCR CLKDIS; // Counter Clock
Disable Command
      TCO->TC CHANNEL[0].TC CMR = TC CMR WAVE | // Waveform mode
is enabled
                                    TC CMR WAVSEL UP RC | // UP
mode with automatic trigger on RC Compare
                                    TC CMR TCCLKS TIMER CLOCK1 | //
MCK/2
                                    TC CMR EEVT XC0 |
// Use xc0 as external event instead of TIOB so that TIOB can also
```


```
be used as an output.
                               TC CMR BCPB SET |
TC CMR BCPC CLEAR; // Toogle TIAB output on RC Compare
                TCO->TC CHANNEL[0].TC RC = SystemCoreClock / 2 /
desired_frequency; // 50Hz, so we divide by the frequency we want
                TCO->TC CHANNEL[0].TC RB = TCO-
>TC_CHANNEL[0].TC_RC >> 1;
                TCO->TC CHANNEL[0].TC CCR = TC CCR CLKEN |
TC CCR SWTRG; // Counter Clock Enable and Software Trigger Command
                PIOB->PIO_PDR = 1u << 27; // three columns, I want
to work with column B, not with Parallel IO
                PIOB->PIO ABSR = 1u << 27; // select peripheral b
            } else if((PIOD->PIO PDSR & 0x1) != 0x2) {
                PIOB->PIO PER = 1; // three columns, I want to
work with column B, not with Parallel IO
        }
   // }
    return 0;
}
```

Wir können die Pumpe mit PIOB->PIO_PER = 1 ausschalten, da damit Kontrolle auf die PIO gelegt wird

Aufgabe 3:

Beschäftigen Sie sich mit der Initialisierung des Timer und versuchen Sie jedes Symbol der verschiedenen möglichen Pumpensignale darzustellen.

The following will make a clear connection between the required pictures and what we modified in our code, so that we could achieved the results.



```
SystemCoreClock / 2 / 50;

TCO→TC_CHANNEL[0].TC_RB = 
TCO→TC_CHANNEL[0].TC_RC / 2;
```

TCO-TC_CHANNEL[0].TC_RC =

Those are normal functioning conditions. Kein Signal refers to the situation when the "sink" is off.

es pumpt kein Signal Gewicht nimmt zu

Frequenz richtig


This one was the trickest to achieve. The secret is that Register B should be null. In terms of hardware, there is no period allowed of low signal, not even the smallest possible. It has to keep a high signal.



You have to remove TC_CMR_BCPC_CLEAR from TC_CMR. It doesn't allow the signal to be low (never clearing).



When RC (Register C) is too low -> then the Frequency is too high If you divide RC by something greater than two and assigned it to Rb -> then the High Period is smaller



If you divide Rc by something smaller than two and assigned it to Rb - > then Low period is bigger

TIMER CAPTURE MODE (Termin 4)

Aufgabe 1:

- Which values (count values, time) for the period duration to be determined at 500Hz do you expect?
 - Count value = 83986 (for both Timer Components at 500Hz frequency)
 - time = 200ms (1/500Hz)
- Which frequencies can we record with the selected initialisation?
 - Basically this question is left in the protocol with respect to old ARM processor with the sole purpose of determining how high can the frequency go until it overflows. So with Cortex M3 there is no need to answer that.
- Does the period duration change when the balance is loaded?

- Changing the mass (putting on the scale an object with a weight) will automatically change the frequencies (freq_Pin25 will decrease, freq_Pin28 will increase, and the distance inbetween is equal)
- zum Beispiel: 250g, freq_Pin28 = 471.70Hz, freq_Pin25 = 530.33

Aufgabe 2:

- Document which frequency decreases with increasing weight and which frequency increases with increasing weight.
 - Weight increases => Freq of PA7 (Pin 28) decreases, Freq of PA4 (Pin 25) increases

USART (Termin5)

Programmierung für eingebettete Systeme: Pointer, Peripherie,

USART, SWI

Aufgabe 1) Wie kann die USART-Schnittstelle auf dem Arduino Due initialisiert werden?

Antwort:

- Zunächst muss die "Peripheral Clock" eingeschaltet werden.
 - o PMC_PCER

 $PMC->PMC_PCER0 = 1u << ID_USART1;$

- Transmitter und Receiver müssen zurückgesetzt werden
 - o US_CR

USART1->US_CR = US_CR_RXDIS | US_CR_TXDIS | US_CR_RSTRX | US_CR_RSTTX;

- Baudrate muss eingestellt werden
 - US_BRGR

USART1->US_BRGR = SystemCoreClock / 16 / 9600;

- Mode muss eingestellt werden
 - US_MR

USART1->US_MR = US_MR_USART_MODE_NORMAL | // Normal mode

US_MR_USCLKS_MCK | // Master Clock is selected

US_MR_CHRL_8_BIT | // Character length is 8 bits

US_MR_PAR_ODD | // Odd parity

US_MR_NBSTOP_2_BIT | // 2 stop bit

US_MR_CHMODE_NORMAL; // Normal channel mode

- PIO Ports müssen eingeschaltet werden
 - o PIO_PDR

PIOA->PIO_PDR = PIO_PA13A_TXD1 | PIO_PA12A_RXD1;

- Transmitter und Receiver aktivieren
 - US_CR

USART1->US_CR = US_CR_RXEN | US_CR_TXEN;

Welche Pins werden für die Kommunikation verwendet, und welcher Controller ist damit verbunden?

Folgende 2 Pins werden genutzt:

Welcher Kontroller? USART1

PIOA->PIO_PDR = PIO_PA13A_TXD1 | PIO_PA12A_RXD1 -> Pin 16 und 17

Warum ist es wichtig, die Kommunikationsschnittstelle korrekt einzurichten?

Es müssen die richtigen Ports freigegeben (PIO) und die USART richtig eingestellt werden, damit gewährleistet ist, dass die Werte gesendet und empfangen werden können.

Aufgabe 2)

Welches Register wird verwendet, um ein Zeichen über die USART-Schnittstelle zu übertragen?

Antwort: Um das Zeichen dann zu senden muss das Zeichen in das US_THR Register gesetzt werden. Dabei ist zu beachten, dass das Register TXRDY auf 1 gesetzt ist und demnach das THR leer ist. Ist TXRDY auf 0 gehen die charactere verloren

Wie lässt sich überprüfen, ob die Übertragung erfolgreich war?

Antwort: US_CSR_RXRDY ist das Register, in dem man nachsehen kann, ob das character angekommen ist. Dabei landet es in US_RHR. Man muss allerdings überprüfen, ob OVRE Bit gesetzt ist, weil es sein kann, dass das RXRDY Bit schon vorher gesetzt war.

Alle Register überwacht man im US CSR Register.

USART1->US_CSR & US_CSR_RXRDY

Warum ist das Channel Status Register (US_CSR) relevant?

Antwort: Die ganzen Register die ihm Rahmen von Transmitting and Receiving genutzt werden, müssen über das CSR Register abgelesen werden (US_CSR_TXRDY, US_CSR_RXRDY)

Aufgabe 3)

Welche Register werden genutzt, um ein empfangenes Zeichen zu speichern und zu überprüfen?

Antwort: Zum Einen über das RXRDY Register, um zu prüfen, ob ein neues Zeichen angekommen ist und entsprechend das US RHR mit dem Inhalt der Übertragung.

Welche Rolle spielt das Channel Status Register (US_CSR) beim Empfangsprozess?

Antwort: Über das US_CSR Register lässt sich ermitteln, ob ein neues Zeichen empfangen wurde. Hier muss man dann prüfen, ob das US_RXRDY Register gesetzt ist im US_CSR

```
#include <sam.h>
#define PA12 1u << 12
#define PA13 1u << 13
int main(void)
  //PIOA->PIO PDR = PA12 | PA13;
  //PIOA->PIO ABSR &= ~(PA12 | PA13);
  PMC->PMC PCER0 = 1u << ID USART1;
 USART1->US CR = US CR RXDIS | US CR TXDIS |
US CR RSTRX | US CR RSTTX; // Receiver and transmitter
resetted and disabled
 USART1->US PTCR = US PTCR RXTDIS | US PTCR TXTDIS;
 USART1->US MR = US MR NBSTOP 2 BIT |
                  US MR PAR ODD |
                  US MR CHRL 8 BIT |
                  US MR CHMODE NORMAL |
                  US MR USCLKS MCK;
   USART1->US BRGR = SystemCoreClock / 16 / 9600;
 USART1->US CR = US CR RXEN | US CR TXEN; // Receiver
and transmitter enabled
 USART1->US\ TCR = 0;
```

```
PIOA->PIO PDR = PIO PA13A TXD1 | PIO PA12A RXD1;
 // init segment
//put 1 char
 char c = ' n A';
 char receivedC = ';';
 int x = 0:
 while(~USART1->US_CSR & US_CSR_TXRDY);
 USART1->US THR = c;
 // int check mask = 0xffffffff;
 // check mask = check mask & ~USART1->US CSR;
 while(~USART1->US_CSR & US_CSR_RXRDY);
 /// initially CSR is empty (000000) while we have
nothing to read.
 /// The whole condition of while is 0.
 /// Inverted is 1 and we don't leave the loop.
 /// when we have sth. to read,
 /// RXRDY turns to 1 => whole expr turns to 1 (sth.
not 0):
 /// inverted is 0 and we leave the loop.
 receivedC = USART1->US RHR;
 return 0;
```