

# מעבדה 2

התקני קלט –פלט

# מנהלי התקן–Device drivers

- אלו תוכניות קלט /פלט שמשתמשות בפקודות מכונה מיוחדות
- וכתובות מיוחדות על מנת לתקשר דרך לוח האם עם התקנים חיצונייים .
  - וכו'.. USB דיסקים , כרטיסי רשת , כרטיסי מסך, התקני +
  - מי שמספק את התוכנות הללו הם בדרך כלל היצרנים של התוכנות הללו .
    - ⋆ התוכנות הללו חיוניות לתקשורת עם ההתקנים.
- לעיתים מנהל ההתקן ממומש כולו או חלקו כרוטינות טיפול בפסיקות חומרה/תוכנה

# מנהלי התקן-Device drivers

- מי אחראי שתוכנת ה Driver תותקן במחשב? ▶
- (..HP ,ASUS) לחלק מההתקנים אחראי יצרן המחשב (HP ,ASUS ,
- לעיתים האחריות היא על מערכת הפעלה (כרטיסי רשת ) אמסך)
- הוספת הציוד ההיקפי נעשה על ידי המשתמש (מצלמת אינטרנט)
- ליום לעיתים קרובות הדרייבר מותקן אוטומטית כמעט תמיד
   עם החיבור למחשב המסופק על ידי היצרן המיועד ספציפית
   למערכת הפעלה מסויימת.

# שיטות קלט/פלט

- <u>כיצד נראה הקוד של מנהל ההתקן מבפנים??</u>
  - . תוכנות אלו מאוד תלויות בחומרה
- רובן כתובות בשפת אסמבלי או בפקודות מיוחדות בשפה רובן כתובות בשפת אסמבלי או בפקודות מיוחדות בשפה רובן כתובות בשפת אסמבלי או בפקודות מיוחדות בשפה רובן כתובות בשפת אסמבלי או בפקודות מיוחדות בשפה
  - מבחינת חברת אינטל, קיימות שתי שיטות קלט/פלט

    - ports קלט/פלט דרך
    - קלט/פלט ממופה זיכרון

# PORTS קלט-פלט דרך

- ים הם בעצם מרחב כתובות מיוחד ל-ק/פ PORT ▶
  - 0-65535 מרחב הכתובות הוא בין
- . למה שמשמש PORT מסוים, נקבע ברמת החומרה ו
  - (א סיביות PORT הוא בית אחד. (8 סיביות ▶
- וקצה CPU הוא מעין חוט שקצה אחד הוא ה PORT רוא מעין חוט שקצה אחד הוא ה רוא ה . השני הוא גורם חיצוני , בדרך כלל צ'פ על לוח האם

# PORTS קלט-פלט דרך

המתכנת צריך לקבל את מספרי ה-port הרלוונטיים, מה משמעותם ומה הפורמט של המידע שהם מספקים או מקבלים.

▶ הפקודות הבסיסיות ביותר של קלט/פלט דרך פורטים הם IN, OUT הפקודות

- : IN מבנה הפקודה •
- (AL למשל קריאת נתון מפורט מספר ) ▶
- ▶ IN AL,k
- ▶ IN AX,k
- ▶ IN EAX,k
- ▶ IN AL, DX
- ▶ IN AX,DX
- ▶ IN EAX,DX
  - רוא מספר בין 0-255. אם מספר פורט מספרו גדול יותר k ▶ ניגשים דרך DX.
- Port עם אוגר EAX ,EX משמעותו כתיבה ל OUT ,IN ▶ ים עוקבים (כמו זיכרון)

ע מבנה הפקודה OUT: (למשל כתיבת תוכן AL לפורט ) •

- OUT k,AL
- OUT k,AX
- OUT k,EAX
- OUT DX,AL
- OUT DX,AX
- OUT DX,EAX

- ⟨AX,EAX⟩ כאשר האופרנד המידע הוא יותר מבית אחד (AX,EAX)
  רים עוקבים.
  - לדוגמא, אם עושים 🕨

- OUT 100h,AX
  - ייכתב ל-AH ייכתב ל-AH ייכתב ל-AH ייכתב ל-port 100h.
    - לדוגמא הפקודה 🕨

▶ IN AL,60h


ע קלטה קוד של מקש נלחץ מהמקלדת. ▶

+ הפקודות:

- MOV AL,20h
- OUT 20h,AL
  - משמשים לדיווח על סיום טיפול בפסיקות חומרה ללוחהאם( הודעה לבקר הפסיקות).
    - + הפקודות:

- MOV DX,3D4h
- OUT DX,AX
  - שמנחים את 3D4h, 3D5h ים port- מהווים כתיבה ל-cport עמהווים כתיבה ל-cport עמהווים כתיבה ל-cort שמנחים את כרטיס המסך .

# בקר המקלדת



# בקר המקלדת למשל זה פורט 60H

- שבקר SCAN CODE מחזיק את ה 60H שבקר ה ההתקנים קיבל מהמקלדת
- ערך זה הוא 7 ביט (בין 0 ל 127) ה MSB (הביט הגבוהה) ערך זה הוא 7 ביט (בין 0 ל 127) ה מבדיל בין לחיצה לשחרור
  - **-0** לחיצה , 1=שחרור **-**0 **→**
  - פורט 61H משמש להודיע לבקר ההתקנים שהתו הנוכחי tipni (בקרא.

## בקר המקלדת

שימוש בפקודות IN ו-OUT בכדי לקרוא scancode של מקש שנלחץ דרך פורט 3255:

```
IN AL,60h //Read scancode from port 8255 (scancode saved in AL)

/*Signal to device controller of successful input*/
IN AL, 61h

OR AL,80H //(80h) = (100000000b)- turning MSB on

OUT 61h,AL

AND AL, 7Fh //(7Fh) = (01111111b) - turning MSB off

OUT 61h, AL
```

פקודת TEST מבצעת AND לוגי על שני האופרנדים מבלי לשנות אותם. כלומר, משפיעה אך ורק על אוגר הדגלים.

TEST AL,80h //Check if key was pressed (0) or released (1)

# קלט –פלט –ממופה זיכרון

- שיטת קלט/פלט שבה כתיבה /קריאה לכתובות זיכרון מסויימות משמעותה קלט/פלט.
- כתובות מסויימות של זיכרון מוקצות למטרות קלט /פלט
  - הדבר נקבע ברמת החומרה.
- ▲ בקר הזיכרון הוא זה שמזהה שמדובר בכתובת מיוחדת מסוג זה.
- ברמת התוכנית, ברמת פקודות המכונה, הקלט/פלט בא לידי ביטוי כפקודות רגילות של כתיבה לזיכרון .

# קלט –פלט –ממופה זיכרון


- במחשבי 386 השימוש בקלט/פלט ממופה זיכרון הוא נכראה בעיקר לכתיבה לזיכרון של כרטיס מסך.
- הסיבה לכך שיעד(הזיכרון של כרטיס המסך) הוא זיכרון וזה
   נוח להתייחס אליו כך,וגם משום שמדובר בכמויות אדירות
   של מידע.
  - כרטיס מסך עובד בשני מודים , מוד גראפי (פיקסלים) ומוד טקסטואלי.
    - אנחנו נעבוד במוד טקסטואלי.

# קלט –פלט –ממופה זיכרון

#### <u>עבודה עם כרטיס המסך </u>

- . כרטיס המסך מפרש את תוכן הזיכרון שלו לתצוגה על המסך
- במוד טקסטואלי , המסך מחולק למשבצות, בכל משבצת מופיעה אות. ▶
  - ⋅ התיאור בזיכרון מחולק ל שתי משבצות:
    - בית שהוא קוד אסקי של האות 🕨
  - בית מאפיינים המגדיר צבע אות וצבע הרקע 🕨
- B , ירוק G אדום, R אדום, G אדום, C אדום, C רוק רמטיים C אדום, C רוק.
  - צבעי המסך מתקבלים משילוב של עוצמות של הצבעים הללו.

- ופורט D4h כרטיס המסך מחובר למעבד על ידי פורטים 3D4h כרטיס המסך מחובר למעבד על ידי פורטים 3D5h וכמו כן כרטיס המסך "נמצא" בסגמנט
- כלומר פניה לכתובת זיכרון בסגמנט זה משמעותה פניה לכרטיס המסך עצמו.
  - כל משבצת במצב טקסט מיוצגת על ידי שני בתים, שהם בעצם כתובות בזיכרון בסגמנט B800h.
- רבית הראשון (הזוגי)מכיל את התו האסקי שיוצג על המסך ▶ באותה נקודה.
  - רבית השני (האי-זוגי) מכיל את המאפיינים של התו (attributes) של התו (צבע ,צבע רקע,
    - . בהירות,הבהוב , ▶



- בעזרת פורטים 3D4h ו- 3D5h אפשר לשלוט על <u>גודל הסמן,</u>
   <u>מיקום הסמן, ועל הנקודה שתוצג בפינה השמאלית העליונה</u>
   <u>של המסך.</u>
- פורט <u>3D4h הוא</u> אוגר הפקודה-הוא קובע איך אפשר לפרש את הנתון שמועבר לפורט <u>3D5h.</u>
  - בדרך כלל נעבוד כך >

- MOV DX, 3D4h
- OUT DX,AX
  - את הערך AL מכיל את הערך לפורט 3D4h מכיל את הערך לפורט 3D5h לפורט 3D5h
    - לכל הגדרה כזאת יש להעביר ערך של 16 ביט (2 בתים) 🕨
      - לכן יש צורך ב 2 כתובות לפורט. ( ע"י OUT ▶

מוד המסך נקבע על ידי פסיקה 10h

```
<u>קביעת מוד מסך - דוגמא</u>
```

```
MOV AH,0 ; Select function = 'Set mode'
```

MOV AL,1; 40 by 25 color image

INT 10h; Adapter initialized. Page 0 displayed

```
B - Blink (1 - Foreground character blinks)
R - Red
G - Green
B - Blue
I - Intensity (0 - Low, 1 - High)
```

קביעת גודל סמן:



(14 עד 0) מפורט לתצוגת עליון עליון מפורש 3D5h פורט 3D4h תוכן 10 בפורט 10 בפורט

תוכן 11 בפורט 3D4h: פורט 3D5h מפורש כגבול תחתון לתצוגת הסמן (1 עד

(14 וגבול עליון 15 בעל גבול תחתון 15 וגבול עליון 💠

#### ;Setting maximum cursor

MOV DX, 3D4h

MOV AX,000Ah; Border value = 0, Command = 10 (upper border)

**OUT DX,AX** 

MOV AX, 0F0Bh; Border value = 15, Command = 11 (lower border)

**OUT DX,AX** 

;Setting minimum cursor

MOV DX,3D4h

MOV AX,0E0Ah; Border value = 14, Command = 10 (upper border)

OUT DX,AX

MOV AX,0F0Bh ;Border value = 15, Command = 11 (lower border)

**OUT DX,AX** 

#### קביעת גודל\גבולות מסך:

תוכן 12 בפורט 3D4h: פורט 3D5h מפורש כבית עליון לנקודת ההתחלה של תצוגת המסך (היסט בבתים מתחילת סגמנט B800h).

תוכן 13 בפורט 3D4h: פורט 3D5h מפורש כבית תחתון לנקודת ההתחלה של תצוגת המסך (היסט בבתים מתחילת סגמנט B800h).

#### קביעת גודל\גבולות מסך – דוגמא

```
MOV DX,3D4h ; 3D4h - 3D5h: Display adapter ports
```

MOV AL,12 ; Display position high byte register

MOV AH,BH ; Move desired high byte value to AH

OUT DX,AX; Output AL to port 3D4h, AH to port 3D5h

MOV DX,3D4h ; 3D4h - 3D5h: Display adapter ports

MOV AL,13 ; Display position low byte register

MOV AH,BL ; Move desired low byte value to AH

OUT DX,AX; Output AL to port 3D4h, AH to port 3D5h

#### קביעת מיקום סמן:

תוכן 14 בפורט 3D5h: פורט 3D5h מפורש כבית עליון למיקום הסמן (היסט בבתים מתחילת סגמנט (B800h).

תוכן 15 בפורט 3D5h: פורט 3D5h מפורש כבית תחתון למיקום הסמן (היסט בבתים מתחילת סגמנט (B800h).

```
מיקום סמן - דוגמה
```

```
MOV DX,3D4H; Point to 3D4H - 3D5H port pair
MOV AL,14 ; Address of cursor register pos high byte
MOV AH,BH ; Get desired value of cursor pos high byte
OUT DX,AX ; Port(3D4h) = 14, Port(3D5h) = Value of BH
MOV AL,15 ; Address of cursor register pos low byte
MOV AH,BL ; Get desired value of cursor pos low byte
OUT DX,AX ; Port(3D4h) = 15, Port(3D5h) = Value of BL
```