Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет Навчально-науковий інститут комп'ютерних інформаційних технологій Кафедра комп'ютеризованих систем управління

Лабораторна робота №1 з дисципліни «Телекомунікаційні технології комп'ютерних мереж» на тему «Канали передачі даних»

> Виконав: студент ННІКІТ групи СП-325 Клокун В. Д. Перевірив: Пушкін Ю. О.

Київ 2018

1 МЕТА РОБОТИ

Ознайомлення з видами і характеристиками різноманітних каналів передачі даних.

2 Контрольні запитання

2.1 Класифікація кабелів в залежності від області застосування (кручена пара)

В залежності від основної області застосування і відповідно конструкції, кабельні вироби для структурованих комп'ютерних мереж на основі кручених пар поділяються на 4 основні види:

- 1. Горизонтальний кабель.
- 2. Магістральний кабель.
- 3. Кабель для шнурів.
- 4. Провід для перемичок.

2.2 Які бувають види скруток кручених пар?

За видами скрутки провідників горизонтального кабеля розрізняють парну і четвірочну скрутки.

2.3 Для чого застосовується екранування?

Екранування застосовують для підвищення перехідного загасання, зниження рівня електромагнітної інтерференції і для підвищення перешкодозахищеності.

2.4 Які бувають конструкції горизонтальних кабелів?

Бувають такі конструкції горизонтальних кабелів типу «кручена пара»:

- 1. UTP неекранована кручена пара.
- 2. STP екранована кручена пара, екран індивідуальний.
- 3. S/UTP екранована кручена пара, екран загальний.
- 4. S/STP екранована кручена пара, екран індивідуальний та загальний.

2.5 Які бувають типи оптоволоконних кабелів?

За призначенням волоконно-оптичні кабелі можна розділити на:

- 1. Монтажні (сполучні). Використовуються для механічної комутації і підключення апаратури.
- 2. Об'єктові. Використовуються для високошвидкісних з'єднань усередині будівель. Як правило, у них використовується покриття, що погано поширює горіння, виділяє малу кількість диму і не містить галогенів (LSF/0H low smoke and fume, zero halogen).
- 3. Міські, зонові. З'єднують будинки, райони, міста, області. Зазвичай мережі, побудовані з їх використанням, мають довжину від 1 до 100 км.
- 4. Магістральні. Призначені для передачі інформаційних потоків на великі відстані, для цього використовуються кабелі з дуже якісними оптичними волокнами.

За місцем прокладки:

- 1. По підземних комунікаціях телефонних та інших служб.
- 2. Призначені для прокладки в грунті. Посилена броня, захист від гризунів.
- 3. Підвісні (на стовпах освітлення, трубостійках, контактних опорах залізниць, опорах ліній електропередач тощо).
- 4. Підводні.

2.6 Конструкція оптичного волокна

Типова конструкція кабельного сердечника модульного типу складається з:

- 1. Оптичного волокна в буфері або службової жили з м'якого мідного дроту.
- 2. Гідрофобного заповнювача.
- 3. Оболонки оптичного модуля.
- 4. Скріплюючого елементу.
- 5. Центрального силового елементу.
- 6. Проміжної оболонки кабелю.
- 7. Силового елементу.
- 8. Захисної оболонки.

2.7 Що таке зварювання оптичного волокна?

Зварювання оптичного волокна — це один з основних способів створення нероз'ємних з'єднань оптичних волокон. Суть зварювання оптичного волокна полягає у нагріві кінців волокон електричної дугою. Перевагами такого способу є надійність, довговічність і крихітний рівень загасання.

2.8 Чим відрізняються одномодові і багатомодові кабелі?

В одномодовому кабелі використовується центральний провідник малого діаметру, що близько до довжини хвилі світла, — від 5 мкм до 10 мкм. При цьому практично всі промені світла розповсюджуються вздовж оптичної осі світлодіода, не відбиваючись від зовнішнього провідника. Такий кабель має дуже низький коефіцієнт затухання.

У багатомодових кабелях використовуються більш широкі центральні провідники — зазвичай від 50 мкм до 100 мкм, в яких одночасно розповсюджуються декілька світлових променів під різними кутами.

Таким чином, багатомодові кабелі використовують в основному для передачі даних на швидкостях не більше 10 Гбіт/с на невеликі відстані (300–2000 м), а одномодові — для передачі даних на надвисоких швидкостях на відстані до декількох сотень кілометрів.

2.9 Що таке мода?

Поняття «мода» описує режим розповсюдження світлових променів у серцевині кабеля. Мода — це кут відбивання променя світла, його шлях.

2.10 Які ви знаєте параметри оптичних кабелів?

Оптичні кабелі характеризуються такими параметрами:

- 1. Центральний силовий елемент.
- 2. Кількість оптичних волокон в модулі (шт.).
- 3. Діаметр модуля (мм).
- 4. Максимальний зовнішній діаметр кабеля (мм).
- 5. Мінімальний радіус кривизни (Ø).
- 6. Допустима розтягуюча сила (Н).
- 7. Температура експлуатації (°С).
- 8. Допустима роздавлююча сила (Н/см).

В свою чергу оптичні волокна характеризуються такими параметрами:

- 1. Затухання. Потужність сигналу зменшується через поглинання світла матеріалом волокна та домішками, розсіювання світла через неоднорідність густини волокна, а також через кабельні спотворення, обумовлені деформацією кабеля під час монтажу. Вимірюється в дБ/км.
- 2. Хроматична дисперсія. Сигнал спотворюється через те, що хвилі різної довжини розповсюджуються вздовж волокна з різною швидкістю. Оскільки прямокутний імпульс має спектр ненульової ширини, хвилі, що його складають, досягають виходу волокна з різними затримками через хроматичну дисперсію, і фронт імпульсу стає «розмитим». Хроматична дисперсія оцінюється відношенням різниці часу розповсюдження двох хвиль в пікосекундах у волокні певної довжини, зазвичай 1 км до різниці довжин хвиль в наносекундах, і тому вимірюється в пс · км/нм.
- 3. Поляризаційна модова дисперсія. Світлова мода має дві взаємно перпендикулярні поляризаційні складові. У хвилі з ідеальним поперечним перерізом, тобто колом, ці складові розповсюджуються з однаковою швидкістю. Оскільки реальні хвилі завжди мають певну «овальність», то й швидкості складових відрізняються, що призводить до поляризаційної дисперсії. Цей вид дисперсії зростає пропорційно кореню квадратному від довжини кабеля, тому вимірюється в нс/√км.

2.11 Які бувають типи коаксіальних кабелів?

За техніко-експлуатаційними характеристиками розрізняють широко- та вузькосмугові коаксіальні кабелі. Широкосмугові кабелі використовуються для аналогового широкосмугового передавання. Вузькосмугові кабелі застосовують для цифрового передавання.

Також відрізняють «товстий» і «тонкий» коаксіальні кабелі. «Товстий» коаксіальний кабель був розроблений для мереж Ethernet 10Base-5. Цей кабель має зовнішній діаметр приблизно 12 мм, діаметр внутрішнього провідника 2,17 мм, хвильовий опір 50 Ом, і затухання на частоті 10 МГц не гірше 18 дБ/км, однак, погано гнеться, що робить його незручним для монтажу.

«Тонкий» коаксіальний кабель призначений для мереж Ethernet 10Base-2. Його зовнішній діаметр складає близько 50 мм, діаметр внутрішнього провідника — 0,89 мм та хвильовий опір 50 Ом. Його механічні та електричні характеристики гірші за характеристики «товстого» кабеля.

2.12 Як можна зовні відрізнити товстий і тонкий коаксіал?

За діаметром. Крім цього, «товстий» коаксіальний кабель зазвичай вироблявся яскраво-жовтого кольору, а тонкий — чорного або сірого.

3 Висновок

Виконуючи дану лабораторну роботу ми ознайомились з видами і характеристиками різноманітних каналів передачі даних.