# ДОМАШН€ ЗАВДАННЯ №1

#### Використання MATLAB для створення передаточних функцій

# $\Phi$ ункція tf()

Виклик функції tf(n,m),

де n – вектор коефіцієнтів чисельника передаточної функції;

m — вектор коефіцієнтів знаменника передаточної функції.

Вона служить для утворення передаточної функції ланок або системи в цілому.

#### Приклад 1.

Необхідно утворити передаточну функцію  $W(S) = \frac{2S+5}{S^3+2S+1}$ . У даному випадку вектори коефіцієнтів чисельника та знаменника передаточної функції мають вигляд: n = [2,5], m = [1,0,2,1].

Процедура утворення передаточної функції W(S) має вигляд:

```
>> n=[2 5];
>> m=[1 0 2 1];
>> ws=tf(n,m)
```

Результатом виконання буде створена передаточна функція:

```
Transfer function:
2 s + 5
-----
s^3 + 2 s + 1
```

Функцію ws = tf(n,m) можна також представити у наступному вигляді:

```
>> ws=tf([2,5],[1,0,2,1])
```

Результат виконання буде аналогічним – утворення передаточної функції.

```
Transfer function:

2 s + 5

-----

s^3 + 2 s + 1
```

# Функція pole() та zero()

Функції призначені для визначення, відповідно, полюсів та нулів передаточної функції W(S). Вони мають вигляд:

```
pole(ws)
zero(ws)
```

де ws – назва передаточної функції, заданої оператором tf(). Нулями передаточної функції називаються корені чисельника, а полюсами – корені знаменника.

#### Приклад 2.

Необхідно визначити полюса та нулі передаточної функції *ws*, отриманої у Прикладі 1. Процедури в MATLAB будуть мати вигляд:

```
>> ws=tf([2,5],[1,0,2,1]); 
>> P=pole(ws)
```

Результатом виконання будуть:

```
P =

0.2267 + 1.4677i
0.2267 - 1.4677i
-0.4534

>> z=zero(ws)
z =

-2.5000
```

# Функція roots() та poly()

Функції призначені, відповідно, для обчислення коренів поліному та його відновлення за значеннями коренів. Ці функції мають вигляд: roots(P)

poly(r)

де Р – вектор коефіцієнтів полінома;

r – вектор коренів полінома.

#### Приклад 3.

Необхідно знайти корені рівняння  $S^3 + 3S^2 + 4$  та за коренями відновити поліном. У даному випадку  $P = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ . Процедури вирішення будуть мати вигляд:

```
>> P=[1 3 0 4];
>> r=roots(P)

r =
    -3.3553
    0.1777 + 1.0773i
    0.1777 - 1.0773i
>> P=poly(r)

p =
    1.0000    3.0000    -0.0000    4.0000
```

Функції roots() та poly() використовують для визначення полюсів та нулів в умовах, коли за певних причин функції pole() та zero() не можуть дати розв'язок.

# Функція сопу()

Функція застосовується для множення поліномів. Вона має наступний вигляд: conv(P,q)

де P, q – вектори коефіцієнтів поліномів P(S) та q(S).

#### Приклад 4.

Необхідно перемножити поліноми  $P(S) = 3S^2 + 2S + 1$  та q(S) = S + 4. Процедури в MATLAB будуть мати вигляд:

```
>> P=[3 2 1];

>> q=[1 4];

>> G=conv(P,q)

G =

3 14 9 4

Abo G = 3S^3 + 14S^2 + 9S + 4.
```

# Функція polyval()

Функція призначена для обчислення значень полінома при заданому значенні змінної. Функція має вигляд:

polyval(n,k),

де n – вектор коефіцієнтів полінома;

k — значення змінної S.

## Приклад 5.

Необхідно визначити значення полінома  $P(S) = 3S^2 + 2S + 1$  при S = -2

Розв'язком буде:

```
>> n=[3 2 1];
>> P=polyval(n,-2)
P =
```

# Додавання передаточних функцій

Додавання передаточних функцій відбувається за допомогою оператора «+».

#### Приклад 6.

Необхідно додати наступні передаточні функції:

$$W_1(S) = \frac{10}{S^2 + 2S + 5}$$
 to  $W_2(S) = \frac{2S^2 + 12S + 15}{S^3 + 3S^2 + 7S + 5}$ 

Розв'язок матиме наступний вигляд:

Аналогічно здійснюється віднімання, множення та ділення передаточних функцій, за допомогою операторів «-», «\*» та «/» відповідно.

# Функція ргтар()

Функція pzmap() показує розташування полюсів та нулів передаточної функції на комплексній площині S. Функція має вигляд: pzmap(W), де W — назва передаточної функції.


#### Приклад 7.

Представити на площині S нулі та полюса функції

$$W(S) = \frac{6S^5 + 18S^4 + 25S^3 + 75S^2 + 4S = 12}{S^5 + 6S^4 + 14S^3 + 16S^2 = 9S = 2}$$

Процедура визначення полюсів та нулів передаточної функції виглядає наступним чином:

Результатом виконання процедур буде:



Тут кружечки — нулі, зірочки — полюса на площині S. В даному випадку на малюнку вказано лише два полюса, так як чотири кореня рівняння дорівнюють -1.

# Робота з передаточними функціями в MATLAB, дослідження частотних характеристик систем управління

## Функція series()

Використовується для утворення передаточної функції системи, що складається з послідовного з'єднання ланок. Вона має вигляд:

$$series(g_1, g_2)$$

де  $g_1$  та  $g_2$  – передаточні функції послідовно з'єднаних ланок.

Приклад 1. Якщо структурна схема має вигляд:

$$\begin{array}{c|c} R(S) & U(S) & G_2(S) \end{array}$$

Необхідно отримати передаточну функцію:

$$G(S) = \frac{Y(S)}{R(S)}$$

Якщо передаточні функції ланок:

$$G_1(S) = \frac{U(S)}{R(S)} = \frac{S+1}{S+2}, \ G_2(S) = \frac{Y(S)}{U(S)} = \frac{1}{5S^2}$$

Відповідь: добуток передаточних функцій ланок.


# Функція parallel()

Використовується для утворення передаточної функції системи, що складається з паралельного з'єднання ланок. Вона має вигляд:

$$parallel(g_1, g_2)$$

де  $g_1$  та  $g_2$  – передаточні функції паралельно з'єднаних ланок.

Приклад 2. Якщо структурна схема має вигляд:



Необхідно отримати передаточну функцію:

$$G(S) = \frac{Y(S)}{R(S)}$$

Якщо передаточні функції ланок:

$$G_1(S) = \frac{Y_1(S)}{R(S)} = \frac{S+1}{S^2 + 3S + 1}, \ G_2(S) = \frac{Y_2(S)}{R(S)} = \frac{S+2}{S^2 + S + 3}.$$

# Функція feedback()

Застосовується для утворення передаточних функцій замкненої системи за відомими передаточними функціями розімкненої системи та ланцюга зворотного зв'язку. Функція має вигляд:


 $feedback(g,q,\pm 1)$ 

де g – передаточна функція розімкненої системи;

q — передаточна функція ланцюга зворотного зв'язку;

 $\pm 1$  – вказує на вид зворотного зв'язку (-1 – додатній, +1 – від'ємний).

Приклад 3. Якщо структурна схема має вигляд:



Передаточні функції ланок мають вигляд:

$$G_1(S) = \frac{S+1}{S+2}, G_2(S) = \frac{1}{5S^2}$$


Передаточна функція ланцюга зворотного зв'язку утворює від'ємний зворотний зв'язок з коефіцієнтом передачі, що дорівнює 1. необхідно отримати передаточну функцію замкненої системи управління:

$$G(S) = \frac{Y(S)}{R(S)}.$$

$$G(S) = \frac{G_1(S) \cdot G_2(S)}{1 + G_1(S) \cdot G_2(S)}$$

>> n1=[1 1];

Приклад 4. Якщо структурна схема має вигляд:



Передаточні функції ланок мають вигляд:

$$G_1(S) = \frac{S+1}{S+2}, G_2(S) = S+0.5$$

Необхідно отримати передаточну функцію:

$$G(S) = \frac{Y(S)}{R(S)}$$

#### Розв'язок:

## Функція min real()

Дозволяє виконати скорочення передаточної функції за наявності однакових співмножників у чисельнику та знаменнику. Функція має вигляд:  $min\ real(G)$ .

Приклад 5. Нехай передаточна функція системи управління має вигляд:

$$G(S) = \frac{S^2 + 4S + 3}{S^3 + S^2 + 2S + 2}$$

Необхідно виконати скорочення, якщо в чисельнику та знаменнику  $\varepsilon$  однакові співмножники.

#### Рішення буде мати вигляд:

Досліджувати перехідні процеси в системах управління можна наступними методами:

- безпосередній вирішення диференціальних рівнянь, що описують динаміку системи управління;
  - за допомогою перетворень Лапласа передаточної функції системи;
  - за допомогою вбудованої функції *step*().

Всі ці підходи можна реалізувати в MatLab.

Для дослідження перехідних процесів за допомогою перетворень Лапласа необхідно отримати зворотне перетворення Лапласа передаточної функції ланки Y(S) та представити його графічно, а по тім за виглядом графіка визначити вид перехідного процесу (аперіодичний, коливальний) та його тривалість.

# Функція ezplot()

Функція призначена для графічного відтворення результату. Функція має вигляд:  $ezplot(Y(t), x_k\,, x_n)$ 

де Y(t) - функція, записана у символьному вигляді (береться в лапки);  $x_k$ ,  $x_n$  - діапазон зміни аргументу, в даному випадку t.


#### Приклад 6.

Нехай обернене представлення функції має вигляд  $y(t) = 0.5e^{-0.5t}$ 

Тоді процедура відтворення графіка буде мати вигляд:

```
>> y='0.5*exp(0.5*t)';
>> ezplot(y,0,3)
```

#### Результат:



# **Функція** step()

Функція обчислює реакцію системи управління на одиничний ступінчатий вплив. Якщо метою дослідження  $\epsilon$  отримання графіка, то функція записується наступним чином: step(g,t)

При цьому графік буде отримано автоматично із позначенням змінних по осях. Якщо ж графік потрібен для іншої мети, то функція записується із зазначенням аргументів лівої частини:

```
[y,t] = step(g,t)
```


Після цього для утворення графіка застосовується функція plot(t, y)

#### Приклад 7.

Необхідно визначити перехідну характеристику системи управління, передаточна функція якої має вигляд:

$$Y(S) = \frac{5400}{2S^2 + 2.5S + 5402}$$

#### Розв'язок:



# Функція bode()

Амплітудно-частотна та фазочастотна характеристики будуються в Matlab за допомогою функції bode().

Ця функція записується наступним чином: bode(g).

#### Приклад 8.

Необхідно побудувати частотні характеристики ланки, передаточна функція якої має вигляд:

$$Y(S) = \frac{0.5S + 1}{S(2S + 1)}$$

Розв'язок.

```
>> n=[0.5 1];
>> m=[2 1 0];
>> g=tf(n,m);
>> bode(g)

File Edit View Insert Tools Desktop Window Help

Bode Diagram

40

Bode Diagram

40

-120

-130

-100

Frequency (rad/sec)
```

Тут частота вимірюється в «рад/с» і представляється у логарифмічному масштабі. Амплітуда вимірюється в децибелах, фаза — в градусах.

Якщо необхідно побудувати діаграму в області бажаних частот використовується функція:  $\log space(a,b,n)$ 


де a - початкове значення частоти;

b - кінцеве значення частоти;

n - число точок в заданому діапазоні.

В такому випадку для заданого прикладу процедура рішення буде мати наступне значення:

```
>> n=[0.5 1];
>> m=[2 1 0];
>> g=tf(n,m);
>> w=logspace(-1,3,200);
>> bode(g,w)
```




# Функція nyquist()

Амплітудно-фазову характеристику можна побудувати, використовуючи функцію nyquist(g). Приклад 9.


Необхідно побудувати амплітудно-фазово частотну характеристику ланки, передаточна функція якої

$$Y(S) = \frac{0.5}{S^3 + 2S^2 + S + 0.5}$$

Розв'язок.




Визначити передаточну функцію системи, що задана наступною структурною схемою:




# Варіант №2


Визначити передаточну функцію системи, що задана наступною структурною схемою:



## Варіант №3




Визначити передаточну функцію системи, що задана наступною структурною схемою:




## Варіант №5

Визначити передаточну функцію системи, що задана наступною структурною схемою:




#### Варіант №6


Визначити передаточну функцію системи, що задана наступною структурною схемою:



#### Варіант №7




Визначити передаточну функцію системи, що задана наступною структурною схемою:




# Варіант №9


Визначити передаточну функцію системи, що задана наступною структурною схемою:



## Варіант №10




Визначити передаточну функцію системи, що задана наступною структурною схемою:




## Варіант №12


Визначити передаточну функцію системи, що задана наступною структурною схемою:



## Варіант №13




Визначити передаточну функцію системи, що задана наступною структурною схемою:




## Варіант №15

Визначити передаточну функцію системи, що задана наступною структурною схемою:




## Варіант №16

Визначити передаточну функцію системи, що задана наступною структурною схемою:



#### Варіант №17

Визначити передаточну функцію системи, що задана наступною структурною схемою:



#### Варіант №18

