СЕМИНАР 5


Немного про тестирование и отладку ПО подводных систем Подключение kx_pult к проекту Составление математической модели Моделирование системы

«Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живете»

Тестирование и отладка ПО

Тестирование и отпадка ПО - процесс, позволяющий получить программное обеспечение, функционирующее с требующимися характеристиками в заданной области входных данных.

- тестирование деятельность, направленная на обнаружение ошибок;
- отладка деятельность, направленная на установление точной природы известной ошибки, а затем на исправление этой ошибки;



Тестирование ПО

Уровни Тестирования:

- 1. Модульное тестирование (Unit Testing)
- 2. Интеграционное тестирование (Integration Testing)
- 3. Системное тестирование (System Testing)
- 4. Операционное тестирование (Release Testing).
- 5. Приемочное тестирование (Acceptance Testing)

Тестирование ПО

Инструменты тестирования:

- 1. Автоматизированные средства (Google Tests и т.п.)
- 2. Средства Qt. QtTests
- 3. kx_pult
- 4. и т.п.


Отладка ПО

Отладка – это комплексный процесс по выявлению и исправлению

дефектов в программном обеспечении

Отлаживать код вдвое сложнее, чем писать. Поэтому, если при написании программы вы используете весь свой интеллект, вы по определению недостаточно умны, чтобы её отладить.

Брайан Керниган



Отладка ПО

Основные этапы:

- воспроизведение дефекта (любым из доступных способов);
- анализ дефекта (поиск причины возникновения дефекта root-cause);
- дизайн исправления дефекта (и возможно ревью, если есть альтернативы);
- кодирование исправления дефекта (и какие-либо активности связанные с кодированием);
- валидация исправления;
- интеграция исправления в кодовую базу или целевую систему;
- дополнительные валидации после интеграции (при необходимости).

Отладка ПО. Методики отладки

- 1. Запуск программы из под отладчика (Debug-mode)
- 2. Логирования кода вывод в файл (или консоль и т.п.) (qDebug(), kx_pult)
- 3. Анализ кода без исполнения программы
- 4. Анализ поведения системы или её части
- 5. Unit тестирование
- 6. Прототипирование
- 7. Отладка с помощью memory-dump-ов
- 8. Профилирование кода (если необходима оптимизация производительности)
- 9. и.т.п.

Отработка ПО подводной системы

Отработка ПО – деятельность, направленная на то, чтобы качество ПО подводной системы соответствовало Т3.

Включает в себя тестирование, настройку и отладку ПО.



Отработка ПО подводной системы

Этапы отработки ПО:

- Отработка алгоритмов на моделях и имитаторах подсистем НПА;
- 2. Полунатурная отработка ПО;
- 3. Натурная отработка подводной системы.



Отработка ПО подводной системы в натурных условиях





Полунатурная отработка ПО






Полунатурная отработка ПО




Отработка алгоритмов на моделях и имитаторах




Приложение.kx_pult.

Kx_pult:


- Выводит текущие переменные ПО;
- Предоставляет интерфейс для чтения/записи настроечных коэффициентов ПО ПРТС.




kx_pult. Коэффициенты



kx_pult. Коэффициенты



kx_pult. Коэффициенты. k_description.h



Подключить к проекту исходники

Создать в проекте массивы под х и k

Создать объект класса передачи х-ов

Создать объект класса приема/передачи коэффициентов

Hастроить обмен с kx_pult

- 1.Подключить к проекту исходники, в которых написана реализация механизма обмена данными с kx_pult (передача x-ов и коэффициентов):
- 1. kx_protocol.h, kx_protocol.cpp классы передачи х-ов
- 2. configdata.h, configdata.cpp классы для чтения данных из configфайлов, в которых будут прописаны ір и порты для ethernet-соединения (нужно для класса x-ов)
- 3. qkx_coeffs.h, qkx_coeffs.cpp классы передачи k-тов
- 4. qpiconfig.h, qpiconfig.cpp классы для чтения данных из config-файлов, в которых будут прописаны ip и порты для ethernet-соединения

^{*}кроме того, для корректной работы модулей в .pro файле проекта необходимо добавить модуль network

2. Создать в проекте массивы под переменные и коэффициенты

main.cpp

```
👐 Seminar7/ROV_Model/ROV_Mod... 🔻 🗙 🥏 main(int, cha
#include < OCoreApplication>
#include "su rov.h"
double X[2000][2];
int main(int argc, char *argv[]) {
...QCoreApplication a(argc, argv);
····SU_ROV·su;
....return a.exec();
```

Ваш Класс СУ.h

```
qkx_coeffs.h
                                         🔐 🕶 Seminar7/ROV_Model/ROV_Mod... 🔻 🗙 🔷 K: QVe
       Seminar7/ROV_Model/ROV_Mo...* ▼ | X | ❖ K: Q
                                             #include "qkx_coeffs.h"
     #ifndef SU_ROV_H
     #define SU ROV H
                                             #include <QDataStream>
                                             #include <QThread>
     #include <00bject>
                                             OVector<double> K;
     #include "kx_protocol.h"
     #include "gkx_coeffs.h"
     #include "pult_protocol.h"
     #include "rov_model.h"
11
     extern double X[2000][2];
     extern QVector<double> K;
```

НЛО №0. Спецификатор extern

- Спецификатор extern сообщает компилятору, что следующие за ним типы и имена переменных объявляются где-то в другом месте.
- Если при объявлении выделяется память под переменную, то процесс называется определением. Использование extern приводит к объявлению, но не к определению. Оно просто говорит компилятору, что определение происходит где-то в другом месте программы.

- 3. В проекте создать
- 3.1. объект класса Qkx_coeffs (класса приема/передачи коэффициентов)
- K_Protocol = new Qkx_coeffs("название_конфиг_файла", "индекс_к_в_конфиге");
- 3.2. объект класса x_protocol (класса передачи x-ов): X_Protocol = new x_protocol ("название_конфиг_файла"," индекс_x_в_конфиге",X);
- В проекте: *«название_конфиг_файла»*=«protocols.conf» *«индекс_к_в_конфиге»*=«ki» X – указатель на массив x-ов;

kx_pult. Настройка обмена.

kx_pult.conf

```
Для настройки kx_pult'a:
10
   [X]
                                    x.receiver.* - параметры kx_pult'a для передачи x-ов
   receiver.ip = 127.0.0.1 #i
                                    x.receiver.ip - ip-адрес по которому доступен kx_pult
   receiver.port = 40012
   receiver.frequency = 20
                              #f
                                    x.receiver.port – порт, на котором «слушает» kx_pult
   sender.ip = 127.0.0.1
                            #i
                                    x.receiver.frequency – частота обмена kx_pult'a с вашим ПО
   sender.port = 40013
                               #n
   sender.frequency = 20
                              #f
17
                              #t
   type = 0xAA
                                    x.sender.* - параметры приложения, которое «общается» с kx_pult'ом
   addr x = 0x0A
                              #a
19
   addr pult = 0x0B
                              #p
                                    x.sender.ip – ip-адрес приложения
20
   count = 2000
                                    x.sender.port – порт, на котором приложение слушает
21
22
   [k]
                                    x.count - количество x-ов
   receiver.ip = 127.0.0.1
                              #i
   receiver.port = 4015
                              #n
                                          Аналогичные параметры необходимо задать для передачи
   sender.ip = 127.0.0.1
                            #i
   sender.port = 4014
                              #n
                                                                коэффициентов:
   type = 0xBB
                              #t
                                    k.receiver.*
   addr k = 0x1A
                              #a
   addr pult = 0x1B
                              #p
                                    Кроме того, для коэффициентов необходимо задать название файла
   count = 1000
                              #n
                                    k.file = k.dat
   file = k.dat
```


Настройки x_protocol. Пример.

Kx_pult.conf (KX-пульт)	Protocols.conf (в вашем ПО)
[x]	
receiver.ip = 127.0.0.1 #i	xi.receiver.ip = 127.0.0.1 #i
receiver.port = 40012 #n	xi.receiver.port = 40013 #n
receiver.frequency = 20 #f	xi.receiver.frequency = 20 #f
sender.ip = 127.0.0.1 #i	xi.sender.ip = 127.0.0.1 #i
sender.port = 40013 #n	xi.sender.port = 40012 #n
sender.frequency = 20 #f	xi.sender.frequency = 20 #f
type = 0xAA #t	xi.type = 0xAA #t
$addr_x = 0x0A$ #a	$xi.addr_x = 0x0A$ #a
addr_pult = 0x0B #p	xi.addr_pult = 0x0B #p
count = 2000 #n	xi.count = 2000 #n

- Встроить kx_pult в ваш проект:
- 1. Создать проект
- 2. Добавить в проект необходимые файлы и подключить в .pro необходимые модули
- 3. Создать в проекте класс под СУ
- 4. Создать переменные под х-ы и ккоэффициенты
- 5. Создать объекты для обмена с kx_pult
- 6. Настроить обмен с kx_pult
- 7. Запустить приложения и удостовериться, что они работают!

- Шаг 2.
- QT += core gui network
- SOURCES += main.cpp \
- widget.cpp\
- configdata.cpp\
- kx_protocol.cpp\
- qkx_coeffs.cpp\
- qpiconfig.cpp \
- su_rov.cpp HEADERS += widget.h\
- configdata.h\
- kx_protocol.h\
- qkx_coeffs.h\
- qpiconfig.h \
- su_rov.h

Создать класс под математическую модель и СУ:



• Создаем переменные:

```
main.cpp
                       ▼ | X | # <Выберите символ>
     #include "widget.h"
     #include <QApplication>
     #include "su rov.h"
 5
     double X[2000][2];
7 v int main(int argc, char *argv[])
     ····QApplication a(argc, argv);
     ····Widget·w;
10
     ••••w.show();
11
12
13
     ....return a.exec();
14
15
```

```
<u>Инструменты Окно Справка</u>
   h ROV/su_rov.h
                         ▼ | X | #
                                K: QVector<double>
     #ifndef SU_ROV_H
     #define SU ROV H
     #include < Q0bject>
     #include "kx_protocol.h"
     #include "qkx_coeffs.h"
 6
     extern double X[2000][2];
 8
     extern QVector<double> K;
9
10
```

• Создаем объекты для обмена:


```
нализ <u>И</u>нструменты <u>О</u>кно Справ<u>к</u>а
      h ROV/su_rov.h
                                                      ROV/su_rov.cpp
                                                                          ▼ | X | #  SU_ROV::SU_ROV(QObject *)
 16
                                                        #include "su rov.h"
       signals:
  18
                                                   3 v SU_ROV::SU_ROV(QObject *parent) : QObject(parent)
       public slots:
       private:
                                                        K_Protocol = new Qkx_coeffs("protocols.conf", "ki");
       · · · · Qkx_coeffs * K_Protocol;
                                                        X_Protocol = new x_protocol ("protocols.conf","xi",X);
       x protocol * X Protocol;
       };
  24
       #endif // SU ROV H
  26
```


• Добавляем конфигрурационный файл protocols.conf в директорию, где запускается ваше ПО

Настраиваем обмен с kx_pult:

```
protocols.conf
 1 [x]
                                                  1 xi.receiver.ip = 127.0.0.1 #i
 2 receiver.ip = 127.0.0.1 #i
                                                  2 xi.receiver.port = 13041 · · · · · #n
 3 receiver.port = 13040 · · · · · #n
                                                  3 xi.receiver.frequency = 20 *** #f
 4 receiver.frequency = 20 · · · · #f
                                                  4 xi.sender.ip = 127.0.0.1 #i
 5 sender.ip = 127.0.0.1 *** #i
                                                  5 xi.sender.port = 13040 .... #n
 6 sender.port = 13041 · · · · · #n
                                                  6 xi.sender.frequency = 20 · · · · #f
 7 sender.frequency = 20 · · · · · #f
                                                  7 xi.type = 0xAA · · · · · * #t
 8 type = 0xAA · · · · · · #t
                                                  8 xi.addr_x = 0x0A · · · · · · #a
 9 addr_x = 0x0A · · · · · · #a
                                                  9 xi.addr_pult = 0x0B · · · · · #p
10 addr pult = 0x0B · · · · · · #p
                                                 10 xi.count = 2000 · · · · · · #n
11 count = 2000 · · · · · · #n
                                                 11
12
                                                 12 ki.receiver.ip = 127.0.0.1 *** #i
13 [k]
                                                 13 ki.receiver.port = 13042 · · · · · #n
                                                 14 ki.sender.ip = 127.0.0.1 *** #i
14 receiver.ip = 127.0.0.1 · · · · #i
                                                 15 ki.sender.port = 13043 · · · · · #n
15 receiver.port = 13043 · · · · · · #n
16 sender.ip = 127.0.0.1 · · · · #i
                                                 16 ki.type = 0xBB · · · · · · #t
17 sender.port = 13042 · · · · · #n
                                                 17 ki.addr k = 0x1A · · · · · #a
18 type = .0xBB ....#t
                                                 18 ki.addr pult = 0x1B · · · · · · #p
19 addr k = 0x1A · · · · · #a
                                                 19 ki.count = 1000 · · · · · · #n
20 addr pult = ·0x1B · · · · · · · #p
                                                 20 ki.file = k.dat · · · · · · #c
21 count = 1000 · · · · · · * n ·
                                                 21 +
22 file = ·k.dat · · · · · · #f
```


Запускаем kx_pult и ваше приложение и наблюдаем за диагностикой соединения и выводом переменных:





Составление математической модели

Системы координат: $OX_gY_gZ_g$ - полусвязанная с НПА OXYZ — связанная с НПА $OX^0Y^0Z^0$ — заданное положение НПА $\psi \ \vartheta \ \gamma$ — текущие углы курса, дифферента и крена $\psi^0 \ \vartheta^0 \ \gamma^0$ - заданные углы курса, дифферента и крена



Составление математической модели

Рассмотрим математическую модель канала дифферента подводного аппарата для случая когда ($\gamma = 0$):

$$(J_{Z} + \lambda_{66})\ddot{\vartheta} + C_{\omega_{Z_1}}\dot{\vartheta} |\dot{\vartheta}| + C_{\omega_{Z_2}}\dot{\vartheta} + mgh\sin\vartheta = M_{\text{ABZ}} + M_{\text{B}}$$

где $J_z + \lambda_{66}$ - момент инерции и присоединенные моменты инерции вращения НПА относительно Oz;

 ϑ – угол дифферента НПА;

 $C_{\omega_{z_1}}$, $C_{\omega_{z_2}}$ - гидродинамические коэффициенты

m — масса НПА

g – ускорение свободного падения

h - метацентрическая высота

 $M_{
m двz}$ - момент, создаваемый движительным комплексом вокруг оси Oz $mgh\sin\vartheta$ - возвращающий момент от силы Архимеда

Представление в пространстве состояний

Модель в пространстве состояний имеет вид:

$$\dot{x} = f(x, u)$$

где х – вектор переменных, описывающих состояние модели

и – управляющий сигнал

В нашем случае переменные выбраны следующим образом:

$$x_1 = \vartheta$$

$$x_2 = \dot{\vartheta}$$

Уравнение модели в пространстве состояний:

$$\dot{x}_1 = x_2,$$

$$\dot{x}_2 = \frac{1}{(J_z + \lambda_{66})} \left(-C_{\omega_{z_1}} \dot{\vartheta} |\dot{\vartheta}| - C_{\omega_{z_2}} \dot{\vartheta} - mgh \sin \vartheta + u_z \right).$$

Закон управления

Вариант 1:

$$u_z = k_1(\vartheta^0 - \vartheta) - k_2\dot{\vartheta}$$

Вариант 2 с компенсацией момента от силы Архимеда:

$$u_z = k_1(\vartheta^0 - \vartheta) - k_2\dot{\vartheta} + \frac{1}{(J_z + \lambda_{66})} mgh \sin \vartheta$$

Интегрирование уравнений. Метод Рунге-Кутты 4-го порядка

$$x_{n+1} = x_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

$$k_1 = f(x_n, u),$$

$$k_2 = f\left(x_n + \frac{h}{2}k_1, u\right),$$

$$k_3 = f\left(x_n + \frac{h}{2}k_2, u\right),$$

$$k_4 = f(x_n + hk_3, u),$$

где x_{n+1} - значение переменной состояния на следующем шаге x_n - текущее значение переменной состояния h - шаг интегрирования (dt) u - управляющий сигнал

Как это реализовано в коде?

```
...double x [MODEL_N];
...double a [MODEL_N];
...double da[MODEL_N];
```

Массивы:

```
x — значения переменной состояния; 
а - значения, которые используются при 
расчете f(x,u); 
da — переменные, в которые записывает 
рассчитанные значения метод f(x,u);
```

Как это реализовано в коде?

```
void SU ROV::runge(double uz, double h)
double deltaX[MODEL N]; //переменная для хранения dx на этом шаге интегрирования
••••//первый этап интегрирования
for (int i = 0; i< MODEL_N; i++){ //инициализация значений dx
·····deltaX[i] = 0; ·····//обнуление
····f_x_u(uz); // первый шаг, расчет к1
···//теперь da[i] содержит k1[i]
for (int i = 0; i < MODEL_N; i++){</pre>
deltaX [i] +=da[i];
a[i] = x[i] + h * da[i] * 0.5;
····f x u(uz); //второй шаг - расчет к2
····//теперь da[i] содержит к2
for (int i = 0; i < MODEL_N; i++){</pre>
·····deltaX·[i]·+=2*da[i];
\cdots a[i] = x[i] + h * da[i] * 0.5;
····f_x_u(uz); //третий шаг - расчет к3
····//теперь da[i] содержит к3
for (int i = 0; i < MODEL_N; i++){</pre>
·····deltaX·[i]·+=2*da[i];
\cdots a[i] = x[i] + h * da[i];
····f x u(uz); //третий шаг - расчет к3
for (int i = 0; i < MODEL_N; i++){</pre>
·····deltaX·[i]·+=da[i];
·····x[i]·+=(h/6)*deltaX[i]; //итоговый расчет значения переменных на новом шаге
. . . . }
```

- Дописать в проекте математическую модель канала дифферента
- Написать регулятор
- Настроить коэффициент регулятора с использованием kx_pult
- Выслать скриншоты переходного процесса в математической модели

su_rov.h

```
#ifndef SU ROV H
     #define SU ROV H
     #include < Q0bject>
     #include "kx_protocol.h"
     #include "gkx coeffs.h"
     #define MODEL N 3 // тут определяем порядок модели
 9
10
    extern double X[2000][2];
     extern QVector<double> K;
12
13 v class SU_ROV : public QObject
14
15
    OBJECT
16
     public:
     explicit SU_ROV(QObject *parent = nullptr);
17
18
19
     signals:
20
21
    public slots:
     ····void·tick();
22
23
     private:
24
     ····Qkx_coeffs * K_Protocol;
     ....x_protocol * X_Protocol;
25
26
```


```
OTimer time;
     ····float Т; //период таймера
28
29
30
    double Jz; //момент инерции и момент присоединенных масс
    ····double Cwz1, Cwz2;
31
    ····double metaH;
32
33
    ····double·m;
     ····double·g;
34
35
36
    :...double.x.[MODEL_N];
    ····double a [MODEL_N];
37
38
     ····double da[MODEL N];
39
   void f_x_u (double uz);
40
     void runge(double uz, double h=0.01);
41
42
     ....void resetModel();
43
    };
44
    #endif // SU ROV H
46
```

su_rov.cpp


```
#include "su rov.h"
3 V SU_ROV::SU_ROV(QObject**parent) : QObject(parent)
   K Protocol = new Qkx_coeffs("protocols.conf", "ki");
    ....X_Protocol = new x_protocol ("protocols.conf", "xi", X);
    \cdot \cdot \cdot T=0.01;
    time.start(T*1000);//запуск проводим в мсек
    connect (&time, SIGNAL(timeout()), SLOT(tick()));
    ····Jz·=·323;·//кг*м^2
   Cwz1 = 1200;
   Cwz2 = 110;
    metaH = 0.1; // 10 см
    ····m·=·320;·//·кг
    \cdots g = 9.81;
15
    ····resetModel();
18
19
20 void SU_ROV::tick()
21
    ....X[4][0]=K[1]; //проверка работы kx-pult
    ••••//путь К[1] - заданный угол дифферента
    ••••//расчет управляющих значений (регулятор)
    X[3][0] = K[2]*(K[1]/57.3-X[1][0])-K[3]*X[2][0]+1/(Jz)*metaH*m*g*sin(X[1][0]);
    ····runge (X[3][0]);
```

```
void SU_ROV::runge(double uz, double h)
  ····double deltaX[MODEL_N]; //переменная для хранения dx на этом шаге интегрирования
  ....//первый этап интегрирования
✓ for (int i = 0; i < MODEL_N; i++){ //инициализация значений dx</p>
  ·····deltaX[i] = 0; ·····//обнуление
  | ····f_x_u(uz); // первый шаг, расчет к1
  ···//теперь da[i] содержит k1[i]
v · · · · for · (int · i · = · 0; · i < MODEL_N; · i + +) {</pre>
  -----deltaX [i] +=da[i];
  .....a[i] = x[i] +h*da[i] *0.5;
  ''''f_x_u(uz);'//второй'шаг'-'расчет'к2
  ····//теперь da[i] содержит к2
v ---- for (int i = 0; i < MODEL_N; i++){</pre>
  .....deltaX [i] +=2*da[i]:
  |-----a[i]-=-x[i]+h*da[i]*0.5;
  ····f_x_u(uz); //третий шаг - грасчет к3
  ···//теперь da[i] содержит к3
v ---- for (int i = 0; i < MODEL_N; i++){</pre>
  .....deltaX [i] +=2*da[i];
  .....a[i] = x[i] +h*da[i];
  ····f_x_u(uz); ·//третий шаг · - · расчет · к3
v ---- for (int i = 0; i < MODEL_N; i++){</pre>
  -----deltaX [i] +=da[i];
  ······x[i]·+=(h/6)*deltaX[i]; //итоговый расчет значения переменных на новом шаге
  ····X[1][0] = x[0]; //угол дифферента в радианах
  | · · · · X[2][0] - - · x[1]; · //угловая · скорость · по · дифференту
  ....X[5][0] = X[1][0]*57.3;//угол дифферента - градусы
  ....X[6][0] = X[2][0]*57.3; //угловая скорость - градусы
```

Внешний вид в процессе отладки



Внешний вид в процессе отладки



Приложение 1.Класс Qkx_coeffs

Осуществляет прием, передачу, чтение и запись коэффициентов для ПО: Конструктор класса:

```
Qkx_coeffs(const QString & config, const QString & name = "k",
bool pult = false, QObject *parent = 0);
```

Пример создания класса:

```
#include "qkx_coeffs.h
//коэффициенты создаются в qkx_coeffs.cpp, для того, чтобы они
были доступны в вашем классе используется extern
extern QVector<double> K;
Qkx_coeffs * K_Protocol = new Qkx_coeffs(ConfigFile, KI);
```

В конструкторе указываем:

Configfile — название конфигурационного файла с настройками (в нашем случае это "protocols.conf");

КІ – название переменной в Configfile ("protocols.conf") для которой будут считаны настройки из файла.

Настройки Qkx_coeffs. Пример.

Kx_pult.conf (KX-пульт)	Protocols.conf (в модели)
[k]	
receiver.ip = 127.0.0.1 #i	ki.receiver.ip = 127.0.0.1 #i
receiver.port = 4015	ki.receiver.port = 4014 #n
receiver.frequency = 20 #f	ki.receiver.frequency = 20 #f
sender.ip = 127.0.0.1 #i	ki.sender.ip = 127.0.0.1 #i
sender.port = 4014 #n	ki.sender.port = 4015 #n
sender.frequency = 20 #f	ki.sender.frequency = 20 #f
type = 0xBB #t	ki.type = 0xBB #t
$addr_k = 0x1A$ #a	$ki.addr_x = 0x1A$ #a
addr_pult = 0x1B #p	ki.addr_pult = 0x1B #p
count = 1000 #n	ki.count = 1000 #n
file = k.dat	ki.file = k.dat #c

Приложение 2. Класс QPIConfig.

Класс для работы с конфигурационными файлами.

Конструктор класса:

```
QPIConfig(const QString & path, QIODevice::OpenMode mode);

path — путь к файлу

mode — режим открытия файла

Пример создания:

QPIConfig conf(config, QIODevice::ReadOnly);

где config = "protocols.conf"
```

Класс QPIConfig.

Считывание данных из config файла

```
Entry & getValue(const QString & vname, const QString & def = QString(), bool * exist = 0); vname — название параметра, значение которого нужно считать (например "x.sender.ip")
```

def – значение, которое можно присвоить по-умочанию, если параметра с указанным в vname именем не окажется в config-файле

Пример:

```
ip_sender = e.getValue("sender.ip").value(); //возвращает QString port_sender = e.getValue("sender.port", 4014); //возвращает тип переменной, которой присваивают это значение
```