# СЕМИНАР 7

Qt + Matlab

#### Мотивация

- При разработке необходима отладка алгоритмов на модели;
- Модель для исследования часто разрабатывается в Matlab;
- Подключение kx-pult настоящий челендж.

## Что будем делать?

- Разрабатывать модель в matlab и подключать к модели обмен по Udp
- Разрабатывать проект в Qt с обменом по Udp

## Схема работы модели и проекта Qt


# Модель в Matlab

Управляющие сигналы


Текущие параметры состояния системы

Проект Qt

## Настройка приёма данных в Matlab




## Udp Receive




Local port – порт, на котором будет «слушать» сокет Матлаба

Receive width – размер принимаемого сообщения в байтах




## Udp Unpack




Output port data types: Перечислить типы выходных данных


Output port dimensions: Перечислить размерность данных



## Отправка данных из Matlab




## Udp Send




Local port – порт, с которого будут отправляться данные

To IP address, To port: ip адрес и порт КУДА будут отправляться данные из модели matlab

Sample time – частота, с которой будут отправляться данные




## Packing Bytes




Input port data types: Приводится описание типов входных данных


На вход Length блока подается длина сообщения в байтах



## Синхронизация времени



## Работа программы в Qt



## Логика работы программы

Считывание принятых по udp данных  $(\psi,\dot{\psi})$ 



Расчет управления  $U_{\psi}$ 



Передача новых данных в модель

# Практическая часть 1. Передача данных в модель

- Дописать методы для работы основного цикла класса SU\_ROV
- В классе UDPSender:
  - Насписать структуру под отправку данных в модель
  - Создать сокет под отправку данных
  - Создать метод, который отправляет заданные значения в модель

# Практическая часть 1. Передача данных в модель

## Основной класс проекта – SU ROV:

- В нем происходит расчет управляющих значений;
- Создание объекта под приём и отправку данных из модели

#### Практическая часть 1. Класс SU\_ROV

```
su_rov.h
     #ifndef SU_ROV_H
     #define SU_ROV_H
     #include < 00bject>
     #include <QTimer>
 6
     #include 'udpsender.h"
 7
8 ∨ class SU_ROV : public QObject
9
     ····Q OBJECT
10
11
     public:
     ....explicit SU_ROV(QObject *parent = 0);
12
13
14
     signals:
15
     public slots:
16
     ····void·tick();
18
19
     private:
     ····QTimer timer;
20
     · · · · //класс · под · приём · и · отправку
     ····UdpSender·udp;
     ••••//заданный, текущий курс и угловая скорость по курсу
     ....double psiDesired,psiCurrent,dPsi;
24
     ···//коэффициенты К1,К2
     ····double K1,K2,;
     ···//управляющий сигнал
     ····double Upsi:
```

#### Практическая часть 1. Класс SU\_ROV

```
#include "su_rov.h"
 3 V SU_ROV::SU_ROV(QObject**parent) : QObject(parent)
 5
     · · · psiDesired = 10;
 6
      ....psiCurrent =0;
      · · · · K1=2;
      · · · · K2=1;
      ····dPsi·=0;
     · · · · Upsi · = 0;
10
      connect(&timer,SIGNAL(timeout()),SLOT(tick()));
11
      ····timer.start(100);
13
14
15 ∨ void SU_ROV::tick()
16
     // основной цикл
17
18
19
```

### Передача данных

```
udpsender.h*
                             ▼ | × | * send(double): void
     #ifndef UDPSENDER_H
     #define UDPSENDER_H
     #include < QUdpSocket>
 4
     //структура данных, отправляемая в модель
 6 ✓ struct ToMatlab{
    ....ToMatlab():Upsi(0){}
    ····double Upsi; //управляющий сигнал
 9
     };
10
11
12 v class UdpSender:public 00bject
13
14
    · · · · Q_OBJECT
15
     public:
     ....UdpSender(QObject *prt = nullptr);
16
17
     private:
18
    ••••//данные для отправки и приёма
     ····ToMatlab sendData;
19
20
21
     ••••//сокет под отправку
22
     ....QUdpSocket:*m_socket;
23
24
     public slots:
25
     ····//метод, который отправляет сообщение с новым управляющим сигналом U
26
     ····void·send(double·U);
27
28
     };
29
30
     #endif // UDPSENDER H
31 •
```

### Передача данных


```
udpsender.cpp*
                           #include 'udpsender.h"
2
3
    UdpSender::UdpSender(Q0bject**prt):Q0bject(prt)
     ••••//создаем сокеты
     ...m_socket = new QUdpSocket(this);
8
     ••••//биндим сокет и выводим результат бинда
        qDebug()<<m_socket->bind(QHostAddress::LocalHost,13041);
10
11
        qDebug()<<m_socket->errorString();
12
13
14
15
  void UdpSender::send(double U){
       'sendData.Upsi'='U;
17
       qDebug()<<m_socket->writeDatagram((char*)&sendData,sizeof(sendData),QHostAddress::LocalHost,13042);
18
19
```

#### Передача данных

Допишем соответствующие строки под отправку в методе SU\_ROV::tick()

```
▼ | X | ◆ SU_ROV::tick(): void
        su_rov.cpp*
     #include "su_rov.h"
 3 ∨ SU_ROV::SU_ROV(QObject *parent) : QObject(parent)
     ....psiDesired = 10;
     ....psiCurrent =0;
      · · · · K1=2;
     · · · · K2=1;
     · · · · dPsi ·=0;
     · · · · Upsi · = 0;
10
     connect(&timer,SIGNAL(timeout()),SLOT(tick()));
     ····timer.start(100);
12
13
14
15 ∨ void SU_ROV::tick()
16
     •••• Upsi =10; //просто проверим передачу данных
17
     ....udp.send(Upsi);
18
19
```

#### Тестируем, что есть связь с моделью



# Практическая часть 2. Прием данных от модели

- Добавить структуру принимаемых данных
- Добавить сокет под приём данных в класс UdpSender;
- Добавить метод под обработку принятых данных;
- Добавить getter под структуру принятых данных;
- Проверка работоспособности обмена.

### Практическая часть

Добавляем структуру данных, принимаемых от модели

```
Seminar7/udpsender.h*
                             ▼ | X | ♦ Upsi: double
     //структура данных, отправляемая в модель

✓ struct ToMatlab{
     ····ToMatlab():Upsi(0){}
     ····double Upsi; //управляющий сигнал
     };
10
     //[1] = структура данных, принятых от модели в Matlab
11
12 ✓ struct FromMatlab{
    FromMatlab(){ Psi = 0; dPsi=0;}
    ····double Psi; //курс
14
15
    ····double dPsi; //угловая скорость
16
     };
17
18 ∨ class UdpSender:public QObject
19
    ····Q_OBJECT
21
     public:
     ....UdpSender(QObject *prt = nullptr);
     private:
     ····//данные для отправки и приёма
24
25
     ····ToMatlab sendData;
26
     ...//[1] = струтура данных, принимаемых от модели
     ····FromMatlab receivedData;
27
     · · · · //сокет · под · отправку
28
     · · · · QUdpSocket · *m_socket;
```

### Создание сокета под приём

## Создание сокета под приём

```
Seminar7/udpsender.cpp*
                             X | UdpSender::UdpSender(QObject *)
     #include 'udpsender.h"
2
     UdpSender::UdpSender(QObject**prt):QObject(prt)
     · · · · //создаем · сокеты
     ...m_socket = new QUdpSocket(this);
     ••••//биндим сокет и выводим результат бинда
     country qDebug()<<m_socket->bind(QHostAddress::LocalHost,13041);
     ....qDebug()<<m_socket->errorString();
10
11
     ••••//[2] - добавляем сокт под приём
12
     ...m_receiveSocket = new QUdpSocket(this);
     ••••//биндим сокет и выводим результат бинда
14
     ....qDebug()<<m_receiveSocket->bind(QHostAddress::LocalHost,13044);
15
     ....qDebug()<<m_receiveSocket->errorString();
16
17
```

#### Создание слота под чтение данных

```
Seminar7/udpsender.h*
                            ▼ × | * readData(): void
16
17
18 v class UdpSender:public 00bject
     · · · · Q OBJECT
21
     public:
     UdpSender(00bject *prt = nullptr);
     private:
24
     ••••//данные для отправки и приёма
     ····ToMatlab sendData;
     ••••//[1] = струтура данных, принимаемых от модели
26
27
     ····FromMatlab receivedData;
28
     · · · · //сокет · под · отправку
     ····QUdpSocket·*m_socket;
     ••• //[2]сокет по приём
     ....QUdpSocket:*m_receiveSocket;
32
33
     public slots:
     ····//метод, который отправляет сообщение с новым управляющим сигналом U
34
     void send(double U);
35
37
     ····//[3] слот, который считывает принятые по udp сообщения и заполняет ими
     ····//структуру receivedData
     ....void readData(){
     ....while(m_receiveSocket->hasPendingDatagrams()){
41
     .....m_receiveSocket->readDatagram((char*)&receivedData,sizeof(receivedData));
     ....qDebug()<<"received X:"<<receivedData.Psi;</pre>
42
     .....qDebug()<<'received Y:'<<receivedData.dPsi;</pre>
43
```


#### Коннект слота

```
Seminar7/udpsender.cpp
                                                                                                    X | UdpSender::UdpSender(QObject *)
                  #include "udpsender.h"
        UdpSender::UdpSender(QObject**prt):QObject(prt)
   5
                  ••••//создаем сокеты
                  ...m_socket = new QUdpSocket(this);
                  ••••//биндим сокет и выводим результат бинда
   8
                  ....qDebug()<<m_socket->bind(OHostAddress::LocalHost,13041);
   9
                   ....qDebug()<<m_socket->errorString();
10
11
12
                   ••••//[2] - добавляем сокт под приём
13
                  ...m_receiveSocket = new QUdpSocket(this);
                  ••••//биндим сокет и выводим результат бинда
14
                  condition = c
15
                   ....qDebug()<<m_receiveSocket->errorString();
16
17
                 ****//[3] соединяем слот, который считывает данные из порта с сигналом
18
19
                  ····//о том, что пришли новые сообщения readyRead()
                   connect(m_receiveSocket,SIGNAL(readyRead()),this,SLOT(readData()));
20
```

## Добавление getter

```
Seminar7/udpsender.h*
                          ▼ | X | → readData(): void
    ····ToMatlab sendData:
25
26
    ****//[1] = струтура данных, принимаемых от модели
    ····FromMatlab receivedData;
    · · · · //сокет · под · отправку
    ....QUdpSocket:*m_socket;
    ••••//[2]сокет по приём
30
    ....QUdpSocket *m_receiveSocket;
31
32
33
    public slots:
    //метод, который отправляет сообщение с новым управляющим сигналом U
    ....void send(double U);
36
    ····//[3] слот, который считывает принятые по udp сообщения и заполняет ими
    ···//структуру receivedData
    ····void·readData(){
    .....while(m_receiveSocket->hasPendingDatagrams()){
     .....qDebug()<<"received X:"<<receivedData.Psi;
     ....qDebug()<<'received'Y:'<<receivedData.dPsi;</pre>
     . . . . . . . . . }
45
    • • • • }
    public:
    //[4] метод, который возращает принятые данные
    FromMatlab getData(){return receivedData;}
    };
```

## Проверка приёма данных




```
8
8
8
8
received X: 1
1679841594 2
8
8
```

# Написать регулятор и посмотреть переходный процесс

• Переписываем метод SU\_ROV::tick()

```
Seminar7/su_rov.cpp*
                               ▼ | × | ◆ SU_ROV::tick(): void
     #include "su_rov.h"
 3 V SU_ROV::SU_ROV(QObject *parent) : QObject(parent)
      · · · psiDesired = 10;
     · · · · psiCurrent ·=0;
      · · · · K1=2;
      · · · · K2=1;
     · · · · dPsi · = 0;
     ....Upsi =0;
     connect(&timer,SIGNAL(timeout()),SLOT(tick()));
     ···timer.start(100);
12
13
14
15 ∨ void SU ROV::tick()
16
     · · · · //считываем · текущие · данные
17
     ....dPsi = udp.getData().dPsi;
     psiCurrent = udp.getData().Psi;
     ••••//расчитываем управляющий сигнал регулятора
     Upsi = (psiDesired-psiCurrent)*K1 - K2*dPsi;
21
     · · · · //отправляем · данные
     ....udp.send(Upsi);
```

### Переделываем модель в Matlab



# Вывод данных, проверка качества процессов

