4 Cycle de Beau de Rochas (1862)

Les moteurs à combustion interne à allumage commandé, tels que les moteurs à essence utilisés dans les voitures, fonctionnent selon un cycle thermodynamique qui est représenté de manière approchée par le cycle de Beau de Rochas. Un tel moteur fonctionne sur 4 temps du mouvement d'un piston dans un cylindre tels que :

- 1. Admission Initialement, le piston est au point mort en haut du cylindre. Puis, le piston descend et un mélange d'air et de carburant est aspiré dans le cylindre via la soupape d'admission.
- Compression La soupape se ferme et le piston remonte en comprimant le mélange.
 Combustion et détente Lorsque le piston est remonté au point mort, le mélange air-carburant est enflammé par une bougie d'allumage. La pression des gaz portés à haute température produit une
- explosion lors de la combustion. Le piston redescend. C'est le temps moteur au cours duquel le mouvement du piston produit du travail mécanique directement utilisable.

 4. Échappement La soupape d'échappement s'ouvre pour évacuer les gaz brûlés qui sont poussés par le
- piston qui remonte au point mort.

Dans la pratique, les moteurs à explosion fonctionnent généralement avec quatre cylindres, ce qui permet de réaliser une rotation quasi uniforme du moteur.

Le cycle de Beau de Rochas est modélisé par 4 transformations réversibles au cours desquelles une masse donnée, notée m, d'air et de carburant subit deux transformations adiabatiques et deux isochores (voir le diagramme de Clapeyron de la figure -Fig. 2).

- Admission isobare (OA),
 Compression adiabatique (AB),
- 3. Combustion isochore (BC),
- 3. Combustion isochore (BC)4. Détente – adiabatique (CD),
- 5. Ouverture de la soupape isochore (DA),
- 6. Échappement isobare (AO).

Pour simplifier, ce cycle modèle ne prend pas en compte l'admission de carburant. L'air et le carburant qui se transforment sont identiques au cours des cycles successifs.




Figure 2: Cycle de Beau de Rochas

On note le rapport volumétrique : $a = V_A/V_B$ avec a > 1 et le pouvoir calorifique du mélange combustible $b = Q_{BC}/m$ où Q_{BC} est la chaleur produite par la combustion d'une masse m de mélange. Dans la suite, on assimile le mélange à un gaz parfait diatomique, la pression d'admission vaut $P_A = 1$ atm et $T_A = 17$ °C, et on

prend a=9, b=660 cal g⁻¹, la chaleur spécifique massique de l'air à volume constant $c_V=0.17$ cal g⁻¹ K⁻¹.

1. Déterminer les pressions et températures en B, C et D.

On note enfin $\gamma = c_P/c_V$.

- 2. Calculer l'efficacité d'une machine de Carnot fonctionnant entre la température de la source chaude T_C et celle du milieu extérieur à T_A .
- 3. Déterminer l'efficacité du cycle Beau de Rochas en fonction de a et γ .

a, b, Y, PA et TA, exprimer Connaissent Ps, Vs, JB Pc = a PA + nRab Par Vaita Por VorTo V_A (★) PA+ REL CVA $T_A + \frac{b}{\alpha^{1}C_A}$ VA = ARTA (*) a = VA VB = VA a Le transformation AB est isutroppe. Or pour un gaz parfait,

$$P_{A} V_{A} = P_{B} V_{B}$$

$$P_{B} = P_{A} \left(\frac{V_{A}}{V_{D}} \right)^{2} = \alpha P_{A}$$

$$P_{B} V_{B} = NRT_{B} \Leftrightarrow T_{B} = \frac{P_{B} V_{B}}{NR}$$

$$Or V_{B} = V_{A}/\alpha$$

$$P_{B} = \alpha P_{A}$$

$$A P_{A} = NRT_{A}$$

$$P_{A} V_{A} = NRT_{A}$$

$$P_{A} V_{A} = T_{A}$$

Pour compliter la lipe C, on utilise le paramitel 5 (pouvoir calorifique):

D = QBC (**)

m Sochant que la transformation

BC est isochore, avant

s'dray du traveil n'a lieu:

PRENIER

PRINCIPE

B->c

cer all=0

cl-après (**)

Signal d'un gas parlait, DB-DCW=mc(Tc-TB)
(II) PIZENIERE loi de Toute On obtinter combinant ces deux bis
(I et I): $m/C_{V}(T_{C}-T_{B})=m/b$ $E T_{C} = T_{B} + \frac{b}{c_{V}}$ $= \alpha T_{A} + \frac{b}{c_{V}}$

Pour trouver Pe, il suffit d'utilier le lei d'état. $P_{c} = \frac{nRT_{c}}{V_{c}} = nR \times \left(\frac{\alpha^{\gamma-1}}{\alpha^{\gamma-1}} + \frac{b}{c}\right)$ $\frac{V_{A}}{a}$ $P_{c} = a \frac{R}{NRTA} + \frac{nRab}{C_{V}V_{A}}$ Pc= aPA + mRab
CVA Enfin le transformation CD est me transformation adiabetique revenule: Pa Va = Po Vo

Po
$$P_{c}\left(\frac{V_{A}}{a}\right)^{2} = P_{D}V_{A}$$

E) $P_{D} = \frac{P_{C}}{a}$

Enfin on trave To en utilisent

Expection of thet:

$$P_{D}V_{D} = nRT_{D}$$

E) $T_{D} = \frac{P_{D}V_{D}}{nR} = \left(\frac{P_{A} + \frac{nRL_{D}}{a}}{a^{2}C_{c}V_{A}}\right)\frac{V_{A}}{nR}$

$$= \frac{P_{A}V_{A}}{nR} + \frac{D}{a^{2}C_{c}V_{A}}$$

$$= T_{A} + \frac{D}{a^{2}C_{c}V_{A}}$$

$$= T_{A} + \frac{D}{a^{2}C_{c}V_{A}}$$

CONTRÔLE

9H45 -> 11H45 survoi par enail et sur le ste Thabituel vlc1. gilhub.io/m2201 Dernier délai: 12H30 par relour de Copie si pessible au somat sol.

(utilise une application "samer" deput

votre smartphone, perex Can Scaner)

(utilise votre scane si vous en avez un) Vincent. le chanadec Quiv-eiffel. fr