ISIMA1 - ARM assembleur TP1

I. Objectif:

L'objectif du premier TP est la prise en main de l'environnement de développement intégré 'IDE' de l'IAR Embedded Workbench 5.0 Kickstart. L'IDE IAR est utilisable avec ou sans la carte du kit de développement AT91SAM7S256 de chez ATMEL. Il permet ainsi de simuler l'exécution d'un programme sur un microprocesseur ARM virtuel ou de le tester sur la carte.

Pour simplifier la programmation, nous considérons pour l'instant qu'un programme est constitué d'une partie « **Données** » et d'une partie « **Code** ». Ces deux parties sont insérées dans un squelette de programme assembleur dépendant du mode d'utilisation : simulation ou test sur carte.

II. Démarrage de l'IDE :

Démarrer > Tous les programmes > IAR Systems > IAR Embedded Workbench




Figure 1 : Pop-up de l'IDE IAR

III. Simulation d'un programme

Démarrer l'IDE et remarquer l'absence de l'option **Simulator** dans le menu principal. Un pop-up s'ouvre et propose différentes actions, choisir :

Create new project		
+ asm > <i>asm</i> O	OK .	Empty pure assembler project.

Choisir/créer un répertoire et donner un nom de projet.




Figure 2 : Pop-up de création d'un nouveau programme pour la simulation

L'option **Simulator** est maintenant disponible et un corps de programme nommé **asm.s** s'affiche. Les modifications à apporter sont en gras. Le fichier ci-dessous est le squelette d'un programme assembleur.

```
NAME main
    PUBLIC __iar_program_start
; --- Constantes ---
; Déclarer les constantes ici
    SECTION .intvec : CODE (2)
    CODE32
__iar_program_start
         main
    SECTION .text : CODE (2)
    CODE32
main NOP
; --- Placer le code du programme ici ---
             ; Remplacer main par.
; --- Les sous-programmes là ---
     DATA
; --- Données ---
; Déclarer les variables ici
    END
```

Travaux à réaliser :

Programme 1

Faire la somme de données 32 bits : une constante immédiate, une constante nommée quelconque, une variable en mémoire et une donnée pointée.

Saisir le programme puis

project > Clean, Rebuid All

Corriger les erreurs et recommencer...

Cliquer sur l'icône « Make and Debug » en haut à droite,

ajouter les vues : option « View » Register et Memory,

exécuter pas à pas avec l'icône « Step Into » ou F11.

D'autres fonctionnalités sont présentes dans l'option « Debug » du menu.

Les registres et la mémoire sont modifiables.

En cliquant sur asm.s puis sur Project > Option on peut ajouter la production d'un listing.

2- Exécution du programme sur la carte

Utiliser le projet exemple et modifier main.s79.

Les données sont placées avant le code.

La mise au point est semblable à la simulation mais l'option Simulator a disparu.

```
PROGRAM SOUELETTE TP
; --- Constantes ---
; Déclarer les constantes ici
; --- Segment de données ---
     RSEG DATA_ID:DATA(2)
     DATA
; Déclarer les variables ici
;--- Segment de code ---
     RSEG CODE:CODE(2)
     CODE32
     PUBLIC main
main NOP
; Placer ici le code du programme principal
     Β.
            ; ici: Branche ici
; Fin du programme principal
; Placer ici le code des sous-programmes
     END: main
```

3- Somme de N nombres 32 bits

```
Le code suivant implante une boucle de N itérations. 

ldr r12, N 

cmp r12, #0 ; éviter 0 itération 

beq FinBoucle ; si (N) = 0 

Boucle: 

push \{r12\} ; si besoin
```

```
; corps de boucle pop \{r12\} ; idem subs r12, r12, \#1 bne Boucle ; si = /= 0 remonter FinBoucle: ...
```

Que fait l'instruction suivante ? Est-elle valide ?

ADD r0, r0, [r11], #4

Ecrire un programme qui effectue la somme de **N** nombres entiers sur 32 bits et range le résultat dans le mot d'adresse **Som**.

Programme pour la Simulation

```
NAME main
     PUBLIC __iar_program_start
; --- Constantes ---
Cste EQU -5
     SECTION .intvec : CODE (2)
     CODE32
__iar_program_start
     В
          main
     SECTION .text : CODE (2)
     CODE32
main NOP
; --- Code ---
     MOV
            r0, #0
     ADD
            r0, r0, #3
     LDR
           r1, =12345678h
     ADD
           r0, r0, r1
     LDR
           r1, =Cste
     ADD
           r0, r0, r1
     LDR
           r1, X
     ADD
           r0, r0, r1
     LDR r2, PY
                     ; ou
     LDR r2, =Y
     LDR
           r1, [r2]
     ADD
           r0, r0, r1
     STR
           r0, Som
     Β.
           ; ici: branche ici
     DATA
X
     DC32 3
PY
     DC32 Y
Y
     DC32 -2
Som DS32 4
Libre DC32 -1
     END
```