# **Ćwiczenie 0: Wprowadzenie**

Instrukcja laboratorium

Mariusz Chilmon <mariusz.chilmon@ctm.gdynia.pl>





2023-12-13

When the terrain disagrees with the map, trust the terrain.

— Swiss army proverb

## Środowisko programistyczne

Płytka ewaluacyjna Arduino Uno z procesorem ATmega328P.

**Kompilator** AVR Toolchain v3.7 bazujący na kompilatorze GCC.

Programator AVRDUDE v7.1.

**IDE** Visual Studio Code (nie mylić z Visual Studio) z wtyczką *C/C++* umożliwiającą nawigowanie po kodzie C i C++ oraz automatyczne uzupełnianie kodu w tych językach.

**Katalog roboczy** Embedded w katalogu Dokumenty. Kody źródłowe ćwiczeń należy umieszczać w Embedded/Code. W Embedded/Datasheets umieszczone są noty katalogowe mikrokontrolerów oraz dokumentacje płytek ewaluacyjnych.

#### Pobieranie kodu i instrukcji do ćwiczenia

- 1. Wyczyść zawartość katalogu Embedded/Code.
- 2. Uruchom Visual Studio Code.
- 3. Wciśnij *Ctrl* + *Shift* + *P* i wpisz polecenie *git clone*.
- 4. Sklonuj repozytorium Git https://github.com/vmario/amw-embedded-lab-XX.git, gdzie XX to numer ćwiczenia. Nie wybieraj opcji Clone from GitHub, ale wpisz adres i wybierz Clone from URL.
- 5. Wybierz katalog Embedded/Code do zapisania projektu.

## Kompilacja programu

1. Wciśnij Ctrl + Shift + B i wybierz zadanie all.

#### Wgrywanie wsadu


1. Wciśnij Ctrl + Shift + B i wybierz zadanie program.



Zadanie *program* przebudowuje też program wynikowy, jeżeli zostały wprowadzone jakieś zmiany w plikach źródłowych. Zatem, jeżeli chcesz skompilować program i od razu go wgrać, możesz pominąć zadanie *all*.

Jeżeli programator zgłosi problem:

należy ustawić odpowiedni numer portu w zmiennej port w pliku .vscode/settings.json. Aby określić numer portu, należy uruchomić *Menedżer urządzeń*, rozwinąć listę *Porty (COM i LPT)*, a następnie podłączyć płytkę ewaluacyjną i zaobserwować nowy numer portu oznaczony nazwą *Arduino Uno* lub *Urządzenie szeregowe USB*.



Rysunek 1: Programator na liście urządzeń (tu: COM12)

# Opis skonfigurowanych zadań

all Buduje program.

clean Czyści wszystkie pliki wynikowe (usuwa efekt budowania).

erase Czyści pamięć mikrokontrolera i wgrywa bootloader. Wymaga zewnętrznego programatora.

**program** Buduje program i wgrywa go do mikrokontrolera.

# Ustawianie bitów w rejestrach

Aby ustawić bity, np. o numerze 2 i 3 w rejestrze REG można zapisać wprost wartość do rejestru:

```
1 REG = 0b00001100;
```

Powoduje to jednak wyzerowanie wszystkich bitów oprócz 2 i 3. Jeżeli chcemy zachować pozostałe bity niezmienione, należy posłużyć się operatorem przypisania złożonym z operatorem alternatywy bitowej *OR*:

```
1 REG |= 0b00001100;
```

Jeżeli chcemy wyzerować bity 2 i 3, pozostawiając pozostałe niezmienione, używamy operatora przypisania złożonego z operatorem koniunkcji bitowej *AND* i operatora negacji *NOT*:

```
1 REG &= ~0b00001100;
```

#### Binarne formaty zapisu liczb

Język C++14 wprowadził binarny zapis liczb w postaci 0b00001100. We wcześniejszych wersjach tego języka i w języku C (za wyjątkiem rozszerzeń wprowadzanych przez pewne kompilatory) taki format nie jest dostępny i zazwyczaj stosowana jest notacja szesnastkowa postaci  $0\times0$ C. Możliwe jest też składanie liczb za pomocą operatora przesunięcia bitowego i operatora alternatywy bitowej lub, w przypadku kompilatora AVR-GCC, makra \_BV (). Poniższe zapisy są zatem równoważne:

```
1 REG = 0b00001100;
2 REG = 0x0C;
3 REG = (1 << 2) | (1 << 3)
4 REG = _BV(2) | _BV(3);
```



Użycie operatora przesunięcia bitowego lub makra \_BV() umożliwia ustawianie bitu wskazanego przez zmienną, np.: REG |= \_BV(bitNumber), gdzie zmienna bitNumber przechowuje numer bitu, który chcemy ustawić.