Ćwiczenie 3: Regulacja jasności LED za pomocą timera

Instrukcja laboratorium

Mariusz Chilmon <mariusz.chilmon@ctm.gdynia.pl>





2024-01-08

Fortune favors the prepared mind.

— Louis Pasteur

Cel ćwiczenia


Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z:

- regulacją za pomocą modulacji szerokości impulsu,
- · wykorzystaniem timera jako źródła sygnału PWM,
- odmierzaniem czasu za pomocą timera.

Uruchomienie programu wyjściowego

- 1. Podłącz płytkę WPSH209 do Arduino Uno.
- 2. Zweryfikuj, czy dioda D1 świeci maksymalną jasnością.
- 3. Zweryfikuj, czy dioda D3 mruga słabym światłem.


Dioda D3 podłączona jest do pinu PB3, którego alternatywną funkcją jest OC2A (*Timer/Counter2 Output Compare Match A Output*), co oznacza, że jest sterowany zdarzeniem generewanym przez kanał *A* peryferiału *Timer/Counter2*. Timer ten został skonfigurowany w trybie *Fast PWM*. Jest to tryb, w którym możliwe jest regulowanie mocy dostarczanej do urządzenia wyjściowego (np. LED) poprzez szybkie włączanie i wyłączanie zasilania. Zmieniając proporcję między czasem włączenia i wyłączenia możemy dostarczyć mniej lub więcej mocy w jednostce czasu. W naszym przypadku wpływa to na jasność diody D3.



Rysunek 1: Regulacja mocy za pomocą modulacji szerokości impulsu

Licznik TCNT (*Timer/Counter Register*) timera w trybie *Fast PWM* zmienia się od wartości BOTTOM (0×00) do wartości TOP $(0\timesFF)$. Przy wartości 0×00 wyjście OC2A załącza sterowane urządzenie,

a przy zrównaniu licznika z zaprogramowaną wartością OCR2A (*Output Compare Register A*) — wyłącza je. Wartość wpisana do rejestru OCR2A pozwala zatem wprost regulować moc dostarczaną do sterowanego urządzenia bez angażowania CPU.



Rysunek 2: Licznik pracujący w trybie Fast PWM



Timer/Counter2 może generować dwa sygnały na wyjściach OC2A i OC2B, sterowanych — odpowiednio — wartościami rejestrów OCR2A i OCR2B. W tym zadaniu korzystamy tylko z kanału *A* — wyjścia OC2A i sterującego nim rejestru OCR2A.



Mikrokontrolery AVR obok trybut *Fast PWM* udostępniają także tryb *Phase Correct PWM*, w którym uzyskiwana częstotliwość sygnału jest mniejsza, ale sposób synchronizacji impulsów jest korzystniejszy dla sterowania silników.

Zadanie podstawowe

Wymagania funkcjonalne


1. Dioda D1 świeci maksymalną jasnością.

2. Dioda D3 świeci połową jasności bez zauważalnego mrugania. Jasność oceń organoleptycznie¹.

Modyfikacja programu

Zmodyfikuj funkcję pwmInitialize():

- 1. Mruganie diody jest zauważalne, ponieważ timer taktowany jest zbyt wolnym zegarem. Zapoznaj się z bitami CS20...CS22.
- 2. Użyj rejestru OCR2A, by ustawić jasność diody.



Rysunek 3: Za pomocą bitów CS20...CS22 wybierany jest odpowiednio podzielony zegar



Potrzebne informacje znajdziesz w rozdziale 8-bit Timer/Counter2 with PWM and Asynchronous Operation, w szczególności w sekcji Register Description dokumentacji mikrokontrolera.

¹Innymi słowy "na oko".



W tym ćwiczeniu mikrokontroler taktowany jest zegarem $clk_{I/O}=2\,\mathrm{MHz}.$

Zadanie rozszerzone

Wymagania funkcjonalne

- 1. Dioda D1 świeci maksymalną jasnością.
- 2. Jasność diody D3 cyklicznie i płynnie zmienia się od minimalnej do maksymalnej i z powrotem.

Modyfikacja programu

Wykorzystaj przerwanie TIMER2_OVF (plik pwm.cpp), które wywoływane jest po przepełnieniu timera (na koniec każdego cyklu odliczania).



Przerwanie włącza flaga TOIE2 oraz funkcja sei ().