Ćwiczenie 9: Pomiar czasu względnego za pomocą timera

Instrukcja laboratorium

Mariusz Chilmon <mariusz.chilmon@ctm.gdynia.pl>





2024-01-30

Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand.

— Martin Fowler

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z:

- · odczytem czasu odmierzonego przez timer,
- wykorzystaniem przerwań GPIO w interakcji z timerem,
- dekompozycji złożonego programu do bloków funkcjonalnych.

Uruchomienie programu wyjściowego

- 1. Podłącz płytkę WPSH209 do Arduino Uno.
- 2. Wyświetlacz wskazuje wartość 8.888.

Zadanie podstawowe

Celem zadania podstawowego jest zaprogramowanie miernika refleksu. Urządzenie ma co około 10 sekund rozpoczynać odliczanie sygnalizowane sygnałem świetlnym lub dźwiękowym, które użytkownik ma jak najszybciej zatrzymać wciśnięciem przycisku *S1*. Czas między sygnałem a wciśnięciem przycisku ma być mierzony z rozdzielczością 1 ms.

Wymagania funkcjonalne

- 1. Po kilku–kilkunastu sekundach od uruchomienia zaświecana jest dioda *D1* i/lub uruchamiany jest buzzer *LS1*. Rozpoczyna się odmierzanie czasu na wyświetlaczu.
- 2. Po chwili (np. 20 ms) dioda i/lub buzzer są wyłączane.
- 3. Po wciśnięciu przycisku *S1* odliczanie czasu zostaje zatrzymane i można go odczytać z wyświetlacza.
- 4. Po kilku-kilkunastu sekundach cykl pracy rozpoczyna się od nowa.

Modyfikacja programu

Implementację programu najlepiej podzielić na kroki, pozwalające stopniowo realizować żądaną funkcjonalność.

Do odmierzania czasu można użyć timera Timer/Counter1, który dzięki 16-bitowej rozdzielczości pozwoli zachować odpowiednią rozdzielczość pomiaru.

Wyświetlanie stanu timera

W funkcji currentTime() zwróć wartość licznika TCNT1.

Na wyświetlaczu będzie widoczna domyślna wartość tego rejestru, tj. 0.

Uruchomienie timera

W celu uruchomienia timera należy za pomocą bitów CS10...CS12 podać sygnał zegarowy o częstotliwości, która umożliwi odliczenie czasu rzędu kilku sekund. Możesz zrobić to w pętli głónwej mainLoop (), dzięki czemu odliczanie będzie mogło być cyklicznie wznawiane.

Na wyświetlaczu będzie widoczne odliczanie licznika TCNT1.

Przeskalowanie czasu

Przelicz wartość zwracaną przez currentTime(), tak by była wyrażona w milisekundach.

Opóźnienie startu

Opóźnij start odliczania dodając wywołanie funkcji _delay_ms() w pętli głównej.



Ponieważ pomiar czasu następuje za pomocą timera, a przycisk obsługiwany jest w przerwaniu, umieszczanie w pętli głównej odliczania czasu za pomocą _delay_ms() (co blokuje program na czas odliczania interwału) nie stanowi problemu.

Zatrzymanie odliczania

Aby po wciśnięciu przycisku jak najszybciej zatrzymać odliczanie, należy użyć przerwania.

Aby włączyć przerwanie od przycisku S1 należy w funkcji interruptsInitialize() włączyć przerwanie PCINT1 dla wejścia PCINT9¹:

```
1 PCMSK1 |= _BV(PCINT9);
2 PCICR |= _BV(PCIE1);
```

W obsłudze tego przerwania (ISR (PCINT1_vect)) zatrzymaj pracę timera przez wyłączenie sygnału zegarowego.

Resetowanie timera

Na początku każdego cyklu (po odmierzeniu opóźnienia za pomocą _delay_ms()) wyzeruj licznik timera, tak by pomiar czasu zaczynał się zawsze od zera.

Sygnalizacja rozpoczęcia odliczania

Bezpośrednio po lub bezpośrednio przed włączeniem timera² w pętli głównej włącz buzzer i/lub LED. Wyłącz je po krótkiej chwili, do odmierzenia której też możesz użyć _delay_ms().

Zadanie rozszerzone

Celem zadania rozszerzonego jest usunięcie możliwości oszukiwania urządzenia przez użytkownika.

Wymagania funkcjonalne

- 1. Po przepełneniu timera odliczanie jest zatrzymywane.
- 2. Ciągłe wciskanie i puszczanie przycisku opóźnia start odliczania, żeby nie było możliwe w ten sposób uzyskanie niskiego wyniku (falstart).

Modyfikacja programu

Przepełnienie timera można obsłużyć w przerwaniu TIMER1_OVF_vect. Włącza się je za pomocą flagi TOIE1.

Obsłużenie falstartu można zrealizować przez ustawianie dodatkowej zmiennej w przerwaniu od przycisku i sprawdzaniu jej w pętli głównej.

¹Tak, w tym mikrokontrolerze PCINT raz oznacza przerwanie od GPIO, a raz pin wywołujący to przerwanie...

²Nie da się tego zrobić jednocześnie, gdyż nie da się w jednej instrukcji zapisać danych do kilku rejestrów.