Ćwiczenie 15: Synchronizacja przerwania z pętlą główną

Instrukcja laboratorium

Mariusz Chilmon <mariusz.chilmon@ctm.gdynia.pl>





2024-05-07

Fix the cause, not the symptom.

— Steve Maguire

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z:

- · wyłączaniem przerwań,
- · pojęciem atomowości operacji,
- muteksami.

Uruchomienie programu wyjściowego

- 1. Podłącz płytkę LCD Keypad Shield do Arduino Uno.
- 2. Podłącz termometr LM35DZ do linii A5.
- 3. Na wyświetlaczu widoczny jest odczyt wartości z ADC, mierzącego napięcie z termometru scalonego LM35DZ, obliczona na tej podstawie temperatura oraz liczba błędów odczytu danych z przerwania.



Rysunek 1: Przykładowy stan wyświetlacza

W przerwaniu ADC_vect, które wywoływane jest przez przetwornik analogowo-cyfrowy po zakończeniu każdego pomiaru, następuje odczyt tego pomiaru oraz przeliczenie go na temperaturę. Pomiar zapisywany jest w zmiennej globalnej measurement zaś temperatura w zmiennej temperature. Obie zadeklarowane są z użyciem kwalifikatora typu volatile, co gwarantuje, że funkcja printMeasurement(), wywoływana z pętli głównej, nie będzie cache'ować ich zawartości w rejestrach, ale zawsze dokona odczytu aktualnej wartości z pamięci RAM.

Niestety, nie gwarantuje to odczytu poprawnych wartości. Odczyt należy rozumieć tu jako skopiowanie bajtów z obszaru pamięci operacyjnej, w której przechowywane są obie zmienne globalne, do obszaru pamięci zmiennych lokalnych lub do wybranych przez kompilator rejestrów. Nie jest możliwy odczyt zmiennej typu $uint16_t lub$ **double** w jednej instrukcji, gdyż zajmują one więcej niż jeden bajt. Tym samym możliwe jest, że nastąpi skopiowanie części danych z pomiaru w chwili t_0 , następnie proces

kopiowania zostanie przerwany procedurą ADC_vect, po czym będzie kontynuowany, ale z użyciem nowego pomiaru z chwili t_1 .

Ponieważ w przypadku pojedynczych zmiennych trudno jest ocenić, czy odczyt jest poprawny (złożony z jednego pomiaru) czy błędny (złożony z dwóch pomiarów), szczególnie, gdy każda wartość z zakresu zmiennej może być prawidłowa. Z tego powodu w przykładowym programie sprawdzamy, czy pomiar i obliczona temperatura są ze sobą zgodne (odczyt z jednego pomiaru) czy nie (odczyt z dwóch pomiarów).



N celu zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia błędu wprowadzono zmienną W celu zwiększenia prawdopodobieństwa wysiąpicnia sięda ne slowDown, z użyciem której zmniejszono częstotliwość odświeżania wyświetlacza, dzięki czemu średnia szybkość wykonywania pętli głównej znacząco wzrosła, a wraz z nią — prawdopodobieństwo przerwania odczytu przez procedurę ADC_vect.

Zadanie podstawowe

Celem zadania podstawowego jest poprawienie działania programu przez użycie bloku atomowego.

Wymagania funkcjonalne

- 1. Funkcjowanie urządzenia nie zmienia się.
- 2. Liczba błędów spada do zera.

Modyfikacja programu

Czasowe blokowanie przerwań

Użyj funkcji cli() i sei(), by wyłączyć przerwania w funkcji printMeasurement() na czas odczytu i włączyć je z powrotem po zakończeniu tego procesu. To powinno całkowicie wyeliminować błędy odczytu, gdyż odczyt danych nie będzie przerywany obsługą przerwania.

Użycie bloku atomowego

Zastosowanie pary cli() / sei() ma trzy wady (wymienione od najmniej ważnej):

1. Blok wykonywany przy wyłączonych przerwaniach nie jest wyraźnie wydzielony w strukturze kodu.

- 2. Kompilator nie jest świadomy zależności między nimi, nie wyłapuje więc błędu polegającego na wyłączeniu przerwań na stałe (braku wywołania sei ()).
- 3. Jeżeli nie znamy sposobu obsługi przerwań w obrębie całego programu, możemy doprowadzić do niezamierzonego włączenia przerwań, gdy użyjemy tej pary w sytuacji, gdy przerwania są już wyłączone.

Problemy te można rozwiązać, stosując makro ATOMIC_BLOCK(). Przyjmuje ono jako argument dwie opcje:

ATOMIC_FORCEON Po zakończeniu bloku przerwania są zawsze włączane, tak samo jak w naszym rozwiązaniu z parą cli() / sei().

ATOMIC_RESTORESTATE Po zakończeniu bloku przerwania są przywracane do stan zapisanego przed wejściem do bloku.

Użyj drugiej opcji — bardziej uniwersalnej choć wymagającej więcej instrukcji.



W programowaniu operacja atomowa to operacja niepodzielna — wykonuje się w całości W programowaniu operacja atomowa to operacja mepodziemie. Jub w ogóle. Przykładem takich operacji są operacje w bazach danych czy operacje bankowe — przelew między kontami nie może wykonać się częściowo, np. zmniejszając saldo nadawcy, ale nie zwiększając salda odbiorcy.

Zadanie rozszerzone

Celem zadania rozszerzonego jest synchronizacja przerwania z pętlą główną za pomocą zmiennej pełniącej rolę semafora.

Wymagania funkcjonalne

1. Funkcjowanie urządzenia nie zmienia się.

Modyfikacja programu

Usunięcie bloku atomowego

Cofnij zmiany wprowadzone w zadaniu podstawowym — usuń makro ATOMIC_BLOCK(), pozostawiając odczyt zmiennych globalnych w funkcji printMeasurement().

Komunikacja za pomocą semafora

Dodaj do programu zmienną globalną typu, który mieści się w jednym bajcie, np. uint8_t. Taką zmienną można uznać za atomową, ponieważ zarówno odczyt jak i zapis wykonuje się w jednym takcie zegara.

Instrukcje w procedurze obsługi przerwania należy obwarować zależnością np. od stanu **false** zmiennej, a po ich wykonaniu zmienić stan zmiennej na przeciwny, np.:

```
1 if (semaphore == false) {
2    // Interrupt instructions.
3    semaphore = true;
4 }
```

Zapis do zmiennych z wartością pomiaru i temperatury nastąpi więc tylko, gdy semafor będzie miał wartość **false**, a zmiana jego stanu na **true** poinformuje pętlę główną, że może dokonać odczytu:

```
1 if (semaphore == true) {
2    // Main loop instructions.
3    semaphore = false;
4 }
```