## Entropía generada en la frontera (irreversibilidad exterior)

En lo que sigue consideramos la unidad de masa en todas las expresiones<sup>1</sup>.

Cuando el sistema intercambia calor con el entorno consideramos, en general, que este entorno es equivalente a un reservorio o foco a T constante.

Si este reservorio es el ambiente, su T se identifica como T<sub>amb</sub> o T<sub>o</sub>. En ese sentido, T<sub>res</sub> corresponderá a la temperatura del entorno a la que éste intercambia (cede o recibe) un

flujo de calor, por unidad de masa, **q** con el sistema. Así pues: T<sub>res</sub>, T<sub>foco</sub>, T<sub>amb</sub> o T<sub>ent</sub> son expresiones de la misma T, pues todas ellas identifican la T del **espacio que intercambia calor** con el sistema.

La entropía que cede o recibe este *entorno* o *reservorio* será  $q/T_{res}$ , siendo el signo de q negativo (si el reservorio cede el flujo de calor) o positivo (si lo recibe). Al **sistema** le corresponderá, respectivamente, recibir o ceder la misma cantidad de calor (con signo opuesto) pero a la temperatura de la frontera:  $T_b$  de modo que su variación de entropía será:  $q/T_b$  con el signo de q que corresponda al calor cedido (-) o recibido (+) por el sistema.

$$q_{sist} = -q_{ent}$$

Cuando  $T_b \neq T_{ent}$  se genera entropía en la frontera sistema-entorno. Decimos que hay irreversibilidad externa (de tipo térmico). El valor de  $S_{ge}$ , entropía generada en la frontera, será:

$$s_{ge} = q_{sist} \cdot (1/T_b) - (1/T_{ent}) = q_{ent} \cdot (1/T_{ent}) - (1/T_b)$$

Es evidente que cuando  $T_b = T_{ent}$  no hay entropía generada pues no hay irreversibilidad en la frontera (en esta situación teórica el flujo de calor puede ir del sistema al entorno o viceversa, mientras que si  $T_b \neq T_{ent}$  el flujo de calor sólo irá de la mayor T a la menor T.

Por su parte, el sistema gana (pierde) una entropía de flujo de calor, sq sist:

$$s_{q \, sist} = q_{sist}/T_{b}$$

y el entorno pierde (gana) la correspondiente entropía de flujo de calor, sq ent:

$$S_{q ent} = q_{ent}/T_{ent}$$

siendo inmediato que: sqe = sq sist + sq ent

Si queremos realizar el análisis para un sistema abierto tomando 1 kg como flujo másico, deberé considerar en las expresiones el flujo de calor asociado a ese flujo másico de 1 kg.

Es también inmediato comprobar que:

$$\Delta S_{univ} = S_{gi} + S_{ge} = \Delta S_{sist} + \Delta S_{ent}$$

Si estamos en un VC equivale a dividir por el flujo másico, 🗼 . Por ejemplo, q = Q/m

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si estamos en un análisis MC significa que todas las magnitudes extensivas, incluidas calor y trabajo atravesando la frontera, quedan divididas por la masa, m, del sistema (por ej: q = Q/m).