

Exécution d'une application simple

Visite guidée commentée


```
#include clibc.h>
int main (void) {
    fprintf (0, "[%d] app is alive\n", clock());
    return 0;
}
```

franck.wajsburt@lip6.fr 27 nov 2023

SU-L3-Archil — F. Waisbürt — Archi & OS — Code

Un parcours de boot à exit (les étapes 0 à 4)

- O. Après l'activation du signal reset, le MIPS saute à l'adresse de boot 0xBFC00000, le MIPS est en mode kernel, les interruptions kernel sont masquées (le bit c0 sr.ERL est à 1).
- Le code de boot se contente d'initialiser le pointeur de pile en haut de la section .kdata puis il appelle la fonction kinit()




- Démarrage de l'application avec la fonction _start(), cette fonction prépare la mémoire utilisateur en initialisant les variables globales non initialisées par le programme lui-même (elles sont dans la section .BSS).
- Appel de la fonction main(), c'est la fonction principale de l'application (elle devrait recevoir des arguments de la ligne de commande, ici il n'y en a pas).
 La fonction main() peut demander l'arrêt de l'application par l'appel à la fonction exit() ou juste sortir par return x, et laisser_start() faire l'appel à exit()
- L'exécution de fprintf() définie dans la libc provoque l'exécution d'une instruction syscall qui déroute l'exécution de l'application vers l'adresse kentry, le point d'entrée unique du noyau (hormis kinit()).

SU-L3-Archi1 — F. Wajsbürt — Archi & OS — Code


3

Un parcours de boot à exit (en 10 étapes)




Un parcours de boot à exit (les étapes 5 à 10)

5. kentry a décodé le registre de cause et fait appel au gestionnaire de syscall (syscall_handler) qui sauvegarde dans la pile les valeurs de registres lui permettant de revenir de l'appel système (dont EPC+4) et elle appelle la fonction présente dans la table syscall_vector[] à la case du n° de service




- La fonction syscall_vector[SYSCALL_TTY_PUTS]()
 envoie les octets du buffer dans le registre WRITE du TTY
- 7. Au retour de la fonction précédente, on revient dans le gestionnaire de syscall qui rétablit la valeur des registres sauvegardés dans la pile et qui prépare le registre EPC pour l'exécution de l'instruction eret qui revient dans la fonction main()
- 8. L'exécution de return permet de sortir de la fonction main() pour revenir dans la fonction _start(). L'application est terminée, il faut appeler exit()
- 9. La fonction exit() exécute l'instruction syscall qui saute dans kentry comme à l'étape 4.
- Comme à l'étape 6, le gestionnaire de syscal1 appelle cette fois la fonction syscal1_vector[SYSCALL_EXIT]() qui, ici, se contente d'arrêter l'exécution.

Ensemble des fichiers de cette étape




SU-L3-Archil — F. Wajsbürt — Archi & OS — Code

kernel/kinit.c/kinit() _start() kentry svscall 0 logo bannière kinit() sysvec[exit] handler ise à 0 des variables 6 sysvec[puts] boot globales du **kernel** #include <klibc.h> est déjà en mémoire! En vrai, il faudrait la lire sur le disque static char banner[] = // banner's text defined on several lines TTY .globl app_load // void app_load (void * fun) boot // go to user code app_load: mtca // put start address in c0 EPC li. \$26, 0x12 // define next status reg. value void kinit (void) \$26. \$12 // UM <- 1, IE <- 0, EXL <- 1 mtc0 kdata _data_end // define new user stack pointer ktext kprintf (∅, banner); ı stack /// put bss sections to zero. bss contains uninitialised global variables // first int of bss section (defined in ldscript kernel.ld) extern int bss origin; data extern int bss end; // first int of above bss section (defined in ldscript kernel.ld) for (int *a = &__bss_origin; a != &__bss_end; *a++ = 0); text extern int start: // _start is the entry point of the app (defined in kernel.ld) // function to start the user app (defined in hcpua.S) app_load (&_start); SU-L3-Archil — F. Wajsbürt — Archi & OS — Code



```
ulib/crt0.c/ start()
                                                                                        kentry
                                                                                            syscall_ sysvec[exit]
                                                                               kinit()
                                                                                0
    #include <libc.h>
                                                                                                    6
                                                                                                         sysvec[puts]
                                                                              boot
    extern int main (void);
                                   // tell the compiler that main() exists
    //int syscall_fct (int a0, int a1, int a2, int a3, int syscall_code)
     _asm_ (".glob1 syscal1_fct \n" // it is an external function, it must be declared glob1
                                      // syscall_fct function label
                                      // since syscall_fct has 5 parameters, the fifth is in the stack
                                                                                                             boot
                                      // EPC <- address of syscall, j 0x80000180, c0 sr.EXL <- 1, c0 cause.
                 ir $31
                                \n"); // $31 must not have changed
                                              start() est la fonction de démarrage de l'application
                                                                                                            kdata
     __attribute__ ((section (".start")))
                                              cette fonction n'est pas écrite par le programmeu
    void start (void)
                                                                                                             ktext
                                              nise à 0 des variables global
                                                                                                            ↓ stack
        int res;
                                                                                              bss end -
                                              non initialisées de l'application
                                                                                           _bss_origin
                                                                                                             data
       extern int __bss_origin;
                                       // first int of uninitialized global data
        extern int __bss_end;
                                       // first int of above the uninitialized global data
                                                                                                             text
        for (int *a = &__bss_origin; a != &__bss_end; *a++ = 0);
                               onction principale de l'application écrite par le programmeur
       res = main ();
                             Ici, elle n'a aucun argument, en vrai elle aurait les arguments du she
SU-L3-Archi1 — F. Wajsbürt — Archi & OS — Code
```



```
#include <libc.h>
int main (void)
    fprintf (0, "[%d] app is alive\n", clock()); }-
                                       lci, on veut juste afficher un message avec la date (en cycles
                                       Ce sera quand même 2 appels système : clock() et fprintf()
                                       Le code de ces fonctions est dans la libc, d'où l'include au débu
```

SU-L3-Archil — F. Waisbürt — Archi & OS — Code

ulib/libc.c/clock()

SU-L3-Archi1 — F. Wajsbürt — Archi & OS — Code

entry 7 syscall_ kinit() sysvec[exit] handler 6 sysvec[puts] boot kentry: // kernel entry mfc0 \$26, \$13 // read CR (Cause Register) andi \$26. \$26. 0x3C // apply cause mask (keep bits 2 to 5) 1i \$27. 0x20 // 0x20 is the syscall code \$26, \$27, kpanic // if not then that is not a syscall syscall_handler: [...] du registre de cause c0_cause (\$13 du coprocesseur 0) et, ici, si ce n'est pas le code de syscall, c'est la panique ! Le code du gestionnaire de syscall est juste après

_start()

syscall

11

SU-L3-Archil — F. Wajsbürt — Archi & OS — Code

kernel/hcpua.S/kentry


sysvec[exit]


0

```
2
                                                                                                                           kentry
                                                                                                                                 svscall 0
                                                                                                             kinit()
                                                                                                                                                 sysvec[exit]
                                                                                                                                 handler
                                                                                                                                            6
                                                                                                                                                   sysvec[puts]
                                                                                                             hoot
#include <syscalls.h> // kernel services
                                                                                  Le but de la fonction clock() est de préparer les arguments et d'appeler la fonction syscall_fct() qui entre dans le noyau.
unsigned clock (void)
     return syscall_fct (0, 0, 0, 0, SYSCALL_CLOCK);
                                                                                               ici le code produit par gcc (un peu ré-ordonné
                                                                                               pour la lisibilité et avec des commentaires)
la fonction syscall_fct() est forcément écrite
en assembleur mais elle ne fait pas grand-chos
<clock>:
    27hdffe6
                                                   # nr=1 nv=0 na=5 mais 32?
                            ra, 28(sp)
                                                    # sauve ra = $31
    24020005
                                                   # v0 = $2
                            v0,16(sp)
                                                   # 5e arg dans la pile
    00003825
                            a3 zero
                                                   # a3 = $7
                                                  # a2 = $6
# a1 = $5
    00002025
                           a1.zero
                                                                                       <svscall fct>:
    00002025
                            a0 zero
                                                   \# a0 = $4
                                                                                                          lw v0,16(sp)
                                                                                                                            # récupère $2 depuis la pile
                                                   # appel de la fct syscall
                                                                                                         syscall
jr ra
                                                                                                                            # $4 à $7 inchangé -> syscall
# sort avec val de retour $2
    8fbf001c
                           ra. 28(sp)
                                                   # restore $31
                                                   # restore le pt de pile
```

start(

clock()





SU-L3-Archi1 — F. Wajsbürt — Archi & OS — Code

SU-L3-Archi1 — F. Wajsbürt — Archi & OS — Code

ulib/crt0.c/syscall_fct


```
♠ kentry
                                                                                                                                      syscall_ @
syscall fct() vue slide 40
                                                                                                                  kinit()
                                                                                                                                                      sysvec[exit]
                                                                                                                                      handler
                                                                                                                                                 6
$2 contient la valeur de retour.
                                                                                                                                                      _sysvec[puts]
                                                                                                                 boot
il suffit de sortir pour revenir
ici on retourne dans clock()
   #include <libc.h>
   syscall_fct() est forcément écrite en assembleur. Notez qu'on peut inclure du code assembleur directement dans un code
C. Cette fonction est ici la seule fonction écrite en assembleur que nous aurons, c'est pourquoi, nous avons choisi de ne pas
créer un fichier .S spécifique pour syscall_fct() et la mettre dans le fichier crt0.c qui contient aussi la fonction _start().
Le fichier crt0.c contient en fait la fonction d'entrée dans l'application _start() et la fonction de sortie syscall_fct()
      Syntaxe: __asm__("une string avec des \n entre instructions, ici, décomposée comme pour banner"
   //int syscall_fct (int a0, int a1, int a2, int a3, int syscall_code)
   __asm__ (*.globl syscall_fct \n"
                                                         // it is an external function, it must be declared globl
                "syscall_fct:
                                                         // syscall_fct function label
                   lw $2,16($29) \n"
                                                         // since syscall_fct has 5 parameters, the fifth is in the stack
    " syscall
                                                         // EPC <- address of syscall, j 0x80000180, c0_sr.EXL <- 1 c0_cause.XCODE <- 8</pre>
                                                        // $31 must not have changed
```

_start()

syscall

```
kernel/hcpua.S/syscall_hand_staft() syscall_hand_staft() syscall_hand_st
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   e kentry 7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    syscall 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     kinit()
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             sysvec[exit]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    handler
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 sysvec[puts]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    hoot
                                      ialr $2
                                                                                                                                                                                                                                    // call service function
                                                                           $26,
                                                                                                                 5*4($29)
                                                                           $27,
                                                                                                                 6*4($29)
                                                                                                                                                                                                                                    // get return address of syscall
                                                                            $31,
                                                                                                                 7*4($29)
                                                                                                                                                                                                                                    // restore $31 (return address of user syscall function)
                                                                           $26.
                                                                                                                                                                                                                                    // restore SR
                                                                                                                                                                                                                                    // restore EPC
                                     mtc0
                                                                          $27,
                                                                                                                 $14
                                       addiu
                                                                           $29,
                                                                                                                 $29,
                                                                                                                                                                                                                                    // restore stack pointer
                                                                                                                                                                                                                                    // return : jr EPC with c0_sr.EXL <- 0</pre>
                                      eret

on restore $31, EPC, SR
on restore le pointeur de pile
On sort avec eret ≈ jr EPC et effacer le bit c0_sr.EXL
```





15

ulib/libc.c/fprintf() kentry syscall_ @ kinit() sysvec[exit] handler boot fprintf() est une fonction variadique * (avec un nombre variable d'arguments) int fprintf(int tty, char *fmt, ...) On déclare une variable ap de type va_list (type builtin défini par gcc) va_start() est permet de dire à gcc int res: char buffer[PRINTF MAX]; va list ap; -----quel est le dernier argument explicite va_start (ap, fmt); ----et donc où commence la liste des res = vsnprintf(buffer, sizeof(buffer), fmt, ap); va_end(ap); arguments variables ap - J ici, on choisit de le passer en paramètre de la fonction vsnprintf() dont le dernier argument est de type va_list à la fin il faut fermer la liste ap avec res = syscall(tty, (int)buffer, res, 0, SYSCALL_TTY_PUTS); return res: L'accès aux arguments de la liste ap est éalisé avec va_arg(), ici, dans vsnprintf() SU-L3-Archil — F. Waisbürt — Archi & OS — Code * https://www.wikiwand.com/fr/Fonction variadique

```
ulib/libc.c/fprintf()
                                                                                       kentry
                                                                                           syscall_ @
                                                                             kinit()
                                                                                                      sysvec[exit]
                                                                                           handler
                                                                                                  6
                                                                                                      sysvec[puts]
                                                                             boot
    int fprintf(int tty, char *fmt, ...)
        int res:
                                                                         à la fin il faut fermer la liste ap avec va end()
        char buffer[PRINTF MAX]:
        va list ap:
                                                                         Au retour de vsnprintf(), le tableau
        va start (ap, fmt);
                                                                         buffer[] contient les caractères à envoyer
        res = vsnprintf(buffer, sizeof(buffer), fmt, ap);
                                                                         au terminal n°tty, res contient le nombre de
       va_end(ap); -----
                                                                         caractères dans la buffer[]
        res = syscall_fct( tty, (int)buffer, res, 0, SYSCALL_WRITE);
                                                                         Pour écrire ces caractères, il faut demander au noyau par un appel système WRITE :
        return res;
                                                                              $4 : n°tty
$5 : adresse du buffer[]
                                                                               $6 : nombre de caractères à afficher
  En résumé :
   Variadique: type va_list ap; ouverture va_start(ap, arg) puis N lectures va_arg(ap, type) et fermeture va_end(ap)
SU-L3-Archil — F. Wajsbürt — Archi & OS — Code
```

```
ulib/libc.c/vsnprintf()
                                                                                         kentry
                                                                                             svscall 0
                                                                               kinit()
                                                                                                        sysvec[exit]
                                                                                             handler
 static int vsnprintf (char * buffer, unsigned size, char *fmt, va list ap)
                                                                                                     6
                                                                                                         sysvec[puts]
     char arg[16];
                        // buffer used to build the argument
                        // temporary pointer used to build arguments
                                                                                       code de vsnprintf(), mais
    while (*fmt) {
                                           // for all char in fmt
                                                                                       vous pouvez lire le code de la
        [...]
                                                                                       ibc si cela vous intéresse :-)
        switch (*fmt) {
                                           // study the different cases
                                                                                       Le principe consiste à parcourir
          [...]
                                                                                       la chaîne fmt et à chaque % on
                                           // case %s (string)
            tmp = va_arg (ap, char *); -- // tmp points to this string argument
                                                                                       pour connaître le type de
             tmp = (tmp) ? tmp : "(null)"; // replace "" by "(null)"
                                                                                       l'argument de la liste ap dont il
faut prendre la valeur :
                                          // go to copy tmp in buffer
             goto copy_tmp;
                                                                                       s:char*, d:int, x:int, etc
          […]
    }
                                                                                       va arg(ap, type) permet de
   abort:
                                                 // put the ending char 0
                                                                                       dans la liste ap et type informe
     res = (int)((unsigned)buf-(unsigned)buffer);// compute the nb of char to write
     return res;
```





// if not then that is not a syscall

SU-L3-Archil — F. Wajsbürt — Archi & OS — Code

\$27,

knanic

\$26,

```
kentry
                                                                                             svscall @
                                                                               kinit()
                                                                                                        sysvec[exit]
                    TTY READ
                                                                                             handler
                    TY STATU
 nistres du TTY
                                                     message
                    TY WRITE
                                                                              boot
par une struct C
 struct tty_s {
     int write;
                          // tty's output address
     int status;
                          // tty's status address something to read if not null)
     int read:
                           // ttv's input address
     int unused:
                           // unused address
                                                                                     tty_regs_map est un label défin
                                                                                    dans le fichier Idscript kernel.ld
                                                                                   ce label est égal à l'adresse du
 extern volatile struct tty_s __tty_regs_map[NTTYS]; // NTTYS is a #define
                                                                                    premier registre du TTY dans l'espace
 int tty_write (int tty, char *buf, int count)
                                                                                   d'adressage du MIPS (pour ce SoC)
     int res = count;
                                                                                    Cette déclaration permet de dire au
     tty = tty % NTTYS; // to be sure that tty is an existing tty
                                                                                   compilateur que cette adresse est
     while ((count != 0) && (*buf != 0)) {
                                                                                   de type struct tty_s et qu'elle est
          __tty_regs_map[ tty ].write = *buf;
                                                                                    allouée ailleurs ( extern '
          count--:
          buf++:
```

kernel/harch.c/tty_write()

```
kernel/hcpua.S/syscall hand the limit is the limit of the limit is the limit of the
                                                                                                                                                                                                                              kentry
                                                    est SYSCALL TTY PUTS
                                                                                                                                                                                                                                       syscall 0
                                                                                                                                                                                                      kinit()
                                                                                                                                                                                                                                                                      sysvec[exit]
                                                                                                                                                                                                                                       handler
                                                                                                                                                                                                                                                             6
                                                                                                                                                                                                                                                                        ysvec[puts]
                                                                                                                                                                                                     boot
 syscall handler:
           addiu
                              $29.
                                                   $29.
                                                                       -8*4
                                                                                                           // context for $31 + EPC + SR + syscall code + 4 args
          mfc0
                              $27.
                                                   $14
                                                                                                          // $27 <- EPC (addr of syscall instruction)
          mfc0
                              $26,
                                                   $12
                                                                                                          // $26 <- SR (status register)</pre>
           addiu
                             $27,
                                                                                                          // $27 <- EPC+4 (return address)</pre>
                                                   $27, 4
                                                                                                                                                                                                                                                                syscall vector
                                                   7*4($29)
                                                                                                           // save $31 because it will be erased
                              $31,
                               $27,
                                                   6*4($29)
                                                                                                          // save EPC+4 (return address of syscall)
                                                                                                                                                                                                                                                                0 fct 0
                               $26.
                                                   5*4($29)
                                                                                                           // save SR (status register)
                                                                                                                                                                                                                                                                 1 fct 1
                                                   4*4($29)
                              $2,
                                                                                                           // save syscall code (useful for debug message)
          mtc0
                              $0,
                                                   $12
                                                                                                          // SR <- kernel-mode w/o INT (UM=0 ERL=0 EXL=0 IE=0)</pre>
           1a
                              $26,
                                                   syscall vector
                                                                                                           // $26 <- table of syscall functions
                                                                       SYSCALL_NR-1 // apply syscall mask
            andi
                              $2,
                                                   $2,
                                                                                                                                                                                                                                                              31 fct 31
           sll
                              $2.
                                                   $2,
                                                                                                          // compute syscall index (multiply by 4)
                                                  $26,
            addu
                              $2,
                                                                      $2
                                                                                                          // $2 <- & syscall_vector[$2]</pre>
          1w
                              $2.
                                                   ($2)
                                                                                                          // $2 <- syscall_vector[$2]
                                                                                                                                                                                                  void *syscall vector[] = {
          jalr
                              $2
                                                                                                          // call service function
                                                                                                                                                                                                           [0 ... SYSCALL_NR - 1] = syscall,
                                                                                                                                                                                                           [SYSCALL_EXIT] = exit,
                                                                                                                                                                                                            [SYSCALL_READ] = tty_read,
                        et donc: jal syscall_vector[SYSCALL_TTY_PUTS] = tty_puts()
                                                                                                                                                                                                            [SYSCALL_WRITE] = tty_write,
                                                                                                                                                                                                            [SYSCALL_CLOCK] = clock,
SU-L3-Archil — F. Wajsbürt — Archi & OS — Code
```

```
kernel/hcpua.S/syscall_hand hand have a limit of the limi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  kentry
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    syscall_ sysvec[exit]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 kinit()
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     sysvec[puts]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 hoot
                                                                           $2
                                                                                                                                                                                                                                                        // call service function
                                         1w
                                                                                   $26.
                                                                                                                            5*4($29)
                                                                                                                                                                                                                                                        // get old SR
                                          1w
                                                                                   $27,
                                                                                                                            6*4($29)
                                                                                                                                                                                                                                                        // get return address of syscall
                                                                                   $31.
                                                                                                                            7*4($29)
                                                                                                                                                                                                                                                        // restore $31 (return address of syscall function)
                                                                                   $26.
                                                                                                                                                                                                                                                        // restore SR
                                         mtc0
                                          mtc0
                                                                                   $27,
                                                                                                                            $14
                                                                                                                                                                                                                                                        // restore EPC
                                         addiu
                                                                                  $29,
                                                                                                                           $29,
                                                                                                                                                                    8*4
                                                                                                                                                                                                                                                        // restore stack pointer
                                          eret
                                                                                                                                                                                                                                                        // return : jr EPC with c0_sr.EXL <- 0
```

return res - count;

21

SU-L3-Archil — F. Waisbürt — Archi & OS — Code

ulib/crt0.c/syscall_fct()

```
syscall_fct()
```

```
syscall
        kentry
            svscall @
kinit()
                       sysvec[exit]
            handler
                   6
boot
```

```
#include clibc hy
                              // first int of uninitialized global data
extern int bss origin;
extern int __bss_end;
                              // first int of above the uninitialized global data
extern int main (void);
                              // tell the compiler that main() exists
//int syscall_fct (int a0, int a1, int a2, int a3, int syscall_code)
_asm_ (".glob1 syscal1_fct \n"
                                   // it is an external function, it must be declared globl
         "syscall fct: \n"
                                   // syscall fct function label
        " lw $2,16($29) \n"
                                   // since syscall has 5 parameters, the fifth is in the stack
           syscall
                                   // EPC <- address of syscall, j 0x80000180, c0_sr.EXL <- 1, c0_cause.XCODE <- 8</pre>
                                   // $31 must not have changed
```

uapp/main.c/main()

```
#include <libc.h>
int main (void)
   fprintf (0, "[%d] app is alive\n", clock());
 -{ return 0;
```

```
_start()
         ♠ kentry
             syscall_ @
kinit()
                       sysvec[exit]
             handler
                    6
                       sysvec[puts]
boot
```


SU-L3-Archi1 — F. Wajsbürt — Archi & OS — Code


25

26

SU-L3-Archil — F. Wajsbürt — Archi & OS — Code

ulib/libc.c/fprintf()





ulib/crt0.c/ start()

```
_start()
 #include <libc.h>
 extern int __bss_origin;
 extern int __bss_end;
```


```
main()
        entry 7
            syscall_ sysvec[exit]
kinit()
 0
                  6
                      sysvec[puts]
boot
```

```
// first int of uninitialized global data
                              // first int of above the uninitialized global data
extern int main (void);
                              // tell the compiler that main() exists
//int syscall_fct (int a0, int a1, int a2, int a3, int syscall_code)
__asm__ (".glob1 syscal1_fct \n" // it is an external function, it must be declared glob1
        "syscall_fct: \n"
                                 // syscall_fct function label
          lw $2,16($29) \n"
                                 // since syscall has 5 parameters, the fifth is in the stack
        " syscall
                          \n" // EPC <- address of syscall, j 0x80000180, SR.EXL <- 1, c0_cause.XCODE <- 8
        " jr $31
                           \n"); // $31 must not have changed
__attribute__ ((section (".start")))
void _start (void)
   int res;
   for (int *a = & bss origin; a != & bss end; *a++ = 0);
   res = main ();
   exit (res); -----
```

à exit() et que exit() est la seule manière de sortir d'un programme utilisateur, alors c'est la fonction start() qui doit le faire avec la On ne revient jamais de exit()!



void exit (int status)




// never returns

SU-L3-Archil — F. Waisbürt — Archi & OS — Code

syscall_fct(status, 0, 0, 0, SYSCALL_EXIT);

29



kernel/hcpu.S/kentry



