Architecture des ordinateurs Cours 6

Responsable de l'UE : Emmanuelle Encrenaz Supports de cours : Karine Heydemann

Contact: emmanuelle.encrenaz@lip6.fr

Plan du cours 6

- Introduction
- Données de type tableau ou enregistrement
- 3 Variables locales et pile d'exécution
- Optimisation des accès mémoires et des variables locales
- 5 Tableaux et enregistrements en variables locales

Variables d'un programme C

Représentation et implantation

- Une variable correspond à un emplacement mémoire
- La taille de cet emplacement dépend du type de la variable
- Deux grandes familles : types élémentaires et types structurés
- Les types élémentaires correspondent aux types C:int, unsigned int, short, unsigned short, char, unsigned char, char*, int*, void*,...
- Le contenu de l'emplacement contient le codage de la valeur de la variable : c'est un mot binaire, c'est son utilisation dans le code qui lui donne une interprétation.
- Les types structurés correspondent à des variables comportant plusieurs données élémentaires :
 - \Rightarrow l'objet de ce cours est de présenter l'implantation mémoire des tableaux et des enregistrements.
- Les variables globales sont implantées dans le segment de données (.data avec des directives dédiées). Quid des variables locales?
 - ⇒ Ce cours présente l'allocation des variables locales et la notion de pile d'exécution.

Structure de données de type tableau

Tableau

- Ensemble fini d'éléments d'un même type
- Ensemble ordonné : un indice donne la position d'un élement dans le tableau

Accès à un élément

- Opération d'indexation NomTableau[indice]
- T[i] désigne l'élément d'indice i, c'est le i+1ième élément du tableau T.

Exemples

- int tab[5] = $\{1, 2, 3, 4, 5\}$;
- o char chaine1[5]={ 'a', 'r', 'c', 'h', 'i'};
- o char chaine2[]= "ARCHI";

Implantation de données de type tableau

Implantation mémoire

 Un tableau est alloué en mémoire de façon contiguë : les éléments sont rangés les uns à la suite des autres par adresses croissantes

Zone mémoire allouée à un tableau

- adresse_debut : l'adresse de base du tableau, c'est l'adresse du premier élément (indice 0)
- taille_elem : taille (en octets) d'un élément
- nb_elem: nombre d'éléments du tableau
- la taille de la mémoire allouée est nb_elem * taille_elem

Adresse d'un élément du tableau

• L'adresse &T[i] de l'élément i est adresse_debut + i*taille_elem. Equivalent à &T[0]+i*taille_elem.

Implantation de données de type tableau

Accès à un élément

- L'adresse de l'élément i (&T[i]) est adresse_debut + i*taille_elem. Equivalent à &T[0]+i*taille_elem.
- Accéder à l'élément T[i] c'est déréférencer la case d'adresse &T[i]
- Correspond toujours un accès mémoire :
 - a = ...T[i]...; requiert un accès en lecture à l'élément T[i], donc à l'adresse adresse_debut + i*taille_elem
 - T[i] = ...; requiert un accès en écriture à l'élément T[i], donc à l'adresse adresse_debut + i*taille_elem

Exemples de données globales de type tableau

Soit le programme C :

```
/* variables globales */
...
int tab[5] = {5, 17, 23, 41, 123};
char chaine[] = "mips";
```

Directives de déclaration des tableaux

```
tab: .word 5, 17, 23, 41, 123 chaine: .asciiz "mips"
```

- Hypothèse : tab est implanté à l'adresse 0x1001000c
- L'adresse de chaine est 0x1001000c + 5*4 = 0x1001000c + 0x14 = 0x10010020
- Remarque : l'adresse de tab est nécessairement un multiple de 4

Exemples de données globales de type tableau

• Soit le programme C :

```
/* variables globales */
...
int tab[5] = {5, 17, 23, 41, 123};
char chaine[] = "mips";
```

Directives de déclaration des tableaux

```
tab: .word 5, 17, 23, 41, 123 chaine: .asciiz "mips"
```

- tab est implanté à l'adresse 0x1001000c et chaine à 0x10010020
- Représentation de la mémoire avec vue par mot

adresse (mot)	0x1001000c	0x10010010	0x10010014	0x10010018
contenu (hexa)	0x00000005	0x00000011	0x00000017	0x00000029
contenu (données)	5	17	23	41
1 / 1				
adresse (mot)	0x1001001c	0x10010020	0x10010024	0x10010028
contenu (hexa)	0x1001001c 0x0000007b	0x10010020 0x7370696d	0x10010024 0x00000000	0x10010028 0x00000000

Exemples de données globales de type tableau

Directives de déclaration des tableaux

```
tab: .word 5, 17, 23, 41, 123 chaine: .asciiz "mips"
```

- tab est implanté à l'adresse 0x1001000c et chaine à 0x10010020
- Représentation de la mémoire avec vue par mot

adresse (mot)	0x1001000c	0x10010010	0x10010014	0x10010018
contenu (hexa)	0x00000005	0x00000011	0x00000017	0x00000029
contenu (données)	5	17	23	41
adresse (mot)	0x1001001c	0x10010020	0x10010024	0x10010028
contenu (hexa)	0x0000007b	0x7370696d	0x00000000	0x00000000
contenu (données)	123	's','p','i','m'	?, ?, ?,'\0'	?, ?, ?, ?

- & tab[2] = & tab[0] + 2*4 = 0x1001000c + 8 = 0x10010014
- &ch[3] = &ch[0] + 3*1 = 0x10010020 + 3 = 0x10010023
- tab[2] = contenu de l'élément d'indice 2 = mot à l'adresse 0x10010014 = 23
- ch[3] = contenu de l'élément d'indice 3 = octet à l'adresse 0x10010023 = 's'

Structure de données de type enregistrement

- Données comportant plusieurs champs de type potentiellement différent:
 struct ms type {int id; char t1[2]; int t2[2]};
- Accès aux champs par notation pointée / déréférencement si pointeur vers un enregistrement :

Implantation de données de type enregistrement

- Les données d'un enregistrement sont allouées en mémoire les unes à la suite des autres
- Respect des contraintes d'alignement de chaque champ en fonction de sa taille en octets

```
struct _ms_type {int id; char t1[2]; int t2[2];};
struct _ms_type ms1 = {12, {1,2}, {11,12}};
struct _ms_type ms2;
struct _ms_type *ms_ref;
```

⇒ Une donnée de type struct ms_type requiert 14 octets de données + 2 octets nécessaires pour respecter la contrainte d'alignement du champ t2 : 16 octets

Adresse d'implantation d'enregistrements

- L'adresse du 1er champ est l'adresse de la structure
- L'adresse du champ i (i>1) d'une structure est égale à l'adresse du champ i-1
 + taille du champ i-1 + contrainte d'alignement du champ i
- Exemple de calcul des adresses d'implantation

```
.data
ms1:
          .word 12 # @ms1.id = 0x10010000
          .byte 1, 2 \# @ms1.t1 = 0x10010004
          .word 11, 12 \# @ms1.t2 = 0x10010004 + 2 + align=2
                                    = 0 \times 10010008
ms2:
          .align 2
                           0ms2 = 0x10010008 + 4*2
          .space 16
                               = 0 \times 10010010
                                 = 0ms2.id
                         \# \text{ @ms2.t1} = \text{ @ms2.id} + 4
                                    = 0 \times 10010014
                         \# @ms2.t2 = @ms2.t1 + 2 + align=2
                                    = 0 \times 10010018
ms_ref: .align 2
                         \# @ms ref = 0x10010010 + 16
          .space 4
                                    = 0 \times 10010020
```

Exemple de code avec tableau et enregistrement

Code C

Code ASM

```
struct _ms_type {
      int id:
      char t1[2];
      int t2[2];
};
void main(){
. . .
/*adresse de ms2 dans
   ms ref*/
ms ref = \&ms2:
ms ref \rightarrow id =
         ms1.id + 1:
ms ref->t1[1] =
          ms1.t1[1] + 2;
```

```
.data
ms1: .word 12  # @ms1.id = 0x10010000
    .byte 1, 2 \# @ms1.t1 = 0x10010004
   .word 11, 12 # @ms1.t2 = 0x10010008
ms2: .align 2
   .space 16
                 \# \text{ 0ms 2} = 0 \times 10010010
ms_ref: .align 2
                  \# @ms ref = 0x10010020
    .space 4
.text
 lui $8, 0x1001
 ori $9, $8, 16 # $8 = &ms2
 sw $9, 32($8) # écriture ms_ref
 lw $9, 0($8) # lecture ms1.id
 addiu $9, $9, 1 # msl.id + 1
 lw $10, 32($8)  # lecture ms_ref
 sw $9, 0($10) # ecriture ms ref->id
 1b $9, 5($8) # lecture ms1.t1[1]
 addiu $9, $9, 2 # ms1.tab[1] + 2
 lw $10, 32($8) # lecture ms ref
 sb $9, 5($10)
                   # ecriture ms_ref->t1[]
```

Variables locales

- Variable = emplacement mémoire
- Variable locale = à portée limitée, existe uniquement dans la fonction ou le bloc contenant sa déclaration
- A l'exécution, plusieurs instances d'une même variable possible : c'est le cas lors de l'exécution de fonctions récursives
- Chaque exécution d'une fonction a besoin d'emplacements mémoire dédiés pour ses variables locales (entre autres) : ces emplacements font partie du contexte d'exécution de la fonction

Segments mémoires d'implantation

- Les variables globales sont visibles, donc accessibles par toutes les fonctions : allocation statique dans le segment de données (via des directives dans .data), leur initialisation est réalisée lors du chargement mémoire du code binaire (par le loader)
- Les variables locales sont visibles par une seule instance de fonction (ou bloc), accessibles que par cette fonction : leur allocation est dynamique, réalisée tout comme leur initialisation par la fonction à l'exécution, et ce dans un autre segment mémoire appelé segment de pile.


Imbrication des appels de fonction et contextes

- En général, un programme principal (qui est une fonction) appelle des fonctions qui elles-même peuvent appeler des fonctions qui etc.
- Ordre de création/destruction et durée de vie des contextes : quand une fonction
 f appelle une fonction g, le contexte de g est crée et co-existe avec celui de f
 jusqu'à la fin de l'exécution de g. Le contexte courant est celui de la fonction qui
 s'exécute : celui de f puis de g puis de nouveau f.
- Profondeur d'appel à un moment donné = nombre d'appels imbriqués
- Le nombre maximal de contextes co-existant correspond à la profondeur d'appel maximale possible : ce n'est pas déterminable statiquement dans le cas général (cas des fonctions récursives).
- Besoin d'un mecanisme d'allocation mémoire de contextes
 - dynamique : co-existence d'un nombre a priori quelconque de contextes
 - mémorisant l'imbrication des appels de fonction en cours : détermination aisée du contexte courant au retour d'une fonction
- La structure de pile est adaptée pour cela

Notion de pile


Pile


- Structure de données abstraite permettant de stocker/récupérer des informations
- Gestion LIFO (Last In First Out): la structure de pile conserve l'ordre d'allocation
- Opérations sur la pile :
 - Empiler : allouer un emplacement au sommet de pile + le remplir
 - Dépiler : récupérer le contenu du somment de pile si besoin + désallouer la mémoire en sommet de pile
 - Tester si la pile est vide ou pleine





```
void main() {
  f1();
 f2();
  exit();
void f1(){
  q();
  return;
void g(){
 h();
  return;
void h() {
  return;
void f2(){
 h();
  return;
```


```
void main() {
  f1():
                        Graphe d'appels
  f2();
  exit();
                          main
void f1(){
                           f1
                                    f2
  q();
  return;
void q(){
 h():
  return;
void h() {
  return;
void f2(){
 h();
  return;
```










































```
void main() {
                                                                  A l'exécution
  f1():
                         Graphe d'appels
  f2();
  exit();
                           main
void f1(){
                            f1
  q();
  return;
void q(){
  h();
  return;
void h() {
  return;
                                                                     Contexte
void f2(){
  h();
  return;
```





```
void main() {
                                                                  A l'exécution
  f1():
                        Graphe d'appels
  f2();
  exit();
                           main
void f1(){
                            f1
                                     f2
  q();
  return;
void q(){
                                                                     Contexte
  h();
  return;
void h() {
  return;
                                                                     Contexte
void f2(){
  h();
  return;
```















Segment de pile

- Le segment de pile est un segment en mémoire : ensemble d'adresses contiguës accessibles par le processeur
- On y accède comme au segment de données, avec des instructions de transfert mémoire et une adresse de base : celle du sommet de pile contenue dans un registre dédié (\$29 en MIPS).
- Le segment de pile est utilisé comme une pile en réalisant les opérations "empiler" et "dépiler" dynamiquement avec des instructions du processeur
 - Allouer de la mémoire au sommet de pile ≡ modifier l'adresse du sommet de pile
 - Désallouer de la mémoire au sommet de pile ≡ modifier l'adresse du sommet de pile
 - Accès au contenu la pile : lecture ou écriture de données dans la pile = load ou store.

Attention : pas le droit d'accéder à un emplacement non alloué!



Implantation de la pile en Mips

Organisation de la pile

- De manière générale, dépend de la machine cible
- En Mips, le registre \$29 contient l'adresse du sommet de la pile, et le sommet de la pile est la dernière case occupée (et non la première libre)
- Ce registre est appelé le "pointeur de pile" (SP, Stack Pointer)
- En Mips, la pile grandit vers les adresses décroissantes
 - Allouer dans la pile revient à décrémenter \$29
 - Désallouer dans la pile revient à incrémenter \$29
- \$29 doit toujours contenir l'adresse d'un mot du segment de pile (soit une adresse multiple de 4)
 - Au chargement il contient l'adresse du fond de pile (0x7FFFFFC dans la convention Mips)

Allocation et désallocation d'un contexte

Prologue d'une fonction et du programme principal

- Premières instructions exécutées par la fonction / le programme principal pour allouer les emplacements mémoire du contexte et réaliser les opérations nécessaires à son remplissage
- Allocation ≡ décrémentation de \$29 de x octets, avec x satisfaisant 2 contraintes
 - 1ère contrainte : x ≥ place nécessaire pour les emplacements de toutes les variables locales en respectant les contraintes d'alignement imposées par leur taille (cf. allocation variables globales).
 - 2ème contrainte : alignement du pointeur de pile, X est un multiple de 4
- Initialisation des variables locales par des écritures mémoire à leur emplacement sur la pile
 - Dans ce cours : l'emplacement de la variable déclarée en premier se trouve au sommet de la pile

Exemple (incomplet) avec variables locales

Code C Code ASM .text #prologue du main addiu \$29, \$29, -12 # allocation de 3 mots # initialisation des variables void main() { ori \$8, \$0, 5 # \$8 <- 5 int a = 5: sw \$8, 0(\$29) # a <- 5 int b = 9;ori \$8, \$0, 9 # \$8 <- 9 int c; sw \$8, 4(\$29) # b <- 9 c = a + b; exit(); # corps du main # exit ori \$2, \$0, 10 syscall

- 3 variables locales de type int: 3 mots alloués sur la pile dans le prologue
- Première variable déclarée au sommet de pile : a est à l'adresse \$29, b à l'adresse (\$29 + 4), c à l'adresse (\$29 + 8)
- Initialisation de a et b

Désallocation d'un contexte

Epilogue d'une fonction et du programme principal

- Dernières instructions exécutées par la fonction / programme principal avant de retourner à la fonction appelante / finir le programme
- Récupération quand nécessaire d'informations mises dans le contexte : rien à faire pour les variables locales
- Désallocation du contexte : incrémentation de \$29 de X (même quantité que l'allocation dans le prologue)

Exemple (incomplet) avec variables locales

Code C Code ASM .text #prologue du main addiu \$29, \$29, -12 # allocation de 3 mots # initialisation des variables ori \$8, \$0, 5 # \$8 <- 5 void main() { sw \$8, 0(\$29) # a <- 5 int a = 5: ori \$8, \$0, 9 # \$8 <- 9 int b = 9;sw \$8, 4(\$29) # b <- 9 int c; c = a + b; # corps du main exit(); # epiloque du main addiu \$29, \$29, 12 # désallocation des 3 mots # exit. ori \$2, \$0, 10 syscall

 3 variables locales de type int: 3 mots alloués sur la pile dans le prologue, 3 mots désalloués dans l'épiloque

Contexte d'exécution d'une fonction

Contexte d'exécution

- Zone mémoire contiguë dans la pile contenant différentes informations relatives à une exécution d'une fonction
- Notamment des emplacements mémoires pour les variables locales de la fonction
- Mais aussi des emplacements pour
 - la sauvegarde des registres persistants (voir prochain cours)
 - les paramètres à passer aux fonctions appélées par la fonction (voir prochain cours)
 - la sauvegarde temporaire de calculs intermédiaires lorsque l'on manque de registre pour faire les calculs (dépend du nombre de registres généraux et des calculs réalisés par la fonction – on ne rencontrera pas ce cas dans ce cours)

Traduction assembleur des accès aux variables d'un programme C

Traduction littérale

- Chaque lecture d'une variable v, d'un élement de tableau tab[i], ou champ de structure ms.x correspond à un load à l'emplacement mémoire de v, de tab[i] ^a ou de ms.x
- Chaque écriture d'une variable v, d'un élement de tableau tab[i], ou champ de structure ms.x correspond à un store en mémoire à l'emplacement correspondant
- Vrai pour les variables globales ET les variables locales
- Une variable n'est pas associée à un registre : il peut y avoir beaucoup de variables (des centaines) alors qu'il n'y aura toujours que 32 registres
 - Les registres ne sont utilisés que de façon très temporaire
 - Différents load de la même variable peuvent avoir des registres de destination différents
 - Un même registre peut contenir les valeurs de variables différentes au cours de l'exécution d'une fonction

25/39

a. NB:i est une variable locale, il faut lire sa valeur en mémoire pour calculer l'adresse de tab[i]!

Exemple complet avec variables locales

Code C


Code ASM

```
void main() {
  int a = 5;
  int b = 9;
  int c;
  c = a + b;
  exit();
}
```


```
.text
#prologue du main
addiu $29, $29, -12 # allocation de 3 mots
# initialisation des variables
ori $8, $0, 5 # $8 <- 5
sw $8, 0($29) # a <- 5
ori $8, $0, 9 # $8 <- 9
sw $8, 4($29) # b <- 9
# corps du main
lw $8, 0($29) # $8 <- a (lecture de a)</pre>
lw $9, 4($29) # $9 <- b (lecture de b)
addu $8, $8, $9 # $8 <- 14 (a + b)
sw $8, 8($29) # c <- 14 (écriture de c)
# epilogue du main
addiu $29, $29, 12 # désallocation des 3 mots
# exit
ori $2, $0, 10
syscall
```

• Lecture de a et b sur la pile (adresses \$29 et (\$29+4)), écriture de la valeur de c sur la pile (adresse (\$29+8))




























































```
data
#prologue du main
addiu $29, $29, -12 # allocation de 3 mots
# initialisation des variables
orl $8,$0,5 #$8 <- 5
sw $8,0($29) #a <- 5
ori $8,$0.9 #$8 <- 9
sw $8,4($29) #b<-9
# corps du main
lw $8,0($29) #$8 <- a (lecture de a)
lw $9, 4($29) #$9 <- b (lecture de b)
addu $8, $8, $9 #$8 <- 14 (a + b)
sw $8,8($29) #c <- 14 (écriture de c)
# épilogue du main
addiu $29, $29, 12 # désallocation des 3 mots
# exit
ori $2, $0, 10
syscall
```



Optimisation des accès aux variables

- On peut optimiser le code assembleur pour réduire le nombre d'instructions du code et donc reduire et sa taille et son temps d'execution
- Optimisation manuelle ou via des options spécifiques du compilateur
- Optimisation possible : réduction des accès mémoire aux variables
- Cas des variables locales
 - On peut (parfois) faire l'association d'une variable locale (i.e. dont l'emplacement mémoire est en pile) avec un registre et éliminer les accès à l'emplacement mémoire de la variable locale, mais il faut garder en tête que c'est une optimisation, et non une approche générale
 - Mais même dans ce cas, on doit allouer sur pile la place correspondant à la variable locale optimisée
- Cas des variables globales
 - On peut éviter de relire une variable globale en mémoire lorsque sa valeur est déjà dans un registre et qu'on est sûr qu'elle n'a pas changé
 - On n'a pas le droit d'éliminer les écritures en mémoire des variables globales
- Autre optimisation : élimination de calculs redondants, par exemple une adresse calculée (&tab[i]), en conservant la valeur dans un registre

Exemple avec variables locales optimisées en registre

Code C

Code ASM

```
void main() {
  int a = 5;
  int b = 9;
  int c;
  c = a + b;
  exit();
}
```

```
addiu $29, $29, -12 # alloue 3 mots ori $8, $0, 5 # a <- 5 ori $9, $0, 9 # b <- 9 addu $10, $8, $9 # c <- 14 addiu $29, $29, 12 # désallocation ori $2, $0, 10 syscall
```

ullet a est optimisée dans le registre \$8, b est optimisée dans le registre \$9, c est optimisée dans le registre \$10

Programme C : passer une chaine en majuscule

```
char str[] = "helloworld";
int main() {
  int i = 0;
  while (str[i] != '\0') {
    str[i] = str[i] - 0x20;
    i = i + 1;
  }
  return 0;
}
```

```
.data
str: .asciiz "helloworld"
.text
 # Prologue du main
 addiu $29, $29, -4 # 1 variable locale : i
                     # i = 0
 sw $0, 0($29)
 # Corps du main
loop:
 # Condition de la boucle while
 lui $8, 0x1001
                # $8 = 0x10010000 = @str
 lw $9, 0($29)
                       # lecture i
 addu \$9, \$8, \$9 # \$9 = \&str[i] = @str + ...
 lb $9, 0($9)
                       # $9 = str[i]
 beg \$9, \$0, finloop \# test str[i] == 0
 # Corps du while
```

```
# Corps du while
    # lecture str[i]
 lui $8, 0x1001 # $8 = 0x10010000 = @str
 lw $9, 0($29)
                       # lecture i
 addu $9, $8, $9 # $9 = &str[i] = @str + i
 lb $9, 0($9)
                     # $9 = str[i]
 addiu \$9, \$9, -0x20; \# str[i] - 0x20;
    # écriture str[i]
 lui $8, 0x1001 # $8 = 0x10010000 = @str
 lw $10, 0($29) # lecture i
 addu $10, $8, $10 # $10 = &str[i] = @str + i
 sb $9, 0($10) # écriture str[i]
  # i = i + 1
 lw $9, 0($29)
                       # lecture i
 addiu $9, $9, 1
                      # i + 1
 sw $9, 0($29) # écriture i
 # Retour au début de la boucle
 i loop
finloop:
 # Epilogue du main
 addiu $29, $29, 4
                     # Désallocation dans la pile
 ori $2, $0, 10
 svscall
                        # exit
```

Reqmarques sur le programme Mips

- Un peu long, mais à peu de chose près, c'est exactement le code généré par gcc (sans optimisation)
- Traduction facile à automatiser : c'est ça qu'il faut savoir faire
- Néanmoins, on peut largement optimiser ce code (à la main ou avec une option type -O2)
- Exemples d'optimisations à suivre :
 - optimisation de la variable i en registre + élimination d'accès mémoire et calculs d'adresse redondants
 - optimisation qui élimine entièrement l'utilisation de la variable i mais pas son emplacement en pile!
- Attention :
 - Vous devez savoir écrire des programmes traduits littéralement et comprendre les optimisations possibles des variables locales
 - Optimisation seulement une fois que la version de base est maitrisée!

Exemple avec optimisation des accès mémoire

```
.data
str: .asciiz "helloworld"
.text
 addiu $29, $29, -4 # 1 variable locale : i
 ori $8, $0, 0
                           # i <- 0, $8 <- valeur de i
 # Corps du main
 lui $9, 0x1001
                         # $9 = 0x10010000 = @str
loop:
 # Condition de la boucle while
 addu $10, $9, $8 \# $10 <- &(str[i]) = @str + i
 lb $11, 0($10) # $11 <- str[i]
 beg $11, $0, finloop # test str[i] == 0
 # Corps du while
 addiu $11, $11, -0x20 # $11 <- str[i]-0x20 ($11 déjà contient str[i])
 sb $11, 0($10) # str[i] ($10 déjà contient &(str[i]))
 addiu $8, $8, 1 # incrémentation valeur de i
 # Retour au début de la boucle
 i loop
finloop:
 addiu $29, $29, 4
                             # Désallocation dans la pile
 ori $2, $0, 10
 svscall
                             # exit
```

Exemple sans utilisation de la variable locale i

```
. data
str: .asciiz "helloworld"
.text
 # Prologue du main
 addiu $29, $29, -4
 # Corps du main
 lui $8. 0x1001
loop:
 lb $9, 0($8)
 beq $9, $0, fin
 addiu $9, $9, -0x20
 sb $9, 0($8)
 addiu $8, $8, 1
 i
     loop
fin•
 # Epilogue du main
 addiu $29, $29, 4
 ori $2, $0, 10
 svscall
```

```
# 1 variable locale : i
 # $8 = &(str[0]) = str
# $9 = element courant
 \# test element courant == 0
 # $9 = element courant - 0x20
 # écriture élement courant
 # $8 <- adresse element suivant
 # incrémentation de l'adresse
```

Tableaux et enregistrements en variables locales

- Ce sont des variables locales comme les autres, il faut donc :
 - allouer sur la pile l'espace nécessaire pour ces variables en suivant les consignes,
 - initialiser, en cohérence avec le code source, chaque élément des tableaux, chaque champ des structures avec des instructions d'écriture mémoire
- Le code du programme principal est ensuite la traduction du code C :
 - quand on doit accéder à une variable locale de type tableau ou enregistrement on sait où elle est rangée en pile, son adresse est relative au sommet de pile;
 - pour simplifier ces accès, on met en général l'adresse du tableau ou de la structure dans un registre qu'on utilise ensuite lors des accès aux éléments/champs.

Programme C: passer une chaine en majuscule

```
int main() {
  int i = 0;
  char str[] = "abc";

while (str[i] != '\0') {
   str[i] = str[i] - 0x20;
   i = i + 1;
  }
  return 0;
}
```

Tableau local et optimisation des accès mémoire

```
.data
.text
 addiu $29, $29, -8  # 1 variable locale : i + ch (4 octets)
 ori $8, $0, 0x61 # $8 <- 'a'
 sb \$8, 4(\$29) # str[0] <- 'a'
 ori $8, $0, 0x62 # $8 <- 'b'
 sb $8, 5($29) # str[1] <- 'b'
 ori $8, $0, 0x63 # $8 <- 'c'
 sb $8, 6($29) # str[3] <- 'c'
 ori $8, $0, 0 # $8 <- 0x00
 sb \$8, 7(\$29) # str[3] <- 0x00
 ori $9, $0, 0 # i <- 0, $9 <- valeur de i
 # Corps du main
 addiu $8, $29, 4 # $8 = @str
loop:
 # Condition de la boucle while
 addu $10, $8, $9 \# $10 <- &str[i] = @str + i
 lb $11, 0($10)
                       # $11 <- str[i]
 beg $11, $0, finloop # test str[i] == 0
 # Corps du while
 addiu $11, $11, -0x20 # $11 <- str[i]-0x20 ($11 contient déjà str[i])
 sb $11, 0($10) # écriture str[i] ($10 contient déjà &str[i])
 addiu $8, $8, 1 # incrémentation valeur de i
      loop
                    # Retour au début de la boucle
```

Conclusion

On a vu

- L'implantation mémoire de données structurées (tableau et enregistrement)
- La notion de contexte d'exécution d'une fonction
- Le segment de pile et son utilisation pour allouer les variables locales du programme principal
- La traduction littérale d'un programme C en assembleur
- Les optimisations possibles
- Les données structurées en variable locale

Vous devez savoir :

 traduire des codes C manipulant des données structurées, ayant des variables locales. Traduction littérale (sans optimisation) puis avec optimisation.

Prochain cours: fonctions et convention d'appels.