Парковка и маневрирование

Устанавливаем скорость при которой датчики парковки будут отключаться

```
Блок 03 (Блок Электроника тормозной системы) \rightarrow Адаптация > Shutdown parking aid \rightarrow Значение = 20 \, \text{km/h} \rightarrow Применить
```

3D Area View для камеры заднего вида

```
Блок 6С - Система камеры заднего вида \rightarrow Кодирование > 3D_Presentation Старое значение: выкл. Новое значение: вкл.
```

Комментарии