СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ / ДАТЧИК ДОЖДЯ И СВЕТА

Сервисное положение стеклоочистителей в меню Swing

```
Блок 09 → Адаптация
> Windshield wiper - Menuesteuerung Frontwischer → active
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Парковка дворников при выключенном зажигании

Решает проблему с остановкой дворников на пол пути посредине стекла при выключении зажигания.

```
Блок 09 \rightarrow Адаптация > Windshield wiper - Wischer stop bei KL15 aus \rightarrow active меняем на not active \rightarrow Применить
```

логин-пароль 31347

Дополнительный взмах передних стеклоочистителей (дотирка капель)

```
Блок 09 → Адаптация
> Rear Window Wiper - Traenenwischen Heck → active
> Windshield wiper - Traenenwischen Front Status → active
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Изменение чувствительности датчика света

```
Блок 09 → Адаптация
> Assistance light functions-Lichtsensorempfindlichkeit → normal (нормально)
изменить на "non sensitive" (не чувствителен)
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Отключение омывателя фар

```
Блок 09 → Адаптация
> Windshield wiper-SRA Waschzeit → 2300 ms заменить на 0
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Увеличение интервала и времени срабатывания омывателей фар

Параметр, отвечающий на какой раз омывания стекла сработают фароомыватели.

Если сменить стандартные "9" на 1 - то сработают каждый раз.

```
Блок 09 → Адаптация
> Windshield wiper-Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung
→ вводим «15»
→ Применить
```

Параметр, отвечающий за время удержания подрулевого рычажка омывания лобового стекла, чтобы сработали омыватели фар

```
Блок 09 \rightarrow Адаптация > Windshield wiper — SRA Verzoegerungszeit \rightarrow меняем стандартные 0 мс на, к примеру, 1500 мс (1,5 сек) \rightarrow Применить
```

Сколько секунд будут работать фароомыватели

```
Блок 09 \rightarrow Адаптация > Windshield wiper - SRA Waschzeit \rightarrow стандартное значение 600 мс. \rightarrow Применить
```

логин-пароль 31347

Отключение срабатывания заднего стеклоочистителя при включении заднего хода

```
Блок 09 → Адаптация
> Rear Window Wiper-Komfortwischen Heck → not active
→ Применить
```

либо посредством меню магнитолы

логин-пароль 31347

Автоматическое включение заднего дворника

Задний дворник начинает срабатывать при продолжительной непрерывной работе передних дворников на 2 скорости.

```
Блок 09 → Адаптация
> Rear Window Wiper - Automatisches Heckwischen → active
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Положение размораживания дворников

```
Блок 09 → Адаптация
> Windshield wiper - Frontwischer Abtauposition → Abtauposition
temperaturunabhaengig Referenzwischen
→ Применить
```

логин-пароль 31347